
HP LaserJet M9040/M9050 MFP ユーザーズ ガイド





HP LaserJet M9040/M9050 MFP ューザーズ ガイド



著作権情報

© 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

事前の書面による許可なく複製、改変、変 換することは、著作権法で許可されていな い限り禁じられています。

本文書の内容は、事前の通知なく変更され る可能性があります。

HP製品およびサービスの唯一の保証は、当該製品およびサービスに付属の保証書に規定されています。本文書のいかなる部分も、追加の保証を構成するとは見なされません。HPは、本文書に含まれる技術的または表記上の誤記や欠落について、一切の責任を負わないものとします。

パーツ番号: CC395-90945

Edition 2, 10/2009

商標表示

Microsoft[®] および Windows[®] は、Microsoft Corporation の米国登録商標です。

PostScript®は、Adobe Systems Incorporated の登録商標です。

ENERGY STAR® および ENERGY STAR ロゴ®は、米国環境保護庁の米国登録商標です。



目次

1	1 製品の基本情報	
	製品概要	2
	製品機能	
	各部の名称	
	排紙デバイス	8
	3,000 枚収納スタッカ	8
	3,000 枚用ステイプラ/スタッカ	
	用紙処理の機能	8
	ステイプル情報	8
	マルチファンクション フィニッシャ	8
	用紙処理の機能	8
	ステイプル情報	9
	ブックレット	9
	8 ビン メールボックス	10
2	2 コントロール パネル	
_	コントロール パネルの使用	12
	コントロール パネルのレイアウト	
	[ホーム] 画面	
	タッチスクリーンのボタン	
	コントロール パネルのヘルプ システム	14
	[管理] メニューの使用	
	[管理] メニューの操作	
	- 情報メニュー	
	[デフォルト ジョブ オプション] メニュー	17
	デフォルト コピー オプション	
	デフォルト ファックス オプション	
	デフォルト電子メール オプション	
	デフォルトでフォルダに送信するオフ	『ション 21
	デフォルト印刷オプション	22
	[時刻/スケジューリング] メニュー	23
	[管理] メニュー	25
	[初期セットアップ] メニュー	
	ネットワークおよび I/O	
	ファイアウォール セットアップ	
	電子メール セットアップ	
	[送信設定] メニュー	
	[デバイス動作] メニュー	

	[印刷品質] メーユー	43
	[トラブルシューティング] メニュー	45
	[リセット] メニュー	
	サービス メニュー	
)	47
3 Windows 用 '		
対応ス	ナペレーティング システム (Windows)	50
対応こ	プリンタ ドライバ (Windows)	51
HP ユ	.ニバーサル プリンタ ドライバ (UPD)	52
	UPD インストール モード	52
Windo	ows 用の正しいプリンタ ドライバの選択	53
	殳定の優先度	
	ows ソフトウェアのインストール	
	Windows ソフトウェアのインストール (ネットワーク接続)	
	Windows 用ソフトウェアの削除	
솼応-	ユーティリティ	
^1 / (HP Web Jetadmin	
	内蔵 Web サーバー	
	HP Easy Printer Care	
Z 10 4	HP Easy Plinter Care 也のオペレーティング システムに対応したソフトウェア	
C 07 II		
4 Macintosh T	での本製品の使用	
Macir	ntosh 用ソフトウェア	62
	対応オペレーティング システム (Macintosh)	62
	対応プリンタ ドライバ (Macintosh)	
	Macintosh ソフトウェアのインストール	
	Macintosh ソフトウェアのインストール (USB による直接接続)	62
	Macintosh ソフトウェアのインストール (ネットワーク接続)	
	Macintosh コンピュータ用ソフトウェア	
	HP Printer ユーティリティ	
	HP Printer ユーティリティを開く	
	HP Printer ユーティリティ機能	
	印刷設定の優先度 (Macintosh)	
	プリンタ ドライバ設定の変更 (Macintosh)	
	Macintosh オペレーティング システムからのソフトウェアの削除	
	対応ユーティリティ (Macintosh)	
	対心ユーティウティ (Macintosii)	
N 4 = = i		
Macir	ntosh プリンタ ドライバの機能の使用	
	印刷機能のプリセットの作成および使用 (Macintosh)	
	文書のサイズ変更またはカスタム用紙サイズへの印刷	
	表紙の印刷	
	透かしの使用	
	1 枚の用紙への複数ページの印刷 (Macintosh)	
	ページの両面への印刷 (両面印刷)	
	ステイプル留めオプションの設定	
	ジョブの保存	
	[サービス] メニューの使用	72

iv JAWW

5 接続性

	USB 接続用コネクタ	76
	補助接続	77
	ネットワークの設定	78
	TCP/IPv4 パラメータの設定	78
	IP アドレスの変更	78
	サブネット マスクの設定	79
	デフォルト ゲートウェイの設定	
	TCP/IPv6 パラメータの設定	
	ネットワーク プロトコルの無効化 (オプション)	
	IPX/SPX の無効化	
	AppleTalk の無効化	81
	DLC/LLC の無効化	
	HP Jetdirect EIO プリント サーバー	81
6 田紙	と印刷メディア	
		84
	サポートされる用紙と印刷メディアのサイズ	
	カスタム用紙サイズ	
	カヘテム用紙 5 1 へ	
	日紙と印刷メディアのセット	
	トレイ 1 への用紙のセット	
	トレイ 2、トレイ 3、トレイ 4 への用紙のセット	
	トレイの設定	
	メディアをセットするときにトレイを設定する	
	タッチスクリーンの [サプライ品のステータス] ボタンを使用してトレイを設定する	
	ソース、タイプ、またはサイズ別にメディアを選択する	
	ノース、ダイフ、またはサイス別にメディアを選択するソースソース	
	タイプおよびサイズ	
	排紙先の選択	
	印刷	
	コピー	. 100
7 印刷		
	メディアのタイプとトレイのセット	
	Windows プリンタ ドライバの機能の使用	. 104
	プリンタ ドライバを開く	
	印刷機能のショートカットの使用	. 104
	用紙オプションと品質オプションの設定	. 104
	文書の効果の設定	
	文書の仕上げオプションの設定	. 105
	製品の排紙オプションの設定	
	ジョブ保存オプションの設定	. 106
	サポートと製品のステータス情報の確認	. 107
	詳細な印刷オプションの設定	. 107
	文書のステイプル留め	
	コントロール パネルでの印刷ジョブのステイプラ設定	
	コントロール パネルですべてのコピー ジョブにステイプラを設定する	

JAWW

	コントロール パネルで 1 つのコピー ジョブにステイプラを設定する	108
	ステイプル カートリッジが空になった場合のプリンタの停止または続行を設定す	
	ā	109
	ステイプルのセット	
	印刷ジョブのキャンセル	
	コントロール パネルからの現在の印刷ジョブの取り消し	
	ソフトウェア プログラムから現在の印刷ジョブの取り消し	
	封筒への印刷	
	印刷のジョブ保存機能の利用	
	試し刷り後の保留機能の使用	
	試し刷り後に保留ジョブの作成	
	試し刷り後に保留ジョブの残りの部数を印刷する	
	試し刷り後に保留ジョブの削除	
	パーソナル ジョブ機能の使用	
	パーソナル ジョブの作成	
	パーソナル ジョブの印刷	
	パーソナル ジョブの削除	
	クイック コピー機能の使用	
	クイック コピー 後能の医用	
	クイック コピー ジョブの作成	
	クイック コピー ジョブの前数を追加して印刷する	
	タイック コピー ショフの削除	
	保存ション機能の使用	
	印刷ションの保存	
	保存した印刷ジョブの削除	
		121
8 コピー		404
	コピー画面の使用	
	デフォルトのコピー オプションの設定	
	基本的なコピー方法	
	スキャナ ガラスからのコピー	
	文書フィーダからのコピー	
	コピー設定の調整	
	両面文書のコピー	
	両面文書の手動コピー	
	両面文書の自動コピー	
	混合サイズの原稿のコピー	
	コピーの丁合い設定の変更	
	写真や本のコピー	
	ジョブ作成を使用したコピー ジョブの結合	
	コピー ジョブのキャンセル	
	コピーのジョブ保存機能	
	コピー ジョブの保存	
	保存したコピー ジョブの印刷	
	保存したコピー ジョブの削除	135
9 スキャ	・ンして電子メールに送信	
1 1	電子メールを送信するようにデバイスを設定	138

	対応プロトコル	138
	電子メール サーバーの設定	
	[電子メール送信] 画面の使用	
	基本的な電子メール機能の使用	
	文書のセット	
	文書の送信	
	文書の送信	
	アドレス帳の使用	
	受信者リストの作成	
	ローカルのアドレス帳の使用	
	ローカルのアドレス帳に電子メール アドレスを追加する	
	ローカルのアドレス帳から電子メール アドレスを削除する	
	現在のジョブの電子メール設定を変更	
	フォルダにスキャン	
	ワークフローの排紙先にスキャン	
10 5	ファックス	
	アナログ ファックス	
	ファックス アクセサリを電話線に接続する	150
	ファックス機能を設定および使用する	150
	デジタル ファックス	152
	<mark>管理と保守</mark> 情報ページ	
	内蔵 Web サーバー	
	ネットワーク接続を使用して内蔵 Web サーバーを開く	
	内蔵 Web サーバーのセクション	
	HP Easy Printer Care	
	対応オペレーティング システム	
	HP Easy Printer Care ソフトウェアの起動	
	HP Easy Printer Care ソフトウェアのセクション	
	HP Web Jetadmin ソフトウェアの使用	
	Macintosh 用 HP Printer ユーティリティ	
	HP Printer ユーティリティ を開く	
	クリーニング ページの印刷	
	設定ページの印刷	
	サプライ品のステータスの表示	
	サプライ品のオンライン注文およびその他のサポート機能の使用	
	プリンタへのファイルのアップロード	
	ファームウェアの更新	
	両面印刷 (2 面印刷) モードの起動	
	保存ジョブの保存または印刷	
	トレイの設定	
	ネットワーク設定の変更	
	内蔵 Web サーバーを開く	
	電子メール警告の設定	
	セキュリティ機能	169

JAWW

	内蔵 Web サーバーの保護	
	Foreign Interface Harness (FIH)	169
	要件	169
	FIH の使用	169
	FIH ポータルの有効化	
	FIH ポータルの無効化	
	セキュア ディスク消去	
	影響を受けるデータ	
	シ音を支いるナータ	
	セキュリティ ロック	
	認証	
	コントロール パネル メニューのロック	
	リアルタイム クロックの設定	
	MFP のクリーニング	174
	クリーニング ページの印刷	174
	MFP ハードウェアのクリーニング	174
	ADF 送出システムのクリーニング	
	スキャナの校正	
	答報の設定	
	サプライ品の管理	
	サフライ品の旨程	
	HP 製以外のプリント カートリッジ	
	プリント カートリッジの認証	
	HP 不正品ホットライン	
	プリント カートリッジの保管	
	プリント カートリッジの寿命	
	プリント カートリッジの寿命の確認	
	MFP のコントロール パネルでの確認	185
	内蔵 Web サーバーでの確認	185
	HP Easy Printer Care での確認	
	HP Web Jetadmin での確認	
	プリンタ保守キット	
	メモリの管理	
	メモリ要件の判定	
	メモリの取り付け	
	メモリ取り付けの確認	
	エコノミー設定	
	スリープとスリープ復帰	191
4つ 問題	百 小 級為	
14 미辺	園の解決 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	404
	問題の解決	
	トラブルシューティングのチェックリスト	
	MFP の問題の解決	
	コントロール パネルのメッセージの種類	
	コントロール パネルのメッセージ	
	紙詰まりの解消	199
	両面印刷ユニットの紙詰まりの解消	200
	給紙トレイ付近の紙詰まりの解消	202

出力部の紙詰まりの解消	205
頻繁に発生する紙詰まりの対策	218
メディアの取り扱いに関する問題	219
プリンタが複数枚の用紙を給紙する	219
間違ったページ サイズが給紙される	219
間違ったトレイから給紙される	219
メディアが自動的に給紙されない	220
メディアがトレイ 2、3、4 から給紙されない	
OHP フィルムが給紙されない	
封筒が紙詰まりを起こしている、または封筒が MFP に給紙されない	
印刷出力が丸まっている、またはしわが寄っている	
両面印刷ができないか、正しく両面印刷されない	
印刷品質の問題の解決	
メディアに関連する印刷品質の問題	
環境に関連する印刷品質の問題	
紙詰まりに関連する印刷品質の問題	
薄い印字 (ページの一部分)	
薄い印字 (ページ全体)	
斑点	
文字等が欠落する	
線が印刷される	

トナーのにじみ	
トナーが落ちやすい	
不正な印刷が繰り返されるイメージが繰り返し印刷される	
マ字が歪んで印刷される 文字が歪んで印刷される	
ページのずれ	
用紙が丸まったり波打つ	
しわや折れ目が入る	
縦に白い線が入る	
タイヤの跡のような模様が印刷される	
黒い部分に白い点が入る	
トナーが飛び散って線が印刷される	
ぼやけて印刷される	
ランダムなイメージが繰り返し印刷される	
ファックスの問題を解決する	
コピーの問題を解決する	
コピーに関する問題の防止	
イメージの問題	
メディアの取り扱いに関する問題	
性能に関する問題	
電子メールの問題を解決する	
SMTP ゲートウェイ アドレスの検証	
LDAP ゲートウェイ アドレスの検証	
ネットワーク接続に関するトラブルの解決	
ネットワーク印刷に関するトラブルの解決	
ネットワークの通信状態の検証	
Macintosh に関する一般的なトラブルの解決	242

付録 A	サプライ品	とアクセサリ	
	部品、サ	プライ品、アクセサリなどの注文方法	246
		HP から直接注文する	246
		サービス プロバイダまたはサポート プロバイダから注文する	
		内蔵 Web サーバーを通して直接注文する (プリンタがネットワークに接続されて)	
		場合)	
		HP Easy Printer Care Software を通して直接注文する	
	制品番号	THE Eddy Fillion Gallo Goldward Edd CE 197127	
	衣加田 7		2-77
	11 12 - 4s	L = #11_10	
打鋏 B		よびサポート	0.40
		Packard 限定保証書条項	
		自己修理の保証サービス	
		カートリッジ限定保証条項	
	HP カスタ	ママケア	
		オンライン サービス	
		電話サポート	
		ソフトウェア ユーティリティ、ドライバ、およびオンライン情報	
		アクセサリおよびサプライ品の HP へのご注文	252
		HP サービス情報	252
		HP サービス契約	253
		HP Easy Printer Care	253
		Macintosh コンピュータに関する HP のサポートおよび情報	253
付録 C	物理仕様 電気的仕 ^z AE (acou	様 stic emissions:アコースティック エミッション)	257 258
付録 D	規制に関する	ス 情 級	
13 5% D		O IN THE	260
		するプロダクト スチュワードシップ プログラム	
	球光に関	- 環境の保護	
		^{環境の} 休設 オゾン放出	
		消費電力	
		/月頁电刀	
		用紙の使用	
		プラスチック	
		HP LaserJet 用サプライ品	
		回収およびリサイクル手順	
		米国およびプエルトリコ	
		複数のカートリッジの回収 (2 ~ 8 個の場合)	
		1 個のカートリッジの回収	
		発送	
		米国以外の回収	
		用紙	
		材料の制限	
		EU (欧州連合) が定める一般家庭の使用済み機器の廃棄	
		化学物質安全性データシート (MSDS)	265

x JAWW

	詳細について	265
国/地域	ごとの規定	266
	適合宣言	266
	レーザー製品の安全性	266
	Canadian DOC regulations (カナダ DOC 規格)	267
	VCCI 規格(日本)	267
	電源コード規格 (日本)	267
	EMI 規格 (韓国)	267
	EMI 規格 (台湾)	267
	レーザー製品に関する規定 (フィンランド)	267
	•	
表引		269

JAWW

xii JAWW

1 製品の基本情報

- 製品概要
- 製品機能
- 各部の名称
- 排紙デバイス

JAWW

製品概要

図 1-1 HP LaserJet M9040 MFP および HP LaserJet M9050 MFP



HP LaserJet M9040 MFP および HP LaserJet M9050 MFP には、次の付属品が標準で含まれています。

- 100 枚多目的給紙トレイ (トレイ 1)
- 500 枚給紙トレイ2個
- 2000 枚給紙トレイ1個
- 自動文書フィーダ (ADF)
- 10/100/1000Base-TX ネットワーク接続用 HP Jetdirect 内蔵プリント サーバー (Gigabit 対応)
- 384MB のランダム アクセス メモリ (RAM)
- 両面印刷ユニット
- ハードディスク
- 排紙デバイス

製品機能

HP LaserJet M9040 MFP および HP LaserJet M9050 MFP は、ワークグループで共有できるように設計されています。MFP は、コンピュータへの接続を必要としないスタンドアロンのコピー機です。 MFP のコントロール パネルから、ネットワーク印刷を除くすべての機能を選択できます。

機能

- 両面コピーと両面印刷
- 画像修正
- カラー デジタル送信
- モノクロ印刷とモノクロ コピー
- ワイドフォーマット印刷
- ドキュメント仕上げ

速度とスループット

- HP LaserJet M9050 MFP でレターサイズまたは ISO (国際標準化機構) の A4 サイズの用紙にスキャンと印刷を行う場合、印刷速度は 50ipm (画像/分)
- HP LaserJet M9040 MFP でレターサイズまたは ISO の A4 サイズの用紙にスキャンと印刷を行う場合、印刷速度は 40ipm
- スキャナ ガラス使用時は 25 ~ 400% の倍率変更
- 自動ドキュメント フィーダ (ADF) 使用時は 25 ~ 200% の倍率変更
- Transmit Once, Raster Image Processing (RIP) ONCE テクノロジ
- 8 秒で最初のページを出力
- 負荷サイクルは最大 300,000 画像/月
- 533MHz (メガヘルツ) マイクロプロセッサ

解像度

- 600dpi、Resolution Enhancement テクノロジ (REt) 採用
- FastRes 1200 では最高速で 1200dpi の品質を提供
- 最高 220 のグレイ レベル

メモリ

- 384MB RAM、業界標準の 100 ピン DDR DIMM により 512MB まで拡張可能
- RAM をより有効に使用するためにデータを自動的に圧縮する MEt (Memory Enhancement technology: メモリ強化テクノロジ)

JAWW 製品機能 3

ユーザー インタフェース

- コントロール パネル上のグラフィック ディスプレイ
- 埋め込み型 Web サーバー サプライ品やサポート情報へのアクセスに使用 (ネットワークに接続できる製品の場合)
- HP Toolbox ソフトウェア MFP のステータスや警告情報の確認、情報ページの印刷などに使用

言語とフォント

- HP Printer Command Language (PCL) 6
- HP PCL 5e との互換性を確保
- プリンタ管理言語
- 80 種類のスケーラブルな TrueType 書体
- HP PostScript 3 エミュレーション

コピーと送信

- テキスト、グラフィック、およびテキストとグラフィックの混合用のモード
- ジョブ割り込み機能 (コピー セットの区切りで割り込み)
- 1枚の用紙に複数ページを印刷
- オペレータ介入アニメーション (たとえば、紙詰まり除去など)
- 書籍をコピー可能
- 電子メールの互換性
- エネルギーを節約するスリープ機能
- 1回通過させるだけで両面をスキャン

プリント カートリッジ

- 装着時に振る必要のないカートリッジ設計
- HP 純正プリント カートリッジ検出
- 密閉シールの自動除去

用紙ハンドリング

給紙

- トレイ 1 (多目的トレイ): 普通紙、OHP フィルム、ラベル、封筒対応の汎用トレイ。普通紙 100 枚、封筒 10 枚まで収納。
- **トレイ 2 および 3:** 2 個の 500 枚収納トレイ。このトレイには、標準の用紙サイズ (最大サイズは 11 x 17/A3) に対する自動用紙検出機能が備わっており、カスタムサイズの用紙にも対応しています。

- トレイ 4 (2000 枚給紙トレイ): このトレイには、標準の用紙サイズ (最大サイズは 11 x 17/A3) に対する自動用紙検出機能が備わっており、カスタムサイズの用紙にも対応しています。
- 自動原稿送り装置 (ADF): レターサイズまたは A4 サイズの用紙は 100 枚まで、11 x 17 または A3 サイズの用紙は 50 枚まで収納できます。
- 両面印刷:両面印刷(用紙の両面への印刷)機能が備わっています。

排紙

MFP では、次の排紙デバイスのいずれかを選択して装備します。

3000 枚収納スタッカ: 用紙を 3,000 枚まで収納できます。

上部ビン (上向きビン): 用紙を 100 枚まで収納できます。

下部ビン (下向きビン): 用紙を 3,000 枚まで収納できます。排紙ビンは、排紙デバイスの一部です。

3000 枚用ステイプラ/スタッカ: 1 つのジョブにつき用紙 50 枚まで (または最大 5mm (0.2 インチ) の厚さまで)、複数位置でのステイプル留めが可能です。

上部ビン (上向きビン): 用紙を 100 枚まで収納できます。

下部ビン (下向きビン): 用紙を 3,000 枚まで収納できます。排紙ビンは、排紙デバイスの一部です。

マルチファンクション フィニッシャ: 用紙を 1,000 枚まで収納できる用紙スタック デバイスです。ドキュメント 1 つあたり 50 枚までステイプルで留めることができます。また、ブックレット (用紙 10 枚まで)の折り畳み/中綴じも可能です。

上部ビン (上向きビンと下向きビン): 用紙を 1,000 枚まで収納できます。

下部ブックレット ビン:ブックレットを 50 冊まで収納できます。

。 **8 ビン メールボックス**: スタッカ、丁合い、ジョブ仕分けの役割を果たすビンです。8 つのメールボックス ビンを備えており、各メールボックスをユーザーやワークグループごとに割り当てることができるため、出力した印刷物を簡単に見分けることができます。8 ビンメールボックスでは、どのビンにも A4 またはレターサイズの用紙を 2,000 枚まで収納可能です。

上部ビン (上向きビン): 用紙を 125 枚まで収納できます。

ビン1~ビン8(下向きビン): それぞれ、用紙を250枚まで収納できます。

接続性

- 高速 USB 2.0 接続
- 外部インタフェース ハーネス (FIH) 接続 (AUX) によるサードパーティのコピー制御ソリューションとの接続
- HP JetDirect 635n IPv6/IPSec プリント サーバー. LAN コネクタ (RJ-45) (埋め込み型プリント サーバー搭載の場合)

JAWW 製品機能 5

- オプションのアナログ ファックス カード
- HP Jetdirect EIO プリント サーバー カード (オプション)
 - 。 HP JetDirect 625n ギガビット Ethernet 内蔵プリント サーバー
 - IPV6/IPSec


環境への配慮


- スリープ設定による省エネ機能 (Energy Star® 1.0 ガイドラインに準拠、HP LaserJet M9050 MFP のみ)
- ファームウェアを更新することにより、MFP ファームウェアをアップグレードできます。最新のファームウェアをダウンロードするには、www.hp.com/go/ljm9040mfp_firmware またはwww.hp.com/go/ljm9050mfp_firmware にアクセスして、画面に表示される指示に従ってください。HP Web Jetadmin ソフトウェア (www.hp.com/go/webjetadmin) を使用すると、複数の製品にファームウェア更新ファイルを簡単に送信できます。
- 選択した印刷ジョブは、内蔵ハードディスクに保存できます。このハードディスクは RIP ONCE テクノロジに対応可能なため、ダウンロードしたフォントとフォームを MFP に保存することが できます。標準的な製品のメモリとは異なり、このハードディスクに保存した情報は、MFP の 電源を切っても維持されます。ハードディスクにダウンロードされたフォントは、同じ MFP に 接続しているすべてのユーザーが利用できます。
- オプションの EIO ハード ディスク アクセサリを使用すると、フォントとフォームを保存する機能を追加できます。EIO ハード ディスク アクセサリは、RIP ONCE や保存ジョブなどのタスクに対しては使用されません。これらのタスクに対しては、内蔵ハード ディスクが使用されます。どちらのディスクも、セキュリティ ソフトウェアを追加して書き込み禁止にすることができます。

セキュリティ機能

- 外部インタフェース ハーネス
- Secure Disk Erase
- セキュリティ ロック
- ジョブ保留
- フロントパネル認証

各部の名称





1	文書フィーダのカバー
2	文書フィーダ (ADF)
3	コントロール パネル (タッチスクリーン式グラフィック ディスプレイ)
4	トレイ 1
5	右扉
6	上方用紙送り扉
7	トレイ 4
8	トレイ3
9	トレイ 2
10	左扉 (排紙デバイス背面)
11	排紙デバイス
12	正面扉
13	両面印刷アクセサリ (MFP 内部)
14	ADF 排紙ビン
15	左扉
16	プリンタの電源コード
17	トレイ 4 の電源コード
18	EIO スロット 1
19	コピー プロセッサ EIO カード

JAWW 各部の名称 7

排紙デバイス

この MFP には、3000 枚収納スタッカ、3000 枚用ステイプラ/スタッカ、マルチファンクション フィ ニッシャ、または8ビンメールボックスが付属しています。

3.000 枚収納スタッカ

- A4 またはレターサイズの用紙を 3,000 枚まで収納
- A3 またはレジャーサイズの用紙を 1,500 枚まで収納
- ジョブのオフセット、またはジョブの最初のページのオフセットが可能

下部ビン (下向きビン) が、すべての出力ジョブのデフォルト ビンになります。

3.000 枚用ステイプラ/スタッカ

用紙処理の機能

- A4 またはレターサイズの用紙を 3.000 枚まで収納
- A3 またはレジャーサイズの用紙を 1,500 枚まで収納
- ジョブのオフセット、またはジョブの最初のページのオフセットが可能

上部ビン (上向きビン) が、すべての出力ジョブのデフォルト ビンになります。

ステイプル情報

3.000 枚用ステイプラ/スタッカでは、75g/m2 (20 ポンド) の用紙で 2 ~ 50 枚までのドキュメントを ステイプルで留めることができます。用紙の厚みに換算すると、5mm (0.2 インチ) の高さまで対応可 能です。対応する用紙は、MFP で使用できるサイズの 64 ~ 199g/m² (17 ~ 53 ポンド) の用紙です。

- 厚紙を使用すると、枚数の制限が50枚未満になる場合があります。
- 用紙が1枚だけの場合、または50枚を超える場合、ステイプル留めは実行されませんが、MFP はジョブをコピーまたは印刷します。

通常、ステイプル留めは、ソフトウェア プログラムまたはプリンタ ドライバで選択します。詳細に ついては、「プリンタ ドライバ設定の変更」を参照してください。オプションを選択する手順と方法 は、プログラムまたはドライバによって異なります。

プログラムまたはプリンタ ドライバでステイプラを選択できない場合は、MFP のコントロール パネ ルから選択できます。手順の詳細については、108ページの「文書のステイプル留め」を参照して ください。

マルチファンクション フィニッシャ

用紙処理の機能

- A4 またはレターサイズの用紙の場合は 1,000 枚まで、A3 または 11 x 17 サイズの用紙の場合 は 500 枚まで収納
- A3 またはレジャーサイズのブックレット (5 ページ分) を 40 冊分まで収納
- ジョブのオフセットが可能

- A4 またはレターサイズの用紙のステイプル留め (50 枚まで)
- A3 またはレジャーサイズの用紙のステイプル留め (25 枚まで)
- 折り畳み (1 枚ずつ)
- 5ページのブックレットの場合は 40 冊分まで、10ページのブックレットの場合は 20 冊分まで、折り畳み/中綴じして収納

ステイプル情報

このフィニッシャでは、A4 またはレターサイズ用紙で 2 ~ 50 枚のドキュメント (75g/m2、20 ポンド)、A3 または 11 x 17 サイズ用紙で 25 枚までのドキュメントをステイプルで留めることができます。用紙の厚みに換算すると、5.5mm (0.22 インチ) の厚さまで対応可能です。対応する用紙は、MFPで使用できるサイズの 64 ~ 199g/m² (17 ~ 53 ポンド) の用紙です。

次の点にも注意してください。

- 上部ビン (スタッカ ビン) に収納できる用紙は 1,000 枚までです (ステイプル留めをしない場合)。マルチファンクション フィニッシャでは、ジョブを上部ビンに出力するときに、上向きで出力することも下向きで出力することもできます。
- 厚紙を使用すると、枚数の制限が50枚未満になる場合があります。

ステイプル留めの対象となるジョブの枚数が 1 枚のみか、50 枚を超える場合、ジョブは出力されますがステイプル留めは行われません。

ステイプル オプションは通常、ソフトウェアやプリンタ ドライバから選択できますが、プリンタ ドライバからしか選択できないオプションもあります。詳細については、55 ページの 「プリンタ ドライバ設定の変更 (Windows)」を参照してください。オプションを選択する手順と方法は、プログラムまたはドライバによって異なります。

プログラムまたはプリンタ ドライバでステイプラを選択できない場合は、MFP のコントロール パネルから選択できます。手順の詳細については、108 ページの 「文書のステイプル留め」を参照してください。

ブックレット

ブックレット機能は、デスクトップ パブリッシング ソフトウェア (DTP ソフトウェア) などから使用できます。ブックレットの作成方法の詳細については、ご使用のプログラムに付属のユーザー ガイドを参照してください。

ご使用のプログラムでブックレットの作成がサポートされていない場合は、HP プリンタ ドライバを使用してブックレットを作成できます。

② **注記**: HP プリンタ ドライバを使用してブックレットを作成する場合は、まずご使用のプログラム で印刷用のドキュメントを準備し、プレビュー機能で確認してから、ブックレットの印刷と折り畳 み/中綴じ処理を行うことをお勧めします。

JAWW 排紙デバイス 9

プリンタ ドライバを使用してブックレットを作成するには、次の手順に従います。

- ブックレットの準備:ブックレット作成用に、用紙を調整(組付け)します。ブックレットの組付 けは、ご使用のソフトウェアで行うか、またはプリンタ ドライバのブックレット印刷機能を使 用して行います。
- 表紙の作成:最初のページには異なるタイプの用紙を指定して、ブックレットの表紙を作成しま す。同じタイプの用紙を使って、ブックレットの表紙とすることもできます。ブックレットの表 紙は、他の部分とサイズを同じにする必要がありますが、 用紙の重量は異なっていても構いま せん。
- 折り畳み/中綴じの使用:用紙は、短辺を給紙方向に合わせます。用紙を回転させるかどうかを 確認するプロンプトが表示されます。マルチファンクション フィニッシャでは、ブックレット の中央がステイプル留めされます (中綴じ)。1枚の用紙のみで構成されるブックレットの場合、 ステイプル留めされずに折り畳まれます。複数枚の用紙で構成されるブックレットの場合、ステ イプル留めを行った後で折り畳まれます。ブックレット1冊につき、用紙は10枚までです。

マルチファンクション フィニッシャのブックレット印刷機能で、「中綴じ」や「折り畳み」ができる 用紙サイズは次のとおりです。

- А3
- A4 (回転) (A4-R)*
- レター (回転) (Letter-R)*
- リーガル
- レジャー

ブックレットの作成方法の詳細については、*HP マルチファンクション フィニッシャ ユーザーズ ガ* イドを参照してください。このガイドは、www.hp.com/support/lim9040mfp または www.hp.com/ <u>support/ljm9050mfp</u> から入手できます。

* A4-R および Letter-R は、それぞれ A4 サイズとレターサイズの用紙を給紙トレイの中で 90°回転 させたものをいいます。

8 ビン メールボックス

- MFP の排紙量を標準用紙 2.000 枚まで増やすことが可能
- 用紙を 125 枚まで収納 (上向き) 可能な上部ビンを使用
- 印刷ジョブを8つの下向きビンに出力(下向きに収納)、各ビンは用紙250枚まで収納可能
- 各種操作モード (メールボックス、スタッカ、ジョブ仕分け、並べ替え/丁合い) での収納オプシ ョンを選択可能

8 ビン メールボックスの詳細については、8 ビン メールボックスに付属のユーザー ガイドを参照し てください。

2 コントロール パネル

- コントロール パネルの使用
- [管理] メニューの使用

JAWW 11


コントロール パネルの使用

コントロール パネルには、すべてのデバイス機能にアクセスできる VGA タッチスクリーンがありま す。ボタンと数値キーパッドを使用して、ジョブとデバイスのステータスを制御します。LED は全体 のデバイス ステータスを示します。

コントロール パネルのレイアウト

コントロール パネルには、タッチスクリーン グラフィック ディスプレイ、ジョブコントロール ボタ ン、数字キーパッド、3 つの LED ステータス ランプが付いています。

図 2-1 コントロール パネル




1	注意ランプ	注意 ランプは、ユーザー操作が必要な状況であることを示します。たとえば、用紙トレイが空の場合やタッチスクリーンにエラー メッセージが表示される場合です。
2	データ ランプ	データ ランプは、デバイスがデータを受信中であることを示します。
3	印刷可ランプ	<mark>印刷可</mark> ランプは、ジョブの処理を開始する準備が整っていることを示します。
4	輝度調整ダイアル	タッチスクリーンの輝度を調整するには、このダイアルを回します。
5	タッチスクリーン グラフィック ディスプレイ	このタッチスクリーンを使用して、デバイス機能を開いてセットアップし ます。
6	数字キーパッド	必要なコピー部数やその他の数値を入力できます。
7	スリープ ボタン	デバイスが長期間操作されなかった場合、自動的にスリープ モードに移行します。デバイスをスリープ モードにする場合、またはスリープ モードから復帰する場合、スリープ ボタンを押します。
8	リセット ボタン	ジョブ設定を工場出荷時のデフォルト値またはユーザー定義のデフォルト 値にリセットします。
9	停止 ボタン	アクティブなジョブを停止します。停止中に、コントロール パネルには 停止したジョブのオプションが表示されます (たとえば、印刷ジョブの処 理中に [停止] ボタンを押すと、コントロール パネルにその印刷ジョブを キャンセルするか再開するかを確認するメッセージが表示されます)。
10	スタート ボタン	コピー ジョブやデジタル送信を開始したり、中断したジョブを継続した りします。

[ホーム] 画面

[ホーム] 画面からデバイス機能にアクセスできます。また、デバイスの現在のステータスが表示されます。

② 注記: システム管理者の設定方法によって、[ホーム] 画面に表示される機能は変わります。

図 2-2 [ホーム] 画面



1 機能 システム管理者の設定方法によって、ここに表示される項目は変わります。たとえば次の項目が表示されます。

- コピー
- ファックス (オプション)
- 電子メール
- セカンダリ電子メール
- ネットワーク フォルダ
- ジョブ保存
- ワークフロー
- サプライ品のステータス
- 管理

2	デバイスのステータス 行	ステータス行には、全体的なデバイスのステータスに関する情報が表示されます。現在のステータスに応じて、さまざまなボタンが表示されます。ステータス行に表示できるボタンの説明については、14ページの「タッチスクリーンのボタン」を参照してください。
3	コピー数	コピー数のボックスには、デバイスに設定された作成コピー数が表示されます。
4	ヘルプ ボタン	[ヘルプ] ボタンにタッチすると、内蔵のヘルプ システムが表示されます。
5	スクロール バー	使用できる機能リストをすべて確認するには、スクロール バーの上矢印または下矢印にタッチします。
6	サインアウト	制限付きの機能にアクセスするためにデバイスにサイン インしている場合、サイン アウトするには、サインアウト にタッチします。サイン アウトすると、すべてのオプションがデフォルト設定に戻ります。
7	ネットワーク アドレス	ネットワーク接続に関する情報を検索するには、ネットワーク アドレス にタッチします。
8	日付と時刻	現在の日付と時刻がここに表示されます。システム管理者は、日時の表示に使用する書式 (12 時間形式または 24 時間形式など) を選択できます。

タッチスクリーンのボタン

タッチスクリーンのステータス行には、デバイスのステータスに関する情報が表示されます。ここにはさまざまなボタンが表示されます。次の表で各ボタンを説明します。



[ホーム] ボタン。[ホーム] ボタンにタッチすると、どの画面からでも [ホーム] 画面に戻ります。



[スタート] ボタン。使用している機能の動作を開始するには、[スタート] ボタンにタッチします。

注記: このボタン名は機能ごとに変わります。たとえば、コピー 機能では、ボタン名が コピー開始になります。



[エラー] ボタン。[エラー] ボタンは、処理を続行する前に注意が必要なエラーが発生したときに表示されます。[エラー] ボタンにタッチすると、エラーを説明するメッセージが表示されます。メッセージには問題を解決する指示も記載されます。



[警告] ボタン。デバイスに問題が発生していても、処理が続行できるときに [警告] ボタンが表示されます。[警告] ボタンにタッチすると、問題を説明するメッセージが表示されます。メッセージには問題を解決する指示も記載されます。



[ヘルプ] ボタン。[ヘルプ] ボタンにタッチすると、内蔵のヘルプ システムが表示されます。詳細については、14 ページの 「コントロール パネルのヘルプ システム」を参照してください。

コントロール パネルのヘルプ システム

このデバイスには、各画面の使用方法を説明した内蔵のヘルプ システムがあります。ヘルプ システムを開くには、画面の右上隅にある [ヘルプ] ボタン (②) を押します。

一部の画面では、[ヘルプ] にタッチすると、特定のトピックを検索できるグローバル メニューが表示されることがあります。メニューのボタンにタッチして、メニュー構造を参照できます。

個々のジョブの設定が含まれた画面では、[ヘルプ] にタッチすると、その画面のオプションについて 説明するトピックが表示されます。

エラーまたは警告が通知された場合、[エラー] (■) ボタンまたは [警告] (△) ボタンにタッチすると、問題を説明するメッセージが表示されます。また、問題を解決するための指示が記載されている場合もあります。

[管理] メニューの使用

[管理] メニューを使用して、デバイスのデフォルトの動作を設定したり、言語や日付/時刻形式などの その他のグローバル設定を行います。

② <mark>注記: メニューが管理者によってロックされている場合があります。メニューまたはメニュー項目を使用できない場合は、管理者に連絡してください。</mark>

[管理] メニューの操作

[ホーム] 画面の 管理 をタッチしてメニュー構造を開きます。この機能を表示するには、[ホーム] 画面の下部にスクロールが必要な場合があります。

[管理] メニューには、いくつかのサブメニューがあり、画面の左側に表示されます。メニュー名にタッチすると、メニュー構造が展開されます。メニュー名の横にあるプラス記号 (+) は、サブメニューがあることを示します。前のレベルに戻るには、戻るにタッチします。

[管理] メニューを終了するには、画面の左上隅にある [ホーム] ボタン (◎) にタッチします。

メニューで使用できる各機能については、デバイスのヘルプで説明しています。ヘルプは、タッチスクリーンの右側にあるメニューの多くに使用できます。また、グローバル ヘルプ システムを開くには、画面の右上隅にある [ヘルプ] ボタン (♥) にタッチします。

以下の表に、各メニューの全体構造を示します。

情報メニュー

[管理] > [情報]

デバイス内に保存されている情報ページとレポートを印刷するには、このメニューを使用します。

表 2-1 情報 メニュー

メニュー項目	サブメニュー項目	サブメニュー項目	値	説明	
設定ページ	管理メニュー マップ		印刷	[管理] メニューの基本構造と現在の管理設定 を表示します。	
	設定ページ		印刷	現在のデバイス設定が表示される設定ページ です。	
	サプライ品ステータス ページ		印刷	カートリッジ、保守キット、ステイプルなど のサプライ品のステータスを示します。	
	使用状況ページ		印刷	各用紙のタイプとサイズについて印刷された ページ数に関する情報が表示されます。	
	ファイル ディレクトリ		印刷	デバイスにインストールされているフラッシュ ドライブ、メモリ カード、ハード ディス クなど、ストレージ デバイスの情報が記載 されたディレクトリ ページです	
ファックス レポート (HP LaserJet アナロ	ファックス使用状況 ログ		印刷	このデバイスが送受信したファックスのリス トが記載されます。	
グファックス アクセサリ 300 が取り付けられている場合にの	ファックス コール レポート	ファックス コール レポート	印刷	送信または受信した最後のファックス操作の 詳細なレポートです。	
み使用可能)		レポート上のサムネ イル	はい いいえ (デフォルト)	レポートにファックスの 1 ページ目のサムネ イルを含めるかどうかを選択します。	
		 レポート印刷時間	<u> </u>		
		Date Health Halled	ファックス ジョブ後に印刷		
				ファックス エラー後に印刷 ファックス エラー後に印刷 (デフォルト)	
			送信エラー後にのみ印		
			受信エラー後にのみ印刷		
	請求書コード レポート		印刷	送信ファックスに使用された請求書コードの リストです。このレポートには、各コードに 請求された送信ファックスの数が表示されま す。	
	ブロックされたファ ックス リスト		印刷	このデバイスへのファックス送信がブロック されている電話番号のリストです。	
	短縮ダイアル リスト		印刷	このデバイスにセットアップされている短縮 ダイアルを表示します。	
サンプル ページ/フォ ント	PCL フォント リスト		印刷	現在デバイスで使用できる PCL (printer control language) フォントのリストを印刷し ます。	
	PS フォント リスト		印刷	現在デバイスで使用できる PostScript フォン トのリストです。	

[デフォルト ジョブ オプション] メニュー

[管理] > [デフォルト ジョブ オプション]

このメニューを使用して、各機能のデフォルトオプションを指定します。ジョブを作成するときにこのオプションを指定しない場合には、デフォルトのオプションが使用されます。

デフォルト ジョブ オプション メニューには、以下のサブメニューが含まれます。

- 原稿のデフォルト オプション
- デフォルト コピー オプション
- デフォルト ファックス オプション
- デフォルト電子メール オプション
- デフォルトでフォルダに送信するオプション
- デフォルト印刷オプション

原稿のデフォルト オプション

[管理] > [デフォルト ジョブ オプション] > [原稿のデフォルト オプション]

② <mark>注記: 「(デフォルト)」と表示されている値は、工場出荷時のデフォルト値です。一部のメニュー項</mark>目にはデフォルト値がありません。

表 2-2 [原稿のデフォルト オプション] メニュー

メニュー項目	値	説明
用紙サイズ	リストから用紙サイズを選択し ます。	原稿のコピーやスキャンに最もよく使用する用紙サイズを選択しま す。
片面/両面	1 (デフォルト)	原稿のコピーまたはスキャン時に、片面と両面のどちらを使用する
	2	一かを選択します。
印刷の向き	縦 (デフォルト)	原稿のコピーやスキャンに最もよく使用する用紙の向きを選択しま
	横	- す。短い方の辺を上にする場合は 縦 を選択し、長い方の辺を上に する場合は 横 を選択します。
テキスト/画像の最適化	手動調整 (デフォルト)	この設定を使用して、特定タイプの原稿出力を最適化します。テキ
	テキスト	- スト、画像、混合の出力を最適化します。
	印刷された写真	- <mark>手動調整 を選択した場合、もっとも頻繁に使用されるテキストと画</mark> 像の混合を指定できます。
イメージ調整	濃さ	この設定を使用して、スキャンまたはコピーする暗いまたは明るい 原稿の出力を最適化します。
	背景のクリーンアップ	背景のクリーンアップ 設定を大きくすると、背景からぼやけたイメ ージが削除されたり、薄い背景色が削除されたりします。
	鮮明度	鮮明度 設定を調整して、イメージを明確にしたり、和らげたりします。
厚手の原稿	標準	この設定は、ADFを使用するジョブの場合に重要です。この設定を
	厚手の用紙	変更すると、スキャン領域を移動するときの厚手の用紙に対する張力を調整できます。この設定は、重さが 100g/m² を超える用紙の出力品質に影響します。

JAWW [管理]メニューの使用 17

デフォルト コピー オプション

[管理] > [デフォルト ジョブ オプション] > [デフォルト コピー オプション]

図 注記: 「(デフォルト)」と表示されている値は、工場出荷時のデフォルト値です。一部のメニュー項 目にはデフォルト値がありません。

表 2-3 デフォルト コピー オプション メニュー

メニュー項目	サブメニュー項目	値	説明
コピー部数		部数を入力します。出荷 時のデフォルト設定は、1 です。	コピー ジョブのデフォルトの部数を設定します。
片面/両面		1 (デフォルト)	コピーのデフォルトの面数を設定します。
		2	
ステイプル/丁合い	ステイプル	なし (デフォルト)	部数のセットのステイプル留めおよび丁合いのオプシ
		ステイプル オプション	ョンを設定します。文書を複数部数作成する場合、同時に1セット、照合によって正しい順序でページが設
	丁合い	オフ	- 定されます。各ページのすべての部数が相互に隣合う ことはありません。
		オン (デフォルト)	
排紙ビン		ビン番号/ビン名	必要に応じて、コピーのデフォルトの排紙ビンを選択 します。
最小マージン		標準 (推奨) (デフォルト)	原稿が用紙の端近くに印刷されている場合、最小マー
		最小マージン出力	ジン 機能を使用して、用紙の端に影が印刷されるのを防ぐことができます。この機能を 縮小/拡大 機能と併用すれば、ページ全体を確実にコピーできます。
自動的にマージンを含む	3	オフ (デフォルト)	この機能を選択すると、用紙の端近くの内容を含むイ
		オン	メージ全体を確実にコピーできます。必要な場合は、 用紙の印刷可能領域のサイズに合わせてイメージがわ ずかに縮小されます。

デフォルト ファックス オプション

[管理] > [デフォルト ジョブ オプション] > [デフォルト ファックス オプション]

② 注記: このメニューは、HP LaserJet アナログ ファックス アクセサリ 300 が取り付けられている場合にのみ使用できます。

表 2-4 [ファックス送信設定] メニュー

メニュー項目	サブメニュー項目	値	説明	
解像度		標準画質 (100x200dpi) (デ フォルト)	送信される文書の解像度を設定します。イメージの解 像度が高くなると、dpl の数値が高くなり、表示がよ	
		高画質 (200x200dpi)	り精細になります。イメージの解像度が低くなると、 dpi の数値が低くなり、表示はあまり精細ではなくな	
		超高画質 (300x300dpi)	りますが、ファイル サイズは小さくなります。	
ファックス ヘッダ		プリペンド (デフォルト)	ページのファックス ヘッダの位置を選択します。	
		オーバーレイ	プリペンド を選択すると、ファックス ヘッダがファックスの内容の上に印刷され、ファックスの内容はページの下方へ移動します。[オーバーレイ] を選択すると、ファックス ヘッダがファックスの内容の最上部の上に重ねて印刷され、ファックスの内容はページの下方へ移動しません。オーバーレイ を使用すると、1ページのファックスが2ページに分割されるのを防ぐことができます。	

表 2-5 ファックス受信メニュー

メニュー項目	值	説明
ファックス転送	ファックス転送 PIN を変更	受信したファックスを別のファックス デバイスに転送するには、ファックス転送 と カスタム を選択します。これを選択したら、他のファックス デバイスの番号を <mark>転送先番号</mark> フィールドに入力します。初めてこのメニュー項目を選択すると、PIN を設定するよう指示されます。このメニューを使用するたびに、PIN を入力します。これは、[ファックス印刷] メニューのアクセスに使用するのと同じPIN です。この PIN は 4 桁の数字です。
受信ファックスのスタンプ	有効 無効 (デフォルト)	このデバイスが受信するファックスの各ページに、日付、時刻、送 信者の電話番号、およびページ番号を追加します。
用紙の大きさに合わせる	有効 (デフォルト) 無効	レターサイズまたは A4 サイズよりも大きいファックスを縮小して、レターサイズまたは A4 サイズのページに合わせることができます。この機能が [無効] に設定されている場合、レターサイズまたは A4 サイズよりも大きいファックスは複数のページにまたがって印刷されます。
ファックス用紙トレイ	<mark>自動</mark> または特定のトレイを選択 します。	受信ファックスに使用する用紙のサイズとタイプがセットされたト レイを選択します。
排紙ビン	<ビン名>	必要に応じて、ファックスに使用するデフォルトの排紙ビンを選択 します。

JAWW [管理] メニューの使用 19

デフォルト電子メール オプション

[管理] > [デフォルト ジョブ オプション] > [デフォルト電子メール オプション]

デバイスから送信された電子メールのデフォルト オプションを設定するには、このメニューを使用し ます。

② 注記: 「(デフォルト)」と表示されている値は、工場出荷時のデフォルト値です。一部のメニュー項 目にはデフォルト値がありません。

メニュー項目	値	説明
文書ファイル タイプ	PDF (デフォルト)	電子メールのファイル形式を選択します。
	JPEG	
	TIFF	
	M-TIFF	
出力品質	高 (大きなファイル)	高品質の出力を選択すると、出力ファイル サイズが増えま
	中 (デフォルト)	す。
	低 (小さなファイル)	
解像度	300 DPI	解像度を選択するにはこの機能を使用します。ファイルサイ
	200 DPI	ズを小さくするには、設定値を低くします。
	150 DPI (デフォルト)	
	75 DPI	
カラー/黒	カラー スキャン (デフォル ト)	電子メールをモノクロまたはカラーのどちらにするかを指定 します。
	モノクロ スキャン	
TIFF バージョン	TIFF 6.0 (デフォルト)	スキャンしたファイルを保存するときに、使用する TIFF バ
	TIFF (Post 6.0)	ージョンを指定するには、この機能を使用します。

デフォルトでフォルダに送信するオプション

[管理] > [デフォルト ジョブ オプション] > [デフォルトでフォルダに送信するオプション]

コンピュータに送信されたスキャン ジョブのデフォルト オプションを設定するには、このメニューを使用します。

| 注記: 「(デフォルト)」と表示されている値は、工場出荷時のデフォルト値です。一部のメニュー項目にはデフォルト値がありません。

メニュー項目	値	説明
カラー/黒	カラー スキャン	ファイルをモノクロとカラーのどちらにするかを指定します。
	モノクロ スキャン (デフォルト)	
文書ファイル タイプ	PDF (デフォルト)	ファイルのファイル形式を選択します。
	M-TIFF	
	TIFF	
	JPEG	
TIFF バージョン	TIFF 6.0 (デフォルト)	スキャンしたファイルを保存するときに、使用する TIFF バ
	TIFF (Post 6.0)	ージョンを指定するには、この機能を使用します。
出力品質	高 (大きなファイル)	高品質の出力を選択すると、出力ファイル サイズが増えま
	中 (デフォルト)	す。
	低 (小さなファイル)	
解像度	75 DPI	解像度を選択するにはこの機能を使用します。 ファイル サイ
	150 DPI (デフォルト)	ズを小さくするには、設定値を低くします。
	200 DPI	
	300 DPI	
	400 DPI	
	600 DPI	

JAWW [管理] メニューの使用 21

デフォルト印刷オプション

[管理] > [デフォルト ジョブ オプション] > [デフォルト印刷オプション]

コンピュータから送信されるジョブのデフォルト オプションを設定するには、このメニューを使用し ます。

② 注記: 「(デフォルト)」と表示されている値は、工場出荷時のデフォルト値です。一部のメニュー項 目にはデフォルト値がありません。

表 2-6 デフォルト印刷オプション メニュー

メニュー項目	サブメニュー項目	値	説明
ジョブの印刷部数		値を入力します。	この機能を使用して、印刷ジョブのデフ ォルトの部数を設定します。
デフォルト用紙サイズ		(対応サイズのリスト)	用紙サイズを選択します。
デフォルト カスタム用紙 サイズ	計測単位	ミリメートル	印刷ジョブの用紙サイズとして カスタ ム が選択されたときに使用されるデフ
		インチ	ォルトの用紙サイズを設定します。
	X の寸法		デフォルト カスタム用紙サイズ の幅の 単位を設定します。
	Yの寸法		デフォルト カスタム用紙サイズ の高さ の単位を設定します。
排紙ビン		<ビン名>	印刷ジョブのデフォルトの排紙ビンを選 択します。
印刷面		片面 (デフォルト)	この機能を使用して、印刷ジョブをデフ ォルトで片面に印刷するか、両面に印刷
		両面	するかを選択します。
両面フォーマット		長辺	
		短辺	辺 を選択すると、裏面のページ上下は 正常な状態で印刷されます。このオプションは、左綴じで製本される印刷ジョブ 用です。短辺 を選択すると、裏面のページが上下逆さまに印刷されます。この オプションは、上綴じで製本される印刷 ジョブ用です。

[時刻/スケジューリング] メニュー

[管理] > [時刻/スケジューリング]

このメニューを使用して、時刻の設定オプションと、スリープ モードへの移行と復帰の設定オプションを指定します。

② <mark>注記</mark>: 「(デフォルト)」と表示されている値は、工場出荷時のデフォルト値です。一部のメニュー項目にはデフォルト値がありません。

表 2-7 時刻/スケジューリング メニュー

メニュー項目	サブメニュー項目	サブメニュー項目	値	説明
日付/時刻	日付形式		YYYY/MMM/DD (デ フォルト)	この機能を使用して現在の日付と時刻を設定し、とほうアックスのタイムスタンプに使用
			MMM/DD/YYYY	する日付形式と時刻形式を設定します。
			DD/MMM/YYYY	
	日付	月		_
		日		
		年		
	時刻形式		12 時間制 (午前/午 後) (デフォルト)	_
			24 時間制	
	時刻	時間		_
		分		
		午前		
		午後		
タイム ゾーン				この機能を使用して、現在地のタイム ゾーンを設定し、デバイスを夏時間に自動的に調整するかどうかを選択します。
スリープ遅延			1分	この機能を使用して、スリープモードに入
			20 分	る前にデバイスが無操作状態にある時間を選 択します。
			30 分	
			45 分 (デフォルト)	
			1 時間 (60 分)	
			90 分	
			2 時間	
			4 時間	
スリープ復帰時刻	月曜日		オフ (デフォルト)	カスタム を選択して、月曜日から日曜日ま
	火曜日		カスタム	でのスリープ復帰時刻を設定します。このスケジュールに合わせてスリープモードが終
	水曜日			了します。スリープのスケジュールを使用すると、デバイスを使用するための電力と準備
	木曜日			

表 2-7 時刻/スケジューリング メニュー (続き)

メニュー項目	サブメニュー項目	サブメニュー項目	値	説明
	金曜日			時間を節約できるため、ウォーム アップが
	土曜日			完了するまで待つ必要はなくなります。
	日曜日			
スリープ時刻	月曜日		オフ (デフォルト)	カスタム を選択して、月曜日から日曜日ま
	火曜日		カスタム	でのスリープ時刻を設定します。このスケジュールに合わせてスリープ モードが開始し
	水曜日			ます。スリープ スケジュールを使用する と、電力の節約に役立ちます。
	木曜日			
	金曜日			
	土曜日			
	日曜日			
ファックス印刷 (HP LaserJet アナロ グ ファックス アクセ	ファックス印刷モー ド		全受信ファックスを 保存	プライベート ファックスのセキュリティが 心配な場合、印刷スケジュールを作成して自 動的に印刷するのではなく、この機能を使用
サリ 300 が取り付けられている場合にのみ使用可能)			全受信ファックスを 印刷 (デフォルト)	してファックスを保存します。
			ファックス印刷スケ ジュールの使用	ファックスの印刷スケジュールの場合、ファックスを印刷する日時を選択するメッセージ が表示されます。
	PIN を変更			ファックス印刷 メニューと ファックス転送 メニューへのアクセスに必要な PIN 番号を 変更するには、PIN を変更 を選択します。 この PIN は 4 桁の数字です。

[管理] メニュー

[管理] > [管理]

このメニューを使用して、グローバル デバイス管理オプションをセットアップします。

表 2-8 管理 メニュー

メニュー項目	サブメニュー項目	値	説明
ネットワーク アドレス ボ タン		ディスプレイ (デフォル ト)	コントロール パネルのホーム画面に <mark>ネットワ</mark> ーク ア ドレス ボタンを表示するには、このオプションを選択
		非表示	します。
保存されたジョブ管理	クイック コピー ジョブ保 存制限	保存する最大ジョブ数を 選択します。	デバイスに保存されているジョブの表示と管理を行う には、このメニューを使用します。
	クイック コピー ジョブ保	オフ (デフォルト)	
	留タイムアウト	1 時間	
		4 時間	
		1日	
		1週	
スリープ モード		無効	デバイスのスリープ モード設定をカスタマイズするに は、この機能を使用します。
		スリーブ遅延を使用 (デフォルト)	時刻/スケジューリング メニューで指定した遅延時間 後に、スリープ モードに移行するようにデバイスを設 定するには、スリープ遅延を使用 を選択します。
サプライ品を管理	黒カートリッジを交換し てください	残量少で停止	このメニューを使用すると、サプライ品を発注するし
		空で停止	きい値の変更など、サプライ品の管理タスクを実行で きます。
		空を無視 (デフォルト)	
	サプライ品残量低下/注文 しきい値	範囲内の値を選択します。	-

[初期セットアップ] メニュー

[管理] > [初期セットアップ]

初期セットアップメニューには次のサブメニューがあります。

- ネットワークおよび I/O メニュー
- ファックス セットアップ メニュー
- 電子メール セットアップ メニュー
- 図 注記: 「(デフォルト)」と表示されている値は、工場出荷時のデフォルト値です。一部のメニュー項 目にはデフォルト値がありません。

ネットワークおよび I/O

[管理] > [初期セットアップ] > [ネットワークおよび I/O]

表 2-9 ネットワークおよび I/O

メニュー項目	サブメニュー項目	値	説明
I/O タイムアウト		範囲内の値を選択しま す。出荷時のデフォルト 設定は、15 秒 です。	I/O タイムアウトとは、印刷ジョブが失敗するまでの経過時間を指します。デバイスが印刷ジョブのために受信しているデータの流れが中断された場合、デバイスはここで設定した時間まで待機し、それ以上待ってもデータが来ない場合は、ジョブが失敗したものとしてレポートします。
内蔵 Jetdirect	オプション リストにつし	ヽては、 <u>26 ページの 表 2-10</u>	「Jetdirect のメニュー」を参照してください。
EIO <x> Jetdirect</x>	<u> </u>		

表 2-10 Jetdirect のメニュー

メニュー項目	サブメニュー項目	サブメニュー項目	値と説明
TCP/IP	有効		オフ: TCP/IP プロトコルを無効にします。
			<mark>オ</mark> ン (デフォルト): TCP/IP プロトコルを有効にしま す。
	ホスト名		英数字で最大 32 文字。デバイスの識別に使用されます。この名前は HP Jetdirect の設定ページに表示されます。デフォルトのホスト名は NPIxxxxxx です。ここで、xxxxxx は LAN ハードウェア (MAC) アドレスの最後の 6 桁です。
	IPV4 設定	設定方法	HP Jetdirect プリント サーバーの TCP/IPv4 パラメータを設定する方法を指定します。
			Bootp: BootP サーバーから自動設定する場合は、 BootP (Bootstrap Protocol) を使用します。
			DHCP (デフォルト): DHCPv4 サーバーから自動設定する場合は、DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) を使用します。この項目を使用し、DHCP リースが存在する場合、DHCP の解放 メニューと DHCP の更新 メニューを使用して DHCP リース オプションを設定できます。

メニュー項目	サブメニュー項目	サブメニュー項目	値と説明
			<mark>自動 IP:</mark> 自動リンク - ローカル IPv4 アドレスを使用します。169.254.x.x という形式のアドレスが自動的に 割り当てられます。
			手動: TCP/IPv4 パラメータを設定するには、手動設 定 メニューを使用します。
		DHCP の解放	このメニューは、 <mark>設定方法</mark> が DHCP に設定され、プ リント サーバーの DHCP リースが存在する場合に表 示されます。
			<mark>いいえ</mark> (デフォルト): 現在の DHCP リースが保存され ます。
			はい: 現在の IP アドレスを解放します。プリンタが再 起動して新しいアドレスを取得するまで、プリンタの ネットワーク接続は失われます。
		DHCP の更新	このメニューは、 <mark>設定方法</mark> が DHCP に設定され、ブ リント サーバーの DHCP リースが存在する場合に表 示されます。
			<mark>いいえ</mark> (デフォルト): プリント サーバーからは DHCF リースの更新は要求されません。
			はい: プリント サーバーで IP アドレスのリースが更 新されます。
		手動設定	(<mark>設定方法 が 手動</mark> に設定されている場合のみ使用可 能) プリンタのコントロール パネルからパラメータを 直接設定します。
			IP アドレス: プリンタ固有の IP アドレス (n.n.n.n)。この n の値は 0 ~ 255 です。
			サブネット マスク: プリンタのサブネット マスク (m.m.m.m)。この m の値は $0 \sim 255$ です。
			Syslog サーバー: syslog メッセージの受信とログ生成に使用する syslog サーバーの IP アドレス。
			デフォルト ゲートウェイ: 他のネットワークとの通信 に使用するゲートウェイまたはルータの IP アドレス。
			アイドル タイムアウト: TCP 印刷データ接続がアイドル状態になってから終了するまでの秒単位の時間 (デフォルトは 270 秒、0 はタイムアウトが無効になります)。
		デフォルトの IP	TCP/IP を再設定しなければならない場合 (BootP または DHCP を使用するように手動で設定するなど) にフリント サーバーがネットワークから IP アドレスを取得できないときにデフォルトで設定する IP アドレスを指定します。
			自動 IP: リンク - ローカル IP アドレス 169.254.x.x が 設定されます。
			旧: 以前の HP Jetdirect デバイスに合わせて、アドレス 192.0.0.192 が設定されます。
		プライマリ DNS	プライマリ DNS サーバーの IP アドレス (n.n.n.n) を 指定します。

表 2-10 Jetdirect のメニュー (続き)

メニュー項目	サブメニュー項目	サブメニュー項目	値と説明
		セカンダリ DNS	セカンダリ DNS サーバーの IP アドレス (n.n.n.n) を 指定します。
	IPV6 設定	有効	プリント サーバーで IPv6 操作を有効または無効にするには、この項目を使用します。
			オフ (デフォルト): IPv6 が無効になります。
			オン: IPv6 が有効になります。
		アドレス	手動で IPv6 アドレスを設定するにはこの項目を使用 します。
			<mark>手動設定: TCP/IPv6 アドレスを有効にし、手動で設定</mark> するには、 <mark>手動設定</mark> メニューを使用します。
		DHCPV6 ポリシー	ルーターが指定されました (デフォルト): プリント サーバーが使用するステートフルな自動設定方法は、ルーターで決定されます。ルーターは、プリント サーバーが DHCPv6 サーバーからアドレス、設定情報、またはその両方のいずれを取得するかを指定します。
			ルーターが使用できません: ルーターが使用できない 場合、プリント サーバーは DHCPv6 サーバーからス テートフル設定を取得する必要があります。
			常時: ルーターが使用できるかどうかにかかわらず、 プリント サーバーは DHCPv6 サーバーからステート フル設定を常に取得します。
		プライマリ DNS	プリント サーバーが使用するプライマリ DNS サーバ ーの IPv6 アドレスを指定するには、この項目を使用 します。
		手動設定	プリント サーバーに手動で IPv6 アドレスを設定する には、この項目を使用します。
			<mark>有効</mark> : 手動の設定を有効にするには、この項目を選択 して、 <mark>オン</mark> を選択します。手動の設定を無効にするに は、 <mark>オフ</mark> を選択します。
			アドレス: 32 桁の 16 進数の IPv6 ノード アドレス (コロンありの 16 進構文を使用します) を入力するには、この項目を使用します。

表 2-10 Jetdirect のメニュー (続き)

メニュー項目	サブメニュー項目 サブメニュー項目	値と説明
	プロキシ サーバー	デバイスの内蔵アプリケーションから使用するプロキシ サーバーを指定します。プロキシ サーバーは、インターネット アクセスの際にネットワーク クライアントが通常使用するサーバーです。プロキシ サーバーは Web ページをキャッシュし、そのクライアントに対して一定のインターネット セキュリティを提供します。
		プリント サーバーを指定するには、IPv4 アドレスまたは完全修飾ドメイン名を入力します。名前の長さは 255 オクテットまでです。
		ネットワークによっては、ISP (Independent Service Provider: 独立サービス プロバイダ) に問い合わせてプロキシ サーバー アドレス情報を入手する必要があります。
	プロキシ サーバーのポー ト	クライアントのにプリント サーバーが使用するポート番号を入力します。このポート番号は、ネットワーク上のプロキシ アクティビティのために予約されているポートを識別するもので、0 ~ 65535 の値を指定できます。
IPX/SPX	有効	オフ: IPX/SPX プロトコルを無効にします。
		<mark>オン</mark> (デフォルト): IPX/SPX プロトコルを有効にしま す。
	フレーム タイプ	ネットワークのフレーム タイプ設定を選択します。
		<mark>自動</mark> (デフォルト): フレーム タイプに自動的に設定 し、最初に検出されたフレーム タイプに制限します。
		EN_8023、EN_II、EN_8022、および EN_SNAP: Ethernet ネットワークのフレーム タイプ選択。
A Talk	有効	オフ : AppleTalk プロトコルを無効にします。
		オン (デフォルト): AppleTalk プロトコルを有効にしま す。
DLC/LLC	有効	オフ : DLC/LLC プロトコルを無効にします。
		オン (デフォルト): DLC/LLC プロトコルを有効にしま す。

表 2-10 Jetdirect のメニュー (続き)

メニュー項目	サブメニュー項目	サブメニュー項目	値と説明
セキュリティ	セキュリティ ページ印刷		はい: HP Jetdirect プリント サーバーの現在のセキュ リティ設定が記載されたページを印刷します。
			<mark>いいえ</mark> (デフォルト): セキュリティ設定ページは印刷 されません。
	安全な WEB		設定の管理に、内蔵 Web サーバーが HTTPS (セキュア HTTP) のみを使用する通信を受け入れるか、HTTPと HTTPS の両方を受け入れるかを指定します。
			HTTPS Required (デフォルト): 安全で暗号化された通信のためには、HTTPS アクセスのみを受け入れます。プリント サーバーは保護されたサイトと表示されます。
			HTTP/HTTPS optional: HTTP または HTTPS を使用したアクセスが許可されます。
	IPsec またはファイアウォ ール		プリント サーバー上に IPsec または ファイアウォー ルを指定します。
			維持: IPsec/ファイアウォールのステータスは、現在 の設定と同じままです。
			無効 (デフォルト): プリント サーバー上の IPsec/ファ イアウォール操作は無効になります。
	セキュリティのリセット		プリント サーバーの現在のセキュリティ設定を保存するか、工場出荷時の設定にリセットするかを設定します。
			<mark>いいえ</mark> (デフォルト): 現在のセキュリティ設定が維持 されます。
			<mark>はい</mark> : セキュリティ設定は出荷時のデフォルト設定に リセットされます。
診断	内部テスト		複数のテストを使って、ネットワーク ハードウェア や TCP/IP ネットワーク接続の問題を診断します。
			内部テストを使用すると、ネットワーク エラーがデバイスの内部か外部かを特定するときに役立ちます。内部テストを使用して、プリント サーバーのハードウェアと通信経路を確認します。テストを選択して有効にし、実行時間を設定した後は、実行 を選択してテストを開始します。
			実行時間によっては、デバイスの電源を切るか、エラーが発生して診断ページが印刷されるまで、選択したテストは継続的に実行されます。
		LAN HW テスト	<mark>注意</mark> : この内部テストを実行すると、TCP/IP 設定 は消去されます。
			このテストによって、内部ループバック テストが実行されます。内部ループバック テストでは、内部ネットワーク ハードウェア上でのみパケットが送受信されます。ネットワークで外部の伝送はありません。
			このテストを使用するには、はい を選択します。この テストを使用しない場合は いいえ を選択します。

表 2-10 Jetdirect のメニュー (続き)

	· _ (450 C)		
メニュー項目	サブメニュー項目	サブメニュー項目	値と説明
		HTTP テスト	このテストでは、定義済みページをデバイスから取得 して HTTP の操作が確認され、内蔵 Web サーバーが テストされます。
			このテストを使用するには、 <mark>はい</mark> を選択します。この テストを使用しない場合は <mark>いいえ</mark> を選択します。
		SNMP テスト	このテストでは、デバイス上の定義済み SNMP オブ ジェクトにアクセスすることで、SNMP 通信の操作が 確認されます。
			このテストを使用するには、 <mark>はい</mark> を選択します。この テストを使用しない場合は <mark>いいえ</mark> を選択します。
		すべてのテストを選択	使用できる内部テストをすべて選択するには、この項 目を使用します。
			すべてのテストを選択するには、 <mark>はい</mark> を選択します。 個々のテストを選択するには、 <mark>いいえ</mark> を選択します。
		データ経路テスト	このテストを使用すると、HP PostScript Level 3 エミュレーション デバイスに関するデータ経路と破損の問題を特定するときに役立ちます。定義済み PS ファイルがデバイスに送信されますが、テストはペーパーレスになり、印刷は実行されません。
			このテストを使用するには、 <mark>はい</mark> を選択します。この テストを使用しない場合は いいえ を選択します。
		実行時間 [時]	内部テストを実行する期間 (時間単位) を指定するには、この項目を使用します。1 ~ 60 時間の値を選択できます。ゼロ (0) を選択すると、エラーが発生するかデバイスの電源を切るまで、テストは永続的に実行されます。
			HTTP、SNMP、データ経路の各テストの結果データ は、テストの完了後に印刷されます。
		実行	いいえ*: 選択したテストを開始しません。
			はい: 選択したテストを開始します。

表 2-10 Jetdirect のメニュー (続き)

メニュー項目	サブメニュー項目	サブメニュー項目	値と説明
	Ping テスト		このテストは、ネットワーク通信を確認するときに使用されます。このテストで、リンクレベルのパケットがリモート ネットワーク ホストに送信され、適切な応答が待機されます。Ping テストを実行するには、次の項目を設定します。
		排紙先タイプ	対象デバイスが IPv4 または IPv6 ノードかを指定しま す。
		排紙先 IP	IPV4: IPv4 アドレスを入力します。
			IPV6: IPv6 アドレスを入力します。
		パケット サイズ	リモート ホストに送信する各パケットのサイズをバイト単位で指定します。最小値は 64 (デフォルト)、最大値は 2048 です。
		タイムアウト	リモート ホストからの応答を待機する期間を秒単位で 指定します。デフォルトは 1 で最大値は 100 です。
		ページ カウント	このテストで送信する Ping テスト パケット数を指定 します。1 ~ 100 の値を選択します。テストを継続的 に実行するように設定するには、0 を選択します。
		印刷の結果	Ping テストが継続的な操作として設定されなかった場合、テスト結果を印刷できます。結果を印刷するには、はい を選択します。いいえ (デフォルト) を選択すると、結果は印刷されません。
		実行	Ping テストを開始するかどうかを指定します。Ping テストを実行するには <mark>はい</mark> を選択し、実行しない場 合は <mark>いいえ</mark> を選択します。

メニュー項目	サブメニュー項目	サブメニュー項目	値と説明
	Ping の結果		Ping テストのステータスと結果をコントロール パネ ルのディスプレイで表示するには、この項目を使用し ます。次の項目を選択できます。
		送信したパケット	最新のテストが開始された以降、または終了した以降 に、リモート ホストに送信されたパケット数 (0 ~ 65535) を表示します。
		受信したパケット	最新のテストが開始された以降、または終了した以降 に、リモート ホストから受信したパケット数 (0 ~ 65535) を表示します。
		消失率	最新のテストが開始された以降、または終了した以降 に、リモート ホストから応答がなかった Ping テス トパケット送信の割合を表示します。
		RTT 最小	パケットの伝送と応答について、検出された RoundTrip-Time (RTT) の最小値 (0 ~ 4096 ミリ秒) を 表示します。
		RTT 最大	パケットの伝送と応答について、検出された RoundTrip-Time (RTT) の最大値 (0 ~ 4096 ミリ秒) を 表示します。
		RTT 平均	パケットの伝送と応答について、RoundTrip-Time (RTT) の平均値 (0 ~ 4096 ミリ秒) を表示します。
		Ping が進行中	Ping テストが進行中がどうかを表示します。 <mark>はい</mark> は テストが進行中であることを示し、 <mark>いいえ</mark> はテストか 完了したか実行されていないことを示します。
		更新	Ping テスト結果を表示すると、この項目は最新の Ping テスト データに更新されます。データを更新するには [はい]、既存のデータを維持するには [いいえ] を選択します。ただし、メニューがタイムアウトするか、手動でメインメニューに戻すと、自動的に更新されます。
リンク速度			プリント サーバーのリンク速度と通信モードはネットワークに合わせる必要があります。使用できる設定は、デバイスとインストール済みプリント サーバーによって変わります。次のリンク設定のいずれかを選択します。
			注意: リンク設定を変更する場合、プリント サーバーとネットワーク デバイスのネットワーク 設定が失れれる可能性があります。
			自動 (デフォルト): プリント サーバーは、自動ネゴシエーション機能を使用して、許可されている中で最高のリンク速度と通信モードで設定します。自動ネゴシエーションが失敗すると、検出されたハブ/スイッチポートの検出済みリンク速度に応じて、100TX HALFまたは 10TX HALF が設定されます (1000T 半二重の選択には対応していません)。
			10T ハーフ: 10 Mbps、半二重操作。
			10T フル: 10 Mbps、全二重操作。
			100TX ハーフ: 100 Mbps、半二重操作。
			100TX フル: 100 Mbps、全二重操作。

表 2-10 Jetdirect のメニュー (続き)

メニュー項目	サブメニュー項目	サブメニュー項目	値と説明
			100TX 自動: 自動ネゴシエーションの最高リンク速度 を 100 Mbps に制限します。
			1000TX フル: 1000 Mbps、全二重操作。
プロトコル設定の印刷			次のプロトコルの設定を参照するには、この項目を使用します。IPX/SPX、Novell NetWare、AppleTalk、DLC/LLC。

ファイアウォール セットアップ

[管理] > [初期セットアップ] > [ファックス セットアップ]

② 注記: このメニューは、HP LaserJet アナログ ファックス アクセサリ 300 が取り付けられている場合にのみ使用できます。

表 2-11 ファックス セットアップ メニュー

メニュー項目	サブメニュー項目	サブメニュー項目	値	説明
必要な設定	国/地域		(表示される国/地域)	ファックスの送信に関して法的に必要な設定
	日付/時刻			- を行います。
	ファックス ヘッダ	電話番号		_
	情報	会社名		
PC ファックス送信			無効	この機能を使用して、PC ファックス送信 を 有効または無効にします。ファックス送信ド
			有効 (デフォルト)	ライバをインストールしている場合は、PC
				ファックス送信 を使用して、コンピュータ からデバイスを通じてファックスを送信する ことができます。

表 2-11 ファックス セットアップ メニュー (続き)

メニュー項目	サブメニュー項目	サブメニュー項目	値	説明
ファックス送信設定	ファックス ダイアル 音量		オフ 低 (デフォルト)	この機能を使用して、デバイスがファックス 番号をダイアルするときのトーンの音量を設 定します。
			高	
	エラー修正モード		有効 (デフォルト) 無効	[エラー修正モード] が有効で、ファックス送信時にエラーが発生した場合、エラーが発生した部分をもう一度デバイスで送受信します。
	JBIG 圧縮		有効 (デフォルト) 無効	JBIG 圧縮を使用すると、ファックスの送信時間が短縮されるため、通話費用を抑えることができます。ただし、JBIG 圧縮を使用すると、古いファックス機との間に互換性の問題が起きる場合があります。この問題が発生する場合は、JBIG 圧縮をオフにします。
	最大ボーレート		リストから値を選択 します。デフォルト 値は 33.6K です。	ファックス受信の最大ボー レートを設する には、この機能を使用します。これは、ファ ックスの問題のトラブルシューティング用の 診断ツールとして使用できます。
	TCF T.30 遅延タイマ		デフォルト (デフォルト) カスタム	この設定はデフォルト値のままにし、HP テクニカル サポートの技術者から指示された場合にのみ変更してください。この設定に関連する調整手順は、このガイドで取り扱われる内容の範囲外です。
	TCF 延長		デフォルト (デフォルト) カスタム	この設定はデフォルト値のままにし、HP テクニカル サポートの技術者から指示された 場合にのみ変更してください。この設定に関連する調整手順は、このガイドで取り扱われる内容の範囲外です。
	ダイアル モード		トーン (デフォルト) パルス	トーン ダイアルまたはパルス ダイアルのど ちらを使用するかを選択します。
	通話中の場合のリダ イアル回数		範囲は 0 ~ 9 です。 出荷時のデフォルト 設定は 3 回です。	回線が使用中の場合に、リダイアルを試行す る回数を入力します。
	無応答時のリダイア ル回数		なし (デフォルト) 1 回のみ	この機能を使用して、受信者のファックス番号が応答しない場合のダイアル試行回数を指定します。
			2 🗓	注記: 2回 は、米国とカナダ以外の地域で 使用できます。

表 2-11 ファックス セットアップ メニュー (続き)

サブメニュー項目	サブメニュー項目	値	説明
リダイアル間隔		範囲は 1 ~ 5 分で す。出荷時のデフォ ルト設定は 5 分です。	この機能を使用して、受信者の番号が通話中 や応答しないときのダイアル試行の回数を指 定します。
ダイアル トーンを検 出		有効 無効 (デフォルト)	この機能を使用して、ファックスを送信する前に、デバイスがダイアル トーンを確認するかどうかを指定します。
ダイアル プレフィッ クス		オフ (デフォルト) カスタム	この機能を使用して、デバイスからファック スを送信するときにダイアルする必要がある プレフィックス番号を指定します。
請求書コード		オフ (デフォルト) カスタム	請求書コードを有効にすると、送信ファック スに請求書コードの入力を指示するメッセー ジが表示されます。
			範囲は 1 ~ 16 桁です。デフォルトの設定 は、1 桁です。
応答するまでの呼び 出し回数		範囲は地域によって 変わります。出荷時 のデフォルト設定は 2回です。	この機能を使用して、ファックス モデムが 応答するまでに鳴らす呼び出し音の回数を指 定します。
呼び出し間隔		デフォルト(デフォルト) カスタム	この設定は、一部の PBX(構内交換機)で呼び出し信号を調整する必要がある場合に使用します。この設定は、HP テクニカル サポートの技術者から指示された場合にのみ変更してください。
呼び出し回数		デフォルト (デフォル ト) カスタム	この設定はデフォルト値のままにし、HP テクニカル サポートの技術者から指示された 場合にのみ変更してください。この設定に関連する調整手順は、このガイドで取り扱われる内容の範囲外です。
呼び出し音量		オフ	ファックスの呼び出し音量を設定します。
		低 (デフォルト)	
		高	
ブロックするファッ クス番号	ブロック番号を追加	追加するファックス 番号を入力します。	この機能を使用して、ブロックするファックスリストに電話番号を追加または削除しまる。
	ブロックされた番号 を削除	削除するファックス 番号を選択します。	す。ブロックするファックス リストには、 30 までの番号を含めることができます。デ バイスは、ブロックするファックス番号を受
	ブロックされた番号 をすべてクリア	いいえ (デフォルト)	「信すると、その受信ファックスを削除します。また、ブロックしたファックスをジョブ アカウント情報と一緒にアクティビティ
	ダイアル トーンを検 グイアル プレフィッ プクス 請求書 コード での呼び での 明び出しし回数 呼び出 出し ロックするファッ	ダイアルトーンを検 出 ダイアル プレフィックス 請求書コード	ず。出荷時のデフォルト設定は5分です。 ダイアルトーンを検出 無効 (デフォルト) ダイアルプレフィックス カスタム カスタム カスタム カスタム カスタム から できるまでの呼び 出し回数 変わプフォルト (デフォルト) カスタム アび出し間隔 デフォルト (デフォルト) カスタム アび出し回数 デフォルト (デフォルト) カスタム アび出し自量 オフ 低 (デフォルト) 高

電子メール セットアップ

[管理] > [初期セットアップ] > [電子メール セットアップ]

このメニューを使用して、電子メール機能を有効にし、基本的な電子メール設定を行います。

② 注記: 詳細な電子メール設定を行うには、内蔵 Web サーバーを使用します。詳細について は、<u>156ページの 「内蔵 Web サーバー」</u>を参照してください。

表 2-12 電子メール セットアップ メニュー

メニュー項目	値	説明
アドレス確認	オン (デフォルト) オフ	このオプションを使用すると、電子メール アドレスを入力したとき に電子メール アドレスの構文がチェックされます。有効な電子メー ル アドレスには "@" 記号と 1 つ以上の "." が必要です。
送信ゲートウェイの検出		デバイスが電子メールの送信に使用できる SMTP ゲートウェイのネットワークを検索します。
SMTP ゲートウェイ	値を入力します。	デバイスから電子メールを送信するときに使用される SMTP ゲート ウェイの IP アドレスを指定します。
送信ゲートウェイのテスト		SMTP ゲートウェイが機能するかどうかを確認するために、構成された SMTP ゲートウェイをテストします。

[送信設定] メニュー

[管理] > [初期セットアップ] > [送信設定]

表 2-13 [送信設定] メニュー

メニュー項目	値	説明
MFP の複製	値を入力します (IP アドレス)。	デバイス間でローカルの送信設定をコピーします。
新規 DSS への転送を許可	オフ	この機能を使用すると、ある HP デジタル送信ソフトウェア (DSS)サーバーから別のサーバーへデバイスの転送が可能になります。
	オン (デフォルト)	HP DSS は、ファックス送信、電子メール送信、スキャン済み文書のネットワーク フォルダへの送信など、デジタル送信タスクを処理するソフトウェア パッケージです。
デジタル送信サービスの使用を 許可	オフ	この機能を使用すると、HP DSS サーバーと共に使用するデバイス を設定できます。
	オン (デフォルト)	
ファックス番号の確認	無効 (デフォルト)	デバイスのコントロール パネルで入力されたファックス番号の確認 を有効にします。ファックス番号の確認が有効に設定されている場
	有効	合、正しく入力されているかどうかを確認するために、ファックス 番号を2回入力する必要があります。
短縮ダイアルに一致したファッ クス番号	無効 (デフォルト)	
2 C N H U	有効	つかった場合、そのエントリを確定すると、ファックス送信が自動的に実行されます。

[デバイス動作] メニュー

[管理] > [デバイス動作]

図 <mark>注記</mark>: 「(デフォルト)」と表示されている値は、工場出荷時のデフォルト値です。一部のメニュー項 目にはデフォルト値がありません。

表 2-14 デバイス動作 メニュー

メニュー項目	サブメニュー項目	サブメニュ一項目	値	説明
言語			リストから言語を選 択します。	この機能を使用して、コントロール パネル のメッセージに使用する言語を選択します。 新しい言語を選択すると、キーボードの配列 も変わる場合があります。
キー打鍵音			オン (デフォルト) オフ	この機能を使用して、画面にタッチしたり、 コントロール パネルのボタンを押すときに 音を出すかどうかを指定します。
アイドル状態のタイ ムアウト			10 ~ 300 秒の値を入 カします。出荷時の デフォルト設定は 60 秒です。	この機能を使用してタイムアウト時間を指定します (コントロール パネルで何かの操作を行い、そのまま放置したときにデバイスがデフォルト設定にリセットされるまでの時間です)。
警告/エラー動作	解除可能な警告		オン ジョブ (デフォルト)	この機能を使用して、コントロール パネル に解除可能な警告が表示される時間を設定し ます。
	継続可能なイベント		自動継続 (10 秒) (デ フォルト) [OK] を押して続行	このオプションを使用して、デバイスで特定 のエラーが起きた場合のデバイスの動作を設 定します。
	紙詰まり解除		自動 (デフォルト)	
			オン	で、大力化にハージを処理する方法を設定します。
			オフ	

表 2-14 デバイス動作 メニュー (続き)

メニュー項目	サブメニュー項目	サブメニュー項目	値	説明
トレイの設定	要求されたトレイを		優先 (デフォルト)	この機能を使用して、デバイスが特定の給紙
	使用		最初	トレイを指定されたジョブを処理する方法を 制御します。
	手差しプロンプト		常時 (デフォルト)	この機能を使用して、ジョブのタイプまたは
			セットしてから使用	サイズが指定したトレイと一致せず、デバイスが代わりに汎用トレイから給紙するときに プロンプトを表示するかどうかを指定しま す。
	PS はメディアに従う		有効 (デフォルト) 無効	この機能を使用して、PS (PostScript) また は HP の用紙処理モデルのどちらかを選択し ます。
	 別のトレイを使用		 有効 (デフォルト)	 この機能を使用して、指定したトレイが空の
			無効	場合に別のトレイを選択するように求めるコントロール パネルのプロンプトをオンまた はオフにします。
	サイズ/タイプ プロン		ディスプレイ	この機能を使用して、トレイが開いたり、閉
	プト		非表示 (デフォルト)	じたりするごとにトレイ設定メッセージを表 示するかどうかを制御します。
	空白ページを両面印 刷		自動 (デフォルト)	この機能を使用して、デバイスが両面印刷ジョブを処理する方法を制御します。
排紙デバイス メニュー] 注記: このメニューは、取り付けられている排紙デバイスによって異なります。				取り付けられている排紙デバイスの仕上げオ プションを設定するには、このメニューを使 用します。
通常のコピー動作	印刷ジョブを保留		オン	コピー機のユーザーがジョブを設定している 間は、印刷ジョブの印刷開始を保留します。
			オフ	
	保留時間			コピー ジョブの印刷完了後の指定時間の間、コピー以外の印刷ジョブの開始を保留します。
	事前スキャン		有効 (デフォルト)	この機能を使用して、即時スキャンをオンに
			無効	します。 <mark>事前スキャン</mark> を有効にすると、原 稿のページはディスクにスキャンされ、デバ イスが使用可能になるまで保持されます。
	自動印刷中断		有効	この機能を有効にすると、複数部の印刷を設 定されたプライベート ジョブがコピー ジョ
			無効 (デフォルト)	ブによって中断される可能性があります。
				コピー ジョブは、印刷ジョブの 1 部の終了 時に、プリント キューに挿入されます。コ ピー ジョブが完了すると、印刷ジョブの残 りの部数について印刷が続行されます。
	コピー中断		有効	この機能を有効にすると、現在印刷中のコピー・ジュゴは、新しいコピー・ジュゴは、新しいコピー・ジュゴが関始さ
			無効 (デフォルト)	一 ジョブは、新しいコピー ジョブが開始されるときに中断される可能性があります。現在のジョブを中断することを確認するメッセージが表示されます。
	代替レターヘッド モ ード		オフ (デフォルト)	片面コピーでも両面コピーでも、レターヘッ ドまたは印刷済み用紙をすべてのコピー ジ

表 2-14 デバイス動作 メニュー (続き)

メニュー項目	サブメニュー項目	サブメニュー項目	値	説明
			オン	ョブで同じ方法でトレイにセットするには、 この機能を有効にします。このオプションを 選択する場合は、両面印刷の場合と同様に用 紙をセットします。この場合のコピーには、 両面印刷に必要な時間がかかります。
通常の印刷動作	A4/レター代用		いいえ はい (デフォルト)	この機能を使用すると、A4 のジョブを送信したときに A4 サイズの用紙がデバイスにセットされていないときにレターサイズの用紙を送信したときにレターサイズの用紙がセットされていないときに A4 の用紙に印刷します)。このオプションではまたタブロイド版の代わりに A3 の用紙に印刷したり、A3 の用紙の代わりにタブロイド版の用紙に印刷できます。
	手差し		有効 無効 (デフォルト)	この機能を有効にすると、ユーザーはコント ロール パネルからジョブの用紙ソースとし て手差しを選択できます。
	最小マージン無効		有効 無効 (デフォルト)	この機能を使用して、すべての印刷ジョブの全幅印刷モードをオンまたはオフにします。 このモードは、印刷ジョブ内部で全幅印刷 の PJL 変数によって上書きされることがあ ります。
	Courier フォント		標準 (デフォルト)	この機能を使用して、使用する Courier フォ ントのバージョンを選択します。
	ワイド A4		有効 無効 (デフォルト)	この機能を使用して、A4 サイズの用紙の印刷できる範囲を変更します。このオプションを有効にした場合、A4 用紙の 1 行に 10 ピッチの文字を 80 文字印刷できます。
	PS エラーの印刷		有効 無効 (デフォルト)	この機能を使用して、デバイスで PS (PostScript) エラーが発生したときに、PS エラー ページを印刷するかどうかを選択します。
	PDF エラーの印刷		有効 (デフォルト) 無効	この機能を使用して、デバイスで PDF エラーが発生したときに、PDF エラー ページを 印刷するかどうかを選択します。
	パーソナリティ		自動 (デフォルト)	デバイスが使用するプリンタ言語を選択しま す。
			PCL PDF PS	通常は、プリンタ言語を変更しないでください。特定の製品言語の設定を変更する場合、 特別なソフトウェア コマンドを送信しない 限り、デバイスは1つの言語から別の言語に 切り替えることはありません。

メニュー項目	サブメニュー項目	サブメニュー項目	値	説明
	PCL	用紙の行数	5 ~ 128 行の値を入 カします。出荷時の デフォルト設定は 60 行です。	PCL とは、Hewlett-Packard がプリンタ機能 にアクセスするために開発したプリンタ コ マンドのセットです。
		印刷の向き	縦 (デフォルト)横	印刷ジョブに最もよく使用する用紙の向きを 選択します。短い方の辺を上にする場合は 縦 を選択し、長い方の辺を上にする場合は 横 を選択します。
		フォント ソース	リストから言語を選 択します。	この機能を使用して、ユーザー定義のソフト デフォルト フォントのフォント ソースを 選択します。
		フォント番号	フォント番号を入力 します。範囲は 0 〜 999 です。出荷時の デフォルト設定は 0 です。	この機能を使用して、フォント ソース メニュー項目で指定されたソースを使用するユーザーソフト デフォルト フォントのフォント番号を指定します。デバイスは、各フォントに番号を割り当てて、PCL フォント リストに表示します (管理 メニューから利用可能)。
		フォント ピッチ	0.44 ~ 99.99 の範囲 の値を入力します。 出荷時のデフォルト 設定は、10.00 です。	フォント ソース と フォント番号 で輪郭フォントが指定されている場合、この機能を使用して、デフォルトのピッチを選択します (固定間隔フォントの場合)。
		フォント ポイント サ イズ	4.00 ~ 999.75 の範 囲の値を入力しま す。出荷時のデフォ ルト設定は、12.00 です。	フォント ソース と フォント番号 で輪郭フォントが指定されている場合、この機能を使用して、デフォルトのポイント サイズを選択します (プロポーショナル フォントの場合)。
		シンボル セット	PC-8 (デフォルト) (50 種類の記号設定から選択)	この機能を使用して、コントロール パネル から複数の利用できるシンボル セットの 1 つを選択します。1 つのシンボル セットは固 有のグループで、1 つのフォントの中の全文字が含まれます。
		LF に CR を追加	いいえ (デフォルト) はい	この機能を使用して、下位互換の PCL ジョブ (ジョブ コントロールのない純粋なテキスト) に使用される改行 (LF) にキャリッジ リターン (CR) を追加するかどうかを設定します。
		空白ページを省略	いいえ (デフォルト) はい	このオプションは、独自の PCL を作成する ユーザーのためのオプションです。たとえ ば、フォーム フィードを余分に追加して空 白ページを印刷させることができます。は い が選択されると、ページが空白の場合、 改ページは無視されます。
		メディア ソース マッ ピング	標準 (デフォルト) クラシック	この機能を使用して、デバイス ドライバを 使用していない場合や、ソフトウェア プロ グラムにトレイ選択オプションがない場合 に、給紙トレイを番号で選択して管理しま す。

[印刷品質] メニュー

[管理] > [印刷品質]

表 2-15 印刷品質 メニュー

メニュー項目	サブメニュー項目	値	説明	
登録の設定	テスト ページ	[印刷] (ボタン)	登録を設定する場合、テスト ページを印刷します。ペ ージに印刷された指示に従って各トレイを調整しま す。	
	ソース	すべてのトレイ トレイ <x>: <コンテンツ > トレイ <x>: <コンテン</x></x>	登録の設定 を使用して、ページの中央にイメージが配置されるように上下左右のマージン位置を調整します。表面に印刷される画像と裏面に印刷される画像の位置を合わせるように調整することもできます。	
		ツ> (トレイを選択)	登録の設定 ページを印刷するためのソース給紙トレイ を選択します。	
	トレイ <x> の調節</x>	XまたはY軸に沿って-20	各トレイの位置を調整します。	
		~ 20 の範囲で位置を調整 します。0 がデフォルトで す。	イメージを作成する場合、シートが上から下へデバイスに <i>送られて</i> くると、 デバイスはページを横方向に <i>スキャン</i> します。	
フューザ モード	スタンバイ フューザ モー ド	摂氏 125° オフ	MFP がスタンバイ モードのときのフューザの温度を 設定します。	
		<i>1 2</i>		
	<用紙タイプ>		各メディア タイプに関連するフューザ モードを設定 します。	
	モードの復元	復元 (ボタン)	フューザ モードをデフォルト設定に戻します。	
解像度		300	印刷の解像度を選択するにはこの機能を使用しま	
		600	す。 	
		FastRes 1200 (デフォルト)		
		ProRes 1200		
REt		オフ	レゾリューション エンハンスメント テクノロジ (REt)	
		薄手	設定を有効にします。斜めの線、曲線、輪郭をなめらかに表現できます。REt によって、FastRes 1200 を	
		中 (デフォルト)	含め、すべての印刷の解像度が改善されます。	
		濃い		
Economode		有効	Economode が有効な場合、1 ページ当たりの印刷に	
		無効 (デフォルト)	必要なトナー量は減りますが、ページの印刷品質は低 下します。	
トナー濃度		1 ~ 5 の範囲から選択し ます。3 がデフォルトで す。	ページの印刷濃度を調整します。1 が最も薄く、5 が最も濃くなります。	
小型用紙モード		標準 (デフォルト)	幅の狭い用紙に印刷するために MFP を調整するに は、 <mark>低速</mark> を選択します。	
		低速		

表 2-15 印刷品質 メニュー (続き)

メニュー項目	サブメニュー項目	値	説明
校正/クリーニング	クリーニング ページの作 成	作成 (ボタン)	フューザの圧カローラーに付着したトナーをクリーニ ングするためのページを作成します。このページに は、クリーニング手順が記載されています。
	クリーニング ページの処 理	プロセス (ボタン)	クリーニング ページの作成 メニュー項目を使用して 作成されたクリーニング ページを処理します。この処 理には最長で 2.5 分かかります。

[トラブルシューティング] メニュー

[管理] > [トラブルシューティング]

② **注記**: [トラブルシューティング] メニューの下にあるメニュー項目の多くは、高度なトラブルシューティングを目的としています。

表 2-16 トラブルシューティング メニュー

メニュー項目	サブメニュー項目	サブメニュー項目	値	説明
イベント ログ			印刷	このログは、コントロール パネル ディスプ レイのイベント コードと対応するエンジン サイクルを示します。
ース (HP LaserJet ア	T.30 レポートの印刷			ファックス T.30 トレース レポートを印刷ま
	レポート印刷時間			- たは設定します。T.30 は、ファックス機間 のハンドシェイク、プロトコル、およびエラ 一修正を規定する規格です。
		ファックス ジョブ後 に印刷		
			ファックス送信ジョ ブ後に印刷	
			ファックス エラー後 に印刷	
			送信エラー後にのみ 印刷	
			受信エラー後にのみ 印刷	
ファックス送信信号 損失 (HP LaserJet ア ナログ ファックス ア クセサリ 300 が取り 付けられている場合 にのみ使用可能)			値は 0 ~ 30 です。 デフォルト値は 0 で す。	電話回線信号の損失に対して補正する損失レベルを設定します。ファックスが操作不能になる場合があるため、HP のサービス担当者から要求された場合以外は、この設定を変更しないでください。
ファックス V.34 (HP LaserJet アナロ グ ファックス アクセ サリ 300 が取り付け られている場合にの み使用可能)			標準 (デフォルト)	ファックス エラーが何度も発生した場合や 電話回線の状況により必要な場合に V.34 変 調を無効にします。
			オフ	
ファックス スピーカ モード (HP LaserJet アナログ ファックス アクセサリ 300 が取 り付けられている場 合にのみ使用可能)			標準 (デフォルト) 診断	ファックス変調音を聞いてファックスの問題 を検討および診断するには、この機能を使用 します。

表 2-16 トラブルシューティング メニュー (続き)

メニュー項目	サブメニュー項目	サブメニュー項目	値	説明	
用紙経路テスト	テスト ページの印刷		印刷	用紙処理機能をテストするテスト ページを 作成します。特定の用紙経路をテストするた めに、テストに使用する用紙経路を定義しま す。	
	ソース		すべてのトレイ トレイ 1	テスト ページをすべてのトレイから印刷す るか、特定のトレイから印刷するかを指定し ます。	
			トレイ 2		
			(適用できる場合、追 加のトレイが表示さ れます)		
	排紙先		すべての排紙ビン	テストページの排紙オプションを選択しま	
			スタッカ ビン	す。すべての排紙ビンにテスト ページを送信するか、特定のビンにテスト ページを送	
			標準排紙ビン	信します。	
	両面印刷		オフ (デフォルト)	両面印刷ユニットをテストに含めるかどうか * 2841 - まま	
			オン	を選択します。	
	部数		1,10,50,100,500	テストの一部として、指定したソースから印刷するページ数を選択します。	
			デフォルト=1		
サービス テスト			画面に表示される手 順に従います。	プリンタが正常に動作しているかどうかを確認するための一連の手順が表示されます。また、用紙経路に用紙がないことも確認できます。	
印刷/停止テスト			0 ~ 60,000 ミリ秒の 値を指定します。デ フォルトは 0 です。	印刷サイクル中にデバイスを停止させて、プロセスのどの部分で画質が低下するかを確認して問題を特定します。テストを実行するには、停止時間を指定します。デバイスに送信される次のジョブは、プロセスで指定されている時間に停止されます。	
スキャナ テスト				サービス技術者が、このメニュー項目を使用 してデバイス スキャナの潜在的問題を診断 できます。	
コントロール パネル	LED		コントロール パネルのコンポーネントが正		
	ディスプレイ			- 常に機能していることを確認します。	
	ボタン			-	
	タッチスクリーン				

[リセット] メニュー

[管理] > [リセット]

表 2-17 リセットメニュー

メニュー項目	値	説明	
ローカルのアドレス帳をクリア	クリア (ボタン)	この機能を使用すると、デバイスに保存されているアドレス帳のす べてのアドレスが消去されます。	
ファックス使用状況ログを クリア	はい	この機能を使用すると、[ファックス使用状況ログ] からすべてのイベントが消去されます。	
	いいえ (デフォルト)		
出荷時の通信設定に戻す	復元 (ボタン)	このオプションを使用して、 <mark>初期セットアップ</mark> メニューの電話関連 の設定を出荷時のデフォルト値に戻します。	
出荷時の設定に戻す	復元 (ボタン)	この機能を使用して、すべてのデバイス設定を出荷時のデフォルト に戻します。	
メンテナンスメッセージの クリア	クリア (ボタン)	保守キットを注文してください と 保守キットを交換してください という警告メッセージをクリアします。	
サプライ品のリセット	新しい保守キット (はい/いいえ)	新しい保守キットを取り付けたことをデバイスに通知します。	
キャリッジをロック	ロック (ボタン)	この機能を使用して、キャリッジをロックします。キャリッジのロックを外すには、MFP の電源を切って入れ直します。	

サービス メニュー

[管理] > [サービス]

[サービス] メニューはロックされており、アクセスするには PIN を入力する必要があります。このメニューは、正規サービス担当者が使用することを前提にしています。

[管理] メニューの使用 47

3 Windows 用ソフトウェア

- 対応オペレーティング システム (Windows)
- 対応プリンタ ドライバ (Windows)
- HP ユニバーサル プリンタ ドライバ (UPD)
- Windows 用の正しいプリンタ ドライバの選択
- 印刷設定の優先度
- プリンタ ドライバ設定の変更 (Windows)
- Windows ソフトウェアのインストール
- 対応ユーティリティ
- <u>その他のオペレーティング システムに対応したソフトウェア</u>

JAWW 49

対応オペレーティング システム (Windows)

この製品は、次の Windows オペレーティング システムに対応しています。

- Windows XP (32 ビットおよび 64 ビット)
- Windows Server 2003 (32 ビットおよび 64 ビット)
- Windows 2000
- Windows Vista

対応プリンタ ドライバ (Windows)

- PCL 6
- PCL 5 HP ユニバーサル プリンタ ドライバ ベースの製品固有ドライバ
- PS HP ユニバーサル プリンタ ドライバ ベースの製品固有ドライバ

プリンタ ドライバには、一般的な印刷タスクの操作手順と、プリンタ ドライバ内のボタン、チェッ クボックス、およびドロップダウン リストに関するオンライン ヘルプが含まれています。

HP ユニバーサル プリンタ ドライバ (UPD)

Windows 用 HP ユニバーサル プリンタ ドライバ (UPD) は、任意の場所から事実上すべての HP LaserJet 製品にすぐにアクセスできる単一のドライバです。製品ごとに別個のドライバをダウンロードする必 要はありません。実証された HP プリンタ ドライバ テクノロジを基礎とし、徹底的にテストされ、 多くのソフトウェア プログラムで使用されています。長期にわたり、一貫して動作する強力なソリュ ーションです。

HP UPD は、各 HP 製品と直接通信し、設定情報を収集してから、その製品に固有の機能を表示する ようにユーザー インタフェースをカスタマイズします。両面印刷やステイプル留めなど、その製品に 使用可能な機能が自動的に有効になるので、手動で有効にする必要がありません。

詳細は、www.hp.com/go/upd を参照してください。

UPD インストール モード

従来モード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•	CD から 1 台のコンピュータにドライバをインストールする場合は、このモードを使用します。
•	•	このモードでインストールした場合、UPD は従来のプリンタ ドライバのよう に動作します。
•	•	このモードを使用する場合、コンピュータごとに UPD を別個にインストール する必要があります。
動的モード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•	モバイル コンピュータにドライバをインストールする場合は、このモードを 使用すると、任意の場所にある HP 製品を検出してその製品で印刷できます。
•	•	ワークグループ用に UPD をインストールする場合は、このモードを使用します。
	•	このモードを使用するには、インターネットから UPD をダウンロードします。詳細は、 <u>www.hp.com/go/upd</u> を参照してください。

Windows 用の正しいプリンタ ドライバの選択

プリンタ ドライバは、製品機能にアクセスできるようにしたり、コンピュータがプリンタと通信できるようにしたりします (プリンタ言語を使用)。その他のソフトウェアや言語については、デバイスのCD に収録されているインストール ノートと Readme ファイルを参照してください。

HP PCL 6 ドライバの説明

- すべての Windows 環境での印刷向けです。
- 全体的に最高の速度、印刷品質に加え、ほとんどのユーザーに対する製品機能のサポートを提供 します。
- Windows GDI (Graphic Device Interface) に合わせて開発されており、Windows 環境で最高の速度を実現します。
- PCL 5 ベースのサードパーティ製ソフトウェア プログラムおよびカスタム ソフトウェア プログラムとは完全な互換性がない場合があります。

HP PostScript エミュレーションの HP ユニバーサル プリンタ ドライバ ベースの製品固有ドライバの説明

- Adobe® ソフトウェア プログラムやグラフィックスを多用するその他のソフトウェア プログラムでの印刷向けです。
- PostScript Level 3 エミュレーションからの印刷が必要な場合、または PostScript フラッシュ フォントに対応する場合に使用できます。
- Adobe ソフトウェア プログラムを使用する場合は、PCL 6 ドライバより少し速く動作します。

HP PCL 5 の HP ユニバーサル プリンタ ドライバ ベースの製品固有ドライバの説明

- Windows 環境での一般的なオフィス印刷向けです。
- 以前の PCL バージョンや以前の HP LaserJet 製品と互換性があります。
- サードパーティ製ソフトウェアプログラムまたはカスタムソフトウェアプログラムからの印刷に最適です。
- プリンタを PCL 5 に設定する必要がある混在環境 (UNIX、Linux、メインフレーム) で動作させる場合に最適です。
- 企業の Windows 環境用に設計されており、複数のプリンタ モデルで使用するシングル ドライバ を提供します。
- Windows モバイル コンピュータから複数のプリンタ モデルで印刷する場合に適しています。

印刷設定の優先度

印刷設定の変更は、変更が行われた場所によって優先度が決まります。

- 意記: コマンドおよびダイアログボックスの名前は、ソフトウェアプログラムによって異なる場 合があります。
 - [ページ設定] ダイアログ ボックス: ご使用のプログラムの [ファイル] メニューで [ページ設定] またはそれと同様のコマンドをクリックすると、このダイアログ ボックスが開きます。このダ イアログボックスで変更された設定は、他のどの場所で変更された設定よりも優先されます。
 - [印刷] ダイアログ ボックス: ご使用のプログラムの [ファイル] メニューで [印刷]、[ページ設 定]、またはそれと同様のコマンドをクリックすると、このダイアログボックスが開きます。[印 **刷]** ダイアログ ボックスで変更された設定は優先度が低いため、[**ページ設定**] ダイアログ ボック スで変更した設定より優先されることは*ありません*。
 - 「プリンタのプロパティ] ダイアログ ボックス (プリンタ ドライバ): [印刷] ダイアログ ボックス の [プロパティ] をクリックすると、プリンタ ドライバが開きます。[プリンタのプロパティ] ダ イアログ ボックスで変更された設定は、印刷を行うソフトウェアの他の場所で変更された設定 に置き換えられます。
 - プリンタ ドライバのデフォルト設定:プリンタ ドライバのデフォルト設定は、[ページ設定]、 [印刷]、または [プリンタのプロパティ] ダイアログ ボックスで設定が変更 されない限り、すべて の印刷ジョブで使用されます。
 - プリンタのコントロール パネルの設定:プリンタのコントロール パネルで変更した設定は、他 の場所で行った変更よりも優先度が低くなります。

プリンタ ドライバ設定の変更 (Windows)

すべての印刷ジョブの設定を変更する すべての印刷ジョブのデフォルト設定を 製品の設定を変更する (ソフトウェア プログラムが終了するま 変更する で有効)

- ソフトウェア プログラムの [ファイ 1. ル] メニューで、[印刷] をクリック します。
- 2. ドライバを選択し、[プロパティ] または [基本設定] をクリックします。

手順は変わることがあり、共通ではあり ません。 Windows XP と Windows Server 1. 2003 (標準の [スタート] メニュー の場合): [スタート]、[プリンタと FAX] の順にクリックします。

または

Windows 2000、Windows XP、Windows Server 2003 (クラシック [スタート] メニューの場合): [スタート]、[設定]、[プリンタ] の順にクリックします。

または

Windows Vista: [スタート]、[コントロール パネル] の順にクリックし、[ハードウェアとサウンド] カテゴリで [プリンタ] をクリックします。

 ドライバ アイコンを右クリック し、[印刷設定] を選択します。 Windows XP と Windows Server 2003 (標準の [スタート] メニュー の場合): [スタート]、[プリンタと FAX] の順にクリックします。

または

Windows 2000、Windows XP、Windows Server 2003 (クラシック [スタート] メニューの場合): [スタート]、[設定]、[プリンタ] の順にクリックします。

または

Windows Vista: [スタート]、[コントロール パネル] の順にクリックし、[ハードウェアとサウンド] カテゴリで [プリンタ] をクリックします。

- ドライバ アイコンを右クリック し、[プロパティ] を選択します。
- **3.** [**デバイスの設定**] タブをクリック します。

Windows ソフトウェアのインストール

Windows ソフトウェアのインストール (直接接続)

本製品のソフトウェアを直接接続環境にインストールする場合は、必ず、USB ケーブルを接続する前 にソフトウェアをインストールしてください。また、標準の 2m の USB ケーブルを使用してくださ L1°

- 実行中のすべてのソフトウェア プログラムを終了します。
- 本製品の CD-ROM を CD-ROM ドライブに挿入します。

ようこそ画面が表示されない場合は、次の手順に従って画面を起動します。

- a. [スタート] メニューから [ファイル名を指定して実行] をクリックします。
- b. 「X:\setup」と入力します (X は、CD-ROM ドライブのドライブ文字です)。
- c. **[OK]** をクリックします。
- プロンプトが表示されたら、**[インストール]** をクリックします。 プリンタドライバの画面が表示されます。
- インストールするドライバを選択し、画面の指示に従います。
- インストールが完了したら [Finish] をクリックします。
- [次の手順] 画面で、必要に応じて [追加]、[Tonal options]、またはドライバを選択します。
- 「終了」を選択してインストーラを閉じます。
- コンピュータを再起動します。
- 9. 任意のソフトウェア プログラムからテスト ページを印刷し、ソフトウェアが正しくインストー ルされていることを確認します。

インストールが失敗した場合は、ソフトウェアをインストールし直してください。それでもインスト ールできない場合は、本製品の CD-ROM に収録されているインストール ノートと Readme ファイ ル、または製品に同梱されているパンフレットを確認するか、www.hp.com/support/lim9040mfp また は www.hp.com/support/ljm9050mfp にアクセスしてヘルプまたは詳細情報を参照してください。

Windows ソフトウェアのインストール (ネットワーク接続)

本製品の CD-ROM に収録されているソフトウェアは、Microsoft ネットワークを使用したネットワー ク インストールに対応しています。その他のオペレーティング システムへのネットワーク インスト ールについては、www.hp.com/support/lim9040mfp または www.hp.com/support/lim9050mfp をご覧く ださい。

インストーラは、Novell サーバー上でのプリンタのインストールまたはオブジェクトの作成には対応 していません。Windows コンピュータとプリンタの間のダイレクトモードによるネットワーク イン ストールのみサポートされています。Novell サーバー上でプリンタのインストールおよびオブジェク

トの作成を行うには、HP ユーティリティ (HP Web Jetadmin など) または Novell ユーティリティ (NWAdmin など) を使用してください。

- Windows 2000、Windows XP、Windows Server 2003、または Windows Vista にインストールす る場合は、管理者権限が必要です。
- 2. HP Jetdirect プリント サーバーとプリンタがネットワークに正しく接続されていることを確認し ます。設定ページを印刷して、HP Jetdirect ページを見つけます。HP Jetdirect ページで、現在 設定されている IP アドレスを確認します。このアドレスは、ネットワーク上でプリンタを最初 に識別し、インストールを完了するために必要になる場合があります。
- 実行中のすべてのソフトウェア プログラムを終了します。
- 4. 本製品の CD-ROM を CD-ROM ドライブに挿入します。

ようこそ画面が表示されない場合は、次の手順に従って画面を起動します。

- a. [スタート] メニューから [ファイル名を指定して実行] をクリックします。
- b. 「X:\setup」と入力します (X は、CD-ROM ドライブのドライブ文字です)。
- c. [OK] をクリックします。
- 5. プロンプトが表示されたら、[インストール] をクリックします。プリンタ ドライバの画面が表示 されます。
- インストールするドライバを選択し、画面の指示に従います。
- 7. インストールが完了したら [Finish] をクリックします。
- **8. [次の手順]** 画面で、必要に応じて **[追加]、[Tonal options]**、またはドライバを選択します。
- 9. [終了] を選択してインストーラを閉じます。
- 10. コンピュータを再起動します。
- 11. 任意のソフトウェア プログラムからテスト ページを印刷し、ソフトウェアが正しくインストー ルされていることを確認します。

Windows 用ソフトウェアの削除

- 1. [スタート] をクリックして [すべてのプログラム] をポイントします。
- 2. [HP] を選択し、[HP LaserJet M9040 および HP LaserJet M9050 MFP] をクリックします。
- 3. [Uninstall HP LaserJet M9040 および HP LaserJet M9050 MFP] をクリックし、画面に表示さ れる手順に従ってソフトウェアを削除します。

対応ユーティリティ

ネットワーク上の MFP を簡単に監視および管理できるようにするため、MFP にはいくつかのユーティリティが用意されています。

HP Web Jetadmin

HP Web Jetadmin は、イントラネット内の HP Jetdirect 接続プリンタ用のブラウザ ベースの管理ツールで、ネットワーク管理者のコンピュータにのみインストールされます。

最新版の HP Web Jetadmin をダウンロードしたり、対応ホストシステムの最新のリストを参照したりするには、www.hp.com/go/webjetadmin にアクセスしてください。

ホスト サーバーにインストールされると、Windows クライアントはサポートされている Web ブラウザ (Microsoft® Internet Explorer 4.x または Netscape Navigator 4.x 以降など) を使用し、HP Web Jetadmin ホストに移動して、HP Web Jetadmin にアクセスできます。

内蔵 Web サーバー

デバイスには、デバイスおよびネットワークのアクティビティに関する情報にアクセスできる内蔵 Web サーバーが装備されています。この情報は、Microsoft Internet Explorer、Netscape Navigator、 Apple Safari、Firefox などの Web ブラウザで表示されます。

内蔵 Web サーバーはデバイスに組み込まれています。ネットワーク サーバーにはロードされません。

内蔵 Web サーバーが提供するインタフェースは、ネットワークに接続されている任意のコンピュータから標準の Web ブラウザを使用してそれにアクセスできます。特別なソフトウェアがインストールまたは設定されることはありませんが、サポートされている Web ブラウザがコンピュータにインストールされている必要があります。内蔵 Web サーバーにアクセスするには、ブラウザのアドレス行にデバイスの IP アドレスを入力します (IP アドレスを確認するには、設定ページを印刷します。設定ページの印刷方法については、154ページの「情報ページ」を参照してください)。

内蔵 Web サーバーの機能の詳しい説明については、<u>156 ページの 「内蔵 Web サーバー」</u>を参照してください。

HP Easy Printer Care

HP Easy Printer Care ソフトウェアは、以下の作業に使用できるプログラムです。

- 製品のステータスを確認する
- サプライ品のステータスを確認し、HP SureSupply を使用してサプライ品をオンラインで購入する
- 警告を設定する
- 製品の使用状況レポートを表示する
- 製品マニュアルを表示する
- トラブルシューティングおよび保守ツールにアクセスする
- HP Proactive Support を使用して印刷システムを定期的にスキャンし、問題を防ぐ。HP Proactive Support を使用すると、ソフトウェア、ファームウェア、および HP プリンタ ドライバを更新できます。

HP Easy Printer Care ソフトウェアは、製品が直接コンピュータに接続されている場合、またはネットワークに接続されている場合に表示できます。

対応オペレーティング システム	Microsoft [®] Windows 2000
	• Microsoft Windows XP Service Pack 2 (Home および Professional)
	Microsoft Windows Server 2003
	 Microsoft Windows Vista™
対応ブラウザ	• Microsoft Internet Explorer 6.0 または 7.0

HP Easy Printer Care ソフトウェアをダウンロードするには、<u>www.hp.com/go/easyprintercare</u> にアクセスしてください。この Web サイトには、対応ブラウザと、HP Easy Printer Care ソフトウェアに対応している HP 製品のリストに関する最新情報もあります。

HP Easy Printer Care ソフトウェアの詳しい使用方法については、160 ページの 「HP Easy Printer Care ソフトウェアの起動」を参照してください。

JAWW 対応ユーティリティ 59

その他のオペレーティング システムに対応したソフトウェア

os	ソフトウェア
UNIX	HP-UX および Solaris ネットワークの場合は、UNIX 用の HP Jetdirect プリンタ インストーラを <u>www.hp.com/support/net_printing</u> からダウンロードします。
Linux	詳細については、 <u>www.hp.com/go/linuxprinting</u> を参照してください。

4 Macintosh での本製品の使用

- Macintosh 用ソフトウェア
- Macintosh プリンタ ドライバの機能の使用

JAWW 61

Macintosh 用ソフトウェア

対応オペレーティング システム (Macintosh)

このデバイスは、次の Macintosh オペレーティング システムに対応しています。

- Mac OS X V10.2.8、V10.3、V10.4 以降

対応プリンタ ドライバ (Macintosh)

HP インストーラでは、PostScript®プリンタ記述 (PPD) ファイル、プリンタ ダイアログ機能拡張 (PDE)、および Macintosh コンピュータで使用する HP Printer ユーティリティが利用できます。

PPD は Apple PostScript プリンタ ドライバと組み合わせることで、デバイス機能にアクセスできます。コンピュータに付属の Apple PostScript プリンタ ドライバを使用してください。

Macintosh ソフトウェアのインストール

Macintosh ソフトウェアのインストール (USB による直接接続)

Mac OS X V10.2.8 の場合

- 1. 製品の電源がオンになっていることを確認します。
- 2. CD-ROM を CD-ROM ドライブに挿入します。CD-ROM が自動的に実行されない場合は、デスクトップ上の [CD-ROM] アイコンをダブルクリックします。
- **3.** HP LaserJet インストーラ フォルダ内の **[インストーラ]** アイコンをダブルクリックします。
- 4. 画面に表示される指示に従います。
- 5. 製品の USB ポートとコンピュータの USB ポートを USB ケーブルで接続します。標準の 2 メートルの USB ケーブルを使用してください。
- 6. コンピュータのハード ドライブで、[アプリケーション] を開き、[ユーティリティ] を開いてから、[プリント センター] を開きます。
- 7. 製品名がプリンタのリストに表示された場合は、設定が完了しています。製品名がプリンタのリストに表示されない場合は、次の手順に進みます。
- 8. [追加] または [+] をクリックし、ドロップダウン リストから [USB] を選択します。プリンタのリストから製品名を選択します。
- 9. [追加] をクリックします。[インストール可能なオプション] ダイアログ ボックスが表示されます。使用する製品オプションを選択します。
- **10.** 任意のソフトウェア プログラムでテスト ページを印刷して、印刷システム ソフトウェアが正常 にインストールされていることを確認します。

インストールに失敗した場合は、ソフトウェアを再インストールします。再インストールにも失敗した場合は、デバイス CD に収録されたインストール ノート、または最新の readme ファイル、もしくはパッケージに同梱されているお知らせを参照してください。

Mac OS X V10.3 以降の場合

- 1. 製品の電源がオンになっていることを確認します。
- 2. CD-ROM を CD-ROM ドライブに挿入します。CD-ROM が自動的に実行されない場合は、デスクトップ上の [CD-ROM] アイコンをダブルクリックします。
- 3. [HP LaserJet インストーラ] フォルダで [インストーラ] アイコンをダブルクリックします。
- 4. コンピュータの画面に表示される指示に従います。
- 5. 製品の USB ポートとコンピュータの USB ポートを USB ケーブルで接続します。標準の 2 メートルの USB ケーブルを使用してください。
 - | 注記: 製品をコンピュータに接続すると、USB 印刷キューが自動的に作成されます。ただし、USB ケーブルを接続する前にインストーラが実行されていない場合、キューには汎用 PPD が使用されます。
- 6. アップル メニューで、[システム環境設定]、[プリントとファクス] の順にクリックします。
- 7. 製品名がプリンタのリストに表示された場合は、設定が完了しています。製品名がプリンタのリストに表示されない場合は、次の手順に進みます。
- 8. [追加] または [+] をクリックし、[デフォルト ブラウザ] または [デフォルト] を選択します。プリンタのブラウザから製品名を選択します。
- 9. [追加] をクリックします。[インストール可能なオプション] ダイアログ ボックスが表示されます。使用する製品オプションを選択します。
- **10.** 任意のソフトウェア プログラムからテスト ページを印刷し、ソフトウェアが正常にインストールされていることを確認します。

インストールに失敗した場合は、ソフトウェアを再インストールします。再インストールにも失敗した場合は、デバイス CD に収録されたインストール ノート、または最新の readme ファイル、もしくはパッケージに同梱されているお知らせを参照してください。

Macintosh ソフトウェアのインストール (ネットワーク接続)

Mac OS X V10.2.8 の場合

- HP Jetdirect プリント サーバーとコンピュータのネットワーク ポートをネットワーク ケーブルで接続します。
- 2. CD-ROM を CD-ROM ドライブに挿入します。CD-ROM が自動的に実行されない場合は、デスクトップ上の [CD-ROM] アイコンをダブルクリックします。
- 3. HP LaserJet インストーラ フォルダ内の [インストーラ] アイコンをダブルクリックします。
- 画面に表示される指示に従います。
- 5. コンピュータのハード ドライブで、[アプリケーション] を開き、[ユーティリティ] を開いてから、[プリント センター] を開きます。
- 6. [追加] をクリックします。

7. ドロップダウン リストから、接続方法を選択します。

[Rendezvous]

- a. リストから製品を選択します。
- b. プリンタのモデルがまだ選択されていない場合は選択します。

[IP プリント]

- a. 製品の IP アドレスを入力します。
- b. プリンタのモデルがまだ選択されていない場合は選択します。
- 8. [追加] をクリックします。[インストール可能なオプション] ダイアログ ボックスが表示されます。使用する製品オプションを選択します。
- 9. 任意のソフトウェア プログラムからテスト ページを印刷し、ソフトウェアが正常にインストールされていることを確認します。

インストールに失敗した場合は、ソフトウェアを再インストールします。再インストールにも失敗した場合は、デバイス CD に収録されたインストール ノート、または最新の readme ファイル、もしくはパッケージに同梱されているお知らせを参照してください。

Mac OS X V10.3 以降の場合

- 1. HP Jetdirect プリント サーバーとネットワーク ポートをネットワーク ケーブルで接続します。
- **2.** CD を CD-ROM ドライブに挿入します。CD が自動的に起動しない場合は、デスクトップの CD アイコンをダブルクリックします。
- 3. [HP LaserJet インストーラ] フォルダで [インストーラ] アイコンをダブルクリックします。
- 4. コンピュータの画面に表示される指示に従います。
- 5. Apple メニューで、[システム環境設定]、[プリントとファクス] の順にクリックします。
- 6. **[追加]** または [+] をクリックします。
- 7. 接続方法を選択します。

[デフォルト ブラウザ]

- a. リストから製品を選択します。
- b. [プリンタ名] ドロップダウン リストで、プリンタ モデルが選択されていない場合は選択します。

[IP プリンタ]

- a. [プロトコル] ドロップダウン リストから [HP Jetdirect Socket] を選択します。
- **b.** 製品の IP アドレスを入力します。
- c. [プリンタ名] ドロップダウン リストで、プリンタ モデルが選択されていない場合は選択します。

- 8. **[追加]** をクリックします。**[インストール可能なオプション]** ダイアログ ボックスが表示されます。使用する製品オプションを選択します。
- 9. 任意のソフトウェア プログラムからテスト ページを印刷し、ソフトウェアが正常にインストールされていることを確認します。

インストールに失敗した場合は、ソフトウェアを再インストールします。再インストールにも失敗した場合は、デバイス CD に収録されたインストール ノート、または最新の readme ファイル、もしくはパッケージに同梱されているお知らせを参照してください。

Macintosh コンピュータ用ソフトウェア

HP Printer ユーティリティ

HP プリンタ ユーティリティを使用して、プリンタ ドライバでは使用できない製品機能を設定します。

HP プリンタ ユーティリティは、製品でユニバーサル シリアル バス (USB) ケーブルを使用している場合、または製品が TCP/IP ベースのネットワークに接続されている場合に使用できます。

HP Printer ユーティリティを開く

Mac OS X バージョン 10.2.8 で HP Printer ユーティリティを開く

- 1. Finder を開いて [アプリケーション] をクリックします。
- 2. [ライブラリ] をクリックし、[プリンタ] をクリックします。
- 3. [hp] をクリックし、[ユーティリティ] をクリックします。
- **4. [HP Printer Selector]** をダブルクリックして、HP Printer Selector を開きます。
- 5. 選択する製品を選択して、[ユーティリティ] をクリックします。

Mac OS X V10.3 および V10.4 で HP Printer ユーティリティを開く

- **1.** Finder を開き、[アプリケーション]、[ユーティリティ] の順にクリックし、[プリンタ設定ユーティリティ] をダブルクリックします。
- 2. 選択する製品を選択して、[ユーティリティ]をクリックします。

Mac OS X V10.5 で HP Printer ユーティリティを開く

▲ [プリンタ]メニューで[プリンタ ユーティリティ]をクリックします。

または

[**プリンタ キュー**] で [ユーティリティ] アイコンをクリックします。

HP Printer ユーティリティ機能

HP Printer ユーティリティは、**[構成設定]** リストでクリックして開くページで構成されています。以下の表では、これらのページで実行できるタスクを説明します。

項目	説明
[設定ページ]	設定ページを印刷します。

項目	説明
[サプライ品のステータス]	デバイスのサプライ品のステータスを表示します。そこからサプライ品のオンライン注 文リンクにアクセスできます。
[HP サポート]	技術的なサポート、サプライ品のオンライン注文、オンライン登録、リサイクルと返品 についての情報にアクセスできます。
[ファイルのアップロード]	コンピュータからデバイスにファイルを転送します。
[フォントのアップロード]	コンピュータからデバイスにフォントを転送します。
[ファームウェアのアップデート]	コンピュータからデバイスにアップデートされたファームウェアを転送します。
[両面印刷モード]	自動両面印刷モードをオンにします。
[Economode とトナー密度]	[EconoMode] 設定をオンにしてプリンタのトナーを節約したり、トナー濃度を調節します。
[解像度]	REt 設定などの解像度設定を変更します。
[リソースのロック]	ハード ディスクなどの記憶装置をロックまたはロック解除します。
[保存ジョブ]	デバイスのハードディスクに保存されている印刷ジョブを管理します。
[トレイの設定]	デフォルトのトレイ設定を変更します。
[IP 設定]	デバイスのネットワーク設定を変更し、内蔵 Web サーバーにアクセスできるようにします。
[Bonjour 設定]	Bonjour サポートのオンとオフの切り替え、またはネットワーク上にリストされたデバイス サービス名の変更ができます。
[その他の設定]	内蔵 Web サーバーにアクセスできるようにします。
[電子メール警告]	デバイスを設定して、特定のイベントに対して電子メール通知を送信します。

印刷設定の優先度 (Macintosh)

印刷設定の変更は、変更が行われた場所によって優先度が決まります。

- 注記: コマンドおよびダイアログ ボックスの名前は、ソフトウェア プログラムによって異なる場合があります。
 - [ページ設定] ダイアログ ボックス: ご使用のプログラムの [ファイル] メニューで [ページ設定] またはそれと同様のコマンドをクリックすると、このダイアログ ボックスが開きます。ここで変更した設定内容が、他の場所で変更した設定内容に優先します。
 - [印刷] ダイアログ ボックス: ご使用のプログラムの [ファイル] メニューで [印刷]、[ページ設定]、またはそれと同様のコマンドをクリックすると、このダイアログ ボックスが開きます。[印刷] ダイアログ ボックスで変更された設定は優先度が低いため、[ページ設定] ダイアログ ボックスで変更した設定より 優先されることはありません。
 - プリンタ ドライバのデフォルト設定:プリンタ ドライバのデフォルト設定は、[ページ設定]、[印刷]、または[プリンタのプロパティ] ダイアログ ボックスで設定が変更されない限り、すべての印刷ジョブで使用されます。
 - プリンタのコントロールパネルの設定:プリンタのコントロールパネルで変更した設定は、他の場所で行った変更よりも優先度が低くなります。

プリンタ ドライバ設定の変更 (Macintosh)

すべての印刷ジョブの設定を変更する すべての印刷ジョブのデフォルト設定を 製品の設定を変更する (ソフトウェア プログラムが終了するま 変更する で有効)

- リックします。
- 2. さまざまなメニューで設定を変更 2. さまざまなメニューで設定を変更 します。
- 1. [ファイル] メニューで、[印刷] をク 1. [ファイル] メニューで、[印刷] をク Mac OS X V10.2.8 の場合 リックします。
 - します。
 - 3. [プリセット] メニューで [別名で保 存] をクリックし、プリセットの名 前を入力します。

追加されます。新しい設定を使用するに は、プログラムを起動して印刷するたび に、保存したプリセット オプションを 選択する必要があります。

- Finder の [移動] メニューで、[アプ **リケーション**] をクリックします。
- 2. [ユーティリティ] を開き、[プリン トセンター] を開きます。
- 印刷キューをクリックします。
- これらの設定が [プリセット] メニューに 4. [プリンタ] メニューで [設定] をク リックします。
 - 5. [インストール可能なオプション] メ ニューをクリックします。

注記: Classic モードでは構成設定を 変更できない場合があります。

Mac OS X V10.3 または Mac OS X V10.4 の場合

- 1. Apple メニューで、[システム環境 設定]、[プリントとファクス] の順 にクリックします。
- 2. [プリンタ設定] をクリックします。
- 3. [インストール可能なオプション] メ ニューをクリックします。

Mac OS X V10.5 の場合

- 1. Apple メニューで、[システム環境 設定]、[プリントとファクス] の順 にクリックします。
- 2. [Options & Supplies] (オプション とサプライ品)をクリックします。
- 3. [ドライバ]メニューをクリックしま す。
- 4. リストからドライバを選択して、 オプションを設定します。

Macintosh オペレーティング システムからのソフトウェアの削除

Macintosh コンピュータからソフトウェアを削除するには、PPD ファイルをゴミ箱にドラッグしま す。

対応ユーティリティ (Macintosh)

内蔵 Web サーバー

デバイスには、デバイスおよびネットワークのアクティビティに関する情報にアクセスできる内蔵 Web サーバーが装備されています。この情報は、Microsoft Internet Explorer、Netscape Navigator、 Apple Safari、Firefox などの Web ブラウザで表示されます。

内蔵 Web サーバーはデバイスに組み込まれています。ネットワーク サーバーにはロードされません。

内蔵 Web サーバーが提供するインタフェースは、ネットワークに接続されている任意のコンピュータから標準の Web ブラウザを使用してそれにアクセスできます。特別なソフトウェアがインストールまたは設定されることはありませんが、サポートされている Web ブラウザがコンピュータにインストールされている必要があります。内蔵 Web サーバーにアクセスするには、ブラウザのアドレス行にデバイスの IP アドレスを入力します (IP アドレスを確認するには、設定ページを印刷します。設定ページの印刷方法については、154 ページの 「情報ページ」を参照してください)。

内蔵 Web サーバーの機能の詳しい説明については、<u>156 ページの 「内蔵 Web サーバー」</u>を参照してください。

Macintosh プリンタ ドライバの機能の使用

印刷機能のプリセットの作成および使用 (Macintosh)

印刷機能のプリセットを使用して現在のプリンタ ドライバの設定を保存すると、同じ設定を再利用できます。

印刷機能のプリセットの作成

- 1. [ファイル] メニューで、[プリント] をクリックします。
- 2. ドライバを選択します。
- 3. 印刷設定を選択します。
- 4. [プリセット] ボックスで [別名で保存...] をクリックし、プリセットの名前を入力します。
- 5. **[OK]** をクリックします。

印刷機能のプリセットの使用

- 1. [ファイル] メニューで、[プリント] をクリックします。
- 2. ドライバを選択します。
- 3. [プリセット] ボックスで、使用する印刷機能のプリセットを選択します。
- 営 注記: プリンタ ドライバのデフォルト設定を使用するには、[標準]を選択します。

文書のサイズ変更またはカスタム用紙サイズへの印刷

さまざまなサイズの用紙に合うように文書を拡大縮小できます。

- 1. [ファイル] メニューで、[プリント] をクリックします。
- 2. [用紙処理] メニューを開きます。
- 3. [Destination Paper Size] のエリアで [Scale to fit paper size] を選択し、ドロップダウン リストからサイズを選択します。
- 4. 文書よりも小さな用紙だけを使用する場合は、[Scale down only] を選択します。

表紙の印刷

「社外秘」などのメッセージを表紙に印刷できます。

- 1. [ファイル] メニューで、[プリント] をクリックします。
- 2. ドライバを選択します。
- 3. **[表紙ページ]** メニューを開き、表紙ページを **[書類の前]** または **[書類の後]** のどちらに印刷するかを選択します。
- 4. [表紙の種類] メニューで、表紙に印刷するメッセージを選択します。
 - ② 注記: 空白の表紙を印刷するには、[表紙の種類] で [標準] を選択します。


透かしの使用

透かしとは、文書の各ページの背景に「社外秘」などのように印刷される情報です。

- 1. [ファイル] メニューで、[プリント] をクリックします。
- 2. [透かし] メニューを開きます。
- 「モード」の横で、使用する透かしの種類を選択します。半透明のメッセージを印刷するには、 [透かし] を選択します。透明でないメッセージを印刷するには、[オーバーレイ] を選択します。
- 4. [ページ] の横で、全ページに透かしを印刷するか、最初のページだけに透かしを印刷するかを選 択します。
- [テキスト] の横で、いずれかの標準メッセージを選択するか、あいるは [カスタム] を選択して、 ボックスに新しいメッセージを入力します。
- 6. 残りの設定のオプションを選択します。

1枚の用紙への複数ページの印刷 (Macintosh)

1枚の用紙に複数のページを印刷できます。この機能は、ドラフトページを印刷する際のコスト削減 に役立ちます。



- 1. [ファイル] メニューで、[プリント] をクリックします。
- 2. ドライバを選択します。
- **3. [レイアウト]** メニューを開きます。
- 4. [ページ数/枚] の横で、1 枚の用紙に印刷するページ数 (1、2、4、6、9、または 16) を選択 します。
- 5. [レイアウト方向]の横で、用紙に印刷するページの順序と位置を選択します。
- 6. 「境界線」の横で、用紙の各ページの周囲に印刷する境界線の種類を選択します。

ページの両面への印刷(両面印刷)

自動両面印刷の使用

- 1. 印刷ジョブに対応するいずれかのトレイに、十分な枚数の用紙をセットします。レターヘッド用紙などの特殊な用紙をセットする場合は、次のいずれかの方法に従います。
 - トレイ 1 の場合は、レターヘッド用紙の表を上向きにし、用紙の下端から先に給紙されるようにセットします。
 - それ以外のトレイの場合は、レターヘッド用紙の表を下向きにし、用紙の下端から先に給紙 されるようにセットします。
- 2. [ファイル] メニューで、[プリント] をクリックします。
- 3. [レイアウト] メニューを開きます。
- 4. [両面] の隣にある [ロング エッジ綴じ込み] または [ショート エッジ綴じ込み] のどちらかを選択します。
- 5. [印刷] をクリックします。

手動両面印刷

- 1. 印刷ジョブに対応するいずれかのトレイに、十分な枚数の用紙をセットします。レターヘッド用紙などの特殊な用紙をセットする場合は、次のいずれかの方法に従います。
 - トレイ 1 の場合は、レターヘッド用紙の表を上向きにし、用紙の下端から先に給紙されるようにセットします。
 - それ以外のトレイの場合は、レターヘッド用紙の表を下向きにし、用紙の下端から先に給紙 されるようにセットします。
 - △ **注意**: 紙詰まりを防止するには、105g/m² (28 ポンドのボンド紙) より厚手の用紙はセットしないでください。
- **2.** [ファイル] メニューで、[プリント] をクリックします。
- 3. [レイアウト] メニューで、[手差し両面印刷] を選択します。
- 4. [印刷] をクリックします。印刷された用紙をトレイ1にセットし直して裏面を印刷する前に、画面上のポップアップ ウィンドウに表示される指示に従います。
- 5. プリンタの設置場所に移動して、トレイ1から、印刷されていない用紙をすべて取り除きます。
- 6. トレイ1で、印刷されたほうの面を上向きにし、用紙の下端から先に給紙されるようにセットします。裏面はトレイ1から印刷する必要があります。
- 7. 指示が表示される場合、適切なコントロール パネル ボタンを押して処理を続行します。

ステイプル留めオプションの設定

ステイプラを備えた仕上げデバイスが設置されている場合は、文書のステイプル留めが可能です。

- 1. [ファイル] メニューで、[印刷] をクリックします。
- 2. [レイアウト] メニューを開きます。
- 3. [ステイプル留めオプション] ドロップダウン リストで、使用するステイプル留めオプションを選択します。

ジョブの保存

製品にジョブを保存すると、いつでも印刷できます。保存したジョブは、他のユーザーと共有するか、プライベートに設定できます。

- 1. [ファイル] メニューで、[印刷] をクリックします。
- 2. [ジョブ保存] メニューを開きます。
- 3. [ジョブ保存] ドロップダウン リストで、保存するジョブの種類を選択します。
- 4. 保存ジョブの [保存ジョブ]、[プライベート ジョブ]、[プライベート保存ジョブ] の各タイプについて、保存ジョブの名前を [ジョブ名] の横のボックスに入力します。

別の保存ジョブが同じ名前の場合に使用するオプションを選択します。

- [ジョブ名と1~99 までの数値を使用する]を選択すると、ジョブ名の末尾に固有の番号が付加されます。
- **[既存のファイルを置換]** を選択すると、既存の保存ジョブに新しいジョブが上書きされます。
- 5. 手順 3 で **[保存ジョブ]** または **[プライベート ジョブ]** を選択した場合は、**[印刷用暗証番号 (0000 9999)]** の横のボックスに 4 桁の数値を入力します。他のユーザーがこのジョブを印刷しようとすると、この PIN 番号の入力を求められます。

[サービス] メニューの使用

製品がネットワークに接続されている場合は、**[サービス]** メニューを使用して、製品およびサプライ品のステータス情報を取得します。

- 1. [ファイル] メニューで、[プリント] をクリックします。
- 2. 「サービス」メニューを開きます。

- 3. 内蔵 Web サーバーを開いて保守作業を行うには、次の操作を行います。
 - a. [プリンタのメンテナンス] を選択します。
 - b. ドロップダウン リストから作業を選択します。
 - c. [開始] をクリックします。
- **4.** このデバイスのさまざまなサポート Web サイトに進むには、次の操作を行います。
 - a. [インターネット上のサービス] を選択します。
 - b. [インターネット サービス] を選択し、ドロップダウン リストからオプションを選択します。
 - **c. [Go!]** をクリックします。

5 接続性


- USB 接続用コネクタ
- 補助接続
- <u>ネットワークの設定</u>

JAWW 75

USB 接続用コネクタ

この MFP は、タイプ B の高速 USB 2.0 接続での印刷をサポートしています。

図 5-1 USB 接続用コネクタ




76 第 5 章 接続性 JAWW

補助接続

この MFP は、用紙処理排紙デバイスのための補助接続をサポートしています。ポートは MFP の背面にあります。

図 5-2 補助接続



1 AUX 接続ポート (Jetlink)

JAWW 補助接続 77

ネットワークの設定

場合によっては、デバイスのネットワーク パラメータを設定する必要があります。パラメータは次の場所で設定できます。

- インストール ソフトウェア
- デバイスのコントロール パネル
- 内蔵 Web サーバー
- 管理用ソフトウェア (HP Web Jetadmin または HP LaserJet Utility for Macintosh)
- ② <mark>注記</mark>: 内蔵 Web サーバーの使い方の詳細については、<u>156 ページの 「内蔵 Web サーバー」</u>を参照してください。

サポートされているネットワークとネットワーク設定ツールの詳細については、*HP Jetdirect プリント サーバー管理者用ガイド*を参照してください。このガイドは、HP Jetdirect プリント サーバーが搭載のプリンタに付属しています。

ここでは、ネットワーク パラメータの設定方法について説明します。

- TCP/IPv4 パラメータの設定
- TCP/IPv6 パラメータの設定
- ネットワーク プロトコルの無効化 (オプション)
- HP Jetdirect EIO プリント サーバー

TCP/IPv4 パラメータの設定

ネットワークで DHCP、BOOTP、RARP などによる自動 IP アドレス指定が行われない場合は、ネットワーク経由で印刷するために、次のパラメータを手動で入力しなければならない場合があります。

- IP アドレス (4 バイト)
- サブネット マスク (4 バイト)
- デフォルト ゲートウェイ (4 バイト)

IP アドレスの変更

デバイスの現在の IP アドレスを確認するには、コントロール パネルのホーム画面で [ネットワークアドレス] を選択します。

次の手順で IP アドレスを手動で変更します。

- 1. スクロールして [管理] を選択します。
- 2. スクロールして [初期セットアップ] を選択します。
- 3. [ネットワークおよび I/O] を選択します。
- 4. [内蔵 Jetdirect] を選択します。
- 5. [TCP/IP] を選択します。
- 6. [IPV4 設定] を選択します。

78 第 5 章 接続性 JAWW

- 7. [設定方法] を選択します。
- 8. [手動] を選択します。
- 9. [保存] を選択します。
- 10. [手動設定] を選択します。
- **11.** [IP アドレス] を選択します。
- 12. [IP アドレス] テキスト ボックスを選択します。
- 13. タッチスクリーンのキーパッドを使用して、IP アドレスを入力します。
- **14.** [OK] を選択します。
- 15. [保存] を選択します。

サブネット マスクの設定

- 1. スクロールして [管理] を選択します。
- 2. スクロールして [初期セットアップ] を選択します。
- 3. [ネットワークおよび I/O] を選択します。
- 4. [内蔵 Jetdirect] を選択します。
- **5.** [TCP/IP] を選択します。
- **6.** [IPV4 設定] を選択します。
- 7. [設定方法] を選択します。
- 8. [手動] を選択します。
- 9. [保存] を選択します。
- 10. [手動設定] を選択します。
- 11. [サブネット マスク] を選択します。
- 12. [サブネット マスク] テキスト ボックスを選択します。
- 13. タッチスクリーンのキーパッドを使用して、サブネット マスクを入力します。
- **14.** [OK] を選択します。
- 15. [保存] を選択します。

デフォルト ゲートウェイの設定

- 1. スクロールして [管理] を選択します。
- 2. スクロールして [初期セットアップ] を選択します。
- 3. [ネットワークおよび I/O] を選択します。
- 4. [内蔵 Jetdirect] を選択します。
- **5.** [TCP/IP] を選択します。

JAWW ネットワークの設定 79

- 6. [IPV4 設定] を選択します。
- 7. [設定方法] を選択します。
- 8. [手動] を選択します。
- 9. [保存] を選択します。
- 10. [手動設定] を選択します。
- 11. [デフォルト ゲートウェイ] を選択します。
- 12. [デフォルト ゲートウェイ] テキスト ボックスを選択します。
- 13. タッチスクリーンのキーパッドを使用して、デフォルト ゲートウェイを入力します。
- **14.** [OK] を選択します。
- 15. [保存] を選択します。

TCP/IPv6 パラメータの設定

TCP/IPv6 ネットワーク用にデバイスを設定する方法については、HP Jetdirect プリント サーバー管 理者用ガイドを参照してください。

ネットワーク プロトコルの無効化 (オプション)

工場出荷時の設定では、使用可能なすべてのネットワーク プロトコルが有効になっています。使用しないプロトコルを無効にすると、次のようなメリットがあります。

- デバイスによって発生するネットワークトラフィックが減少する。
- 許可されないユーザーがプリンタで印刷することを防止する。
- 直接関係のある情報だけが構成ページに記載される。
- プリンタのコントロール パネルにプロトコル固有のエラー メッセージと警告メッセージが表示される。

IPX/SPX の無効化

- ② 注記: IPX/SPX 経由でプリンタに印刷する Windows ベースのシステムでは、このプロトコルを無効にしないでください。
 - 1. スクロールして [管理] を選択します。
 - 2. スクロールして [初期セットアップ] を選択します。
 - 3. [ネットワークおよび I/O] を選択します。
 - 4. [内蔵 Jetdirect] を選択します。
 - 5. [IPX/SPX] を選択します。
 - 6. [有効] を選択します。
 - 7. [オフ] を選択します。
 - 8. [保存] を選択します。

80 第 5 章 接続性 JAWW

AppleTalk の無効化

- 1. スクロールして [管理] を選択します。
- 2. スクロールして [初期セットアップ] を選択します。
- 3. [ネットワークおよび I/O] を選択します。
- 4. [内蔵 Jetdirect] を選択します。
- 5. [AppleTalk] を選択します。
- 6. [有効] を選択します。
- 7. [オフ] を選択します。
- 8. [保存] を選択します。

DLC/LLC の無効化

- 1. スクロールして [管理] を選択します。
- 2. スクロールして [初期セットアップ] を選択します。
- 3. [ネットワークおよび I/O] を選択します。
- 4. [内蔵 Jetdirect] を選択します。
- 5. [DLC/LLC] を選択します。
- 6. [有効] を選択します。
- 7. [オフ] を選択します。
- 8. [保存] を選択します。

HP Jetdirect EIO プリント サーバー

HP Jetdirect プリント サーバー (ネットワーク カード) は EIO スロットに取り付けることができます。サポートされるネットワーク機能は、プリント サーバーのモデルにより異なります。利用できる HP Jetdirect EIO プリント サーバー モデルについては、http://www.hp.com/go/jetdirect を参照してください。

② <mark>注記</mark>: コントロール パネル、プリンタのインストール ソフトウェア、または HP Web Jetadmin を使用してカードを構成します。詳細については、HP Jetdirect プリント サーバーのマニュアルを参照してください。

JAWW ネットワークの設定 81

82 第 5 章 接続性 JAWW

6 用紙と印刷メディア

- <u>用紙および印刷メディアの使用について</u>
- サポートされる用紙と印刷メディアのサイズ
- カスタム用紙サイズ
- 特殊な用紙または印刷メディアに関するガイドライン
- <u>用紙と印刷メディアのセット</u>
- トレイの設定
- 排紙ビンの選択

JAWW 83

用紙および印刷メディアの使用について

本製品は、本ユーザーズ ガイドのガイドラインに従う場合に限り、さまざまな用紙や印刷メディアを サポートしています。本ガイドラインに従って用紙または印刷メディアを使用しないと、次のような 問題が発生する場合があります。

- 印刷画質が低い
- 紙詰まりの回数が増える
- 耐用期間が経過する前に製品が損耗し、修理が必要になる

最良の印刷結果が得られるよう、レーザージェットまたマルチユース用に製造された HP ブランドの 用紙および印刷メディアのみを使用してください。インクジェット プリンタ用に製造された用紙また は印刷メディアは使用しないでください。HPでは、他のブランドのメディアの画質を制御できない ため、使用を推奨できません。

用紙が本ユーザーズ ガイドの全ガイドラインに適合していたとしても、十分な印刷結果が得られない 場合があります。これは、不適切な操作、耐用温度または湿度レベル外での使用など、HP が管理で きない環境下で使用したことが原因であると考えられます。

△ 注意: HP の規格に適合しない用紙または印刷メディアを使用した場合、本製品に問題が発生し、 修理が必要になる場合があります。このような条件下で発生した修理は、HP の保証またはサービス 契約の適用外となります。

サポートされる用紙と印刷メディアのサイズ

この製品は多くの用紙サイズをサポートし、さまざまなメディアに対応しています。

② 注記: 最良の印刷結果を得るために、印刷前に、適切な用紙のサイズとタイプをプリント ドライバ で選択します。

表 6-1 サポートされる用紙と印刷メディアのサイズ

サイズ	寸法	トレイ 1、レタ ー R、A4	トレイ 2 およ び 3、レター R、A4	トレイ 4、レタ 一 R、A4	a manager and
レター	216 x 279mm	✓	✓	✓	✓
リーガル	216 x 356mm	~	✓	✓	✓
A4	210 x 297mm	✓	✓	✓	✓
エグゼクテ ィブ	184 x 267mm	~	~	~	~
エグゼクティブ (JIS)	216 x 330mm				
A3	297 x 420mm	✓	✓	~	
A5	148 x 210mm	✓	✓		✓
A6	105 x 148mm				
ステートメ ント	140 x 216mm				
11 x 17	279 x 432mm	~	~	✓	✓
12 x 18	305 x 457mm				
B4 (JIS)	257 x 364mm	✓	✓	✓	✓
RA3	305 x 430mm				
B5 (JIS)	182 x 257mm	✓	✓	~	✓
8k	270 x 390mm				✓
16k	197 x 273mm				✓

表 6-2 サポートされる封筒およびはがき

サイズ	寸法	トレイ1、メールボ トレイ2、3、4 ステイプラックス、スタッカ
封筒 10 号	105 x 241mm	✓
封筒 DL	110 x 220mm	✓
封筒 C5	162 x 229mm	✓
封筒 B5	176 x 250mm	✓
封筒 Monarch	98 x 191mm	✓
はがき	100 x 148mm	✓

表 6-2 サポートされる封筒およびはがき (続き)

サイズ	寸法	トレイ 1、メールボ トレイ 2、3、4 ステイプラックス、スタッカ
倍サイズはが き	148 x 200mm	✓
はがき (US)	88.9 x 139.7mm	✓
はがき (ヨーロッパ)	105 x 148mm	✓

カスタム用紙サイズ

本製品はさまざまなカスタム用紙サイズをサポートしています。サポートされているカスタム サイズ とは、本製品のガイドラインに記載されている最小サイズから最大サイズ以内のサイズを示します。 このサイズは、サポートされている用紙サイズの表には記載されていません。サポートされているカスタム サイズを使用する場合は、プリンタ ドライバでカスタム サイズを指定し、カスタム サイズをサポートしているトレイに給紙します。

JAWW カスタム用紙サイズ 87

特殊な用紙または印刷メディアに関するガイドライン

本製品は特殊なメディアでの印刷をサポートしています。十分な印刷結果が得られるよう、次のガイ ドラインに従ってください。特殊な用紙または印刷メディアを使用する場合は、最良の印刷結果が得 られるよう、必ずプリンタ ドライバでその種類とサイズを指定するようにしてください。

△ 注意: HP LaserJet では、乾燥したトナーの粒子をきわめて正確な点として用紙に付着させるため にフューザを使用します。HP レーザー用紙は、このような高温状態に耐えられるように製造されて います。この技術の使用を目的として製造されていないインクジェット用紙を使用すると、プリンタ に障害が発生する場合があります。

メディアの種類	推奨	禁止
封筒	封筒を平らな状態で保管。開口部が端まである封筒を使用。レーザー プリンタでの使用が保証されている接着シールを使用。	 しわ、きざみ、接着部分、または 損傷がある封筒を使用。 留め金、スナップ、窓、またはコーティング加工済みの内張りがある封筒を使用。 離型紙剥離タイプの接着剤などの合成素材を使用。
ラベル	裏張りが露出していないラベルの みを使用。	しわ、気泡、または損傷のあるラベルを使用。
	平らになるラベルを使用。ラベルのシート全体のみを使用。	ラベルのシートの一部を使用。
透明紙	レーザー プリンタでの使用が保証されている透明紙のみを使用。透明紙を製品から除去した後、平面上に置く。	レーザー プリンタでの使用が保証 されていない透明印刷メディアを 使用。
レターヘッドまたは事前印刷用紙	レーザー プリンタでの使用が保証 されているレターヘッドまたは用 紙のみを使用。	浮き彫りまたは金属加工が施されたレターヘッドを使用。
厚紙	レーザー プリンタでの使用が保証 され、本製品の重量規格に適合す る厚紙のみを使用。	 本製品での使用が許可されている HP レーザー紙を使用せず、本製品 の推奨メディア規格より重い用紙 を使用。
光沢紙またはコート紙	レーザー プリンタでの使用が保証 されている光沢紙またはコート紙 のみを使用。	インクジェット製品での使用を目 的として製造された光沢紙または コート紙を使用。

用紙と印刷メディアのセット

ここでは、標準サイズとカスタムサイズの用紙を 4 つの給紙トレイにセットする方法について説明します。

△ 注意: 紙詰まりを防ぐため、トレイ1からの印刷またはコピー中にトレイ1で用紙の追加や取り出しを行ったり、トレイ2、トレイ3、トレイ4を開けたりすることは絶対にしないでください。 プリンタの損傷を防ぐため、ラベル紙、封筒、OHPフィルムを印刷する際はトレイ1のみを使用し、上部ビンに排紙するようにしてください。ラベル紙、封筒、OHPフィルムでは両面印刷は行わないでください。

トレイ1への用紙のセット

トレイ 1 には用紙 100 枚、封筒 10 枚までセットできます。使用可能なメディアの詳細については、 85 ページの 「サポートされる用紙と印刷メディアのサイズ」を参照してください。

1. トレイ1を開きます。

図 6-1 トレイ 1 への用紙のセット (1/3)



2. サイズと仕上げオプションに応じて用紙をセットします。

図 6-2 トレイ 1 への用紙のセット (2/3)



△ 注意: 紙詰まりを防ぐために、ラベルの場合はシート1枚ずつ印刷してください。

3. 用紙ガイドを調整し、用紙の束に軽く触れるようにします。そのときに用紙がたわまないように してください。

図 6-3 トレイ 1 への用紙のセット (3/3)



- 4. 用紙の高さを左右のガイドのタブの下に合わせるようにしてください。また、給紙レベル表示を 越えないよう注意してください。
- | 注記: A3、11 x 17 などのサイズの大きい用紙に印刷する場合は、トレイの延長部分を止まる ところまで引き出してください。

トレイ 2、トレイ 3、トレイ 4 への用紙のセット

トレイ2とトレイ3には、標準用紙を500枚までセットできます。トレイ4には、標準用紙を2,000 枚までセットできます。用紙の仕様については、85ページの「サポートされる用紙と印刷メディア <u>のサイズ」</u>を参照してください。

トレイ 2、トレイ 3、トレイ 4 への用紙のセット (自動認識が可能な標準サイズの用紙)


ここで説明する手順は、トレイに自動認識が可能な標準サイズの用紙をセットするときの参考にして ください。トレイにマークのある自動認識が可能なサイズの用紙は、次のとおりです。

- A4
- レター
- А3
- リーガル
- エグゼクティブ
- 11 x 17
- B4 (JIS)
- B5 (JIS)
- A4 (回転)
- レター (回転)


- △ 注意: 紙詰まりを防ぐために、印刷中に使用しているトレイに用紙を追加したり、トレイから用紙 を取り除かないでください。
 - 1. トレイを止まるところまで開きます。
 - 図 6-4 トレイ 2、トレイ 3、トレイ 4 への用紙のセット (1/6)




- 2. 左側 (Y) 用紙ガイドのタブを押し、用紙の束の端までスライドさせて調節します。
 - 図 6-5 トレイ 2、トレイ 3、トレイ 4 への用紙のセット (2/6)




- 3. 前面 (X) 用紙ガイドのタブを押し、用紙の束の端までスライドさせて調節します。
 - 図 6-6 トレイ 2、トレイ 3、トレイ 4 への用紙のセット (3/6)



- 4. サイズに合わせて用紙をセットします (用紙の向きを確認してください)。
 - 図 6-7 トレイ 2、トレイ 3、トレイ 4 への用紙のセット (4/6)



- 5. CUSTOM/STANDARD スイッチを「STANDARD」にセットします。
 - 図 6-8 トレイ 2、トレイ 3、トレイ 4 への用紙のセット (5/6)



- 6. トレイを閉めてください。場合に応じて、MFP のコントロール パネルにトレイのメディア タイ プとサイズが表示されます。設定が間違っている場合は、コントロール パネルの 変更 を押しま す。設定が正しい場合は、OK をタッチします。
 - 図 6-9 トレイ 2、トレイ 3、トレイ 4 への用紙のセット (6/6)



トレイ 2、トレイ 3、トレイ 4 への用紙のセット (自動認識が不可能な標準サイズの用紙)

ここで説明する手順は、トレイに自動認識が不可能な標準サイズの用紙をセットするときの参考にし てください。自動認識が不可能なサイズの用紙は、次のとおりです。

- 8K
- 16K
- ステートメント
- JIS エグゼクティブ
- 8.5 x 13 (216 x 330mm)


- △ **注意**: 紙詰まりを防ぐために、印刷中に使用しているトレイに用紙を追加したり、トレイから用紙を取り除かないでください。
 - 1. トレイを止まるところまで開きます。

図 6-10 トレイ 2、トレイ 3、トレイ 4 への用紙のセット (自動認識が不可能な標準サイズの用紙) (1/6)




- 2. 前面用紙ガイドのタブを押し、外側に止まるまでスライドさせます。
- 3. 左側用紙ガイドのタブを押し、外側に止まるまでスライドさせます。
- 4. サイズに合わせて用紙をセットします (用紙の向きを確認してください)。

図 6-11 トレイ 2、トレイ 3、トレイ 4 への用紙のセット (自動認識が不可能な標準サイズの用紙) (2/6)




5. 左側用紙ガイドのタブを押して用紙ガイドをスライドさせ、用紙の束に軽く触れるようにします。

図 6-12 トレイ 2、トレイ 3、トレイ 4 への用紙のセット (自動認識が不可能な標準サイズの用紙) (3/6)




前面用紙ガイドのタブを押して用紙ガイドをスライドさせ、用紙の束に軽く触れるようにしま す。

図 6-13 トレイ 2、トレイ 3、トレイ 4 への用紙のセット (自動認識が不可能な標準サイズの用 紙) (4/6)



- 営注記: トレイ4の場合は、用紙ガイドを上側のロック位置にセットしてください。
- 7. CUSTOM/STANDARD スイッチを「CUSTOM」にセットします。

図 6-14 トレイ 2、トレイ 3、トレイ 4 への用紙のセット (自動認識が不可能な標準サイズの用 紙) (5/6)



トレイを閉めてください。場合に応じて、MFP のコントロール パネルにトレイのメディア タイ プとサイズが表示されます。設定が間違っている場合は、コントロール パネルの 変更 を押しま す。設定が正しい場合は、OK をタッチします。

図 6-15 トレイ 2、トレイ 3、トレイ 4 への用紙のセット (自動認識が不可能な標準サイズの用 紙) (6/6)




トレイ 2、トレイ 3、トレイ 4 への用紙のセット (カスタム用紙)

ここで説明する手順は、トレイにカスタム サイズの用紙をセットするときの参考にしてください。


- 紙詰まりを防ぐために、印刷中に使用しているトレイに用紙を追加したり、トレイから用紙 を取り除かないでください。
 - 1. トレイを止まるところまで開きます。
 - 図 6-16 トレイ 2、トレイ 3、トレイ 4 への用紙のセット (カスタム用紙) (1/6)




- 2. 前面 (X) 用紙ガイドのタブを押し、外側に止まるまでスライドさせます。
- 左側 (Y) 用紙ガイドのタブを押し、外側に止まるまでスライドさせます。
- 4. サイズに合わせて用紙をセットします (用紙の向きを確認してください)。
 - 図 6-17 トレイ 2、トレイ 3、トレイ 4 への用紙のセット (カスタム用紙) (2/6)




- 5. CUSTOM/STANDARD スイッチを「CUSTOM」にセットします。
 - 図 6-18 トレイ 2、トレイ 3、トレイ 4 への用紙のセット (カスタム用紙) (3/6)



- 6. 左側 (Y) 用紙ガイドのタブを押して用紙ガイドをスライドさせ、用紙の束に軽く触れるようにし ます。
 - 図 6-19 トレイ 2、トレイ 3、トレイ 4 への用紙のセット (カスタム用紙) (4/6)



- 7. 前面 (X) 用紙ガイドのタブを押して用紙ガイドをスライドさせ、用紙の束に軽く触れるようにし ます。
 - 図 6-20 トレイ 2、トレイ 3、トレイ 4 への用紙のセット (カスタム用紙) (5/6)



- 8. 用紙の向きと、XとYの寸法値をメモに残してください。XとYの寸法値は、トレイにマーク されています。この値は後述の手順で必要になります。
- トレイ4の場合は、用紙ガイドを上側のロック位置にセットしてください。 学注記:
- トレイを閉めてください。場合に応じて、MFP のコントロール パネルにトレイのメディア タイ プとサイズが表示されます。設定が間違っている場合は、コントロール パネルの変更 を押しま す。設定が正しい場合は、OK をタッチします。
 - 図 6-21 トレイ 2、トレイ 3、トレイ 4 への用紙のセット (カスタム用紙) (6/6)



トレイの設定

用紙をトレイにセットすると、トレイの用紙タイプとサイズの設定を求めるメッセージが自動的に表示される場合があります。

コントロール パネルに 「トレイ <X> [タイプ] [サイズ] サイズまたはタイプを変更するには [変更] を タッチしてください。確定するには、[OK] をタッチします。」 というメッセージが表示されます。

② **注記**: トレイ 1 から印刷する場合で、トレイ 1 が 「**任意のサイズ**」 と 「**任意のタイプ**」 用に設定されている場合、設定を求めるメッセージは表示されません。

注記: いままでに別の HP LaserJet プリンタ モデルを使用していた場合は、通常トレイ 1 をファースト モードまたはカセット モードに設定して使用していたことがあるかもしれません。HP LaserJet M9040/M9050 MFP では、トレイ 1 のサイズとタイプを「任意のサイズ」に設定することがファースト モードに相当します。トレイ 1 のサイズとタイプを「任意のサイズ」 以外に設定することがカセット モードに相当します。

メディアをセットするときにトレイを設定する

- 1. トレイにメディアをセットします。トレイ 2、3、または 4 を使用している場合は、トレイを閉じます。
- 2. トレイ設定メッセージが表示された場合は、OK をタッチして検出されたサイズを受け入れるか、変更 をタッチして別の用紙サイズを選択します。
- 3. トレイの設定を変更する場合は、サイズを選択します。

② 注記: MFP は、トレイ 2、3、および 4 のほとんどのメディア サイズを自動的に検出します。

- 4. トレイの設定を変更する場合は、用紙タイプを選択します。
- 5. 終了を押します。

タッチスクリーンの [サプライ品のステータス] ボタンを使用してトレイを設定 する

プロンプトを表示せずに、トレイのタイプおよびサイズを設定することもできます。

- 1. サプライ品のステータス にスクロールして押します。
- 2. 希望するトレイを選択します。
- 3. 変更 を押します。
- 4. サイズとタイプを選択します。カスタム タイプを選択する場合は、数字キーパッドを使用して X 寸法と Y 寸法を設定し、[OK] を選択します。
- **5.** OK を押します。
- 6. 再度 OK を選択します。

ソース、タイプ、またはサイズ別にメディアを選択する

Microsoft Windows オペレーティング システムでは、3 種類の設定が、印刷ジョブの送信時にプリンタ ドライバがメディアを引き出す方法に影響します。大部分のソフトウェア プログラムで、 $y \in \mathcal{S}$ ス、タイプ、および サイズの設定が [ページ設定]、[印刷]、または [印刷のプロパティ] ダイアログ

JAWW トレイの設定 97

ボックスに表示されます。これらの設定を変更しない限り、MFPはデフォルト設定を使用して自動的 にトレイを選択します。

ソース

*ソース*別に印刷するには、用紙を引き出す特定のトレイを選択します。どのタイプまたはサイズの用 紙がセットされていても、MFP はこのトレイから印刷しようとします。印刷ジョブに適合しないタイ プまたはサイズに設定されたトレイを選択した場合、MFP は自動的印刷を行いません。代わりに、そ のトレイに、印刷ジョブに適したタイプまたはサイズの印刷メディアがセットされるまで待機しま す。トレイをセットすると、印刷が始まります。

タイプおよびサイズ


タイプまたはサイズ別に印刷するということは、正しいタイプとサイズのメディアをセットしたトレ イからメディアを引き出すように MFP に指示することを意味します。ソースではなくタイプ別のメ ディア選択は、トレイを限定するようなもので、特別なメディアを誤って使用するのを防ぐことがで きます。たとえば、トレイがレターヘッド用に設定されているときに普通紙を選択した場合、MFP は そのトレイからレターヘッドを引き出しません。代わりに、普通紙がセットされたトレイから用紙を 引き出し、MFP のコントロール パネルには普通紙が設定されます。タイプおよびサイズ別にメディ アを選択すると、厚手用紙、光沢紙、および OHP フィルムの印刷品質を大幅に向上させることがで きます。間違った設定を使用すると、満足な印刷品質が得られない場合があります。ラベルや OHP フィルムなどの特殊な印刷メディアの場合は、必ずタイプ別に印刷してください。封筒の場合は、で きるだけサイズ別印刷を行ってください。

- タイプまたはサイズ別に印刷するには、[ページ設定] ダイアログ ボックス、[印刷] ダイアログ ボックス、または [印刷のプロパティ] ダイアログ ボックスからタイプまたはサイズを選択しま す(どのダイアログボックスを使用するかは、ソフトウェアプログラムにより異なる場合があり ます)。
- 特定のタイプまたはサイズのメディアで頻繁に印刷する場合は、適当なトレイをそのタイプまた はサイズに設定しておきます。このように設定されていれば、ジョブの印刷時にそのタイプまた はサイズを選択すると、MFP はそのタイプまたはサイズ用に設定されているトレイから用紙を 引き出します。

排紙ビンの選択

MFP には、最低 2 つの排紙ビン (ADF 排紙ビン (1) と排紙デバイスの排紙ビン) が備わっています。

図 6-22 排紙ビン



排紙場所の選択は、ソフトウェア プログラムまたはプリンタ ドライバで行うことをお勧めします。

スタッカまたはステイプラ/スタッカ排紙ビン

3,000 枚収納スタッカまたは 3,000 枚収納ステイプラ/スタッカを選択する場合、使用される排紙ビンは上部ビン (2) (上向きビン) と下部ビン (3) (下向きビン) になります。

上部ビン (上向きビン) (2) は、スタッカまたはステイプラ/スタッカの最上部にあるビンです。このビンでは用紙を 100 枚まで収納でき、MFP から排出された順番で上向きに収納されます。排紙ビンがいっぱいになると、センサによって処理が停止します。用紙を取り出して排紙ビンを空にするか、用紙の枚数を減らすと、印刷処理が継続されます。

下部ビン (下向きビン) (3) は、スタッカまたはステイプラ/スタッカの下部にあるビンです。このビンでは用紙を 3,000 枚まで収納でき、ユーザーはスタックまたはステイプル ジョブを実行できます。このビンは、デフォルトの排紙ビンです。

8 ビン メールボックス排紙ビン

8 ビン メールボックスを選択すると、上部ビンと 8 つの下向きビンが排紙ビンになります。

上部ビン (4) では、用紙を 125 枚まで収納できます。

ネットワーク管理者は、8 つのビン (5) をユーザーやワークグループに割り当てることができます。 それぞれのビンに用紙を 250 枚まで収納できます。

マルチファンクション フィニッシャ排紙ビン

マルチファンクション フィニッシャを選択すると、上部ビン (6) と下部ブックレット ビン (7) が排紙ビンになります。

上部ビン (6) は、マルチファンクション フィニッシャの最上部にあるビンです。このビンでは用紙を 1,000 枚まで収納できます。また、ジョブ オフセット機能も備えているため、ステイプルが不要なジョブを上向きまたは下向きに出力することができます。また、ドキュメントを 50 枚までステイプルで留める機能も備えています。マルチファンクション フィニッシャを装着しているときは、上部ビンがデフォルトの排紙ビンになります。

JAWW 排紙ビンの選択 99

下部ブックレット ビン (7) は、マルチファンクション フィニッシャの下部にあるビンです。このビンでは、ブックレット (10 枚まで) の折り畳み/中綴じを行うことができます。

排紙先の選択

印刷

排紙位置 (ビン) は、ご使用のプログラムまたはドライバを介して選択することをお勧めします。選択する場所と方法は、ご使用のプログラムまたはドライバによって異なります。MFP のコントロールパネルからデフォルトの排紙位置を設定します。

- 1. 管理にスクロールして押します。
- 2. デフォルト ジョブ オプション を押します。
- 3. デフォルト印刷オプション を押します。
- 4. 排紙ビンを押します。
- 5. 希望する排紙ビンを選択します。

コピー

コピー ジョブの場合は、MFP のコントロール パネルで現在のデフォルトの排紙位置 (ビン) を設定して置き換えることができます。

- 1. コピー にスクロールして押します。
- 2. その他のオプションを押します。
- 3. 排紙ビンを押します。
- 4. 希望する排紙ビンを選択します。

コピー ジョブのデフォルトの排紙ビンを設定するには:

- 1. 管理 にスクロールして押します。
- 2. デフォルト ジョブ オプション を押します。
- 3. デフォルト コピー オプション を押します。
- 4. 排紙ビンを押します。
- 5. 希望する排紙ビンを選択します。

- <u>メディアのタイプとトレイのセット</u>
- Windows プリンタ ドライバの機能の使用
- 文書のステイプル留め
- 印刷ジョブのキャンセル
- 封筒への印刷
- 印刷のジョブ保存機能

JAWW 101

メディアのタイプとトレイのセット

最小メディア寸法は、98 x 191mm です。

最大メディア寸法は、312 x 470mm です。

表 7-1 トレイ 1 のメディア情報

メディア タイプ	メディア仕様	メディア数量	ドライバ設定	用紙の向き
- 用紙と厚紙 (標準サイ ズ)	64g/m² ボンド 〜 216g/ m² ボンド	最大積み重ね高さ: 10mm	普通紙または指定なし	該当せず
	両面印刷:64g/m² ボン ド~ 199g/m² ボンド	75g/m² ボンド紙 100 枚 に相当		
封筒	64g/m² ボンド〜 216g/ m² ボンド	最大 10 枚	封筒	短辺を先にして、封筒 のふたを上向きに セット
ラベル紙	64g/m² ボンド 〜 216g/ m² ボンド	最大積み重ね高さ: 10mm	ラベル紙	印刷面を 上向きにセット
OHP フィルム	64g/m² ボンド 〜 216g/ m² ボンド	最大積み重ね高さ: 10mm	OHP フィルム	印刷面を 上向きにセット
厚手用紙	64g/m² ボンド 〜 216g/ m² ボンド	最大積み重ね高さ: 10mm	薄手光沢紙、光沢紙、 厚手光沢紙	印刷面を 上向きにセット
	両面印刷:64g/m² ボン ド~ 199g/m² ボンド			
光沢紙	64g/m² ボンド 〜 216g/ m² ボンド	最大積み重ね高さ: 10mm	薄手光沢紙、光沢紙、 厚手光沢紙	印刷面を 上向きにセット
	両面印刷:64g/m² ボン ド~ 199g/m² ボンド			

表 7-2 トレイ 2 およびトレイ 3 のメディア情報

メディア タイプ	メディア仕様	メディア数量	ドライバ設定	用紙の向き
用紙と厚紙	64g/m² ボンド~ 199g/	最大 500 枚	普通紙または指定なし	該当せず
m² ボンド		薄手光沢紙、光沢紙、 厚手光沢紙		
厚手用紙	64g/m² ボンド〜 199g/ m² ボンド	最大 500 枚	薄手光沢紙、光沢紙、 厚手光沢紙	印刷面を 上向きにセット
光沢紙	64g/m² ボンド 〜 199g/ m² ボンド	最大 500 枚	薄手光沢紙、光沢紙、 厚手光沢紙	印刷面を 上向きにセット

表 7-3 トレイ 4 のメディア情報

メディア タイプ	メディア仕様	メディア数量	ドライバ設定	用紙の向き
用紙と厚紙	64g/m² ボンド〜 199g/ m² ボンド	最大 2000 枚	普通紙または指定なし	該当せず

表 7-3 トレイ 4 のメディア情報 (続き)

メディア タイプ	メディア仕様	メディア数量	ドライバ設定	用紙の向き
厚手用紙	64g/m² ボンド〜 199g/ m² ボンド	最大 2000 枚	薄手光沢紙、光沢紙、 厚手光沢紙	印刷面を 上向きにセット
光沢紙	64g/m² ボンド〜 199g/ m² ボンド	最大 2000 枚	薄手光沢紙、光沢紙、 厚手光沢紙	印刷面を 上向きにセット

Windows プリンタ ドライバの機能の使用

プリンタ ドライバを開く

操作	手順	
	ソフトウェア プログラムの [ファイル] メニューで、 [印刷] を クリックします。プリンタを選択し、 [プロパティ] または [基 本設定] をクリックします。	
印刷オプションの説明を表示する	プリンタ ドライバの右上にある [?] 記号をクリックしてから、プリンタ ドライバの任意の項目をクリックします。その項目に関する説明を示すポップアップ メッセージが表示されます。また、[ヘルプ] をクリックすると、オンライン ヘルプが開きます。	

印刷機能のショートカットの使用

次の操作を行うには、プリンタ ドライバを開き、[印刷機能のショートカット] タブをクリックします。

② 注記: 旧バージョンの HP プリンタ ドライバでは、この機能は [クイック設定] と呼ばれていました。

操作	手順
印刷機能のショートカットを使用する	ショートカットを 1 つ選択し、 [OK] をクリックして、事前定 義されている設定でジョブを印刷します。
ユーザー定義の印刷機能のショートカットを作成する	a) 既存のショートカットを基準として選択します。b) 新しい ショートカットの印刷オプションを選択します。c) [別名で保存] をクリックし、ショートカット名を入力し、 [OK] をクリックします。

用紙オプションと品質オプションの設定

次の操作を行うには、プリンタドライバを開き、[用紙/品質]タブをクリックします。

操作	手順
ページ サイズを選択する	[用紙サイズ] ドロップダウン リストからサイズを選択しま す。
カスタムのページ サイズを選択する	a) [ユーザー設定] をクリックします。 [ユーザー定義用紙サイズ] ダイアログ ボックスが開きます。b) カスタム サイズの名前を入力し、寸法を指定して、 [OK] をクリックします。
給紙方法を選択する	[給紙方法] ドロップダウン リストからトレイを選択します。
用紙の種類を選択する	[用紙の種類] ドロップダウン リストから種類を選択します。
表紙を別の用紙に印刷する 最初のページまたは最後のページを別の用紙に印刷する	a) [特殊ページ] 領域で、[表紙] または [異なるページに用紙を印刷] をクリックし、[設定] をクリックします。b) 空白または印刷済みの表紙か裏表紙、あるいはその両方を印刷するオプションを選択します。c) [給紙方法] ドロップダウン リストと [用紙の種類] ドロップダウ

操作	手順
	ン リストからオプションを選択し、 [追加] をクリックしま す。d) [OK] をクリックします。
印刷イメージの解像度を調整する	[印刷品質] 領域で、最初のドロップダウン リストからオプションを選択します。使用できる各オプションの詳細については、プリンタ ドライバのオンライン ヘルプを参照してください。
ドラフト品質の印刷を選択する	[印刷品質] 領域で、 [エコノモード] をクリックします。

文書の効果の設定

次の操作を行うには、プリンタドライバを開き、[効果] タブをクリックします。

操作	手順
選択した用紙サイズに収まるようにページを拡大縮小する	[文書を印刷する用紙(&D)] をクリックし、ドロップダウン リストからサイズを選択します。
実際のサイズに対する割合を指定してページを拡大縮小する	[% (元のサイズに対する比率)] をクリックし、パーセントを 入力するか、スライダ バーを調整します。
透かしを印刷する	a) [透かし] ドロップダウン リストから透かしを選択します。b) 透かしを最初のページだけに印刷するには、 [最初のページのみ] をクリックします。このオプションを選択しなかった場合、透かしはすべてのページに印刷されます。
透かしを追加または編集する 注記: この機能を使用するには、プリンタ ドライバがコンピュータにインストールされている必要があります。	a) [透かし] 領域で [編集] をクリックします。 [透かしの詳細] ダイアログ ボックスが開きます。b) 透かしの設定を指定し、 [OK] をクリックします。

文書の仕上げオプションの設定

次の操作を行うには、プリンタ ドライバを開き、[レイアウト] タブをクリックします。

操作	手順
両面印刷を行う	[両面印刷] をクリックします。文書を上で綴じる場合は、 [上 綴じ] をクリックします。
ブックレットを印刷する	a) [両面印刷] をクリックします。b) [ブックレット レイアウ ト] ドロップダウン リストで、 [左綴じ] または [右綴じ] をク リックします。 [1 枚の用紙に印刷するページ数] オプション が自動的に [2 ページ/1 枚] に変わります。
1 枚の用紙に複数ページを印刷する	a) [1 枚の用紙に印刷するページ数] ドロップダウン リストから、用紙 1 枚あたりのページ数を選択します。b) [ページ境界線]、[ページの順序]、[印刷の向き] に適切なオプションを選択します。
ページの印刷の向きを選択する	a) [印刷の向き] 領域で、 [縦] または [横] をクリックします。 b) ページのイメージを上下逆に印刷するには、 [180゜回転] をクリックします。

製品の排紙オプションの設定

次の操作を行うには、プリンタ ドライバを開き、[排紙] タブをクリックします。

② **注記**: このタブで使用できるオプションは、使用している仕上げデバイスによって異なります。

19 1/2	
操作	手順
ステイプル オプションを選択する	[ステイプル] ドロップダウン リストからステイプル オプションを選択します。
1 部ごとにセパレータ ページを印刷する	a) [ジョブの仕分け機能] をクリックします。[セパレータ ページの詳細] ダイアログ ボックスが開きます。b) [セパレータ ページの詳細] ドロップダウン リストで、[セパレータ ページ] をクリックし、給紙方法と用紙の種類を選択します。c) ジョブ関連のデータをセパレータ ページに印刷するには、1 つまたは複数のチェックボックスをオンにします。[OK] をクリックします。
排紙ビンを選択する	[ビン] ドロップダウン リストから排紙ビンを選択します。

ジョブ保存オプションの設定

次の操作を行うには、プリンタ ドライバを開き、[ジョブ保存] タブをクリックします。

操作	手順
全部数を印刷する前に 1 部だけ試し刷りする	[ジョブ保存モード] 領域で、[試し刷り後に保留] をクリック します。1 部だけ印刷された後、 コントロールパネルに、残 りの部数を印刷するかどうかを確認するメッセージが表示さ れます。
プライベート ジョブを製品内に一時的に保存して後で印刷する	a) [ジョブ保存モード] 領域で、 [プライベートジョブ] をクリックします。b) [ジョブをプライベートに設定] 領域で、4 桁の個人識別番号 (PIN) を入力します。
ジョブを製品内に一時的に保存する 注記: 製品の電源を切ると、これらのジョブは削除されます。	[ジョブ保存モード] 領域で、[クイックコピー] をクリックします。ジョブが 1 部すぐに印刷され、その後コントロール パネルから追加の部数を印刷できます。
ジョブを製品内に永久的に保存する	[ジョブ保存モード] 領域で、 [保存ジョブ] をクリックします。
永久的に保存したジョブをプライベートに設定して、印刷するには PIN が必要になるように設定する	a) [ジョブ保存モード] 領域で、 [保存ジョブ] をクリックします。b) [ジョブをプライベートに設定] 領域で、 [印刷の PIN] をクリックして 4 桁の個人識別番号 (PIN) を入力します。
ユーザーが保存ジョブを印刷したときに通知を受信する	[ジョブ通知オプション] 領域で、[印刷時にジョブ ID を表示] をクリックします。
保存ジョブにユーザー名を設定する	Windows のデフォルトのユーザー名を使用する場合は、 [ユーザー名] 領域で [ユーザー名] をクリックします。別のユーザー名を設定する場合は、 [ユーザー定義] をクリックして名前を入力します。
保存ジョブの名前を指定する	a) デフォルトのジョブ名を使用する場合は、[ジョブ名] 領域で [自動] をクリックします。ジョブ名を指定する場合は、[ユーザー定義] をクリックして名前を入力します。b) [ジョブ名が存在する場合] ドロップダウン リストからオプションを選択します。既存の名前に数字を追加する場合は、[ジョブ名と1~99 までの数値を使用する] を選択します。同じ名前の

106 第7章 印刷タスク

操作	手順
	ジョブを上書きする場合は、 [既存のファイルを置換] を選択 します。

サポートと製品のステータス情報の確認

次の操作を行うには、プリンタ ドライバを開き、[サービス] タブをクリックします。

操作	手順
製品に関するサポート情報を確認し、サプライ品をオンライ ンで注文する	[インターネット サービス] ドロップダウン リストでサポー ト オプションを選択し、 [Go!] をクリックします。
サプライ品の残量を含む製品のステータスを確認する	[デバイスおよびサプライ品のステータス] アイコンをクリックします。HP 内蔵 Web サーバーの [デバイスのステータス] ページが開きます。

詳細な印刷オプションの設定

次の操作を行うには、プリンタ ドライバを開き、[詳細設定] タブをクリックします。

操作	手順
詳細な印刷オプションを選択する	任意のセクションで現在の設定をクリックしてドロップダウ ン リストを表示し、設定を変更します。
印刷部数を変更する	[用紙/排紙] セクションを開き、印刷する部数を入力します。 2 部以上を選択した場合は、ページの丁合いを行うオプショ ンを選択できます。
注記: 使用しているソフトウェア プログラムに、部数を指定する機能がない場合は、ドライバで部数を変更できます。	
この設定を変更すると、すべての印刷ジョブの部数が変更されます。ジョブの印刷が完了したら、この設定を元の値に戻してください。	
カラー テキストをグレーの濃淡ではなく黒で印刷する	a) [文書オプション] セクションを開き、 [プリンタの機能] セクションを開きます。b) [テキスト全部を黒で印刷] ドロップ ダウン リストで [有効] を選択します。
片面印刷か両面印刷かに関係なくすべてのジョブで同じよう にレターヘッド用紙または印刷済み用紙をセットする	a) [文書オプション] セクションを開き、 [プリンタの機能] セクションを開きます。b) [代替レターヘッド モード] ドロップダウン リストで [オン] を選択します。c) 製品で、両面印刷の場合と同じように用紙をセットします。
ページを印刷する順序を変更する	a) [文書オプション] セクションを開き、[レイアウト オプション] セクションを開きます。b) [ページの順序] ドロップダウン リストで、ページを文書と同じ順序で印刷するには [前から後ろへ] を、ページを逆の順序で印刷するには [後ろから前へ] を選択します。

文書のステイプル留め

② **注記**: ステイプル留め機能は、MFP にステイプラ/スタッカまたはマルチファンクション フィニッシャが装着されている場合にのみ使用できます。

コントロール パネルでの印刷ジョブのステイプラ設定

ステイプル オプションは通常、ソフトウェアやプリンタ ドライバから選択できますが、プリンタ ドライバからしか選択できないオプションもあります。詳細については、55 ページの 「プリンタ ドライバ設定の変更 (Windows)」を参照してください。オプションを選択する手順と方法は、プログラムまたはドライバによって異なります。プログラムまたはプリンタ ドライバでステイプラを選択できない場合は、MFP のコントロール パネルを使用して選択できます。

- 1. 管理 にスクロールして押します。
- 2. デバイス動作 にスクロールして押します。
- 3. ステイプラ/スタッカ または 多機能 フィニッシャ にスクロールしてタッチします。
- 4. ステイプル を押します。
- **5.** 使用するステイプル オプションを選択します。
- | 注記: プリンタのコントロール パネルでステイプラを選択すると、デフォルト設定が ステイプルに変化します。すべての印刷ジョブにステイプラを使用できる場合もあります。ただし、コントロール パネルで変更した設定は、プリンタ ドライバで変更した設定によって上書きされます。

コントロール パネルですべてのコピー ジョブにステイプラを設定する

- | 注記: 次の手順を実行すると、すべてのコピー ジョブのデフォルト設定が変更されます。
 - 1. 管理 にスクロールして押します。
 - 2. デフォルト ジョブ オプション を押します。
 - 3. デフォルト コピー オプション を押します。
 - 4. ステイプル/丁合い を押します。
 - 5. ステイプル を押します。
 - 6. 使用するステイプル オプションを選択します。

コントロール パネルで 1 つのコピー ジョブにステイプラを設定する

- 営 注記: 次の手順を実行すると、現在のコピージョブに限り、ステイプル留めオプションが設定されます。
 - **1.** コピー を押します。
 - 2. ステイプル/丁合い を押します。
 - 3. 使用するステイプル オプションを選択します。

ステイプル カートリッジが空になった場合のプリンタの停止または続行を設定 する

ステイプル カートリッジが空になった時点で印刷を停止するかどうか、またはジョブにステイプラを 使用しないで印刷を継続するかどうかを指定できます。

- 1. 管理 にスクロールして押します。
- 2. デバイス動作 にスクロールして押します。
- 3. ステイプラ/スタッカ または 多機能 フィニッシャ にスクロールしてタッチします。
- 4. ステイプルが空になりましたを押します。
- 5. 使用するオプションを押します。
 - ステイプルカートリッジを交換するまですべての印刷を停止する場合は、停止を選択します。
 - ステイプラを使用しないでジョブの印刷を継続する場合は、継続を選択します。

ステイプルのセット

MFP のコントロール パネル ディスプレイに ステイプラの針が残りわずかです または ステイプル カートリッジを注文してください というメッセージ (使用可能なステイプルの残量が 20 未満) が表示されるか、ステイプル カートリッジを交換してください または ステイプラの針がなくなりました というメッセージ (ステイプラが空、または残ったステイプルが使用不可能) が表示された場合は、新しいステイプルをセットします。

ステイプルがなくなっている場合、ステイプラでは印刷ジョブが受け入れられますが、ページはステイプルで留められません。ステイプラ カートリッジが空になった場合は、ステイプル オプションが無効になるようにプリンタ ドライバを設定できます。

ステイプラ/スタッカへのステイプルのセット

1. ステイプラ/スタッカを MFP から取り外します。

図 7-1 ステイプラ/スタッカへのステイプルのセット (1/5)



- 2. ステイプラ ユニットの扉を開きます。
 - 図 7-2 ステイプラ/スタッカへのステイプルのセット (2/5)



- 3. 空のステイプル カートリッジの緑色のタブを上方に起こして、空のカートリッジを引き出します。
 - 図 7-3 ステイプラ/スタッカへのステイプルのセット (3/5)



- 4. 新しいステイプル カートリッジを挿入し、カートリッジが所定の位置に収まるまで緑色のタブを押し下げます。
 - 図 7-4 ステイプラ/スタッカへのステイプルのセット (4/5)



- 5. ステイプラ ユニットの扉を閉じ、ステイプラ/スタッカをプリンタの元の位置に取り付けます。
 - 図 7-5 ステイプラ/スタッカへのステイプルのセット (5/5)




マルチファンクション フィニッシャへのステイプルのセット

1. ステイプラ ユニットの扉を開きます。


図 7-6 マルチファンクション フィニッシャへのステイプルのセット (1/8)




- 2. ステイプラ ユニットを手前にスライドさせます。
 - 図 7-7 マルチファンクション フィニッシャへのステイプルのセット (2/8)



- 3. ステイプラ ユニットの窓型部分に青色のドットが見えるまで、大きい方の緑色のつまみを回します。
 - 図 7-8 マルチファンクション フィニッシャへのステイプルのセット (3/8)




- **4.** ステイプル カートリッジがステイプラ ユニットの左側に移動するまで、ステイプラ上部にある 小さい方の緑色のつまみを時計回りに回します。
 - 図 7-9 マルチファンクション フィニッシャへのステイプルのセット (4/8)



△ **注意**: ステイプル カートリッジを取り外す前に、ステイプラ ユニットの窓型部分に青色のドットが見えていることを確認してください。窓型部分に青色のドットが見えていない状態でスティプル カートリッジを取り外そうとすると、フィニッシャに損傷を与えることがあります。


5. 空のステイプル カートリッジのタブを一緒につまんで、カートリッジを引き出します。

図 7-10 マルチファンクション フィニッシャへのステイプルのセット (5/8)



6. 新しいステイプル カートリッジを挿入し、カチッとはめ込みます。

図 7-11 マルチファンクション フィニッシャへのステイプルのセット (6/8)



7. ステイプラ ユニットをスライドさせて、フィニッシャ内部に戻します。

図 7-12 マルチファンクション フィニッシャへのステイプルのセット (7/8)



8. ステイプラ ユニットの扉を閉じ、マルチファンクション フィニッシャを元の位置に戻します。





印刷ジョブのキャンセル

コントロール パネルまたはソフトウェア プログラムを使用して、印刷要求を停止できます。ネットワーク上のコンピュータから印刷要求を停止する方法については、特定のネットワーク ソフトウェアのオンライン ヘルプを参照してください。

注記: 印刷ジョブをキャンセルしてからすべての印刷が解除されるまでにはしばらく時間がかかります。

コントロール パネルからの現在の印刷ジョブの取り消し

- 1. コントロール パネルで 停止 を押します。
- 2. タッチスクリーンの [デバイスは一時停止しています] 画面で、[現行のジョブをキャンセル] にタッチします。
 - ② **注記**: 印刷ジョブの印刷処理がかなり進んでいる場合は、ジョブをキャンセルできないことがあります。

ソフトウェア プログラムから現在の印刷ジョブの取り消し

しばらくの間、印刷ジョブをキャンセルするためのオプションがあるダイアログ ボックスが画面に表示されます。

複数の印刷要求がユーザー自身のソフトウェアからデバイスに送信されている場合、要求は印刷キュー (Windows プリント マネージャなど) 内で待機状態になります。コンピュータから印刷要求をキャンセルする手順については、ソフトウェアのマニュアルを参照してください。

印刷ジョブが印刷キュー (コンピュータのメモリ) または印刷スプーラ (Windows 2000 または XP) 内で待機状態になっている場合は、その場所で印刷ジョブを削除します。

[スタート] を選択し、[プリンタ] をクリックします。デバイス アイコンをダブルクリックし、プリント スプーラを開きます。キャンセルする印刷ジョブを選択し、Delete キーを押します。印刷ジョブがキャンセルされない場合は、コンピュータをシャットダウンして再起動する必要があります。

封筒への印刷

封筒に印刷する場合は、トレイ 1 を使用する必要があります。トレイ 1 には封筒を 10 枚までセットできます。印刷速度は封筒の形状によって異なります。封筒を大量に購入する前に、必ず数枚の封筒でテストしてください。封筒の規格については、85 ページの 「サポートされる用紙と印刷メディアのサイズ」を参照するか、 www.hp.com/support/ljm9040mfp または www.hp.com/support/ljm9050mfp にアクセスしてください。


△ **注意**: 留め具類や窓の付いた封筒、内側がコーティングされた封筒、粘着部分が露出している封筒、あるいはその他の合成素材を使用した封筒を使用すると、MFP に重大な故障が起きる可能性があります。圧力で粘着する封筒は使用しないでください。

封筒に印刷するには、以下の基本的な手順に従います。

- トレイ1に封筒をセットします。
- 2. フューザ レバーの位置を変更します。
- 3. プリント ジョブを開始します。

トレイ1への封筒のセット

1. トレイ 1 を開きます。その際、延長部分は引き出さないでください (ほとんどの封筒は延長部分がなくても正しく給紙されますが、 大型の封筒の場合は延長部が必要になることがあります)。





2. トレイ 1 の中央に、印刷面を上向きにして差出人住所の辺を MFP 側に向け、封筒をセットします (封筒は 10 枚までセットできます)。強く押しすぎないでください。

図 7-15 トレイ 1 への封筒のセット (2/3)



3. 封筒を曲げない程度にガイドを封筒の束に合わせます。ガイドのタブの下に封筒が収まっていることを確認してください。

図 7-16 トレイ 1 への封筒のセット (3/3)



4. フューザ レバーのセット位置を変更します (115 ページの フューザ レバーのセット位置の変更 を参照)。

フューザ レバーのセット位置の変更

1. 排紙デバイスを MFP から切り離して、左扉を開くことができるようにします。

図 7-17 フューザ レバーのセット位置の変更 (1/4)



2. 左扉を開きます。

図 7-18 フューザ レバーのセット位置の変更 (2/4)




☆ 警告! すぐ横にあるフューズ領域には触れないようにしてください。熱くなっていることがあります。

JAWW 封筒への印刷 115

- 3. 両側にある2つの青色レバーを引き起こします。

 - △ **注意**: フューザ レバーを下側の位置に戻さないままだと、標準的なタイプの用紙に印刷する ときの印刷品質が低下します。
 - 図 7-19 フューザ レバーのセット位置の変更 (3/4)



4. 左扉を閉じます。

図 7-20 フューザ レバーのセット位置の変更 (4/4)



5. 排紙デバイスを押して、元の位置に戻します。

プログラムを使用した封筒への印刷

- 1. 封筒はトレイ1にセットしてください。
- 2. ご使用のプログラムまたはプリンタドライバで、給紙トレイにトレイ1を指定します。
- **3.** 封筒のサイズとタイプを適切に設定します。封筒の規格については、85 ページの「サポートされる用紙と印刷メディアのサイズ」を参照してください。
- 4. 封筒のフォーマットが自動的に設定されない場合は、印刷の向きを「縦」に指定します。
 - △ **注意**: 印刷を開始した後に、封筒を追加したり取り出したりしないようにしてください。紙詰まりの原因になります。
- 5. マージンは、封筒の端から 15mm (0.6 インチ) 以内に設定します。最良の印刷品質を実現するには、宛先の住所と差出人の住所の位置に適したマージンを設定します (一般的には、住所のマージンは商用 10 号 または DL 封筒用に設定されています)。封筒の背面にある 3 つの折り返し片が重なるところには、印刷しないようにしてください。
- 6. 左ビンを排紙ビンとして選択します。
- 7. 封筒への印刷が完了したら、フューザレバーを下側の位置に戻します。
- △ **注意**: フューザ レバーを下側の位置に戻さないままだと、標準的なタイプの用紙に印刷するときの 印刷品質が低下します。

印刷のジョブ保存機能

印刷ジョブに、次のジョブ保存機能を使用できます。

- 試し刷り後のジョブ保留。すばやく簡単にジョブを1部試し刷りし、その後で必要な部数を印刷できます。
- パーソナル ジョブ。プリンタにプライベート ジョブを送信する場合は、コントロール パネルで必要な暗証番号 (PIN) を入力しなければジョブは印刷されません。
- 保存ジョブ。人員記録ファイル、タイムシート、カレンダーなどのジョブをプリンタに保存すれば、他の人がいつでも印刷できます。保存ジョブをPINで保護することもできます。

コンピュータからジョブ保存機能を使用するには、このセクションの手順に従ってください。作成するジョブタイプに該当するセクションを参照してください。

△ **注意**: プリンタの電源を切ると、試し刷り後の保留ジョブとパーソナル ジョブがすべて削除されます。

印刷のジョブ保存機能の利用

Windows の場合

- 1. [ファイル] メニューの [印刷] をクリックします。
- 2. [プロパティ] をクリックして、[ジョブ保存] タブをクリックします。
- 3. 使用するジョブ保存モードを選択します。

Macintosh の場合

新しいドライバの場合、[印刷] ダイアログ ボックスのプルダウン メニューで [ジョブ保存] を選択します。古いバージョンのプリンタ ドライバの場合は、[プリンタ固有オプション] を選択します。

試し刷り後の保留機能の使用

試し刷り後に保留機能では、すばやく簡単にジョブのコピーを1部印刷して確認できます。

ジョブを永久に保存し、空き容量が必要になった場合でも削除されないようにするには、ドライバで **[保存ジョブ]** オプションを選択します。

試し刷り後に保留ジョブの作成

△ **注意**: 新しい試し刷り後に保留ジョブを保存する容量がデバイスに足りない場合、一番古い試し刷り後に保留ジョブから削除されます。ジョブを永久的に保存して、容量が足りなくなったときに削除されないようにするには、ドライバで [試し刷り後に保留] オプションではなく [保存ジョブ] オプションを選択します。

ドライバで[試し刷り後に保留]オプションを選択して、ユーザー名とジョブ名を入力します。

試し刷りとしてジョブが1部印刷されます。

試し刷り後に保留ジョブの残りの部数を印刷する

ハード ディスクに保存されているジョブの残りの部数を印刷するには、デバイスのコントロール パネルで以下の手順で操作します。

- 1. ホーム画面で ジョブ保存 を選択します。
- 2. 取得を押します。
- ジョブが保存されているジョブ保存フォルダまでスクロールしてタッチします。
- 4. 印刷するジョブまでスクロールしてタッチします。
- **5.** 印刷する部数を変更するには、<mark>部数</mark> フィールドにタッチします。保存ジョブの取得 (●) にタッチすると、文書が印刷されます。

試し刷り後に保留ジョブの削除

試し刷り後に保留ジョブを送信すると、古い試し刷り後に保留ジョブは自動的に削除されます。

- 1. ホーム画面で ジョブ保存 を選択します。
- 2. 取得を押します。
- ジョブが保存されているジョブ保存フォルダまでスクロールしてタッチします。
- 4. 削除するジョブまでスクロールしてタッチします。
- 5. 削除を押します。
- 6. はいを押します。

パーソナル ジョブ機能の使用

パーソナル印刷機能を使用すると、ジョブを解放するまで印刷できないように指定できます。まず、プリンタ ドライバで PIN を入力して 4 桁の PIN を設定します。PIN は印刷ジョブと共にプリンタに送信されます。印刷ジョブをデバイスに送信した後にジョブを印刷するには、PIN を使用する必要があります。

パーソナル ジョブの作成

ジョブをパーソナルに指定するには、ドライバで パーソナル ジョブ オプションを選択し、ユーザー 名とジョブ名を入力してから、4 桁の PIN を **[ジョブをプライベートに設定]** フィールドに入力します。デバイスのコントロール パネルでこの PIN を入力するまで、ジョブは印刷されません。

パーソナル ジョブの印刷

ジョブをデバイスに送信してから、コントロールパネルでパーソナルジョブを印刷できます。

- 1. ホーム画面で ジョブ保存 を選択します。
- 2. 取得を押します。
- 3. パーソナル ジョブが保存されているジョブ保存フォルダまでスクロールしてタッチします。
- 4. 印刷するパーソナル ジョブまでスクロールしてタッチします。
- 🖺 注記: パーソナル ジョブの横には 🔓 (ロック記号) が表示されます。
- 5. PIN フィールドにタッチします。
- 6. 数字キーパッドを使用して PIN を入力し、[OK] をタッチします。
- 7. 印刷する部数を変更するには、部数フィールドにタッチします。
- 8. 保存ジョブの取得(♥)にタッチすると、文書が印刷されます。

パーソナル ジョブの削除

パーソナル ジョブの印刷が完了すると、デバイスのハード ディスクから自動的に削除されます。プライベート ジョブジョブを印刷しないで削除するには、次の手順で操作します。

- 1. ホーム画面で ジョブ保存 を選択します。
- 2. 取得を押します。
- 3. パーソナル ジョブが保存されているジョブ保存フォルダまでスクロールしてタッチします。
- 4. 削除するパーソナル ジョブまでスクロールしてタッチします。
- ② **注記**: パーソナル ジョブの横には **6** (ロック記号) が表示されます。
- 5. PIN フィールドにタッチします。
- 6. 数字キーパッドを使用して PIN を入力し、OK をタッチします。
- 7. 削除 を押します。

クイック コピー機能の使用

クイック コピー機能を使用して、ジョブを必要な部数だけ印刷して、コピーをプリンタのハード ディスクに保存できます。後でジョブの追加の部数を印刷することができます。この機能は、プリンタ ドライバでオフにすることができます。

デフォルトでは、異なるクイック コピー ジョブを 32 までプリンタに保存できます。コントロールパネルでデフォルト値を変更できます。15 ページの 「[管理] メニューの操作」を参照してください。

クイック コピー ジョブの作成

△ 注意: 新しいクイック コピー ジョブを保存する容量がデバイスに足りない場合、一番古いクイック コピー ジョブから削除されます。ジョブを永久的に保存して、容量が足りなくなったときに削除されないようにするには、ドライバで [クイック コピー] オプションではなく [ジョブ保存] オプションを選択します。

ドライバの [クイック コピー] オプションを選択し、ユーザー名とジョブ名を入力します。

印刷するジョブをデバイスに送信すると、ドライバに設定した部数が印刷されます。デバイスのコントロール パネルで多数のクイック コピーを印刷する方法については、120 ページの 「クイック コピー ジョブの部数を追加して印刷する」を参照してください。

クイック コピー ジョブの部数を追加して印刷する

ここでは、デバイスのハード ディスクに保存されているジョブをコントロール パネルで部数を追加 して印刷する方法について説明します。

- 1. ホーム画面の ジョブ保存 にタッチします。
- 2. 取得 タブにタッチします。
- **3.** ジョブが保存されているジョブ保存フォルダまでスクロールしてタッチします。
- 印刷するジョブまでスクロールしてタッチします。
- 5. 印刷する部数を変更するには、<mark>部数</mark>フィールドにタッチします。
- **6.** 保存ジョブの取得 (♥) にタッチすると、文書が印刷されます。

クイック コピー ジョブの削除

不要なクイック コピー ジョブはデバイスのコントロール パネルで削除します。新しいクイック コピー ジョブを保存する容量がデバイスに足りない場合、一番古いクイック コピー ジョブから自動的に削除されます。

- ② <mark>注記</mark>: 保存されたクイック コピー ジョブは、コントロール パネルまたは HP Web Jetadmin で削除 できます。
 - 1. ホーム画面の ジョブ保存 にタッチします。
 - 2. 取得タブにタッチします。
 - ジョブが保存されているジョブ保存フォルダまでスクロールしてタッチします。
 - 4. 削除するジョブまでスクロールしてタッチします。
 - 5. 削除 にタッチします。
 - 6. はいにタッチします。

保存ジョブ機能の使用

印刷ジョブを印刷しないで、プリンタのハード ディスクに保存できます。プリンタのコントロールパネルからいつでもこのジョブを印刷できます。たとえば、他のユーザーがいつでも印刷することができる個人フォーム、カレンダー、タイムシート、または会計フォームなどをダウンロードすることができます。

印刷ジョブの保存

ドライバで **[保存ジョブ]** オプションを選択し、ユーザー名とジョブ名を入力します。デバイスのコントロール パネルで印刷を指示するまでジョブは印刷されません。

保存した印刷ジョブの印刷

コントロール パネルで、デバイスのハード ディスクに保存されているジョブを印刷できます。

- 1. ホーム画面で ジョブ保存 を選択します。
- 2. 取得を押します。
- 3. ジョブが保存されているジョブ保存フォルダまでスクロールしてタッチします。
- 4. 印刷する保存ジョブまでスクロールしてタッチします。
- 5. 保存ジョブの取得(♥)にタッチすると、文書が印刷されます。
- 印刷する部数を変更するには、部数フィールドにタッチします。
- 7. 保存ジョブの取得(◎)にタッチすると、文書が印刷されます。

横に $oldsymbol{\Theta}$ (ロック記号) が表示されているファイルを印刷するには、PIN が必要です (プライベート ジョブのため)。

保存した印刷ジョブの削除

デバイスのハード ディスクに保存したジョブは、コントロール パネルで削除できます。

- 1. ホーム画面で ジョブ保存 を選択します。
- 2. 取得を押します。
- ジョブが保存されているジョブ保存フォルダまでスクロールしてタッチします。
- 削除する保存ジョブまでスクロールしてタッチします。
- 5. 削除を押します。
- 6. はいを押します。

横に **6** (ロック記号) が表示されているファイルを削除するには、PIN が必要です。

8 コピー

このデバイスは、スタンドアロンのコピー機として機能します。コンピュータに印刷システム ソフトウェアをインストールする必要はありません。コピーの設定は、コントロール パネルで調整できます。文書フィーダまたはスキャナ ガラスを使って原稿をコピーすることもできます。

この章では、コピー方法とコピー設定の変更方法について説明します。次の項目があります。

- コピー画面の使用
- <u>デフォルトのコピー オプションの設定</u>
- 基本的なコピー方法
- <u>コピー設定の調整</u>
- 両面文書のコピー
- 混合サイズの原稿のコピー
- コピーの丁合い設定の変更
- 写真や本のコピー
- ジョブ作成を使用したコピー ジョブの結合
- コピー ジョブのキャンセル
- コピーのジョブ保存機能


コピー機能を使用する前に、コントロール パネルの基本的な情報を確認しておくことをお勧めします。詳細については、12ページの「コントロール パネルの使用」を参照してください。

JAWW 123

コピー画面の使用

ホーム画面で コピー を選択して、コピー画面を表示します。ここで表示されるのは最初の6つのコピー機能だけです。その他のコピー機能を表示するには、その他のオプションを選択します。

図 8-1 コピー画面



124 第8章 コピー JAWW

デフォルトのコピー オプションの設定

[管理] メニューを使用して、すべてのコピー ジョブに適用されるデフォルト設定を指定することができます。ほとんどの設定は、必要に応じて個々のジョブに対して無効にすることができます。そのジョブが完了すると、プリンタがデフォルト設定に戻ります。

- 1. ホーム画面で、スクロールして管理を選択します。
- 2. デフォルト ジョブ オプション を押し、デフォルト コピー オプション を押します。
- 3. 複数のオプションを使用できます。すべてのオプションについて、または一部のオプションのみについて、デフォルト設定を変更することができます。

各オプションの詳細については、127 ページの 「コピー設定の調整」を参照してください。内蔵されているヘルプ システムを使用して、各オプションの説明を見ることもできます。画面の右上の $^{\text{ヘルプ}}$ ボタン ($^{\odot}$) を押してください。

4. [管理] メニューを終了するには、画面の左上の ホーム ボタン (氫) を押してください。

基本的なコピー方法

このセクションでは、基本的なコピー手順について説明します。

スキャナ ガラスからのコピー

スキャナ ガラスを使用して、小さく薄いメディアまたは厚いメディアのコピーを 999 部までとることができます。たとえば、領収証、新聞の切り抜き、写真、古い文書、すりきれた文書、書物などのメディアです。

印刷面を下にしてガラスの上においてください。原稿の端をガラスの左上隅に合わせます。

デフォルトのコピー オプションを使用してコピーする場合は、コントロール パネルの数字キーパッドを使用してコピーの部数を選択し、スタート を押します。カスタマイズ設定を使用する場合は、コピー を選択します。設定を指定して、スタート を押します。カスタマイズ設定の使用方法の詳細については、127ページの「コピー設定の調整」を参照してください。

文書フィーダからのコピー

文書フィーダを使用して最大 50 ページまでの文書のコピーを 999 部までとることができます (ページの厚さによって異なります)。ページの表面を下にして文書を文書フィーダにセットします。

デフォルトのコピー オプションを使用してコピーする場合は、コントロール パネルの数字キーパッドを使用してコピーの部数を選択し、スタート を押します。カスタマイズ設定を使用する場合は、コピー を選択します。設定を指定して、スタート を押します。カスタマイズ設定の使用方法の詳細については、127 ページの 「コピー設定の調整」を参照してください。

126 第8章 コピー JAWW

コピー設定の調整

このデバイスにはコピー出力を最適化するための機能が用意されています。これらの機能はすべて コピー 画面から使用できます。

コピー 画面はいくつかのページで構成されています。第1ページで、その他のオプション を選択して次のページに進みます。次に、下矢印または上矢印ボタンを選択して、他のページにスクロールします。

オプションの使い方の詳細については、オプションを選択してから、画面の右上のヘルプ (³) ボタンを選択します。コピー オプションの概要を以下の表に示します。

② <mark>注記:</mark> システム管理者がデバイスを設定した方法によっては、一部のオプションが表示されないことがあります。表のオプションは表示される順序で記載されています。

オプション名	説明
面	原稿の片面を印刷するか両面を印刷するか、およびコピーを片面コピーするか両面コピーす るかを指定します。
縮小/拡大	ページのコピー イメージを縮小または拡大できます。
ステイプル/丁合い または 丁 合い	オプションの HP ステイプラ/スタッカまたは HP マルチファンクション フィニッシャを取り付けている場合は、ステイプル/丁合い オプションを使用できます。この機能では、コピーの複数のページをステイプラで留めて組み合わせる際のオプションを設定します。
	オプションの HP ステイプラ/スタッカまたは HP マルチファンクション フィニッシャを取り付けていない場合は、 <mark>丁合い</mark> オプションを使用できます。この機能では、コピーしたページの各セットを原稿と同じ順序で組み合わせることができます。
用紙の選択	使用するサイズとタイプの用紙をセットするトレイを選択します。
イメージ調整	コピーの全体な品質が向上します。たとえば、濃さと鮮明度を調整し、 <mark>背景のクリーンアップ</mark> 設定を使用して背景から不鮮明な画像を取り除いたり、明るい背景色を取り除くことができます。
内容の向き	原稿の内容を配置する方向 (縦または横) を指定します。
排紙ビン	コピーの排紙ビンを選択します。
テキスト/画像の最適化	特定の種類の内容の出力を最適化します。テキストや印刷された画像の出力を最適化した り、手動で値を調整することができます。
用紙あたりのページ数	複数のページを 1 枚の用紙にコピーできます。
原稿のサイズ	原稿の用紙サイズを指定します。
ブックレット形式	2 枚以上のページを 1 枚の用紙にコピーして、用紙を中央で折って小冊子を作ることができます。
最小マージン	原稿がページの端近くに印刷されている場合に、コピーの縁に影が発生することを防止します。この機能を 縮小/拡大 機能と併用すれば、ページ全体を確実にコピーできます。
ジョブ作成	複数のセットの原稿を 1 つのコピー ジョブにまとめます。文書フィーダーに一度にセットできる枚数よりコピーする原稿のページ数が多い場合にも、この機能を使用します。

JAWW コピー設定の調整 127

両面文書のコピー


両面文書を手動または自動でコピーできます。

両面文書の手動コピー

手動の場合にはコピーが片面に出力されるため、手動で組み合わせる必要があります。

- 1. コピーする文書を文書フィーダの給紙トレイにセットします。最初のページの表面を下にして、ページの上部から文書フィーダに給紙されるようにします。
- 2. コピー開始を押します。奇数ページがコピーされ出力されます。
- 3. 文書フィーダの排紙トレイから用紙を取って、それを再度セットします。最後のページの表面を下に向けて、ページの上部から文書フィーダに給紙されるようにします。
- **4.** コピー開始 を押します。偶数ページがコピーされ出力されます。
- 5. コピーされた奇数ページと偶数ページを組み合わせます。

図 8-2 丁合いコピー



両面文書の自動コピー

デフォルトのコピー設定は片面から片面です。次の手順で設定を変更して、両面文書から、または両面文書へのコピーができるようにしてください。

片面文書から両面コピーを作成する

- 1. コピーする文書を文書フィーダの給紙トレイにセットします。最初のページの表面を下にして、ページの上部から給紙されるようにします。
- 2. コントロール パネルで コピー を選択します。
- 3. 面 を押します。
- 4. 片面の文書を両面コピーを押します。
- **5.** OK を押します。
- 6. コピー開始を押します。

両面文書から両面コピーを作成する

- 1. コピーする文書を文書フィーダの給紙トレイにセットします。最初のページの表面を下にして、ページの上部から給紙されるようにします。
- 2. コントロール パネルで コピー を選択します。
- 3. 面を押します。

128 第8章 コピー JAWW

- **4. 両面の文書を両面コピー** を押します。
- **5.** OK を押します。
- 6. コピー開始 を押します。

両面文書から片面コピーを作成する

- 1. コピーする文書を文書フィーダの給紙トレイにセットします。最初のページの表面を下にして、ページの上部から給紙されるようにします。
- 2. コントロール パネルで コピー を選択します。
- 3. 面 を押します。
- 4. 両面の文書を片面コピー を押します。
- **5.** OK を押します。
- 6. コピー開始 を押します。

JAWW 両面文書のコピー 129

混合サイズの原稿のコピー

用紙の 1 辺の長さが同じであるならば、異なるサイズの用紙に印刷された原稿をコピーすることができます。たとえば、レター サイズとリーガル サイズを組み合わせたり、A4 と A5 サイズを組み合わせたりすることができます。

- 1. 幅がすべて同じになるように原稿をそろえます。
- 2. 印刷面を下にして文書フィーダにセットし、両方の用紙ガイドを原稿に合わせて調整します。
- 3. ホーム画面で コピー を選択します。
- 4. 原稿のサイズを押します。
 - ② **注記**: 最初の画面にこのオプションが表示されない場合は、オプションが表示されるまで そ の他のオプション を選択します。
- 5. レター/リーガル混合 を選択し、OK を選択します。
- 6. コピー開始 を押します。

130 第8章 コピー JAWW

コピーの丁合い設定の変更

複数のコピーを自動的にセットにまとめるようにデバイスを設定できます。たとえば、3ページの原 稿のコピーを2部作成する場合、自動丁合いが有効になっているとページが1、2、3、1、2、3の順 に出力されます。自動丁合いが無効の場合は、ページが1、1、2、2、3、3の順に出力されます。

自動丁合いを使用するには、原稿のサイズがメモリの容量内である必要があります。そうでない場合 はコピーが1部しか作成されず、変更を通知するメッセージが表示されます。その場合は、次のいず れかの方法でジョブを完了してください。

- ジョブを少ないページで構成される小さいジョブに分割する。
- 一度に1部ずつコピーをとる。
- 自動丁合いを無効にする。

選択した丁合いの設定は、設定を変えるまですべてのコピーに適用されます。デフォルトの設定で は、コピーの自動丁合いは オン になっています。

- 1. コントロール パネルで コピー を選択します。
- 2. [ステイプル/丁合い] または [丁合い] を選択します。
- 3. オフを押します。
- **4.** OK を押します。

写真や本のコピー

写真のコピー

- | 注記: 写真は文書フィーダではなくフラットベッドスキャナでコピーしてください。
 - 1. カバーを持ち上げてフラットベッド スキャナの上に写真を置きます。絵がある面を下にして、 写真の左上隅をガラスの左上隅に合わせます。
 - 2. 静かにカバーを閉じます。
 - 3. コピー開始 を押します。

本のコピー

- 1. コピーする面を下向きにし、上端をガラスの後部に向けて本をガラスの上に置きます。本の背を ブック アイコン □ に合わせ、ガラスの上端に沿うようにします。
- コピー を押します。
- 3. スクロールして ブック コピー をタッチします。
- **4.** ブック コピー オン をタッチし、OK をタッチします。
- 5. コピーする部数を選択し、必要に応じてその他の設定を調整します。
- 6. コピー開始 をタッチするか、コントロール パネルの [スタート] ボタンを押します。
- 7. コピーするページを次から選択します。
 - 両面コピーは、本の左側と右側の画像を両方ともコピーします。

 - 右側のページをスキップは、本の背から見て左側の画像のみコピーします。
- 8. スキャン をタッチします。
- 9. 最後のページをスキャンしたら、終了をクリックします。

132 第8章 コピー JAWW

ジョブ作成を使用したコピー ジョブの結合

ジョブ作成機能を使用して、複数のスキャンから1つのコピージョブを作成できます。文書フィーダまたはスキャナガラスを使用できます。最初のスキャンの設定が、後続のスキャンにも使用されます。

- 1. コピー を押します。
- 2. ジョブ作成 にスクロールして押します。
- 3. ジョブ作成オン を押します。
- **4.** OK を押します。
- 5. 必要に応じて、コピーオプションを選択します。
- **6.** コピー開始 を押します。ページをスキャンするたびに、コントロール パネルには、さらにスキャンするページがあるかどうかを確認するメッセージが表示されます。
- 7. ジョブにまだページがある場合は、次のページをセットして スキャン を選択します。

プリンタには、スキャンしたすべての画像が一時的に保存されます。プリンタで取得した情報が 印刷を開始できる分量になると、コピーの印刷が開始されます。コピーの印刷を終了するには、 終了をタッチします。

② **注記**: ジョブ作成では、文書フィーダを使用して文書の最初のページをスキャンした場合は、その文書のすべてのページを文書フィーダを使用してスキャンする必要があります。スキャナ ガラスを使用してドキュメントの最初のページをスキャンした場合は、スキャナ ガラスを使用してそのドキュメントのすべてのページをスキャンする必要があります。

コピー ジョブのキャンセル

現在実行中のコピー ジョブをキャンセルするには、コントロール パネルで 停止 を選択します。これにより、デバイスが一時停止します。次に 現行ジョブをキャンセル を選択します。

注記: コピー ジョブをキャンセルしたら、フラットベッド スキャナまたは自動文書フィーダから 文書を取り除いてください。

134 第8章 コピー JAWW

コピーのジョブ保存機能

デバイスのコントロール パネルで、後で印刷することが可能な保存コピー ジョブを作成できます。

コピー ジョブの保存

- 1. 原稿を下向きにしてガラス面にセットするか、下向きにして ADF にセットします。
- 2. ホーム画面で ジョブ保存 を選択します。
- 3. 作成 を押します。
- 4. 次のいずれかの方法で、保存したジョブ名を指定します。
 - リストから既存フォルダを選択します。新規ジョブをタッチして、ジョブ名を入力します。
 - 画面の右側にある既存の フォルダ名: または ジョブ名: の下のボックスをタッチして、テキストを編集します。
- 5. プライベート保存ジョブには名前の横にロック アイコンが表示されます。このジョブの取得には PIN を指定する必要があります。ジョブをプライベートにするには、印刷の PIN を選択し、ジョブの PIN を入力します。OK を押します。
- 6. 他のジョブ保存オプションの表示と変更を行うには、その他のオプション をタッチします。
- 7. すべてのオプションを設定したら、画面の左上隅にある保存ジョブの作成(®)をタッチして、 文書のスキャンとジョブの保存を行います。ジョブは削除するまでデバイスに保存されるため、 後で必要に応じて追加部数を印刷できます。

保存したコピー ジョブの印刷

コントロール パネルで、デバイスのハード ディスクに保存されているジョブを印刷できます。

- 1. ホーム画面で ジョブ保存 を選択します。
- 2. 取得を押します。
- **3.** ジョブが保存されているジョブ保存フォルダまでスクロールしてタッチします。
- 4. 印刷する保存ジョブまでスクロールしてタッチします。
- **5.** 保存ジョブの取得(型)にタッチすると、文書が印刷されます。
- 6. 印刷する部数を変更するには、部数 フィールドにタッチします。
- 7. 保存ジョブの取得(♥)にタッチすると、文書が印刷されます。

横に **6** (ロック記号) が表示されているファイルを印刷するには、PIN が必要です (プライベート ジョブのため)。

保存したコピー ジョブの削除

デバイスのハード ディスクに保存したジョブは、コントロール パネルで削除できます。

- 1. ホーム画面で ジョブ保存 を選択します。
- 2. 取得を押します。

- 3. ジョブが保存されているジョブ保存フォルダまでスクロールしてタッチします。
- 4. 削除する保存ジョブまでスクロールしてタッチします。
- 5. 削除を押します。
- **6.** はい を押します。

横に **6** (ロック記号) が表示されているファイルを削除するには、PIN が必要です。

136 第8章 コピー JAWW

9 スキャンして電子メールに送信

MFPにはカラースキャン機能とデジタル送信機能があります。プリンタのコントロールパネルを使用して、モノクロまたはカラーのドキュメントをスキャンしたり、電子メールの添付ファイルとして電子メールアドレスに送信したりできます。デジタル送信を使用するには、プリンタがLAN (Local Area Network)に接続されている必要があります。

- ② **注記**: 電子メールが設定されていない場合、コントロール パネルに電子メール アイコンが表示されません。
 - 電子メールを送信するようにデバイスを設定
 - [電子メール送信] 画面の使用
 - 基本的な電子メール機能の使用
 - アドレス帳の使用
 - 現在のジョブの電子メール設定を変更
 - フォルダにスキャン
 - ワークフローの排紙先にスキャン

JAWW 137

電子メールを送信するようにデバイスを設定

電子メールに文書を送信するには、まずデバイスを設定する必要があります。

対応プロトコル

HP LaserJet M9040 および HP LaserJet M9050 MFP モデルは、SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) と LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) に対応しています。

SMTP (電子メール ゲートウェイ)

- SMTP は、電子メールを送受信するプログラム間の対話を定義する規則群です。このデバイスで電子メールに文書を送信するには、SMTP 対応の電子メール サーバーにアクセスできる LAN に接続する必要があります。また、SMTP サーバーもインターネットに接続している必要があります。
- LAN 接続を使用している場合、システム管理者に問い合わせて、SMTP サーバーの IP アドレス またはホスト名を入手してください。DSL またはケーブル接続を使用している場合、インターネット サービス プロバイダ (ISP) に問い合わせて、SMTP サーバーの IP アドレスを入手してください。

LDAP

- LDAP は、情報データベースにアクセスするために使用されます。LDAP を使用している場合、電子メール アドレスのグローバル リストが検索されます。電子メール アドレスを入力し始めると、自動入力機能が使用され、入力した文字に一致する電子メール アドレスの一覧が LDAP から取得されます。追加の文字を入力すると、一致する電子メール アドレス数は少なくなります。
- デバイスは LDAP に対応していますが、電子メールの送信には LDAP への接続は必要ありません。
- ② **注記**: LDAP 設定を変更する場合は、内蔵 Web サーバーを使用する必要があります。詳細については、156 ページの「内蔵 Web サーバー」またはデバイス CD の*内蔵 Web サーバー ユーザーズ ガイド*を参照してください。

電子メール サーバーの設定

コントロール パネルのホーム画面で ネットワーク アドレス ボタンにタッチするか、システム管理者 に問い合わせて、SMTP サーバーの IP アドレスを確認します。その後、以下の手順に従って、IP アドレスを手動で設定してテストします。

SMTP ゲートウェイ アドレスの設定

- 1. ホーム画面で管理を選択します。
- 2. 初期セットアップを押します。
- 3. Touch 電子メール セットアップ を押し、SMTP ゲートウェイ を押します。

- **4.** SMTP ゲートウェイ アドレス (IP アドレスまたは完全修飾ドメイン名) を入力します。IP アドレスまたはドメイン名がわからない場合は、ネットワーク管理者に問い合わせてください。
- **5.** OK を押します。

SMTP 設定のテスト

- 1. ホーム画面で管理を選択します。
- 2. 初期セットアップを押します。
- 3. 電子メール セットアップ を押し、送信ゲートウェイのテスト を押します。

設定が正しい場合、コントロール パネル ディスプレイに **ゲートウェイは正常です** と表示されます。


最初のテストが成功したら、デジタル送信機能を使用して自分宛てに電子メールを送信します。電子メールを受信できた場合は、デジタル送信機能が正しく設定されています。

電子メールを受信できない場合は、次の操作を行ってデジタル送信ソフトウェアに関する問題を解決してください。

- SMTP およびアドレスを正しく入力したか確認します。
- 設定ページを印刷します。SMTP ゲートウェイ アドレスが正しいことを確認します。
- ネットワークが正しく動作していることを確認します。コンピュータから自分宛てに電子メールを送信します。電子メールを受信できた場合は、ネットワークが正しく動作しています。電子メールを受信できない場合は、ネットワーク管理者またはインターネット サービス プロバイダ (ISP) に問い合わせてください。
- DISCOVER.EXE ファイルを実行します。このプログラムでゲートウェイを見つけることができます。ファイルは、HP Web サイト <u>www.hp.com/support/ljm9040mfp</u> または <u>www.hp.com/support/ljm9050mfp</u> からダウンロードできます。

[電子メール送信] 画面の使用

タッチスクリーンを使用して、[電子メール送信] 画面のオプションを移動できます。



1	電子メール送信 ボタン	このボタンにタッチすると、文書がスキャンされ、電子メール ファイルが指定して電子メール アドレスに送信されます。
2	[ホーム] ボタン	このボタンにタッチすると、[ホーム] 画面が開きます。
3	送信元: フィールド	このフィールドにタッチすると、キーボードが開きます。自分の電子メール アドレスを入力します。システム管理者の設定によっては、ここにデフォルトのアドレスが自動的に入力される場合もあります。
4	宛先: フィールド	このフィールドにタッチすると、キーボードが開きます。スキャンした文書を送信する相手の 電子メール アドレスを入力します。
5	件名: フィールド	このフィールドにタッチすると、キーボードが開きます。件名を入力します。
6	その他のオプション ボタン	このボタンにタッチすると、現在のスキャン ジョブの電子メール設定を変更できます。
7	スクロール バー	スクロール バーを使用して、CC:、BCC:、メッセージ、ファイル名 の各フィールドを表示し、設定します。どのフィールドをタッチしていもキーボードが表示されるので、必要な情報を入力します。
8	アドレス帳のボタン	これらのボタンをタッチすると、アドレス帳を使用して、宛先:、CC:、BCC: の各フィールドを設定できます。詳細については、143ページの「アドレス帳の使用」を参照してください。
9	ヘルプ ボタン	コントロール パネルの説明については、このボタンにタッチします。詳細については、 12 ページの 「コントロール パネルの使用」を参照してください。
10	[エラー警告] ボタン	ステータス行領域にエラーまたは警告がときにのみ、このボタンが表示されます。タッチするとポップアップ画面にエラーや警告を解決するときに役立つ情報が表示されます。

基本的な電子メール機能の使用

デバイスの電子メール機能では、以下が可能です。

- 複数の電子メール アドレスにドキュメントを送信して、時間と送信コストを節約します。
- モノクロまたはカラーでファイルを送信します。ファイルは、受信者が操作できるさまざまなファイル形式で送信できます。

電子メールの場合、文書がプリンタのメモリのスキャンされ、添付として電子メール アドレスに送信されます。.TFF、.JPG などいくつかのグラフィックス形式でデジタル文書を送信できるので、受信者が必要に応じてさまざまなプログラムを使用して文書ファイルを操作できます。ドキュメントは原稿に近い品質で受信され、印刷、保存、または転送できます。

電子メール機能を使用するには、プリンタがインターネットにアクセスできる有効な SMTP LAN に接続されている必要があります。

文書のセット

ガラス面または ADF を使用して文書をスキャンできます。ガラスおよび ADF は、エグゼクティブ/ A5 ~レジャー (LDR、11 x 17)/A3 の原稿に対応しています。小型のサイズ、領収書、定形外ドキュメントや擦り切れたドキュメント、ステイプルで留めたドキュメント、折りたたまれていたドキュメント、写真は、ガラスを使用してスキャンする必要があります。複数ページのドキュメントは、ADF を使用して簡単にスキャンできます。

文書の送信

プリンタで白黒原稿とカラー原稿をスキャンすることができます。デフォルト設定を使用したり、スキャン設定やファイル形式を変更したりすることもできます。デフォルトの設定は次のとおりです。

- カラー
- PDF (受信者が電子メールの添付ファイルを表示するには、Adobe Acrobat ビューアが必要です)

現在のジョブの設定を変更する詳細については、<u>145 ページの 「現在のジョブの電子メール設定を</u>変更」を参照してください。

文書の送信

- 1. 文書を下向きにしてスキャナ ガラスの上にセットするか、下向きにして ADF にセットします。
- 2. ホーム画面で 電子メール を選択します。
- プロンプトが表示されたら、ユーザー名とパスワードを入力します。
- 4. 送信元:、宛先:、および 件名: の各フィールドに必要事項を入力します。下にスクロール し、必要に応じて CC:、BCC:、メッセージ の各フィールドに入力します。ユーザー名またはそ の他のデフォルト情報は、送信元: フィールドに表示されます。フィールドに表示された情報 は変更できません。
- 5. (オプション)送信する文書の設定 (原稿サイズなど)を変更するには、その他のオプション にタッチします。両面文書を送信する場合は、面を選択し、両面の原稿についてのオプションを選択します。

- 6. スタートを押して送信を開始します。
- 7. 終了したら、原稿をスキャナガラス、ADF、または排紙ビンから取り除きます。

自動入力機能の使用

[電子メールの送信] 画面で 宛先:、CC:、または 送信元: の各フィールドに文字を入力すると、自動入力機能がアクティブになります。キーボード画面で必要なアドレスや名前を入力すると、自動的にアドレス帳リストが検索され、最初に一致したアドレスまたは名前が自動入力されます。Enter にタッチすると名前の入力が終了します。または、自動入力で目的の項目が見つかるまで、名前の入力を続けます。文字を入力してもリストに一致する入力がない場合、自動入力テキストは表示されません。これは、アドレス帳にないアドレスを入力していることを示します。

アドレス帳の使用

プリンタのアドレス帳機能を使用して、リストに含まれる受信者に電子メールを送信できます。アドレス一覧については、システム管理者に問い合わせてください。

② **注記**: 内蔵 Web サーバー (EWS) を使用して、電子メールのアドレス帳を作成および管理することもできます。EWS の電子メール アドレス帳では、1 つの電子メール アドレス、または電子メール配布リストを追加、編集または削除できます。詳細については、156 ページの 「内蔵 Web サーバー」を参照してください。

受信者リストの作成

- 1. ホーム画面の 電子メール にタッチします。
- 2. 以下のいずれかの手順を実行します。
 - 宛先: にタッチしてキーボード画面を開き、受信者の電子メール アドレスを入力します。 複数の電子メールを入力する場合はセミコロンで区切るか、タッチスクリーンの Enter にタッチします。
 - アドレス帳を使用します。
 - a. 電子メール送信画面のアドレス帳ボタン(型)にタッチすると、アドレス帳が開きます。
 - b. スクロール バーを使用してアドレス帳の使用するエントリに移動します。矢印を押し続けると、リストのスクロール速度が速くなります。
 - C. 受信者を選択して名前をハイライトし、追加ボタン(量)にタッチします。

また、画面の上部にあるドロップダウン リストにタッチして配信リストを選択し、すべて にタッチするか、ドロップダウン リストの ローカル にタッチしてローカルのリストから受信者を追加します。使用する名前を選択してハイライトし、 ● にタッチすると、受信者リストに名前が追加されます。

リストから受信者を削除するには、削除する受信者を選択してハイライトし、削除ボタン (^(墨)) にタッチします。

- 3. 受信者リストの名前はキーボード画面のテキスト行に表示されます。必要に応じて、キーボードで電子メール アドレスを入力してアドレス帳にない受信者を追加できます。受信者リストの設定が終わったら、OK にタッチします。
- **4.** OK にタッチします。
- 5. 必要に応じて、電子メール送信画面の CC: フィールドと 件名: フィールドに入力します。宛 先: テキスト行の下矢印にタッチすると、受信者リストを確認できます。
- スタート を押します。

ローカルのアドレス帳の使用

ローカルのアドレス帳によく使用する電子メール アドレスを保存できます。HP デジタル送信ソフトウェアにアクセスする同じサーバーを使用するデバイスであれば、ローカルのアドレス帳を共有できます。

送信元、宛先:、CC:、BCC: の各フィールドを入力するときにアドレス帳を使用できます。アドレス帳のアドレスは追加または削除することができます。

JAWW アドレス帳の使用 143

アドレス帳を開くには、アドレス帳ボタン(Ш)にタッチします。

ローカルのアドレス帳に電子メール アドレスを追加する

- 1. ローカル にタッチします。
- 2. 🖶 にタッチします。
- 3. (オプション) 名前 フィールドにタッチし、表示されるキーボードで新しいエントリの名前を入力します。OK にタッチします。
 - この名前は電子メール アドレスの別名です。別名を入力しないと、電子メール アドレスが別名として表示されます。
- 4. アドレス フィールドにタッチし、表示されるキーボードで新しいエントリの電子メール アドレスを入力します。OK にタッチします。

ローカルのアドレス帳から電子メール アドレスを削除する

不要な電子メール アドレスは削除できます。

- ② **注記**: 電子メール アドレスを変更するには、ローカルのアドレス帳からそのアドレスを削除してから、新規のアドレスとして修正したアドレスを追加します。
 - 1. ローカル にタッチします。
 - 2. 削除する電子メール アドレスにタッチします。
 - **3. ■** にタッチします。
 - 以下の確認メッセージが表示されます。選択したアドレスを削除してよろしいですか?
 - **4.** 電子メール アドレスを削除する場合は はい にタッチし、アドレス帳画面に戻るには いいえ に タッチします。

現在のジョブの電子メール設定を変更

現在の印刷ジョブについて、次の電子メール設定を変更するには、その他のオプション ボタンを使用 します。

ボタン	説明
文書ファイル タイプ	文書のスキャン後に作成されたファイルのタイプを変更するには、このボタンにタッチします。
出力品質	スキャンするファイルの印刷品質を上下するには、このボタンにタッチします。印刷品質を高くする と、ファイル サイズも大きくなります。
解像度	スキャン解像度を変更するには、このボタンにタッチします。解像度を高くすると、ファイル サイズも大きくなります。
カラー/黒	文書をカラーとモノクロのどちらでスキャンするかを指定するには、このボタンにタッチします。
原稿の面数	原稿が片面か両面かを指定するには、このボタンにタッチします。
内容の向き	原稿の向きを縦または横に指定するには、このボタンにタッチします。
原稿のサイズ	このボタンにタッチして、文書のサイズをレター、A4、リーガル、またはレター/リーガル混合から選択します。
テキスト/画像の最適 化	スキャンしている文書のタイプによって、スキャン手順を変更するには、このボタンにタッチします。
ジョブ作成	[ジョブ作成] モードを有効または無効にするには、このボタンにタッチします。有効にすると、小さいサイズのスキャン ジョブを複数スキャンして、1 つのファイルで送信できます。
イメージ調整	濃さと鮮明度の設定を変更するとき、または原稿にある背景のごみをクリーニングするには、このボタンにタッチします。

フォルダにスキャン

システム管理者がこの機能を有効にしている場合、ファイルをスキャンしてネットワーク上のフォルダに送信できます。送信先フォルダの対応オペレーティング システムには、Windows 2000、Windows XP、Windows Server 2003、Windows Vista があります。

- ② **注記**: このオプションを使用するときや、特定のフォルダに送信するときに、ユーザー名とパスワードの入力を求められることもあります。詳細については、システム管理者に問い合わせてください。
 - 1. 文書を下向きにしてスキャナ ガラスの上にセットするか、下向きにして ADF にセットします。
 - 2. [ホーム] 画面の [ネットワーク フォルダ] をタッチします。
 - 3. [クイック アクセス フォルダ] で文書を保存するフォルダを選択します。
 - **4. [ファイル名]** フィールドにタッチすると、キーボードのポップアップ画面が表示されます。この画面でファイル名を入力します。
 - 5. [ネットワーク フォルダに送信] にタッチします。

ワークフローの排紙先にスキャン

| 注記: このデバイス機能は、オプションの Digital Sending Software を使うことにより利用できます。

この機能がシステム管理者により使用可能になると、ドキュメントをスキャンしてカスタム ワークフロー宛先に送信できます。ワークフロー宛先には追加の情報およびスキャンしたドキュメントを、指定したネットワークまたはファイル転送プロトコル (FTP) の場所に送信する機能があります。追加情報の入力を求めるメッセージがコントロール パネル ディスプレイに表示されます。システム管理者もワークフローの排紙先にプリンタを指定することができます。この場合、ユーザーが文書をスキャンして、ネットワーク プリンタに直接送信して印刷できます。

- 1. 文書を下向きにしてスキャナ ガラスの上にセットするか、下向きにして ADF にセットします。
- **2.** [ホーム] 画面の [ワークフロー] をタッチします。
- 3. スキャンの排紙先を選択します。
- 4. テキスト フィールドにファイルに追加するデータを入力し、**[送信ワークフロー]** にタッチします。

10 ファックス

- <u>アナログ ファックス</u>
- <u>デジタル ファックス</u>

JAWW 149

アナログ ファックス

アナログ ファックス機能を MFP に追加するには、アナログ ファックス アクセサリ 300 を購入して インストールします。アナログ ファックス アクセサリがインストールされている場合、MFP はスタンドアロンのファックス機として使用できます。アナログ ファックス アクセサリの注文方法については、 $\frac{246}{1000}$ ページの 「部品、サプライ品、アクセサリなどの注文方法」を参照してください。『アナログ ファックス アクセサリ 300 ユーザーズ ガイド』および『アナログ ファックス アクセサリ 300ファックス送信ドライバ ガイド』は、www.hp.com/go/mfpfaxaccessory300 から入手できます。


ファックス アクセサリを電話線に接続する


ファックス アクセサリを電話回線に接続するときはファックス アクセサリ専用の回線に接続し、他の機器とは併用しないでください。また、この電話回線はアナログ ラインを使用してください。デジタル PBX システムに接続されると、正しく機能しません。電話回線がアナログかデジタルか不明な場合は、電話会社にお問い合わせください。

② **注記**: アクセサリが正しく機能するように、HP では、ファックス アクセサリに付属の電話コードを使用することをお勧めします。

次の手順に従って、ファックス アクセサリを電話ジャックに接続します。

1. ファックス アクセサリ キットに付属している電話コードを探します。電話コードの一方の端をフォーマッタ上にあるファックス アクセサリの電話ジャックに接続します。カチッと音がするまで押し込みます。





- △ 注意: フォーマッタの下部にあるファックス アクセサリ ポートの電話差し込み口に電話線を接続します。
- 2. 電話コードのもう一方の端を壁の電話ジャックに接続します。カチッと音がするか、適切に設置されるまで、コネクタを差し込みます。国/地域によってコネクタのタイプは異なるため、コネクタを差し込んでもカチッと音がしないことがあります。

ファックス機能を設定および使用する

ファックスを使用する前に、コントロール パネル メニューを使用して設定する必要があります。ファックス アクセサリの設定と使用、およびファックス アクセサリに関する問題のトラブルシューテ

ィングの詳細については、『HP LaserJet P ナログ D アックス P クセサリ 300 D ーザーズ D がイド』を参照してください。このガイドは、D アックス D アクセサリに付属しています。

JAWW アナログ ファックス 151

デジタル ファックス

HP Digital Sending Software (オプション) をインストールしている場合は、デジタル ファックスを使用できます。このソフトウェアの注文の詳細については、http://www.hp.com/go/digitalsending にアクセスしてください。

デジタルファックス送信では、MFPを電話回線に直接接続する必要はありません。その代わり、MFPは次のいずれかの方法でファックスを送信することができます。

- LAN ファックスは、サードパーティのファックス プロバイダを通じてファックスを送信します。
- Microsoft Windows 2000 ファックスは、コンピュータ上のファックス モデムおよびデジタル送信モジュールで、ターンキー ゲートウェイ ファックスとして機能します。
- インターネットファックスは、インターネットファックスプロバイダを通じてファックスを処理します。ファックスは、通常のファックス機器に送信、またはユーザーの電子メールアドレスにメールとして送信されます。

デジタル ファックスの使用の詳細については、HP Digital Sending Software に付属のマニュアルを参照してください。

11 管理と保守

- 情報ページ
- 内蔵 Web サーバー
- HP Easy Printer Care
- <u>HP Web Jetadmin ソフトウェアの使用</u>
- Macintosh 用 HP Printer ユーティリティ
- セキュリティ機能
- <u>リアルタイム クロックの設定</u>
- MFP のクリーニング
- スキャナの校正
- 警報の設定
- サプライ品の管理
- プリンタ保守キット
- メモリの管理
- エコノミー設定

JAWW 153

情報ページ

情報ページでは、デバイスとその現在の設定についての詳細が提供されます。情報ページを印刷する 手順は以下の表のとおりです。

ページの説明	MFP のコントロール パネルでページを印刷する方法			
メニュー マップ	1. ホーム画面で [管理] をタッチします。			
コントロール パネルのメニューと利用	2. [情報] をタッチします。			
可能な設定を表示します。	3. [設定/ステータス ページ] をタッチします。			
	4. [管理メニュー マップ] をタッチします。			
	5. [印刷] をタッチします。			
	メニュー マップの内容は、現在デバイスにインストールされているオプションによって異なります。			
	コントロール パネルのメニューおよび使用可能な値の完全なリストについては、 <u>12 ページの 「コントロール パネルの使用」</u> を参照してください。			
設定ページ	1 . ホーム画面で [<mark>管理</mark>] をタッチします。			
デバイスの設定と取り付けられている アクセサリを表示します。	2 . [情報] をタッチします。			
アクセリリを扱小しより。	3. [設定/ステータス ページ] をタッチします。			
	4. [設定ページ] をタッチします。			
	5. [印刷] をタッチします。			
	注記: デバイスに HP Jetdirect プリント サーバーやオプションのハード ディスク ドライブが装着されている場合は、それらのデバイスに関する追加の設定ページが印刷されます。			
サプライ品ステータス ページ	1. ホーム画面で [管理] をタッチします。			
プリント カートリッジの寿命と保守キットのステータスを表示します。	2 . [情報] をタッチします。			
ットのステーダスを表示します。	3. [設定/ステータス ページ] をタッチします。			
	4. [サプライ品ステータス ページ] をタッチします。			
	5. [印刷] をタッチします。			
	注記: HP 製以外のサプライ品を使用している場合は、サプライ品のステータスページにそれらのサプライ品の残りの寿命が表示されない場合があります。			
使用状況ページ	1 . ホーム画面で [<mark>管理</mark>] をタッチします。			
用紙サイズごとの印刷ページ数、片面 印刷または両面印刷したページ数、お	2. [情報] をタッチします。			
よび印刷範囲の平均パーセンテージが	3. [設定/ステータス ページ] をタッチします。			
表示されます。	4. [使用状況ページ] をタッチします。			
	5. [印刷] をタッチします。			
ファイル ディレクトリ	1 . ホーム画面で [<mark>管理</mark>] をタッチします。			
デバイスにインストールされているフ ラッシュ ドライブ、メモリ カード、ハ	2 . [情報] をタッチします。			
ラッシュ トライン、メモリ カート、ハード ディスクなど、大容量ストレージ デバイスの情報を表示します	3. [設定/ステータス ページ] をタッチします。			

ジ デバイスの情報を表示します。

ページの説明	MFP のコントロール パネルでページを印刷する方法		
	4.	[ファイル ディレクトリ] をタッチします。	
	5.	[印刷] をタッチします。	
ファックス レポート	1.	ホーム画面で [管理] をタッチします。	
5 つのレポートには、ファックスの使	2.	[情報] をタッチします。	
用状況、ファックス コール、請求書コード、ブロックされたファックス番	3.	[ファックス レポート] をタッチします。	
号、短縮ダイアル番号が記載されます。 注記: ファックス レポートは、ファ	4.	レポートを印刷するには、次のボタンのうち、目的のレポートに対応するボタ ンをタッチします。	
ックス アクセサリが取り付けられてい るモデルでのみ使用できます。		。 ファックス使用状況ログ	
		。 ファックス コール レポート	
		。 請求書コード レポート	
		。 ブロックされたファックス リスト	
		。 短縮ダイアル リスト	
	5.	[印刷] をタッチします。	
	詳絲	田については、デバイスに付属のファックス ガイドを参照してください。	
フォント リスト	1.	ホーム画面で [<mark>管理</mark>] をタッチします。	
デバイスに現在インストールされているフォントを表示します。	2.	[情報] をタッチします。	
るフォントで衣小しより。	3.	[サンプル ページ/フォント] をタッチします。	
	4.	[PCL フォント リスト] または [PS フォント リスト] をタッチします。	
	5.	[印刷] をタッチします。	
		C: フォント リストには、ハード ディスク アクセサリやフラッシュ DIMM に Eするフォントも表示されます。	

JAWW 情報ページ 155

内蔵 Web サーバー

内蔵 Web サーバーを使用すると、MFP のコントロール パネルの代わりにコンピュータを使用して、MFP とネットワークのステータスの確認や、印刷機能の管理を行うことができます。内蔵 Web サーバーを使用して実行できる機能の例を次に示します。

- ② **注記**: プリンタがコンピュータに直接接続されている場合は、HP Easy Printer Care を使用してプリンタのステータスを表示できます。
 - MFP ステータス情報の表示
 - 各トレイにセットされているメディアのタイプ設定
 - サプライ品すべての寿命の確認と新しいサプライ品の注文
 - トレイ設定の表示と変更
 - MFP のコントロール パネル メニューの設定の表示と変更
 - 内部ページの表示と印刷
 - MFP およびサプライ品のイベント通知の受信
 - ネットワーク設定の表示と変更

内蔵 Web サーバーを使用するには、Microsoft Internet Explorer 5.01 以降、または Windows、Mac OS、および Linux (Netscape のみ) 向けの Netscape 6.2 以降をインストールする必要があります。 HP-UX 10 および HP-UX 11 の場合は、Netscape Navigator 4.7 をインストールする必要があります。 内蔵 Web サーバーは、MFP が IP ベースのネットワークに接続されている場合に機能します。 内蔵 Web サーバーは、IPX ベースの MFP 接続をサポートしていません。 内蔵 Web サーバーを起動して使用する場合は、インターネットに接続する必要はありません。

MFP をネットワークに接続すると、内蔵 Web サーバーが自動的に使用可能になります。

| 注記: 内蔵 Web サーバーの使い方の詳細については、HP LaserJet M9040 MFP および HP LaserJet M9050 MFP のソフトウェア CD に収録されている『内蔵 Web サーバー ユーザーズ ガイド』を参照してください。

ネットワーク接続を使用して内蔵 Web サーバーを開く

- 1. コンピュータ上の対応 Web ブラウザで、アドレスまたは URL フィールドにデバイスの IP アドレスまたはホスト名を入力します。IP アドレスまたはホスト名を確認するには、設定ページを印刷します。154 ページの 「情報ページ」を参照してください。
- **| 注記:** URL を開いたら、いつでもすぐに表示できるようにお気に入り (ブックマーク) に追加することができます。
- 2. 内蔵 Web サーバーには、デバイスに関する設定や情報を確認するための [情報] タブ、[設定] タブ、[ネットワーク] タブ、および [デジタル送信] タブの 4 つのタブがあります。表示するタブをクリックしてください。

各タブの詳細については、<u>157 ページの 「内蔵 Web サーバーのセクション」</u>を参照してください。

内蔵 Web サーバーのセクション

タブまたはセクション

オプション

[情報] タブ

デバイス、ステータス、および設 定に関する情報を表示します。

- **[デバイスのステータス]**: デバイスのステータスと HP サプライ品の寿命を表示します。寿命が 0% のときはサプライ品が空になっている状態を示します。各トレイにセットされている印刷用紙のタイプとサイズも表示されます。デフォルトの設定を変更する場合は、**[設定の変更]** をクリックします。
- **[設定ページ]**: 設定ページの情報を表示します。
- [サプライ品のステータス]: HP サプライ品の寿命を表示します。寿命が 0% のときはサプライ品が空になっている状態を示します。サプライ品の部品番号も表示されます。新しいサプライ品を注文するには、ウィンドウの左側にある [その他のリンク] 領域の[サプライ品の購入] をクリックします。
- [イベントログ]: すべてのデバイス イベントとエラーの一覧を表示します。
- **[使用状況ページ]**: 用紙のサイズとタイプ別にデバイスの印刷ページ数の概要を表示します。
- [デバイス情報]: デバイスのネットワーク名、アドレス、およびモデル情報を表示します。これらのエントリを変更する場合は、[設定] タブの[デバイス情報] をクリックします。
- [コントロールパネル]: [印刷可能]、[スリープモードオン] など、デバイスのコントロールパネルからのメッセージを表示します。
- [印刷]: 印刷ジョブをデバイスに送信することができます。

[設定] タブ

コンピュータからデバイスを設定 できます。

- **[デバイスの設定]**: デバイスを設定できます。このページでは、コントロール パネルを使用して、デバイスの従来のメニューを表示します。
- [トレイ サイズ/タイプ]: プリンタの各トレイの用紙サイズと用紙タイプを割り当てることができます。
- [電子メール サーバー]: ネットワーク プリンタ専用です。[警告] ページと併せて 使用し、受信および送信メールの設定の他に電子メール警告の設定も行います。
- [警告]: ネットワーク プリンタ専用です。さまざまなデバイスおよびサプライ品のイベントの電子メール警告を受信するように設定できます。
- **[自動送信]**: デバイスの設定およびサプライ品に関する電子メールを特定の電子メールアドレスに自動送信するようにデバイスを設定できます。
- [セキュリティ]: [設定] および [ネットワーキング] タブにアクセスするためのパスワードを設定します。内蔵 Web サーバーの任意の機能を有効または無効にします。
- [認証マネージャ]:機能を使用するためにユーザーがログイン情報を入力する必要があるデバイスの機能を指定できます。
- [LDAP 認証]: デバイスにアクセスできるユーザーを制限するように LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) サーバーを設定できます。デバイスにアクセスするには、ユーザーはログイン情報を入力する必要があります。
- **[Kerberos 認証]**: Kerberos 領域に対してユーザーを認証するようにデバイスを設定できます。1 つ以上のデバイスの機能のログイン方法として Kerberos 認証が選択されている場合、その機能にアクセスするには、デバイスのユーザーは有効な認証情報 (ユーザー名、パスワード、および領域) を入力する必要があります。
- **[デバイス PIN]**: PIN (個人識別番号) を使用して、1 つ以上のデバイスの機能への アクセスを制限できます。
- **[ユーザー PIN]**: ユーザー PIN レコードをデバイスに追加したり、デバイスに保存されているユーザー PIN レコードを編集または削除したりすることができます。

タブまたはセクション

オプション

デバイスにアクセスする各ユーザーに PIN の入力を求めるようにデバイスを設定できます。

- [その他のリンクの編集]:別の Web サイトへのリンクを追加またはカスタマイズできます。このリンクは、内蔵 Web サーバーのすべてのページの [その他のリンク] 領域に表示されます。
- [デバイス情報]: デバイスに名前を付け、アセット番号を割り当てることができます。デバイスに関する情報を受信する主要な連絡先の名前と電子メールアドレスを入力します。
- [言語]: 内蔵 Web サーバーの情報を表示する言語を指定します。
- [日付と時刻]: ネットワーク タイム サーバーと時間の同期をとります。
- [スリープ復帰時刻]:デバイスのスリープ復帰時刻を設定または編集できます。

注記: [設定] タブはパスワードで保護できます。デバイスがネットワークに接続されている場合は、このタブで設定を変更する前に必ずデバイスの管理者に相談してください。

[デジタル送信] タブ

• [全般的な設定]: デジタル送信の管理者情報を設定できます。

コンピュータからデジタル送信設 ● 定を変更できます。

- [フォルダに送信]: スキャンした文書を共有フォルダまたは FTP サイトに送信できます。
- **[電子メール設定]**: SMTP 設定、電子メールの添付ファイルの最大サイズ、および製品のデフォルトの電子メール アドレスを設定できます。また、製品から送信するすべての電子メール メッセージのデフォルトの件名も設定できます。
- [電子メール アドレス帳]:電子メール アドレスをデバイスに追加したり、デバイスに保存されている電子メール アドレスを編集したりすることができます。
- [ファックス アドレス帳]: ファックス番号をデバイスに追加したり、デバイスに保存されているファックス番号を編集したりすることができます。
- [インポート/エクスポート]:アドレス帳とユーザー情報をデバイスにインポートしたりデバイスからエクスポートしたりすることができます。
- [LDAP 設定]:電子メール アドレスを参照するように LDAP サーバーを設定できます。
- [ログ]:発生したエラーなどのデジタル送信ジョブ情報を表示できます。
- [ユーザー設定]:デジタル送信機能の全般的な設定を指定できます。

[ネットワーキング] タブ

コンピュータからネットワーク設定を変更できます。

ネットワーク管理者は、このタブを使用して、デバイスが IP ベースのネットワークに接続されているときにデバイスのネットワーク関連の設定を制御することができます。デバイスが直接コンピュータに接続されている場合、またはデバイスが HP Jetdirect プリント サーバー以外を使用してネットワークに接続されている場合、このタブは表示されません。

注記: [ネットワーキング] タブはパスワードで保護できます。

[その他のリンク]

インターネットに接続するさまざまなリンクが表示されます。

- [HP Instant Support™]: トラブルシューティングを参照できる HP の Web サイト に接続します。このサービスは、デバイスのエラー ログと設定情報を分析して、 そのデバイスに合った診断とサポート情報を提供するものです。
- **[サプライ品の購入]**: HP SureSupply Web サイトに接続し、プリント カートリッ ジや用紙などの HP 純正サプライ品の購入オプションに関する情報を表示できま す。
- [製品サポート]: デバイスのサポート サイトに接続し、一般的なトピックに関する ヘルプを検索することができます。

タブまたはセクション	オプション		
	注記: これらのリンクを使用するには、インターネットにアクセスできる環境が必要です。ダイアルアップ接続を使用しており、内蔵 Web サーバーを最初に起動したときにインターネットに接続しなかった場合は、これらの Web サイトにアクセスする前にインターネットに接続する必要があります。インターネットに接続する場合は、内蔵Web サーバーをいったん閉じて再起動しなければならない場合があります。		

JAWW 内蔵 Web サーバー 159

HP Easy Printer Care

HP Easy Printer Care は、以下の作業に使用できるソフトウェア プログラムです。

- デバイスのステータス確認
- サプライ品ステータスのチェック
- 警告のセットアップ
- デバイス マニュアルの表示
- トラブルシューティングおよび保守ツールへのアクセス
- 使用状況レポートの印刷
- HP ドライバ、ソフトウェア、およびデバイスのファームウェアに関する問題の解決

HP Easy Printer Care は、プリンタが直接コンピュータに接続されている場合、またはネットワークに接続されている場合に使用できます。HP Easy Printer Care を使用するには、ソフトウェアのフルインストールを実行する必要があります。

② **注記**: インターネットに接続していなくても、HP Easy Printer Care を開いて使用できます。ただし、Web リンクをクリックする場合は、インターネットに接続していなければ、リンクに関連付けられたサイトに移動できません。

HP Easy Printer Care の詳細については、http://www.hp.com/go/easyprintercare を参照してください。

対応オペレーティング システム

HP Easy Printer Care は、Windows 2000、Windows XP Service Pack 2 (Professional または Home)、および Windows Vista に対応しています。

HP Easy Printer Care ソフトウェアの起動

次のいずれかの方法で HP Easy Printer Care ソフトウェアを起動します。

- [スタート] メニューで [プログラム]、[Hewlett-Packard]、[HP Easy Printer Care] の順に選択 し、[HP Easy Printer Care の起動] をクリックします。
- Windows のシステム トレイ (デスクトップの右下隅) にある HP Easy Printer Care アイコンをダブルクリックします。
- デスクトップ アイコンをダブルクリックします。

HP Easy Printer Care ソフトウェアのセクション

HP Easy Printer Care ソフトウェアでは、ネットワークに接続されている複数の HP 製品や、コンピュータに直接接続されている製品に関する情報が表示されます。一部の製品では、次の表に示す一部の項目が表示されない場合があります。

各ページの右上にあるヘルプ ボタン [?] をクリックすると、そのページにあるオプションに関する詳細情報が表示されます。

セクション オプション

[デパイス一覧] タブ

ソフトウェアを起動したときに最初に表示されるページです。

注記: 別のタブからこのページに戻る ● には、ウィンドウの左側で [マイ HP プリンタ] をクリックします。 ●

• [デバイス] リスト:選択可能な製品を表示します。

注記: 製品情報は、リスト形式またはアイコンとして表示されます。表示 形式は、[表示方法] オプションで決まります。

- このタブには、製品の現在のアラートに関する情報も表示されます。
- リスト内の製品をクリックすると、HP Easy Printer Care を介して、選択した製品の[概要] タブが表示されます。

[互換性のあるプリンタ]

HP Easy Printer Care ソフトウェアをサポートするすべての HP 製品のリストが表示されます。

[他のプリンタを検索] ウィンドウ

[マイ HP プリンタ] リストに製品を追加できます。

[デバイス] リストにある [他のプリンタを検索] リンクをクリックすると、[他のプリンタを検索] ウィンドウが開きます。[他のプリンタを検索] ウィンドウには、その他のネットワーク プリンタを検出する機能があり、検出したプリンタを [マイHP プリンタ] リストに追加してリスト内の製品をコンピュータから監視することができます。

[概要] タブ

デバイスの基本的なステータス情報を表示します。

- [サプライ品のステータス] セクション:プリント カートリッジのトナー残量 のパーセンテージや各トレイにセットされている用紙のステータスなど、サ プライ品の詳細なステータスを表示します。
- [サプライ品詳細] リンク:製品のサプライ品、注文情報、リサイクル情報に 関する詳細を表示するサプライ品ステータス ページを開きます。

[サポート] タブ

サポート情報へのリンクが表示されます

- **[デバイス管理]** セクション: HP Easy Printer Care に関する情報、詳細な製品の設定、および製品の使用状況レポートへのリンクが表示されます。
- [トラブルシューティングおよびヘルプ]: 問題解決に使用できるツール、オンラインの製品サポート情報、およびオンラインの HP 専門家へのリンクが表示されます。

[設定] タブ

製品の設定を行い、印刷品質の設定を調 ● 整し、特定の製品機能に関する情報を収 集できます。

注記: 一部の製品では、このタブは使用できません。

- [バージョン情報]:このタブに関する一般情報が表示されます。
- [一般]:製品に関する、たとえばモデル番号、シリアル番号などの情報や日付の設定が表示されます。
- [情報ページ]:製品の情報ページを印刷するためのリンクが表示されます。
- [機能]:製品の機能、たとえば両面印刷、使用可能なメモリ、および使用可能な印刷パーソナリティに関する情報が表示されます。設定を調整するには、 [変更]をクリックします。
- [印刷品質]:印刷品質の設定に関する情報が表示されます。設定を調整するには、「変更」をクリックします。
- [トレイ/用紙]:トレイとその構成に関する情報が表示されます。設定を調整するには、[変更]をクリックします。
- [デフォルト設定の復元]:製品の設定を初期設定に戻すことができます。[復元]をクリックすると、設定が初期設定に戻ります。

セクション

オプション

[HP Proactive Support]

注記: この項目は、**[概要]** タブと **[サポート]** タブにあります。

有効にすると、HP Proactive Support によって印刷システムが定期的にスキャンされ、潜在的な問題が特定されます。スキャンの頻度を設定するには、**[詳細情報]** のリンクをクリックします。このページには、製品のソフトウェア、ファームウェア、および HP プリンタ ドライバのアップデートに関する情報も表示されます。推奨されるアップデートは適用するかどうかを選択できます。

[サプライ品の注文] ボタン

任意のタブで [サプライ品の注文] ボタンをクリックすると、[サプライ品の注文] ウィンドウが開き、オンラインでサプライ品を注文できます。

注記: この項目は、[概要] タブと [サポート] タブにあります。

- [注文] リスト:製品ごとに注文可能なサプライ品を表示します。特定のサプライ品を注文するには、サプライ品のリストで必要なサプライ品の[注文] チェック ボックスをオンにします。リストは、製品名順、または注文を急ぐサプライ品名順に並べ替えることができます。リストには、[マイ HP プリンタ] リスト内のすべての製品のサプライ品情報が含まれます。
- **[サプライ品のオンライン ショップ]** ボタン:新しいブラウザ ウィンドウに HP SureSupply Web サイトを開きます。**[注文]** チェックボックスがオンのサ プライ品がある場合は、それらのサプライ品に関する情報が Web サイトに転送され、選択したサプライ品を購入するためのオプションに関する情報が Web サイトに表示されます。
- [Print Shopping List (購入リストの印刷)] ボタン: [注文] チェック ボックス をオンにしたサプライ品の情報を印刷します。

[アラート設定] リンク

注記: この項目は、[概要] タブと [サポート] タブにあります。

[アラート設定] をクリックすると、[アラート設定] ウィンドウが開き、各製品のアラートを設定できます。

- アラートはオンまたはオフです。警告機能を有効または無効にします。
- [プリンタ アラート]: このオプションを選択すると、重大なエラーのみ、またはすべてのエラーに関するアラートを受け取ります。
- [ジョブアラート]: この機能がサポートされている製品で、特定の印刷ジョブに関するアラートを受け取ることができます。

[Color Access Control]

注記: この項目は、カラー アクセス 制御をサポートする HP カラー製品だけ に使用できます。

注記: この項目は、[概要] タブと [サポート] タブにあります。

この機能を使用すると、カラー印刷を許可または制限できます。

HP Web Jetadmin ソフトウェアの使用

HP Web Jetadmin は、ネットワークに接続された周辺装置のインストール、監視、およびトラブルの解決をリモートで実現する Web ベースのソフトウェア ソリューションです。分かりやすいブラウザインタフェースによって、HP 製プリンタと HP 製以外のデバイスを含む幅広いデバイスのクロスプラットフォーム管理が容易になります。問題が発生する前に事前に管理できるので、ネットワーク管理者はユーザーに影響が及ぶ前に問題を解決することができます。この無料の拡張管理ソフトウェアは、www.hp.com/go/webjetadmin software からダウンロードしてください。

HP Web Jetadmin 用のプラグインを入手するには、[プラグイン] をクリックした後、必要なプラグインの名前の横にある [ダウンロード] リンクをクリックします。新しいプラグインが使用可能になると、HP Web Jetadmin ソフトウェアから自動的に通知されます。[製品の更新] ページの指示に従うと、HP Web サイトに自動的に接続されます。

HP Web Jetadmin をホスト サーバーにインストールすると、Windows 用の Microsoft Internet Explorer 6.0 や Linux 用の Netscape Navigator 7.1 など、対応している Web ブラウザを通じて任意のクライアントから使用することができます。HP Web Jetadmin ホストにアクセスしてください。

| <mark>注記:</mark> ブラウザは Java 対応である必要があります。Apple PC からのアクセスには対応していません。

Macintosh 用 HP Printer ユーティリティ

オプションの HP Printer ユーティリティ を使用して、Mac OS X V10.2、V10.3、または V10.4 コンピュータからプリンタを設定および保守します。ここでは、HP Printer ユーティリティ を使用して実行できる、いくつかの機能について説明します。

HP Printer ユーティリティ を開く

HP Printer ユーティリティ を開く手順は、使用している Macintosh オペレーティング システムによって異なります。

Mac OS X V10.2 で HP Printer ユーティリティ を開く

- 1. [Finder] を開いて [アプリケーション] をクリックします。
- 2. [ライブラリ]を選択し、[プリンタ]をクリックします。
- 3. [HP] を選択し、[ユーティリティ] をクリックします。
- 4. **[HP Printer Selector]** をダブルクリックして、[HP Printer Selector] を開きます。
- 5. 設定するプリンタを選択し、[ユーティリティ]をクリックします。

Mac OS X V10.3 または MAC OS X V10.4 で HP Printer ユーティリティ を開く

- 1. Dock の [プリンタ設定ユーティリティ] アイコンをクリックします。
 - ② **注記**: Dock に [プリンタ設定ユーティリティ] アイコンが表示されていない場合は、[Finder] を開いて[アプリケーション]、[ユーティリティ] の順にポイントし、[プリンタ設定ユーティリティ] をダブルクリックします。
- 2. 設定するプリンタを選択し、[ユーティリティ]をクリックします。

クリーニング ページの印刷

期待した品質レベルでジョブが印刷されない場合は、クリーニングページを印刷します。

- 1. HP Printer ユーティリティ を開きます。
- 2. [設定] リストで [クリーニング中] を選択します。
- 3. クリーニング ページを印刷するには [クリーニング ページの印刷] をクリックします。

設定ページの印刷

プリンタの設定を見るには、設定ページを印刷します。

- 1. HP Printer ユーティリティ を開きます。
- 2. [設定] リストで [設定ページ] を選択します。
- 3. 設定ページを印刷するには [設定ページの印刷] をクリックします。

サプライ品のステータスの表示

コンピュータからプリンタのサプライ品 (プリント カートリッジ、イメージ ドラム、印刷メディアなど) のステータスを表示します。

- 1. HP Printer ユーティリティ を開きます。
- [設定] リストで [サプライ品のステータス] を選択します。
- 3. 交換可能なさまざまなサプライ品のステータスを表示する場合は [サプライ品] タブをクリック し、印刷メディアのステータスを表示する場合は [メディア] タブをクリックします。
 - 詳細なステータス リストを表示するには、[サプライ品詳細] をクリックします。[サプライ 品情報] ダイアログ ボックスが表示されます。
 - オンラインでサプライ品を注文するには、[HP サプライ品の注文] をクリックします。オンライン注文の Web サイトを使用するには、インターネットにアクセスできる環境が必要です。オンライン注文の詳細については、165 ページの「サプライ品のオンライン注文およびその他のサポート機能の使用」を参照してください。

サプライ品のオンライン注文およびその他のサポート機能の使用

HPのWebサイトを使用して、プリンタのサプライ品の注文、プリンタの登録、カスタマサポートの利用、またはプリンタのサプライ品のリサイクルに関する詳細の確認を行うことができます。サプライ品とサポートのWebサイトを使用するには、インターネットにアクセスできる環境が必要です。

- 1. HP Printer ユーティリティ を開きます。
- 2. [設定] リストで [HP サポート] を選択します。
- 3. 次のボタンのいずれかをクリックします。
 - [Instant Support]:技術サポートを要請できる Web ページが開きます。
 - **[サプライ品のオンライン注文]**: プリンタのサプライ品を注文できる Web ページが開きます。
 - **[オンライン登録]**: プリンタの登録を行える Web ページが開きます。
 - **[回収およびリサイクル]**:使用済みサプライ品のリサイクルに関する情報が記載されている Web ページが開きます。

プリンタへのファイルのアップロード

コンピュータからプリンタにファイルを送信します。プリンタで実行される動作は、送信されるファイルのタイプによって異なります。たとえば、印刷可能なファイル (.PS ファイルや .PCL ファイルなど) が送信されると、そのファイルがプリンタによって印刷されます。

- 1. HP Printer ユーティリティ を開きます。
- 2. [設定] リストで [ファイルのアップロード] を選択します。
- 3. [選択] をクリックして、アップロードするファイルを選択し、[OK] をクリックします。
- 4. ファイルをアップロードするには、[アップロード] をクリックします。

ファームウェアの更新

新しいファームウェア ファイルをコンピュータから読み込んで、プリンタのファームウェアを更新します。新しいファームウェア ファイルは、<u>www.hp.com/go/ljm9040mfp_firmware</u> または <u>www.hp.com/go/ljm9050mfp_firmware</u> で提供されます。

- 1. HP Printer ユーティリティ を開きます。
- 2. [設定] リストで [ファームウェアのアップデート] を選択します。
- 3. [選択] をクリックして、アップロードするファームウェア ファイルを選択し、[OK] をクリックします。
- 4. ファームウェア ファイルをアップロードするには、「アップロード」をクリックします。

両面印刷 (2 面印刷) モードの起動

自動両面印刷ユニットを装備しているプリンタで両面印刷機能をオンにします。

- 1. HP Printer ユーティリティ を開きます。
- 2. [設定] リストで [両面印刷モード] を選択します。
- 両面印刷モードを起動するには、[両面印刷モードの有効化] を選択して、[今すぐ適用] をクリックします。

プリンタのストレージ デバイスのロックまたはロック解除

コンピュータからプリンタのストレージ デバイスへのアクセスを管理します。

- 1. HP Printer ユーティリティ を開きます。
- 2. [設定] リストで [リソースのロック] を選択します。
- 3. [コントロール パネル アクセス制御レベル] ポップアップ メニューで、プリンタのコントロール パネルに対して設定するアクセス制御レベルを選択します。
- 4. ロックするデバイスを選択し、ロックを解除するデバイスの選択をクリアします。
- **5. [今すぐ適用]** をクリックします。

保存ジョブの保存または印刷

コンピュータからプリンタのジョブの保存機能をオンにしたり、保存ジョブを印刷することができます。保存した印刷ジョブを削除することもできます。

- 1. HP Printer ユーティリティ を開きます。
- 2. [設定] リストで [保存ジョブ] を選択します。
- 以下の操作のいずれかを実行します。
 - ジョブの保存機能をオンにするには、[ジョブの保存の有効化] を選択して、[今すぐ適用] を クリックします。
 - 保存ジョブを印刷するには、リストから保存ジョブを選択し、[セキュア ジョブ PIN の入力] ボックスに必要な個人識別 No (PIN) を、[印刷部数] ボックスに必要な部数を入力して、[印刷] をクリックします。
 - 保存ジョブを削除するには、リストから保存ジョブを選択して[**削除**]をクリックします。

トレイの設定

コンピュータからデフォルトのプリンタのトレイ設定を変更します。

- 1. HP Printer ユーティリティ を開きます。
- 2. [設定] リストで [トレイの設定] を選択します。
- 3. [トレイ] リストで、設定するトレイを選択します。
- ② **注記**: 選択したトレイを印刷のデフォルトのトレイに設定するには、[デフォルトに設定] をクリックします。
- 4. [デフォルト メディア サイズ] ポップアップ メニューで、トレイのデフォルト メディア サイズ を選択します。
- 5. **[デフォルト メディア タイプ]** ポップアップ メニューで、トレイのデフォルト メディア タイプ を選択します。
- **6. [今すぐ適用]** をクリックします。

ネットワーク設定の変更

コンピュータからネットワークの IP (インターネット プロトコル) 設定を変更します。内蔵 Web サーバーを開いてその他の設定を変更することもできます。詳細については、<u>156 ページの 「内蔵 Web</u>サーバー」を参照してください。

- 1. HP Printer ユーティリティ を開きます。
- 2. [設定] リストで [IP 設定] を選択します。
- 3. 次のポップアップ メニューまたはフィールドで設定を変更します。
 - [設定]
 - [ホスト名]
 - [IP アドレス]

- [サブネットマスク]
- [デフォルト ゲートウェイ]

内蔵 Web サーバーで他の設定を変更する場合は、[ネットワークの詳細設定] をクリックします。[ネットワーキング] タブが選択された状態で内蔵 Web サーバーが開きます。

4. [今すぐ適用] をクリックします。

内蔵 Web サーバーを開く

- 1. HP Printer ユーティリティ を開きます。
- 2. [設定] リストで [詳細設定] を選択します。
- 3. [内蔵 Web サーバーを開く] をクリックします。

電子メール警告の設定

プリンタで特定のイベントが発生したこと (プリント カートリッジのトナー残量が少ないことなど) を示す電子メール メッセージを設定します。

- 1. HP Printer ユーティリティ を開きます。
- 2. [設定] リストで [電子メール警告] を選択します。
- 3. [サーバー] タブをクリックし、[SMTP サーバー] ボックスにサーバー名を入力します。
- 4. [送信先] タブを選択して、追加 [+] ボタンをクリックし、電子メール警告の送信先に指定する電子メール アドレス、モバイル デバイス番号、または Web サイトの URL を入力します。
 - ② **注記**: プリンタで電子メール リストがサポートされている場合は、電子メール アドレスを追加したときと同じ方法で特定のイベントの警告リストを作成できます。
- 「イベント」タブをクリックして、リストで電子メール警告を送信するイベントを定義します。
- 6. 警告の設定をテストするには、**[サーバー]** タブを選択して、**[テスト]** をクリックします。設定が正しければ、定義した電子メール アドレスにサンプル メッセージが送信されます。
- 7. [今すぐ適用] をクリックします。

セキュリティ機能

このセクションでは、MFP で利用できる重要なセキュリティ機能について説明します。

- 内蔵 Web サーバーの保護
- Foreign Interface Harness (FIH)
- セキュア ディスク消去
- セキュリティ ロック
- 認証
- コントロール パネル メニューのロック

内蔵 Web サーバーの保護

内蔵 Web サーバーにアクセスするためのパスワードを割り当てて、許可されていないユーザーが MFP 設定を変更できないようにします。

- **1.** 内蔵 Web サーバーを開きます。<u>156 ページの 「内蔵 Web サーバー」</u>を参照してください。
- 2. [設定] タブをクリックします。
- 3. ウィンドウの左側にある [セキュリティ] をクリックします。
- 4. [新規パスワード] の横にパスワードを入力し、[パスワードの確認] の横にもう一度パスワードを入力します。
- 5. [適用]をクリックします。パスワードをメモして、安全な場所に保管してください。

Foreign Interface Harness (FIH)

Foreign Interface Harness (FIH) は、MFP のポータルを提供します。FIH およびサードパーティ製装置を使用すると、MFP で作成したコピーに関する情報を追跡できます。

要件

- Windows 9X、Windows Me、Windows 2000、または Windows XP
- Equitrac デバイスや Copitrack デバイスなどのサードパーティ製課金ハードウェア ソリューションへのアクセス

FIH の使用

FIH を使用するには、FIH ソフトウェアをダウンロードしてインストールする必要があります。ソフトウェアは www.hp.com/go/ljm9040mfp_software または www.hp.com/go/ljm9050mfp_software から入手できます。このソフトウェアは、FIH ポータルを有効または無効にするために使用します。また、管理者の暗証番号 (PIN) を設定および変更するためにも使用します。

管理者は PIN オプションを使用して FIH を設定し、権限のない変更を防ぐことができます。変更は、 PIN が正しく認証された場合にのみ実行できます。

② 注記: FIH 管理ソフトウェアに割り当てられている PIN を記憶しておくことが重要です。PIN は、FIH を変更する場合に必ず必要になります。

JAWW セキュリティ機能 169

FIH ポータルの有効化

- 1. FIH.EXE ファイルをダブルクリックします。[Foreign Interface Harness] ダイアログ ボックス が表示されます。
- 2. [OK] をクリックします。
- **3.** [Enable] をクリックします。
- 4. まだ PIN を入力していない場合は、[No] をクリックします。既に PIN を入力している場合は、 [Yes] をクリックします。[No] をクリックした場合は、PIN を入力して確認し、[OK] をクリックします。[Yes] をクリックした場合は、PIN を入力し、[OK] をクリックします。
 - 学注記: PIN には数値を入力する必要があります。
- 5. 接続タイプに対応するボタンをクリックします。オプションは、[Direct] または [Network] のいずれかです。[Direct] を選択した場合は、MFP ポートを入力します。[Network] を選択した場合は、MFP の IP アドレスとポートを入力します。
 - 学 注記: MFP の IP アドレスは設定ページに含まれています。

間違った IP アドレスを入力すると、エラー メッセージが表示されます。アドレスが正しい場合は、ポータルが有効になります。

FIH ポータルの無効化

- 1. FIH.EXE ファイルをダブルクリックします。[Foreign Interface Harness] ダイアログ ボックス が表示されます。
- 2. **[OK]** をクリックします。
- 3. [無効] をクリックします。
- 4. PIN を入力し、[OK] をクリックします。
- 5. 接続タイプに対応するボタンをクリックします。オプションは、[Direct] または [Network] のいずれかです。[Direct] を選択した場合は、MFP ポートを入力し、[OK] をクリックします。 [Network] を選択した場合は、MFP の IP アドレスとポートを入力し、[OK] をクリックします。ポータルが無効になります。
- ② 注記: PIN 番号を書いたメモをなくしてしまった場合にポータルを無効にするには、無効にするためのデフォルトの PIN を試してみてください。問題が解決しない場合は、内蔵 Web サーバーから、または http://instantsupport.hp.com で利用可能な HP Instant Support サービスを使用してください。

 156 ページの 「内蔵 Web サーバー」を参照してください。

セキュア ディスク消去

MFP のハード ドライブ上にある削除済みデータを不正にアクセスされないように保護するには、セキュア ディスク消去機能を使用します。この機能を使用すると、ハード ドライブ上のプリント ジョブとコピー ジョブを安全に消去できます。

セキュア ディスク消去機能には、次のレベルのディスク セキュリティが用意されています。

- 非セキュア高速消去。これは、単純なファイルテーブル消去機能です。ファイルへのアクセスは 削除されますが、実際のデータはその後のデータ保存操作によって上書きされるまでディスクに 残ります。これは最も高速なモードです。非セキュア高速消去はデフォルトの消去モードです。
- セキュア高速消去。ファイルへのアクセスが削除され、固定の同一文字パターンでデータが上書きされます。これは非セキュア高速消去よりも低速ですが、すべてのデータが上書きされます。セキュア高速消去は、米国国防総省 5220-22.M ディスク メディア消去に関する要件を満たしています。
- セキュア フォーマット消去。このレベルはセキュア高速消去モードと似ています。ただし、データが永続的に残留することを防ぐアルゴリズムを使用して、データが繰り返し上書きされます。このモードではパフォーマンスが低下します。セキュア フォーマット消去は、米国国防総省 5220-22.M ディスク メディアのフォーマットに関する要件を満たしています。

影響を受けるデータ

セキュア ディスク消去機能の影響を受ける (対象となる) データには、印刷およびコピー処理中に作成される一時ファイル、保存ジョブ、試し刷り後に保留ジョブ、ディスクベースのフォント、ディスクベースのマクロ (フォーム)、保存されたファックス ファイル、アドレス帳、HP およびサードパーティ製アプリケーションが含まれます。

図 注記: 保存ジョブは、適切な消去モードを設定した後で、MFPの[ジョブの取得]メニューを使用して削除した場合にのみ、安全に上書きされます。

この機能は、デフォルト設定、ページ数などのデータを保存するのに使用されるフラッシュベースの 非揮発性 RAM (NVRAM) に保存されているデータには影響を与えません。この機能は、システム RAM ディスク (使用している場合) に保存されているデータには影響を与えません。この機能は、フラッシュベースのシステム ブート RAM に保存されているデータには影響を与えません。

セキュア ディスク消去モードを変更しても、ディスク上の以前のデータが上書きされることはなく、 ディスク全体のフォーマットが直ちに実行されることもありません。セキュア ディスク消去モードを 変更すると、消去モードの変更後に MFP がジョブの一時データを消去する方法が変更されます。

セキュア ディスク消去へのアクセス

セキュア ディスク消去機能の設定を行うには、HP Web Jetadmin を使用します。

補足情報


HP セキュア ディスク消去機能の詳細については、HP サポート パンフレットか、<u>http://www.hp.com/go/webjetadmin/</u>を参照してください。

JAWW セキュリティ機能 171

セキュリティ ロック

セキュリティ ロックは、内部のコンピュータ コンポーネントが取り外されるのを防ぐための機械的なロック機能です。ただし、オプションの EIO アクセサリは保護されていませんので注意してください。ロック用のパーツは、別途ご購入の上、MFP に装着してください。

図 11-1 セキュリティ ロック



認証

この MFP には、いくつかの認証方法が組み込まれています。認証方法には、Kerberos、LDAP、SSL 経由の LDAP、および PIN があります。

オプションの HP Digital Sending Software では、Windows SPNEGO、LDAP、SSL 経由の LDAP、および Novell 認証がサポートされます。

コントロール パネル メニューのロック

MFP 設定が変更されるのを防ぐために、コントロール パネル メニューをロックすることができます。これによって、権限のないユーザーは SMTP サーバーなどの設定を変更できなくなります。次の手順では、HP Web Jetadmin ソフトウェアを使用してコントロール パネル メニューへのアクセスを制限する方法について説明します。(163 ページの 「HP Web Jetadmin ソフトウェアの使用」を参照してください)。

- 1. HP Web Jetadmin プログラムを起動します。
- 2. [Navigation] パネルのドロップダウン リストにある [DEVICE MANAGEMENT] フォルダを開きます。[DEVICE LISTS] フォルダに移動します。
- **3.** MFP を選択します。
- 4. [DEVICE TOOLS] ドロップダウン リストで、[Configure] を選択します。
- 5. [Configuration Categories] リストから[Security] を選択します。
- 6. [Device Password] に入力を行います。
- 7. [Control Panel Access] セクションで、[Maximum Lock] を選択します。これによって、権限のないユーザーは構成にアクセスできなくなります。

リアルタイム クロックの設定

日付と時刻を設定するには、リアルタイム クロック機能を使用します。保存済み印刷、ファックス、およびデジタル送信ジョブに対して日付と時刻の情報が表示され、保存済み印刷ジョブの最新バージョンを特定できるようになります。

- 1. コントロール パネルで[管理] をタッチします。
- 2. [時刻/スケジューリング] をタッチします。
- 3. [日付/時刻] をタッチします。
- 4. 日付形式を選択します。
- 5. 時刻形式を選択します。
- 6. [日付] フィールドにタッチして日付を入力します。
- 7. [時刻] フィールドにタッチして時刻を入力します。
- 8. [保存] をタッチします。

MFP のクリーニング

クリーニング ページの印刷

- 1. ホーム画面で [管理] をタッチします。
- 2. [印刷品質] をタッチします。
- 3. [校正/クリーニング] をタッチします。
- [クリーニングページの作成] をタッチします。
 クリーニングページが印刷されます。
- 5. クリーニングページの説明に従ってください。

MFP ハードウェアのクリーニング

印刷品質を維持するため、次のような場合には MFP を十分に清掃してください。

- プリント カートリッジを交換したとき
- 印刷品質に関する問題が発生したとき

MFP の外側は、少し湿らせた布で拭きます。内部は、糸くずの出ない乾いた布で清掃します。クリーニング作業に関する警告事項や注意事項に気をつけ、指示に従うようにしてください。


⚠ **警告!** MFP のクリーニング中は、フューザ部分に触れないようにしてください。熱くなっていることがあります。

警告! MFP のクリーニング中は、トランスファー ローラーに触れないようにしてください。

△ <mark>注意</mark>: プリント カートリッジの損傷を防ぐため、MFP 本体や MFP の周辺でアンモニア系のクリーナーは使用しないでください。

用紙経路のクリーニング

1. 以下の手順を開始する前に、MFP の電源を切り (電源ボタンを出た状態にする)、電源コードを含むすべてのケーブルを取り外してください。






2. MFP の正面カバーを開き、緑色のレバーをロック解除位置に来るまで下方向に回して、プリントカートリッジを取り外します。

図 11-3 用紙経路のクリーニング (2/6)




- △ 注意: プリント カートリッジの損傷を防ぐため、MFP からカートリッジを取り外すときは両手を使ってください。プリント カートリッジに、数分以上にわたって光が当たることのないようにしてください。MFP の外部に置くときは、プリント カートリッジにカバーをかけてください。
- ② **注記**: 衣服にトナーが付着した場合は、乾いた布でトナーを拭き取ってから、冷水で衣服を洗ってください。温水を使用するとトナーが布に染み込みます。
- 3. 糸くずの出ない乾いた布で、用紙経路、レジストレーション ローラー、プリント カートリッジ 設置部に付着したトナーを拭き取ります。





4. プリントカートリッジを交換します。

図 11-5 用紙経路のクリーニング (4/6)



5. 緑色のレバーをロック位置まで回します。

図 11-6 用紙経路のクリーニング (5/6)



- 6. 正面カバーを閉じ、すべてのケーブルを接続して、MFP の電源を入れます (ボタンを中に押し込む)。
 - 図 11-7 用紙経路のクリーニング (6/6)



MFP の外側のクリーニング

- MFP の外側に目に見える汚れがあれば、クリーニングします。
- 糸くずの出ない柔らかい布を水で湿らせて拭きます。

タッチスクリーンのクリーニング

- 必要に応じて、タッチスクリーンをクリーニングします (指紋が付いている場合や、ほこりが積もっている場合など)。
- 糸くずの出ない清潔な布を水で湿らせて、あまり力を入れずにタッチスクリーンを拭きます。
- △ **注意**: 水のみを使用してください。溶剤やクリーナーを使用すると、タッチスクリーンが損傷する場合があります。タッチスクリーンに水を直接かけたり吹きかけたりしないでください。

ガラスのクリーニング

- ガラスのクリーニングは、汚れが目立つ場合や、コピー品質が低下した場合 (筋が入るなど) にの み行います。
- 糸くずの出ない清潔な布を軽く湿らせて、あまり力を入れずにガラス面を拭きます。
- △ **注意**: ガラスに直接液体をかけたり吹き付けたりしないでください。ガラス表面を強く押さないでください (ガラスが割れる場合があります)。

ADF 送出システムのクリーニング

ADF は、汚れが目に見えたり、線などが現れ、コピー品質が低下した場合にのみクリーニングします。

1. 上部カバーを上げます。

図 11-8 ADF 送出システムのクリーニング (1/5)



2. 上部と下部にある ADF のガラス ストリップを見つけます。

図 11-9 ADF 送出システムのクリーニング (2/5)



- 3. 糸くずの出ない清潔な布を湿らせて、あまり力を入れずにこれらのガラス ストリップを拭きます。
- 4. ビニール製の白い裏張り部分を見つけます。

図 11-10 ADF 送出システムのクリーニング (3/5)



5. 白いプラスチックの校正ストリップを見つけます。

図 11-11 ADF 送出システムのクリーニング (4/5)



- 6. 糸くずの出ない清潔な布を湿らせて、ADFの裏張り部分と校正ストリップを拭きます。
- 7. 上部カバーを閉めます。

図 11-12 ADF 送出システムのクリーニング (5/5)




ADF のガラス ストリップのクリーニング


依然としてコピー品質が低下した状態にある場合は、上部の ADF のガラス ストリップをクリーニングする必要があります。

- △ 注意: この部分のクリーニングは、コピーに不具合 (筋など) がある場合や、ガラス ストリップの内部にほこりが入りこんでいる場合にのみ行ってください。頻繁にクリーニングを行うと、MFP の内部にほこりが入る原因となります。
 - 1. ADF カバーを開けます。

図 11-13 ADF のガラス ストリップのクリーニング (1/4)




- 2. 上部の ADF のガラス ストリップを緩めるラッチを見つけます。ラッチを左へ押して引き下げると、ガラス ストリップの内部が現れます。
 - 図 11-14 ADF のガラス ストリップのクリーニング (2/4)



- 3. 糸くずの出ない乾いた布で、あまり力を入れずにガラスを拭きます。
 - △ **注意**: この部分には、乾いた布以外使用しないでください。溶剤、クリーナー、水、圧縮空気 などを使用すると、MFPに重大な損傷を与える可能性があります。

4. ラッチを左へ押して、ガラスストリップを元の位置に戻します。

図 11-15 ADF のガラス ストリップのクリーニング (3/4)



5. ADF カバーを閉めます。

図 11-16 ADF のガラス ストリップのクリーニング (4/4)



ADF ローラーのクリーニング

給紙に失敗したり、原稿が ADF から排紙されるときに汚れが付いたりした場合に、ADF のローラーをクリーニングする必要があります。

1. 上部カバーを開けます。

△ **注意**: ローラーは、給紙に失敗したり、原稿に汚れが付いたり、ローラーにほこりがある場合にのみクリーニングしてください。ローラーを頻繁にクリーニングすると、MFPの内部にほこりが入る原因となります。

図 11-17 ADF ローラーのクリーニング (1/6)



2. ガラス ストリップの近くにあるローラーを見つけます。

図 11-18 ADF ローラーのクリーニング (2/6)



- 3. ローラーは、水で湿らせた清潔な柔らかい布でそっと拭きます。
 - △ **注意**: ローラーに直接水をかけないでください。水をかけると、MFP に損傷を与える可能性があります。
- 4. 上部カバーを閉めます。

図 11-19 ADF ローラーのクリーニング (3/6)



5. ADF カバーを開けます。

図 11-20 ADF ローラーのクリーニング (4/6)



6. ローラーを見つけます。

図 11-21 ADF ローラーのクリーニング (5/6)



7. ローラーは、水で湿らせた清潔な柔らかい布で拭きます。

△ 注意: ローラーに直接水をかけないでください。水をかけると、MFP に損傷を与える可能性があります。

8. ADF カバーを閉めます。

図 11-22 ADF ローラーのクリーニング (6/6)



9. 給紙ガイドを閉じて、外面を布で拭きます。

スキャナの校正

スキャナの校正を行って、ADF およびフラットベッド スキャンのスキャナ イメージング システム (キャリッジ ヘッド) のオフセット値に補正します。機械的な許容範囲なので、スキャナのキャリッジ ヘッダでイメージの位置を適切に読み取ることができないことがあります。校正の手順時に、スキャナのオフセット値が計算されて保存されます。オフセット値は、文書の正しい位置が取り込まれるようにスキャンを生成している際に使用されます。

スキャナの校正は、スキャンされた画像にオフセットの問題がある場合にのみ実行する必要があります。スキャナは出荷前に校正が行われます。再度、校正を行う必要はほとんどありません。

- 1. ホーム画面をスクロールして [管理] をタッチします。
- 2. [トラブルシューティング] をタッチします。
- 3. [スキャナの校正] をタッチします。
- 4. [校正] にタッチして、画面に表示される手順に従います。

警報の設定

HP Web Jetadmin または MFP の内蔵 Web サーバーを使用すると、MFP で問題が発生したとき、警報が通知されるように設定することができます。警報は、電子メール メッセージの形式で電子メール アカウントまたはユーザー指定のアカウントに送信されます。

次の項目を設定することができます。

- 監視するプリンタ
- 受け取る警報の内容(紙詰まり、用紙切れ、サプライ品ステータス、カバーの開放に関する警報など)
- 警報の送信先の電子メール アカウント

ソフトウェア	参照情報
HP Web Jetadmin	警報および警報の設定方法の詳細については、HP Web Jetadmin ヘルプ システムを参照してください。
内蔵 Web サーバー	内蔵 Web サーバーの一般情報については、 <u>58 ページの 「内</u> 蔵 Web サーバー」を参照してください。
	警報および警報の設定方法の詳細については、内蔵 Web サーバーのヘルプ システムを参照してください。

JAWW 警報の設定 183

サプライ品の管理

最高の印刷結果を得るためには、HP純正プリントカートリッジを使用してください。

HP プリント カートリッジ

HP 純正の新しいプリント カートリッジを使用すると、以下のサプライ品情報が表示されます。

- サプライ品の残量パーセンテージ
- 予測される残りページ数
- 印刷済みページ数
- ② **注記**: カートリッジの注文情報については、245 ページの 「サプライ品とアクセサリ」を参照してください。

HP 製以外のプリント カートリッジ

Hewlett-Packard 社は、新品または再生品のどちらについても、HP 製以外のプリント カートリッジの使用を推奨しません。HP 製以外のプリント カートリッジを使用したことにより必要になったサービスや修理については、MFP の保証対象となりません。

HP 製以外のプリント カートリッジが HP 純正品として販売されていた場合は、<u>184 ページの「HP</u> 不正品ホットライン」を参照してください。

プリント カートリッジの認証

HP LaserJet M9040 MFP および HP LaserJet M9050 MFP では、プリント カートリッジが MFP に挿入されるとカートリッジが自動的に認証されます。認証の際、カートリッジが HP 純正プリント カートリッジであるかどうかが MFP によって通知されます。

HP 製プリント カートリッジを購入したはずなのに、MFP のコントロール パネルに HP 純正のプリント カートリッジではないことを示すメッセージが表示された場合は、HP 不正品ホットラインにお電話ください。

HP 製以外のプリント カートリッジのエラー メッセージを解除するには、[OK] をタッチしてください。

HP 不正品ホットライン

HP 製プリント カートリッジを取り付けたときに、HP 製ではないことを示すメッセージがコントロール パネルに表示された場合は、HP 不正品ホットラインにお電話ください。HP 社はその製品が純正品かどうかを調べ、問題を解決するための措置をとるお手伝いをします。

次の問題が発生した場合は、使用しているプリント カートリッジが HP 純正プリント カートリッジ ではない可能性があります。

- プリントカートリッジに関する問題が多数発生する。
- カートリッジの外観が通常の外観と異なる (たとえば、パッケージが HP 製のパッケージと違うなど)。

詳細については、www.hp.com/sbso/product/supplies/whybuy fraud.html を参照してください。

プリント カートリッジの保管

プリントカートリッジを使用するまでは、カートリッジをパッケージから出さないでください。

△ **注意**: プリント カートリッジの損傷を防ぐため、数分以上プリント カートリッジに光を当てないでください。

表 11-1 プリント カートリッジの温度仕様

環境条件	推奨	許容値	保管時/スタンバイ時
温度 (プリント カートリッ ジ)	17 ~ 25° C (62.6 ~ 77° F)	15 ~ 30° C (59 ~ 86° F)	-20 ~ 40° C (-4 ~ 104° F)

プリント カートリッジの寿命

カートリッジの平均寿命は、ISO/IEC 19752 に基づき 38,000 ページですが、実際の寿命は使用方法によって異なります。

プリント カートリッジの寿命の確認

MFP コントロール パネル、内蔵 Web サーバー、MFP ソフトウェア、HP Easy Printer Care または HP Web Jetadmin ソフトウェアを使用して、プリント カートリッジの寿命を確認できます。

MFP のコントロール パネルでの確認

- 1. ホーム画面で [管理] をタッチします。
- 2. [情報] をタッチします。
- 3. [設定ページ] をタッチします。
- 4. [サプライ品ステータス ページ] をタッチします。
- 5. [印刷] をタッチします。
- ② **注記**: HP 製以外のサプライ品を使用している場合は、サプライ品のステータス ページにそれらの サプライ品の残りの寿命が表示されない場合があります。

内蔵 Web サーバーでの確認

- 1. ブラウザで、プリンタのホーム ページ IP アドレス またはホスト名を入力します。プリンタ ステータス ページが表示されます。
- 2. 画面の左側にある [サプライ品のステータス] をクリックします。サプライ品ステータス ページ が表示されます。このページでプリント カートリッジの情報を参照することができます。

HP Easy Printer Care での確認

[概要] タブの [サプライ品のステータス] セクションで [サプライ品詳細] をクリックし、サプライ品ステータス ページを開きます。

HP Web Jetadmin での確認

HP Web Jetadmin でプリンタ デバイスを選択します。デバイス ステータス ページにプリント カートリッジ情報が表示されます。

JAWW サプライ品の管理 185

プリンタ保守キット

| 対します。
| プリンタ保守キットは消耗品であり、保証の対象ではありません。
| 対しません。
|

最良の印刷品質を確保するため、約350,000ページごとに新しいプリンタ保守キットを取り付けることをお勧めします。MFPの使用状況によっては、この枚数に達していなくてもキットの交換が必要になる場合があります。プリンタ保守キットの交換頻度について不明な点がある場合は、サポートセンタ (www.hp.com/support/ljm9040mfp) または www.hp.com/support/ljm9050mfp) にお問い合わせください。

コントロール パネルに「保守キットを交換してください」というメッセージが表示されたら、プリンタ保守キットを購入して新しいパーツを取り付ける必要があります。110V キットの製品番号は C9152A、220V キットの製品番号は C9153A です。プリンタ保守キットには、タイプ 1 のローラー (2 個)、タイプ 2 のローラー (7 個)、トランスファー ローラー アセンブリ (1 個)、フューザ アセンブリ (1 個) が同梱されています。キットのコンポーネントを取り付ける手順については、プリンタ保守キットに付属の説明書を参照してください。

メモリの管理

この MFP には、DDR メモリの増設用 DIMM スロットが 2 つ装備されています。64MB、128MB、256MB の DDR DIMM メモリを使用できます (合計 512MB まで)。

この MFP にはコンパクト フラッシュ スロットが 2 つ装備されており、以下のことに使用できます。

- フラッシュベース メモリのアクセサリ フォント、マクロ、パターンを追加するには、適切な DDR DIMM を使用します。
- フラッシュベースのその他のプリンタ言語や MFP のオプションを追加するには、適切な DDR DIMM を使用します。
- | 注記: 以前の HP LaserJet 製品に使用されている SIMM は、この MFP と互換性がありません。

注文の詳細については、<u>www.hp.com/support/ljm9040mfp</u> または <u>www.hp.com/support/ljm9050mfp</u> を 参照してください。

メモリ要件の判定

必要なメモリの量は、印刷するドキュメントのタイプによって異なります。この MFP では、メモリを増設しなくても、ほとんどのテキストとグラフィックスを 1200dpi FastRes で印刷することができます。

ただし、複雑なグラフィックスや PS ドキュメントの印刷、両面印刷、多数のダウンロード フォントの使用、サイズの大きい用紙 (A3、B4、11 x 17 など) の印刷を行う機会が多い場合は、メモリの増設が必要になることがあります。

メモリの取り付け

追加の DDR メモリ DIMM を取り付けるには、以下の手順に従います。メモリの増設を開始する前に、設定ページを印刷して、MFP に現在装着されているメモリの量を確認してください。以下に、各 DIMM スロットに取り付け可能な最大メモリ量の一覧を示します。

設定ページのスロット ラベル	フォーマッタ ボードのスロット ラベル	説明
スロット1	J1	256MB
スロット 2	J2	128MB
合計		384MB

△ 注意: 静電気によって DDR DIMM が損傷することがあります。DDR DIMM の取り扱い時には、静電気防止用リスト ストラップを着用するか、頻繁に DIMM の静電気防止パッケージの表面に触れてから、MFP の露出した金属部に触れるようにしてください。


1. MFP に現在装着されているメモリの量をまだ確認していない場合は、設定ページを印刷して確認してください。

JAWW メモリの管理 187


- 2. オプションの排紙デバイスをスライドして印刷エンジンから取り外します。
 - 図 11-23 DDR メモリ DIMM の装着 (1/8)



- 3. MFP の電源を切ります。電源コードとケーブルをすべて取り外します。
 - 図 11-24 DDR メモリ DIMM の装着 (2/8)



- 4. MFP 背面のつまみねじ (2 箇所) を緩めます。
 - 図 11-25 DDR メモリ DIMM の装着 (3/8)




- 5. ねじをつまんで、フォーマッタ ボードを MFP から引き出します。電気を通さない平らな面にフォーマッタ ボードを置きます。
 - 図 11-26 DDR メモリ DIMM の装着 (4/8)




6. 静電気防止パッケージから DIMM を取り出します。両方の人差し指で両端を支え、親指で後端を 支えるようにして DIMM を持ちます。DIMM のノッチを DIMM スロットの位置に合わせます (DIMM スロットの両端のロックが開いていることを確認します。開いていれば、ロックは外側 に広がっています)。

図 11-27 DDR メモリ DIMM の装着 (5/8)




7. DIMM をスロットにまっすぐ、しっかり押し込みます。DIMM の両端のロックが内側に動き、カチリと音がして固定されることを確認してください (DIMM を取り外すには、ロックを解除する必要があります)。

図 11-28 DDR メモリ DIMM の装着 (6/8)



8. フォーマッタ ボードを MFP に差し込み、2 つのねじを締めます。


図 11-29 DDR メモリ DIMM の装着 (7/8)



JAWW メモリの管理 189

9. 電源コードとすべてのケーブルを取り付けます。MFP の電源を入れます。

図 11-30 DDR メモリ DIMM の装着 (8/8)



10. オプションの排紙デバイスを MFP に取り付け直します。

メモリ取り付けの確認

DDR DIMM が正しく取り付けられているかどうかを確認するには、以下の手順に従います。

- 1. MFP の電源を入れたときに、コントロール パネルに「印刷可」と表示されることを確認します。エラーメッセージが表示された場合は、DIMM が正しく取り付けられていない可能性があります。
- 2. 設定ページを印刷します。
- 3. 設定ページのメモリに関するセクションを見て、DIMM を取り付ける前の設定と比較します。メモリ量が増加していない場合は、以下のいずれかの状況になっている可能性があります。
 - DIMM が正しく取り付けられていない。取り付け手順を繰り返してください。
 - DIMM に欠陥がある。別の DIMM を使用するか、DIMM を別のスロットに取り付けます。
- ② **注記**: プリンタ言語 (パーソナリティ) を取り付けた場合は、設定ページの「インストール済みパーソナリティとオプション」のセクションを確認してください。新しいプリンタ言語がここに一覧表示されます。

エコノミー設定

スリープとスリープ復帰

スリープ遅延の設定

スリープ遅延機能を使用すると、MFP がスリープ モードに入る前にアイドルでなくてはならない時間を設定できます。デフォルトの設定は、45 分です。

- 1. スクロールして [管理] をタッチします。
- 2. [時刻/スケジューリング] をタッチします。
- 3. [スリープ遅延] をタッチします。
- 4. 目的のスリープ遅延設定を選択します。

スリープ時刻の設定

スリープ時刻機能を使用すると、毎日の設定時間に MFP をスリープ モードに移行することができます。

- 1. スクロールして [管理] をタッチします。
- 2. [時刻/スケジューリング] をタッチします。
- 3. [スリープ時刻] をタッチします。
- 4. スリープ時刻を指定する曜日にタッチします。
- 5. [カスタム] をタッチします。
- 6. [保存] をタッチします。
- 7. 該当するオプションをタッチして、正しい時、分、および午前/午後の設定を行います。
- 8. 毎日 (週末を含む) 同じ時刻に MFP をスリープ モードに移行する場合は、**すべての日に適用** 画面で、[はい] をタッチします。日ごとに時刻を設定する場合は、[いいえ] をタッチして、それぞれの日について手順を繰り返します。

スリープ復帰時刻の設定

スリープ復帰時刻機能を使用すると、毎日の設定時間に MFP のスリープを解除できます。

- 1. スクロールして [管理] をタッチします。
- 2. [時刻/スケジューリング] をタッチします。
- 3. [スリープ復帰時刻] をタッチします。
- 4. スリープ復帰時刻を指定する曜日をタッチします。
- 5. [カスタム] をタッチします。
- 6. [保存] をタッチします。

JAWW エコノミー設定 191

- 7. 該当するオプションをタッチして、正しい時、分、および午前/午後の設定を行います。
- **8.** 毎日 (週末を含む) 同じ時刻に MFP のスリープを解除する場合は、**すべての日に適用** 画面で、 [はい] をタッチします。日ごとに時刻を設定する場合は、[いいえ] をタッチして、それぞれの日 について手順を繰り返します。

12 問題の解決

- 問題の解決
- MFP の問題の解決
- コントロール パネルのメッセージの種類
- <u>コントロール パネルのメッセージ</u>
- 紙詰まりの解消
- メディアの取り扱いに関する問題
- <u>印刷品質の問題の解決</u>
- ファックスの問題を解決する
- □ピーの問題を解決する
- 電子メールの問題を解決する
- <u>ネットワーク接続に関するトラブルの解決</u>
- Macintosh に関する一般的なトラブルの解決

JAWW 193

問題の解決

MFP が正しく応答していない場合は、次のチェックリストに示す手順を順番に実行してください。チェックリスト内の項目で問題が見つかった場合は、その項目に対応するトラブルシューティングのアドバイスに従ってください。特定の手順を終了したところで問題が解決された場合は、チェックリストの後続の手順を実行する必要はなく、そこで作業を終了できます。

トラブルシューティングのチェックリスト

- 1. MFP の印刷可ランプが点灯していることを確認します。ランプが点灯していない場合は、次の手順を実行します。
 - a. 電源ケーブルの接続を確認します。
 - b. 電源スイッチがオンになっていることを確認します。
 - c. MFP を壁面または延長コードの別のコンセントに直接差し込んで、電源コンセントを確認します。
 - d. いずれの方法でも電源が回復しない場合は HP カスタマ ケアまでご連絡ください。
- 2. ケーブル接続を確認します。
 - **a.** MFP とコンピュータまたはネットワーク ポートとの間のケーブル接続を調べて、 しっかり接続されていることを確認します。
 - b. 可能な場合は別のケーブルを使用して、ケーブル自体に不具合がないかどうかを確認します。
 - **c.** ネットワーク接続を確認します。<u>240 ページの 「ネットワーク接続に関するトラブルの解</u> 決」を参照してください。
- 3. ご使用の印刷メディアが仕様を満たしていることを確認します。
- **4.** 設定ページを印刷します (<u>154 ページの 「情報ページ」</u>を参照)。MFP がネットワークに接続されている場合、HP Jetdirect ページも印刷されます。
 - a. 設定ページが印刷されない場合は、印刷メディアがセットされているトレイが少なくとも 1 つあることを確認します。
 - **b.** MFP に紙詰まりがある場合は、<u>199 ページの 「紙詰まりの解消」</u>を参照してください。
- 設定ページが印刷された場合は、次の項目を確認します。
 - a. 設定ページが正しく印刷される場合、MFP ハードウェアは正しく動作しています。問題は、ご使用のコンピュータ、プリンタ ドライバ、またはプログラムにあります。
 - b. 設定ページが正しく印刷されない場合、問題は MFP ハードウェアにあります。HP カスタマケアにご連絡ください。
- **6.** HP LaserJet M9040/M9050 MFP プリンタ ドライバがインストールされていることを確認します。
- 7. 過去に正しく機能していた別のプログラムを使用して、簡単なドキュメントを印刷します。これ で問題が解決される場合は、問題はご使用のプログラムにあります。これで問題が解決されない

場合は、MFP ソフトウェアがインストールされている別のコンピュータからジョブの印刷を試みます。

8. 問題がまだ解決されない場合は、196ページの「MFPの問題の解決」を参照してください。

JAWW 問題の解決 195

MFP の問題の解決

状況/メッセージ	解決策
コントロール パネル ディスプレイに何も表示されず、内部ファンが稼動していません。	MFPの電源が入っていることを確認します。すべてのキーを押し、はまって動かなくなっているキーがないかどうかを調べます。それでも問題が解決されない場合は、正規の HP サービス代理店にお問い合わせください。
MFP の電源が入っていますが、内部ファンが稼動していません。	電源電圧が MFP の電源設定に適合していることを確認します (電圧要件については、デバイス背面のラベルを参照してください)。電源ストリップを使用しており、電源ストリップの電圧が仕様に適合していない場合は、MFP を電源コンセントに直接差し込みます。
MFP の電圧が正しくありません。	電源電圧が仕様に適合していることを確認します (電圧要件 については、デバイス背面のラベルを参照してください)。
コントロール パネル ディスプレイにメッセージが表示されま す。	198 ページの 「コントロール パネルのメッセージ」を参照 してください。
MFP で紙詰まりが発生しています。	紙詰まりがないかどうかを確認します。詳細について は、 <u>199 ページの 「紙詰まりの解消」</u> を参照してください。
コントロール パネル ディスプレイに間違った言語や見慣れない文字が表示されます。	コントロール パネル ディスプレイの言語を再設定します。 MFP の電源を切って入れ直します。 管理 > デバイス動作 > 言語
デジタル送信ジョブの最中にエラーが発生し、 ジョブが失敗 しました。	デジタル送信ジョブの実行中に MFP でエラーが発生しました。SMTP サーバーの状態を管理者に確認してもらう必要があります。239ページの「電子メールの問題を解決する」を参照してください。
添付ファイルが大きすぎるので、電子メール ゲートウェイが ジョブを受け入れられませんでした。	電子メールの添付ファイルの最大サイズを設定して、添付ファイルのサイズを減らします。内蔵 Web サーバーの [デジタル送信] タブで、添付ファイルの最大サイズを設定します。 156ページの 「内蔵 Web サーバー」を参照してください。
	別のファイル形式を使用するか、文書を一度に数ページずつ 送信してみます。
デジタル送信を行うにはネットワーク接続が必要です。	MFP がネットワーク接続を検出できません。MFP がネット ワークに接続されているかどうかを管理者に確認してもらう 必要があります。240ページの「ネットワーク接続に関する トラブルの解決」を参照してください。

コントロール パネルのメッセージの種類

コントロール パネルに表示される 4 種類のメッセージによって、デバイスのステータスや問題が示されます。

メッセージの種類	説明
ステータス メッセージ	ステータス メッセージはデバイスの現在のステータスを表します。デバイスが正常に動作していて、メッセージをクリアする操作が必要ないことを示しています。デバイスの状態が変化すると、メッセージも変化します。デバイスの準備が整い、ビジー状態でなく、保留中の警告メッセージがない場合、デバイスがオンラインのときには常に「 印刷可 」というステータス メッセージが表示されます。
警告メッセージ	警告メッセージは、データおよび印刷エラーをユーザーに通知します。これらのメッセージは通常、 印刷可 またはステータス メッセージと交互に表示され、[OK] を選択するまで表示されたままになります。一部の警告メッセージはクリアすることができます。[解除可能な警告] が [ジョブ] に設定されている (デバイスの[デバイス動作] メニュー) 場合は、次の印刷ジョブによってメッセージがクリアされます。
エラー メッセージ	エラー メッセージは、用紙の補給や紙詰まりの解消など、何らかの処置が必要なことを通知しま す。
	一部のエラー メッセージは自動続行可能です。メニューで [自動継続] が設定されている場合は、自 動継続のエラー メッセージが 10 秒間表示された後、プリンタが通常の動作を続行します。
	注記: 自動継続可能なエラー メッセージが 10 秒間表示されている間にいずれかのボタンを押すと、自動継続機能は無効になり、押したボタンの機能が優先されます。たとえば、[停止] ボタンを押すと印刷が停止し、ジョブをキャンセルするためのオプションが表示されます。
重大な エラーメッセージ	重大なエラー メッセージは、デバイスの故障を通知します。一部の重大なエラー メッセージは、デバイスの電源を切って再度電源を入れることでクリアできます。 自動継続 設定は、これらのメッセージに影響を与えません。重大なエラー メッセージが消えない場合は、カスタマ ケア センタへご連絡ください。

コントロール パネルのメッセージ

このプリンタのコントロール パネルには、堅牢なメッセージ機能が備わっています。コントロール パネルにメッセージが表示された場合は、画面の指示に従って問題を解決してください。プリンタに 「エラー」または「注意」というメッセージが表示された場合に問題の解決手順が表示されないとき は、プリンタの電源を切って入れ直してください。プリンタの問題が解決しない場合は、HP サポートまでご連絡ください。

ステータス行に表示された警告の詳細については、[警告] ボタン(⑥)をタッチします。

さまざまなトピックの詳細については、ホーム画面の右上隅にある [ヘルプ] ボタン (³) をタッチします。

紙詰まりの解消


コントロール パネルに紙詰まりを示すメッセージが表示されたときは、下の図を参考に、紙詰まりの場所を確認してください。紙詰まりメッセージで示された場所とは別の場所についても確認が必要になることがあります。紙詰まりの場所がよくわからないときは、まず、正面ドアのあたりを確認してください。

場所を特定したら、詰まった紙を取り除きます。詰まった紙を取り除くときに、メディアが破れないように十分に注意してください。用紙の切れ端が MFP に残ると、後で紙詰まりの原因になります。問題が繰り返し発生する場合は、218 ページの 「頻繁に発生する紙詰まりの対策」を参照してください。

- ② 注記: 紙詰まりの後には、こぼれたトナーが MFP に残って出力品質が低下する場合があります。 数ページを印刷すると、トナーの汚れはなくなります。
- △ 警告! MFP 内部とその周囲は熱くなっていることがあります。紙詰まりを解消する前に、MFP の電源を切って冷ましてください。

紙詰まりの場所

図 **12-1** HP LaserJet M9040 MFP または HP LaserJet M9050 MFP (3000 枚用ステイプラ/スタッカ装備)



1	ADF
2	トレイ 1
3	右ドア
4	上方用紙送りドア
5	トレイ 4
6	トレイ 2 および 3
7	左ドア (排紙デバイス背面)
8	両面印刷ユニット (MFP 内部)
9	排紙デバイス

JAWW 紙詰まりの解消 199

10	下部ビン
11	正面ドアとプリント カートリッジ部分
12	上部ビン

両面印刷ユニットの紙詰まりの解消

1. 排紙デバイスを MFP から切り離して、左ドアを開くことができるようにします。

図 12-2 両面印刷アクセサリの紙詰まりの解消 (1/6)



2. 左ドアを開き、この部分にある用紙を引き出して取り除きます。

☆ 警告! すぐ横にあるフューズ領域には触れないようにしてください。熱くなっていることがあります。

図 12-3 両面印刷アクセサリの紙詰まりの解消 (2/6)



3. 緑色のレバーを押して、ユニットが止まるところまで引き出して、両面印刷アクセサリを取り外します。

図 12-4 両面印刷アクセサリの紙詰まりの解消 (3/6)



4. 両面印刷アクセサリの2つの緑色のレバーを上方に起こして、用紙を取り除きます。

5. 正面ドアを開きます。

図 12-5 両面印刷アクセサリの紙詰まりの解消 (4/6)



- 6. 両面印刷アクセサリ内の用紙の状態を確認し、MFPから用紙を引き出して取り除きます。用紙が破れないように注意してください。
 - 図 12-6 両面印刷アクセサリの紙詰まりの解消 (5/6)



- 7. 両面印刷アクセサリをスライドさせてスロットに挿入し、カチッとはめ込みます (元の状態に戻します)。
 - 図 12-7 両面印刷アクセサリの紙詰まりの解消 (6/6)



8. 開いているドアをすべて閉じます。排紙デバイスを押して、元の位置に戻します。

JAWW 紙詰まりの解消 201

給紙トレイ付近の紙詰まりの解消

トレイ1の紙詰まりの解消

- 1. トレイ 1 の用紙の状態を確認して、用紙を取り除きます。用紙の切れ端が残っていないことを十分に確認します。
 - 図 12-8 トレイ 1 の紙詰まりの解消 (1/2)



2. 右ドアを一度開き、また閉じて、MFPをリセットします。





右ドア内側の紙詰まりの解消


1. 右ドアを開きます。

図 12-10 右ドア内側の紙詰まりの解消 (1/3)



2. 右ドア部分の用紙の状態を確認して、用紙を取り除きます。用紙の切れ端が残っていないことを 十分に確認します。 3. 紙詰まりアクセス カバーを開きます。それには、緑色のタブを引き出して起こします。

図 12-11 右ドア内側の紙詰まりの解消 (2/3)



- 4. この部分にある用紙を MFP から引き出して取り除きます。
- 5. 緑色のレバーを元の位置に押し下げます。

図 12-12 右ドア内側の紙詰まりの解消 (3/3)



6. 右ドアを閉じます。

トレイ2とトレイ3の紙詰まりの解消

1. トレイを止まるところまで開きます。

図 12-13 トレイ 2 とトレイ 3 の紙詰まりの解消 (1/3)



- 2. トレイの用紙の状態を確認して、用紙を取り除きます。用紙の切れ端が残っていないことを十分に確認します。
- 3. トレイを閉めます。

図 12-14 トレイ 2 とトレイ 3 の紙詰まりの解消 (2/3)



JAWW 紙詰まりの解消 203

4. 右ドアを開き、見えている用紙をすべて取り除いてドアを閉めます。これにより、MFP がリセットされます。

図 12-15 トレイ 2 とトレイ 3 の紙詰まりの解消 (3/3)



トレイ 4 の紙詰まりの解消


1. トレイ4にある上方用紙送りドアを開きます。






- **2.** この部分の用紙の状態を確認して、用紙を取り除きます。用紙の切れ端が残っていないことを十分に確認します。
- 3. 上方用紙送りドアの中に用紙が見当たらない場合は、トレイ4を開きます。

図 12-17 トレイ 4 の紙詰まりの解消 (2/4)



- 4. トレイの用紙の状態を確認して、用紙を取り除きます。用紙の切れ端が残っていないことを十分に確認します。
- 5. トレイ4を閉じます。

図 12-18 トレイ 4 の紙詰まりの解消 (3/4)



6. 上方用紙送りドアを閉じます。

図 12-19 トレイ 4 の紙詰まりの解消 (4/4)



出力部の紙詰まりの解消

スタッカまたはステイプラ/スタッカでの紙詰まりの解消

1. 排紙ビンに紙詰まりがあるときは、用紙が破れないように注意しながら、ゆっくりとまっすぐに、MFPから用紙を引き出します。

図 12-20 スタッカまたはステイプラ/スタッカでの紙詰まりの解消 (1/7)




2. 排紙デバイスを MFP から取り外します。

図 12-21 スタッカまたはステイプラ/スタッカでの紙詰まりの解消 (2/7)




JAWW 紙詰まりの解消 205


- 3. スタッカの場合、デバイスの下部ビンのワイヤを持ち上げ、この部分に用紙があれば、慎重に取り除きます。ステイプラ/スタッカの場合、アキュームレータ部分から用紙が突き出ている場合は、それを慎重に取り除きます。
 - ② 注記: 下部ビンにワイヤがあるのはスタッカだけです。
 - 図 12-22 スタッカまたはステイプラ/スタッカでの紙詰まりの解消 (3/7)




- 4. フリッパのあたりにあるハンドルを探して、ハンドルを引き上げます。
 - 図 12-23 スタッカまたはステイプラ/スタッカでの紙詰まりの解消 (4/7)



- 5. フリッパの部分から用紙を取り除きます。
 - 図 12-24 スタッカまたはステイプラ/スタッカでの紙詰まりの解消 (5/7)



- △ 警告! フリッパのあたりには触れないようにしてください。熱くなっていることがあります。
- 6. 用紙経路モジュール内にある緑のハンドルを探して、このハンドルを引き下げます。
 - 図 12-25 スタッカまたはステイプラ/スタッカでの紙詰まりの解消 (6/7)



7. 用紙経路モジュールから用紙を取り除きます。

8. 開いているドアをすべて閉じます。排紙デバイスを押して、元の位置に戻します。

図 12-26 スタッカまたはステイプラ/スタッカでの紙詰まりの解消 (7/7)



多機能フィニッシャの用紙経路での紙詰まりの解消

1. 上部カバーを開けます。

図 12-27 多機能フィニッシャの用紙経路での紙詰まりの解消 (1/3)



2. 用紙が破れないように注意しながら、ゆっくりとまっすぐに、フィニッシャから用紙を引き出します。

図 12-28 多機能フィニッシャの用紙経路での紙詰まりの解消 (2/3)



3. フィニッシャのカバーを閉じます。

図 12-29 多機能フィニッシャの用紙経路での紙詰まりの解消 (3/3)



JAWW 紙詰まりの解消 207

多機能フィニッシャと MFP の間の紙詰まりの解消

1. フィニッシャを MFP から取り外します。

図 12-30 多機能フィニッシャと MFP の間の紙詰まりの解消 (1/4)



2. MFP の排紙部分を確認して、用紙を取り除きます。

図 12-31 多機能フィニッシャと MFP の間の紙詰まりの解消 (2/4)



3. フィニッシャの給紙部分を確認して、用紙を取り除きます。

図 12-32 多機能フィニッシャと MFP の間の紙詰まりの解消 (3/4)



4. 多機能フィニッシャを押して、元の位置に戻します。

図 12-33 多機能フィニッシャと MFP の間の紙詰まりの解消 (4/4)



多機能フィニッシャでのブックレットの詰まりの解消

1. フィニッシャを MFP から取り外します。

図 12-34 多機能フィニッシャでのブックレットの詰まりの解消 (1/7)



2. 用紙がフィニッシャの給紙部分に詰まっているが、折り畳みローラーには入っていない場合は、 給紙部分から用紙を慎重に取り除いて手順7に進みます。

図 12-35 多機能フィニッシャでのブックレットの詰まりの解消 (2/7)



3. フィニッシャの背面ドアを開きます。フィニッシャ内に詰まっている用紙が折り畳みローラーに入っていない場合は、用紙を取り除いて手順7に進みます。用紙が折り畳みローラーに入っている場合は、手順4に進みます。

図 12-36 多機能フィニッシャでのブックレットの詰まりの解消 (3/7)




4. ステイプラ ユニットのドアを開きます。

図 12-37 多機能フィニッシャでのブックレットの詰まりの解消 (4/7)




- 5. 下部にある緑色のつまみを時計回りに回し、詰まっている用紙が折り畳みローラーを通過してブックレット ビンまで進むようにします。
 - 図 12-38 多機能フィニッシャでのブックレットの詰まりの解消 (5/7)



- 6. ステイプラ ユニットのドアを閉じます。
 - 図 12-39 多機能フィニッシャでのブックレットの詰まりの解消 (6/7)



- 7. 多機能フィニッシャを押して、元の位置に戻します。
 - 図 12-40 多機能フィニッシャでのブックレットの詰まりの解消 (7/7)




多機能フィニッシャの針詰まりの解消

- 1. ステイプラ ユニットのドアを開きます。
 - 図 12-41 多機能 フィニッシャの針詰まりの解消 (1/11)




2. ステイプラ ユニットを手前にスライドさせます。

図 12-42 多機能フィニッシャの針詰まりの解消 (2/11)




3. 青色のドットが見えるまで、大きい方の緑色のつまみを回します (これにより、ステイプラが完全に開きます)。

図 12-43 多機能フィニッシャの針詰まりの解消 (3/11)



4. ステイプル カートリッジがステイプラ ユニットの左側に移動するまで、ステイプラ上部にある 小さい方の緑色のつまみを時計回りに回します。


図 12-44 多機能フィニッシャの針詰まりの解消 (4/11)



△ **注意**: ステイプル カートリッジを取り外す前に、ステイプラ ユニットの窓型部分に青色のドットが見えていることを確認してください。窓型部分に青色のドットが見えていない状態でスティプル カートリッジを取り外そうとすると、デバイスに損傷を与えることがあります。

5. ステイプル カートリッジを取り外します。

図 12-45 多機能フィニッシャの針詰まりの解消 (5/11)



 6. 緑色のドットが付いたレバーを引き起こします。

図 12-46 多機能フィニッシャの針詰まりの解消 (6/11)



7. 使えなくなった針を取り除きます。

図 12-47 多機能フィニッシャの針詰まりの解消 (7/11)




8. 緑色のドットが付いたレバーを押し下げます。

図 12-48 多機能フィニッシャの針詰まりの解消 (8/11)




9. ステイプル カートリッジを取り付け直します。

図 12-49 多機能フィニッシャの針詰まりの解消 (9/11)



10. ステイプラ ユニットをスライドさせて、デバイス内部に戻します。

図 12-50 多機能フィニッシャの針詰まりの解消 (10/11)



11. ステイプラ ユニットのドアを閉じます。


図 12-51 多機能フィニッシャの針詰まりの解消 (11/11)



多機能フィニッシャのステイプラ先端の上半分での針詰まりの解消

- 1. 多機能フィニッシャの針詰まりを解消する手順の1から4に従って対処します。
- 2. ステイプラ先端の背面で、使えなくなった針の場所を確認し、針を取り除きます。

図 12-52 多機能フィニッシャのステイプラ先端の上半分での針詰まりの解消



3. 多機能フィニッシャの針詰まりを解消する手順の 10 から 11 に従って対処します。

ステイプラ/スタッカの針詰まりの解消

1. ステイプラ/スタッカを MFP から取り外します。

図 12-53 ステイプラ/スタッカの針詰まりの解消 (1/9)



JAWW 紙詰まりの解消 213


- 2. ステイプラ ユニットのドアを開きます。
 - 図 12-54 ステイプラ/スタッカの針詰まりの解消 (2/9)



- 3. カートリッジを引き出します。
 - 図 12-55 ステイプラ/スタッカの針詰まりの解消 (3/9)



- 4. 緑色のドットが付いたレバーを引き起こします。
 - 図 12-56 ステイプラ/スタッカの針詰まりの解消 (4/9)



- 5. 使えなくなった針を取り除きます。
 - 図 12-57 ステイプラ/スタッカの針詰まりの解消 (5/9)



6. 緑色のドットが付いたレバーを押し下げます。

図 12-58 ステイプラ/スタッカの針詰まりの解消 (6/9)



7. ステイプル カートリッジを取り付け直します。

図 12-59 ステイプラ/スタッカの針詰まりの解消 (7/9)



8. ステイプラ ユニットのドアを閉じます。

図 12-60 ステイプラ/スタッカの針詰まりの解消 (8/9)



9. ステイプラ/スタッカを押して、元の位置に戻します。

図 12-61 ステイプラ/スタッカの針詰まりの解消 (9/9)



② **注記**: 針詰まりを解消したら、ステイプラを再セットする必要があります。再セット後、何部かのドキュメント (4 部程度) は、ステイプル留めされない場合があります。印刷ジョブを送信した後に、ステイプラに針詰まりが生じたり、ステイプラの針がなくなったりしても、排紙ビンに障害がなければ、印刷ジョブはそのまま続行されます。

JAWW 紙詰まりの解消 215

左ドアの中の紙詰まりの解消 (フューザ領域)

1. 排紙デバイスを MFP から切り離して、左ドアを開くことができるようにします。

図 12-62 左ドアの中の紙詰まりの解消 (1/4)



2. 左ドアを開きます。


☆ 警告! すぐ横にあるフューズ領域には触れないようにしてください。熱くなっていることがあります。

図 12-63 左ドアの中の紙詰まりの解消 (2/4)



- 3. この部分にある詰まった用紙や使えなくなった用紙を、MFPから引き出して取り除きます。
- **4.** 緑色のタブを押し下げて、用紙の状態を十分に確認します。用紙の切れ端が残っていないことを確認してください。

図 12-64 左ドアの中の紙詰まりの解消 (3/4)



5. 左ドアを閉じます。排紙デバイスを押して、元の位置に戻します。

図 12-65 左ドアの中の紙詰まりの解消 (4/4)



8 ビンメールボックスでの紙詰まりの解消


1. 8 ビン メールボックスを MFP から取り外します。 MFP の左側に立ち、8 ビン メールボックス を手前にまっすぐ引き出します。

図 12-66 8 ビン メールボックスでの紙詰まりの解消 (1/3)



- 2. 上部ビン (上向きビン) を、注意しながら取り外します。
- 3. 排紙モジュールのハンドルを引き下げ、この部分に詰まった用紙を取り除きます。

図 12-67 8 ビン メールボックスでの紙詰まりの解消 (2/3)



4. 8 ビン メールボックスを所定の位置に押し込み、上部ビンを取り付け直します。

図 12-68 8 ビン メールボックスでの紙詰まりの解消 (3/3)



② **注記**: 用紙の厚さが、8 ビン メールボックスの対応範囲内であることを確認します。85 ページの「サポートされる用紙と印刷メディアのサイズ」を参照してください。

JAWW 紙詰まりの解消 217

頻繁に発生する紙詰まりの対策

状況	解決策
繰り返し起こる一般的な紙詰まりの問題	1. 用紙がトレイに正しくセットされ、幅ガイドも適切に調節されていることを確認します (101 ページの 「印刷タスク」を参照)。
	2. 用紙サイズに合わせて用紙トレイが設定されていることと、トレイにセットされている用紙が多すぎないことを確認します。
	3. トレイにセットされている用紙の束を裏返してみます。穴 あき用紙またはレターヘッド用紙を使用している場合は、トレイ 1 から印刷します。
	4. 印刷済みの用紙、破れた用紙、使い古しの用紙、不揃いの 用紙は使用しないでください。MFP での使用に推奨する用紙 については、85ページの「サポートされる用紙と印刷メディアのサイズ」を参照してください。
	5. 用紙の仕様を確認します (85 ページの 「サポートされる用 紙と印刷メディアのサイズ」を参照)。 推奨サイズ外の用紙を 使用すると、問題が生じることがあります。
	6. MFP が汚れている可能性があります。 <u>174 ページの 「MFP のクリーニング」</u> の説明に従って、MFP をクリーニングします。
	7. 使えなくなった用紙や、紙詰まりを起こした用紙が MFP に残っていないことを確認します。
繰り返し起こる ADF での紙詰まりの問題	1. ADF が汚れている可能性があります。 <u>177 ページの 「ADF 送出システムのクリーニング」</u> の説明に従って、ADF をクリーニングします。

| 注記: 紙詰まりが解消されない場合は、正規の HP サービス プロバイダにお問い合わせください (HP のサポートに関するパンフレットか、www.hp.com/support/ljm9040mfp または www.hp.com/support/ljm9050mfp を参照してください)。

メディアの取り扱いに関する問題

『HP LaserJet Printer Family Print Media Guide』に記載されている仕様を満たしているメディア以外は使用しないでください。このガイドは、www.hp.com/support/ljpaperguide から入手できます。

プリンタが複数枚の用紙を給紙する

プリンタが複数枚の用紙を給紙する

原因	解決方法
	余分なメディアを給紙トレイから取り除きます。
印刷するメディアが互いにくっついています。	メディアを取り出し、よく捌くか、180°回転させるか、あるいは裏返してからトレイにセットし直します。
	注記 : メディアを扇形に広げないでください。メディアを 扇形に広げると静電気が発生し、メディアが互いにくっつく 原因になります。
メディアがこの MFP の仕様に合いません。	この MFP の HP 仕様を満たすメディアのみを使用します。
トレイが正しく調整されていません。	後ろ側のメディアの長さガイドが使用するメディアの長さを 示していることを確認します。

間違ったページ サイズが給紙される

間違ったページサイズが給紙される

原因	解決方法
正しいサイズのメディアが給紙トレイにセットされていません。	給紙トレイに正しいサイズのメディアをセットします。
ソフトウェア プログラムまたはプリンタ ドライバで、正しい サイズのメディアが選択されていません。	ソフトウェア プログラムおよびプリンタ ドライバの設定が正しいかどうかを確認してください。ソフトウェア プログラムの設定は、プリンタ ドライバやコントロール パネルの設定よりも優先されます。また、プリンタ ドライバの設定は、コントロール パネルの設定よりも優先されます。詳細については、55ページの「プリンタ ドライバ設定の変更(Windows)」を参照してください。
MFP のコントロール パネルで、トレイ 1 に対して正しいサイズのメディアが選択されていません。	コントロール パネルで、トレイ 1 に対して正しいサイズのメ ディアを選択します。
給紙トレイのメディア サイズが正しく設定されていません。	設定ページを印刷するか、コントロール パネルを使用して、 トレイに設定されているメディア サイズを調べます。
トレイ内のガイドが用紙に触れていません。	後ろ側と幅のメディア ガイドが用紙に触れていることを確認してください。

間違ったトレイから給紙される

間違ったトレイから給紙される

原因	解決方法
別のプリンタのドライバが使用されています。詳細情報を参照してください。	このプリンタのドライバを使用します。

間違ったトレイから給紙される

原因	解決方法
指定したトレイは空です。	指定したトレイにメディアをセットします。
[要求されたトレイを使用] オプションは、[デバイス動作] メニューの [ト レイの設定] サブメニューで [最初] に設定されています。	設定を [優先] に変更します。
給紙トレイのメディア サイズが正しく設定されていません。	設定ページを印刷するか、コントロール パネルを使用して、 トレイに設定されているメディア サイズを調べます。
トレイ内のガイドが用紙に触れていません。	ガイドが用紙に触れていることを確認してください。

メディアが自動的に給紙されない

メディアが自動的に給紙されない

原因	解決方法
ソフトウェア プログラムで手差しが選択されています。	トレイ 1 にメディアをセットするか、メディアがセットされている場合は、[OK] をタッチしてください。
正しいサイズのメディアがセットされていません。	正しいサイズのメディアをセットします。
給紙トレイが空です。	給紙トレイにメディアをセットします。
前回、紙詰まりしたメディアが完全に取り除かれていません。	MFP を開き、給紙経路にあるメディアを取り除きます。フューザ部分に紙詰まりがないか十分に確認してください。
給紙トレイのメディア サイズが正しく設定されていません。	設定ページを印刷するか、コントロール パネルを使用して、 トレイに設定されているメディア サイズを調べます。
トレイ内のガイドが用紙に触れていません。	後ろ側と幅のメディア ガイドが用紙に触れていることを確認してください。

メディアがトレイ 2、3、4 から給紙されない

メディアがトレイ 2、3、4 から給紙されない

原因	解決方法
正しいサイズのメディアがセットされていません。	正しいサイズのメディアをセットし、カスタム メディア スイッチが正しい位置にあることを確認します。
給紙トレイが空です。	給紙トレイにメディアをセットします。
MFP のコントロール パネルで、給紙トレイのメディア タイプが正しく選択されていません。	MFP のコントロール パネルから、給紙トレイに合ったメディア タイプを選択します。
前回、紙詰まりしたメディアが完全に取り除かれていません。	MFP を開き、給紙経路にあるメディアを取り除きます。フューザ部分に紙詰まりがないか十分に確認してください。
オプションのトレイが給紙トレイ オプションとして表示されません。	オプションのトレイが取り付けられている場合は、それらは使用可能として表示されます。オプションのトレイがすべて正しく取り付けられていることを確認します。プリンタ ドライバがオプションのトレイを認識するように設定されていることを確認します。

メディアがトレイ 2、3、4 から給紙されない

原因	解決方法
オプションのトレイが間違って取り付けられています。	設定ページを印刷して、オプションのトレイが取り付けられていることを確認します。取り付けられていない場合は、トレイが正しく MFP に接続されていることを確認します。
給紙トレイのメディア サイズが正しく設定されていません。	設定ページを印刷するか、コントロール パネルを使用して、 トレイに設定されているメディア サイズを調べます。
トレイ内のガイドが用紙に触れていません。	ガイドが用紙に触れていることを確認してください。

OHP フィルムが給紙されない

OHP フィルムが給紙されない

原因	解決方法
ソフトウェアまたはプリンタ ドライバで正しいメディア タイ プが指定されていません。	ソフトウェア アプリケーションまたはプリンタ ドライバで正 しいメディア タイプが選択されていることを確認します。
トレイ 1 がいっぱいです。	トレイ 1 から余分な OHP フィルムを取り出します。フィルムの量がトレイ 1 の上限線を超えないようにしてください。
他のトレイのメディアは OHP フィルムと同じサイズで、MFP はデフォルトで他のトレイに設定されています。	ソフトウェア プログラムまたはプリンタ ドライバで、トレイ 1 が選択されていることを確認します。MFP のコントロール パネルを使用して、セットしたメディア タイプにトレイを設定できます。
トレイ1のタイプが正しく設定されていません。	ソフトウェア プログラムまたはプリンタ ドライバで、トレイ 1 が選択されていることを確認します。MFP のコントロール パネルを使用して、セットしたメディア タイプにトレイを設定できます。
OHP フィルムが、サポートされているメディアの仕様を満た していない可能性があります。	この MFP の HP 仕様を満たすメディアのみを使用します。

封筒が紙詰まりを起こしている、または封筒が MFP に給紙されない

② **注記**: 封筒への印刷が終わったら、フューザレバーは下側の位置に戻してください。フューザレ バーを下側の位置に戻さないままだと、標準的なタイプの用紙に印刷するときの印刷品質が低下しま

封筒が紙詰まりを起こしている、または封筒が MFP に給紙されない

原因	解決方法
封筒がサポートされていないトレイにセットされています。 封筒を給紙できるのはトレイ 1 だけです。	封筒はトレイ 1 にセットしてください。
封筒がめくれているか折れています。	フューザ レバーが正しい位置にあることを確認します。別の 封筒を試します。封筒は管理された環境で保存してください。
水分含有率が高すぎるため、封筒が密着しています。	別の封筒を試します。封筒は管理された環境で保存してくだ さい。
封筒の向きが間違っています。	封筒が正しくセットされていることを確認します。

封筒が紙詰まりを起こしている、または封筒が MFP に給紙されない

原因	解決方法
この MFP では、封筒の使用はサポートされていません。	『HP LaserJet Printer Family Print Media Guide』を参照してください。
トレイ 1 が封筒以外のサイズに設定されています。	トレイ1のサイズを封筒に合った設定にしてください。

印刷出力が丸まっている、またはしわが寄っている

印刷出力が丸まっている、またはしわが寄っている

原因	解決方法
メディアがこの MFP の仕様に合っていません。	この MFP の HP 仕様を満たすメディアのみを使用します。
メディアが折れているか汚れています。	メディアを給紙トレイから取り除き、良好な状態にあるメディアをセットします。
プリンタの動作環境の湿度が非常に高くなっています。	印刷環境の湿度が仕様範囲内であることを確認します。
大きな塗りつぶされた領域を印刷しています。	大きな塗りつぶされた領域は、非常に丸まりやすくなりま す。別のパターンを印刷してみます。
使用したメディアの保存状態が悪く、湿気を吸収しています。	メディアを取り除き、新しい、未開封のメディアと交換しま す。
メディアの端が揃っていません。	メディアを取り出し、曲げたり、前後や上下を逆にした後、 給紙トレイに再びセットします。メディアを扇形に広げない でください。問題が解決されない場合は、メディアを交換し ます。
特定のメディア タイプがトレイに設定されていないか、ソフトウェアで選択されていません。	メディアに合わせてソフトウェアを設定します (ソフトウェアのマニュアルを参照)。メディアに合わせてトレイを設定するには、 <u>97 ページの「トレイの設定」</u> を参照してください。

両面印刷ができないか、正しく両面印刷されない

両面印刷ができないか、正しく両面印刷されない

原因	解決方法
	両面印刷するメディアがサポートされていることを確認しま す。
プリンタ ドライバが両面印刷に合わせて設定されていません。	プリンタ ドライバを設定して、両面印刷を有効にします。
印刷済みフォームまたはレターヘッドの裏面に最初のページが印刷されています。	レターヘッドのある面 (印刷面) を上にし、ページの下部が先に MFP に給紙されるように、印刷済み用紙またはレターヘッドをトレイ 1 にセットします。トレイ 2、3、4 の場合は、印刷面を下にし、ページの上部を MFP の後部に向けてメディアをセットします。

印刷品質の問題の解決

ここでは、印刷品質問題の定義とその解決方法について説明します。よく起こる印刷品質の問題は、 デバイスが正しく保守されていることを確認する、HP 仕様を満たしている印刷メディアを使用す る、またはクリーニングページを実行するといった方法で簡単に解決することができます。

メディアに関連する印刷品質の問題

不適切なメディアを使用すると、印刷品質に問題が発生することがあります。

- HP 仕様を満たしているメディアを使用します。<u>85 ページの 「サポートされる用紙と印刷メディアのサイズ」</u>または <u>www.hp.com/support/ljpaperguide</u> から入手できる『*HP LaserJet Printer Family Print Media Guide*』を参照してください。
- メディアの表面がなめらかすぎます。HP 仕様を満たしているメディアを使用します。 85ページの「サポートされる用紙と印刷メディアのサイズ」を参照してください。
- 水分含有率にばらつきがあるか、高すぎるまたは低すぎます。別のトレイの用紙または未開封の 用紙を使用します。
- メディアにトナーをはじく部分があります。別のトレイの用紙または未開封の用紙を使用します。
- 使用しているレターヘッドが、粗いメディアに印刷されています。より滑らかで乾燥印刷用のメディアを使用してください。これで問題が解決した場合は、レターヘッドのサプライヤに連絡して、このデバイスの仕様に合う用紙を使用するように依頼してください。85ページの「サポートされる用紙と印刷メディアのサイズ」を参照してください。
- メディアが粗すぎます。より滑らかで乾燥印刷用のメディアを使用してください。
- ドライバが正しく設定されていません。メディアタイプの設定を変更するには、<u>55ページの</u>「プリンタドライバ設定の変更 (Windows)」を参照してください。
- 使用しているメディアが、設定されているメディアタイプより厚すぎるため、トナーがメディアに定着していません。17ページの「原稿のデフォルトオプション」を参照してください。

環境に関連する印刷品質の問題

デバイスの動作環境の湿度が非常に高いか、または乾燥している場合は、印刷環境が仕様範囲内かどうかを確認します。258ページの「動作環境」を参照してください。

紙詰まりに関連する印刷品質の問題

詰まった用紙が用紙経路からすべて取り除かれていることを確認します。<u>199 ページの 「紙詰まりの</u> 解消」を参照してください。

- 紙詰まりの発生直後は、デバイスをクリーニングするために用紙を2~3枚印刷してください。
- 用紙がフューザを通過しなかったために、後続の文書のイメージが印刷されない場合は、3ページ分印刷してデバイスをクリーニングします。問題が解決しない場合は、クリーニングページを印刷して対処します。174ページの「MFPのクリーニング」を参照してください。

薄い印字 (ページの一部分)

図 12-69 薄い印字 (ページの一部分)

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
AaBbCc	AaBbCc

- 1. プリント カートリッジがしっかりと所定の位置に取り付けられていることを確認します。
- 2. プリント カートリッジに欠陥がある可能性があります。プリント カートリッジを交換します。
- 3. メディアが HP 仕様を満たしていない可能性があります (たとえば、メディアが非常に湿っている、または非常に粗い場合)。 85 ページの 「サポートされる用紙と印刷メディアのサイズ」を参照してください。

薄い印字 (ページ全体)


図 12-70 薄い印字 (ページ全体)



- 1. プリント カートリッジがしっかりと所定の位置に取り付けられていることを確認します。
- 2. コントロール パネルとプリンタ ドライバで、[EconoMode] 設定がオフになっていることを確認します。
- 3. デバイスのコントロール パネルで、[管理] メニューを開きます。[印刷品質] メニューを開いて、 [トナー濃度] 設定の値を上げます。43 ページの 「[印刷品質] メニュー」を参照してください。
- 4. 他の種類のメディアを使用してください。
- 5. プリント カートリッジに欠陥がある可能性があります。プリント カートリッジを交換します。

斑点

図 12-71 斑点



紙詰まりの解消後にページに斑点が現れる場合があります。

- 1. さらに数ページを試し刷りして、問題が解決するかどうかを確認します。
- 2. デバイスの内部を掃除し、クリーニングページを実行します。174ページの「MFPのクリーニング」を参照してください。
- 3. 他の種類のメディアを使用してください。
- **4.** プリント カートリッジが漏れていないかどうかを確認します。漏れている場合は、カートリッジを交換します。

文字等が欠落する

図 12-72 文字等が欠落する



- 1. プリンタの環境条件が満たされていることを確認します。258 ページの「動作環境」を参照してください。
- 2. メディアが粗く、こするとトナーが簡単に落ちる場合は、デバイスのコントロール パネルで [管理] メニューを開きます。[印刷品質] メニューを開いて、[フューザモード] を選択し、使用しているメディア タイプを選択します。43ページの「[印刷品質] メニュー」を参照してください。
- 3. より滑らかなメディアを使用してください。

線が印刷される

図 12-73 線が印刷される

13/1/20	- 1-1012 C 11 2 D
Aa BbC c	Aa BbC c
Aa BbC c	_Aa BbC c
Aa BbC c Aa BbC c	Aa BbC c Aa BbC c

- 1. さらに数ページを試し刷りして、問題が解決するかどうかを確認します。
- 2. デバイスの内部を掃除し、クリーニング ページを実行します。174 ページの「MFP のクリーニング」を参照してください。
- 3. プリント カートリッジを交換します。

背景が灰色になる

図 12-74 背景が灰色になる

AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc

- 1. 一度デバイスを通したメディアは再度使用しないでください。
- 2. 他の種類のメディアを使用してください。
- 3. さらに数ページを試し刷りして、問題が解決するかどうかを確認します。
- 4. トレイ内の束を裏返します。180 度回転させます。
- 5. デバイスのコントロール パネルで、[管理] メニューを開きます。[印刷品質] メニューで、[トナー濃度] 設定の値を上げます。43 ページの「[印刷品質] メニュー」を参照してください。
- **6.** プリンタの環境条件が満たされていることを確認します。258 ページの 「動作環境」を参照してください。
- 7. プリント カートリッジを交換します。

トナーのにじみ

図 12-75 トナーのにじみ

AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc

- 1. さらに数ページを試し刷りして、問題が解決するかどうかを確認します。
- 2. フューザ レバーが下側の位置にあることを確認します (封筒への印刷の場合を除く)。
- 3. 他の種類のメディアを使用してください。
- **4.** プリンタの環境条件が満たされていることを確認します。258 ページの「動作環境」を参照してください。
- **5.** デバイスの内部を掃除し、クリーニングページを実行します。174ページの「MFPのクリーニング」を参照してください。
- 6. プリントカートリッジを交換します。

227ページの「トナーが落ちやすい」も参照してください。

トナーが落ちやすい

図 12-76 トナーが落ちやすい


AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc

この場合の「トナーが落ちやすい」とは、ページをこするとトナーが簡単に取れてしまうことです。

- 1. フューザ レバーが下側の位置にあることを確認します (封筒への印刷の場合を除く)。
- 2. メディアが厚手または粗い場合は、デバイスのコントロール パネルで [管理] メニューを開きます。[印刷品質] サブメニューを開いて、[フューザ モード] を選択し、使用しているメディア タイプを選択します。
- 3. メディアの両面の粗さに違いがあることが分かっている場合は、滑らかなほうの面に印刷してください。
- **4.** プリンタの環境条件が満たされていることを確認します。258 ページの 「動作環境」を参照してください。
- 5. 使用しているメディアのタイプと品質が HP 仕様を満たしていることを確認します。 85ページの「サポートされる用紙と印刷メディアのサイズ」を参照してください。

不正な印刷が繰り返される

図 12-77 不正な印刷が繰り返される



- 1. さらに数ページを試し刷りして、問題が解決するかどうかを確認します。
- 2. 繰り返しの間隔が 44mm、53mm、63mm、または 94mm の場合、プリント カートリッジの交換 が必要な可能性があります。
- 3. デバイスの内部を掃除し、クリーニング ページを実行します。174 ページの 「MFP のクリーニング」を参照してください。

228ページの「イメージが繰り返し印刷される」も参照してください。

イメージが繰り返し印刷される

図 12-78 イメージが繰り返し印刷される



この種の問題は、印刷済みの用紙または大量の幅の狭いメディアを使用したときに発生する可能性があります。

- 1. さらに数ページを試し刷りして、問題が解決するかどうかを確認します。
- 2. 使用しているメディアのタイプと品質が HP 仕様を満たしていることを確認します。 85ページの「サポートされる用紙と印刷メディアのサイズ」を参照してください。
- **3.** 繰り返しの間隔が 44mm、53mm、63mm、または 94mm の場合、プリント カートリッジの交換 が必要な可能性があります。

文字が歪んで印刷される

図 12-79 文字が歪んで印刷される

AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc

- 1. さらに数ページを試し刷りして、問題が解決するかどうかを確認します。
- 2. プリンタの環境条件が満たされていることを確認します。258 ページの「動作環境」を参照してください。

ページのずれ

図 12-80 ページのずれ



- 1. さらに数ページを試し刷りして、問題が解決するかどうかを確認します。
- 2. デバイス内部にメディアの切れ端が残っていないことを確認します。
- 3. メディアが正しくセットされ、すべての調整が完了していることを確認します。89 ページの 「用紙と印刷メディアのセット」を参照してください。トレイ内のガイドがメディアに対してき つすぎたり緩すぎたりしないことを確認します。
- 4. トレイ内の束を裏返します。180 度回転させます。
- 5. 使用しているメディアのタイプと品質が HP 仕様を満たしていることを確認します。 85ページの「サポートされる用紙と印刷メディアのサイズ」を参照してください。
- **6.** プリンタの環境条件が満たされていることを確認します。(<u>258 ページの 「動作環境」</u>を参照してください)。
- 7. デバイスのコントロール パネルで [管理] メニューを開き、トレイの位置調整を実行します。[Ω 刷品質] サブメニューで、[登録の設定] をタッチします。[ソース] の下にあるトレイを選択し、テストページを実行します。詳細については、43ページの「[Ω [Ω [Ω]] メニュー」を参照してください。

用紙が丸まったり波打つ


図 12-81 用紙が丸まったり波打つ



- 1. トレイ内の束を裏返します。180 度回転させます。
- 2. 使用しているメディアのタイプと品質が HP 仕様を満たしていることを確認します (85ページの「サポートされる用紙と印刷メディアのサイズ」を参照)。
- 3. プリンタの環境条件が満たされていることを確認します (258 ページの 「動作環境」を参照)。
- 4. 別の排紙ビンへ印刷してみてください。
- 5. メディアが薄手または滑らかな場合は、デバイスのコントロール パネルで [管理] メニューを開きます。[印刷品質] サブメニューを開いて、[フューザ モード] を選択し、使用しているメディア タイプを選択します。その設定を[低] に変更して、フューザでの処理時の温度を下げます。

しわや折れ目が入る

図 12-82 しわや折れ目が入る



- 1. さらに数ページを試し刷りして、問題が解決するかどうかを確認します。
- 2. プリンタの環境条件が満たされていることを確認します。258 ページの 「動作環境」を参照してください。
- 3. トレイ内の束を裏返します。180度回転させます。
- **4.** メディアが正しくセットされ、すべての調整が完了していることを確認します。<u>89 ページの</u> 「用紙と印刷メディアのセット」を参照してください。
- **5.** 使用しているメディアのタイプと品質が HP 仕様を満たしていることを確認します。 85ページの「サポートされる用紙と印刷メディアのサイズ」を参照してください。
- 6. 封筒に折り目がある場合は、平らにしてから保存してください。

上記を実行してもしわや折り目の問題が改善されない場合は、デバイスのコントロール パネルで、[管理] メニューを開きます。[印刷品質] サブメニューを開いて、[フューザ モード] を選択し、使用しているメディア タイプを選択します。その設定を[低] に変更して、フューザでの処理時の温度を下げます。

縦に白い線が入る

図 12-83 縦に白い線が入る



- 1. さらに数ページを試し刷りして、問題が解決するかどうかを確認します。
- 2. 使用しているメディアのタイプと品質が HP 仕様を満たしていることを確認します。 85ページの「サポートされる用紙と印刷メディアのサイズ」を参照してください。
- 3. プリント カートリッジを交換します。

タイヤの跡のような模様が印刷される

図 12-84 タイヤの跡のような模様が印刷される


Aa BbC c	Aa BbC c
Aa BbC c∰	Aa BbC c
Aa Bb C c ≟	Aa Bb C c
Aa BbC c≣	Aa BbC c
Aa BbC c	Aa BbC c

通常、この不具合は、プリントカートリッジが寿命をかなり超過しているときに発生します。たとえば、残り少ないトナーで大量の用紙を印刷する場合などです。

- 1. プリント カートリッジを交換します。
- 2. 印刷するページ数を減らし、残り少ないトナーで印刷します。

黒い部分に白い点が入る

図 12-85 黒い部分に白い点が入る



- 1. さらに数ページを試し刷りして、問題が解決するかどうかを確認します。
- 2. 使用しているメディアのタイプと品質が HP 仕様を満たしていることを確認します。 85ページの「サポートされる用紙と印刷メディアのサイズ」を参照してください。

- 3. プリンタの環境条件が満たされていることを確認します。258 ページの 「動作環境」を参照してください。
- 4. プリント カートリッジを交換します。

トナーが飛び散って線が印刷される


図 12-86 トナーが飛び散って線が印刷される



- **1.** 使用しているメディアのタイプと品質が HP 仕様を満たしていることを確認します。 85ページの「サポートされる用紙と印刷メディアのサイズ」を参照してください。
- **2.** プリンタの環境条件が満たされていることを確認します。258 ページの「動作環境」を参照してください。
- 3. トレイ内の束を裏返します。180度回転させます。
- 4. デバイスのコントロール パネルで、[管理] メニューを開きます。[印刷品質] サブメニューを開いて、[トナー濃度] 設定を変更します。43ページの「[印刷品質] メニュー」を参照してください。

ぼやけて印刷される

図 12-87 ぼやけて印刷される



- 1. 使用しているメディアのタイプと品質が HP 仕様を満たしていることを確認します。 85 ページの 「サポートされる用紙と印刷メディアのサイズ」を参照してください。
- 2. プリンタの環境条件が満たされていることを確認します。258 ページの 「動作環境」を参照してください。
- 3. トレイ内の束を裏返します。180度回転させます。
- 4. 一度デバイスを通したメディアは再度使用しないでください。
- 5. トナー濃度の値を下げます。デバイスのコントロール パネルで、[管理] メニューを開きます。 [印刷品質] サブメニューを開いて、[トナー濃度] 設定を変更します。43 ページの 「[印刷品質] メニュー」を参照してください。

ランダムなイメージが繰り返し印刷される

図 12-88 ランダムなイメージが繰り返し印刷される (1/2)



図 12-89 ランダムなイメージが繰り返し印刷される (2/2)



ページの上部に印刷される黒いイメージが、ページの下方にグレーで繰り返し印刷される場合は、前回のジョブからトナーが完全に消去されていない可能性があります (繰り返し印刷されるイメージは、それが印刷されるフィールドよりも薄い場合もあれば濃い場合もあります)。

- イメージが繰り返し印刷される領域の色調(濃さ)を変更します。
- イメージが印刷される順序を変更します。たとえば、ページの上部に薄いイメージを印刷し、ページの下に近づくに連れて濃く印刷します。
- ソフトウェア プログラムで、ページ全体を 180 度回転して、最初に薄めのイメージを印刷します。
- 印刷ジョブ中に不具合が発生した場合は、デバイスの電源を切り、10分後に入れ直して印刷ジョブを再開します。

ファックスの問題を解決する

ファックスの問題を解決するには、ファックス アクセサリに付属のソフトウェア CD に収録されている 『アナログ ファックス Pクセサリ 300 ユーザー ガイド』および 『Pナログ ファックス Pクセサリ 300 ファックス送信ドライバ ガイド』を参照してください。

http://www.hp.com/go/mfpfaxaccessory300 も参照してください。

コピーの問題を解決する

コピーに関する問題の防止

ここでは、コピー品質を簡単に改善できる手順を説明します。

- スキャナからコピーします。スキャナを使用すると、自動文書フィーダ (ADF) からコピーするよりも品質が高くなります。
- 高い品質の原稿を使用します。
- メディアを正しくセットします。メディアが正しくセットされていないと、メディアが歪んで、イメージが不明瞭になり、OCR プログラムで適切に読み取れない可能性があります。手順の詳細については、89ページの「用紙と印刷メディアのセット」を参照してください。
- 原稿を保護するために、適切な用紙を使用します。

イメージの問題

問題	原因	解決策
イメージが印刷されません。または薄い 色です。	プリント カートリッジに欠陥がある可 能性があります。	プリント カートリッジを交換します。 184 ページの 「サプライ品の管理」 照してください。
	原稿の品質が低いこともあります。	原稿が明るすぎたり破損している場合、 濃さを調整しても、補正できない場合が あります。可能であれば、状態のよい原 稿を使用してください。
	原稿の背景に色が付いていることがあり ます。	[コピー] をタッチし、[イメージ調整] を 選択します。背景色を薄くするには、背 景のクリーンアップ スライダを右に移 動して調整します。
コピーに白または薄い色の縦線が表示されます。	メディアがプリンタの仕様を満たしてい ない可能性があります。	HP 仕様を満たしているメディアを使用 します。 <u>85 ページの 「サポートされる</u> <u>用紙と印刷メディアのサイズ」</u> を参照し てください。
	プリント カートリッジに欠陥がある可 能性があります。	プリント カートリッジを交換します。 184 ページの 「サプライ品の管理」を参 照してください。
不要な線がコピーに表示されます。	スキャナまたは ADF のガラス面が汚れ ている可能性があります。	スキャナまたは ADF のガラス面をクリーニングします。 <u>174 ページの「MFPのクリーニング」</u> を参照してください。
	プリント カートリッジ内部の写真感知 ドラムに傷が付いた可能性があります。	新品の HP 製プリント カートリッジを取り付けます。 <u>184 ページの 「サプライ品の管理」</u> を参照してください。
黒いドットまたは線がコピーに表示され ます。	インク、のり、修正液などが、自動文書 フィーダ (ADF) またはスキャナに付着し ています。	デバイスのクリーニングを行います。 <u>174 ページの 「MFP のクリーニング」</u> を参照してください。

問題	原因	解決策
コピーが薄すぎるか濃すぎます。	濃さの設定を調整します。	[⊐ピー] をタッチし、[イメージ調整] を 選択します。濃さ スライダを調整し て、色の濃淡を設定します。
テキストが不明瞭です。	鮮明度の設定を調整します。 イメージをテキストに合わせて最適化す る必要があります。	鮮明度を調整するには、[コピー]、[イメージ調整] の順にタッチします。鮮明度 を高めるには、鮮明度 スライダを右に 移動して調整します。
		テキストに合わせてイメージを最適化するには、[コピー]、[テキスト/画像の最適化] の順にタッチします。[テキスト] を選択します。

メディアの取り扱いに関する問題

問題	原因	解決策
印刷品質やトナーの定着性が低い	用紙が湿りすぎている、粒子が粗すぎる、滑らかすぎる、エンボス加工されている、または不良品である可能性があります。 フューザ レバーが正しい位置にありません。	100~250 平滑度 (Sheffield) で水分含有量 4~6% の別の用紙を使用してください。『HP LaserJet Printer Family Print Media Guide』に記載されている仕様を満たすメディア以外は使用しないでください。このガイドは、www.hp.com/support/ljpaperguideから入手できます。フューザレバーが下側の位置にあることを確認します (封筒への印刷の場合を除く)。
文字の欠落、紙詰まり、または丸まり	用紙が正しく保管されていませんでした。	防湿性の包装材で包み、平らな状態で保 管してください。
	用紙が丸まっています。	用紙を裏返します。
極端な丸まり	用紙が湿りすぎている、用紙の目の方向 が間違っている、ショートグレイン用紙 を使用している可能性があります。	フューザ モードを変更するか (<mark>43 ページの 「[印刷品質] メニュー」</mark> を 参照)、縦目用紙を使用します。
	用紙が丸まっています。	用紙を裏返します。
紙詰まりが発生してデバイスが損傷する	用紙に切り取り線やミシン目がありま す。	切り取り線やミシン目のない用紙を使用 してください。
給紙に関する問題	用紙の端が破れています。	レーザー プリンタ用の上質の用紙を使 用してください。
	用紙が丸まっています。	用紙を裏返します。
	用紙が湿りすぎている、荒すぎる、重すぎる、または滑らかすぎる、用紙の目の方向が間違っている、ショートグレイン用紙を使用している、エンボス加工されている、または不良品である可能性があります。	 100 ~ 250 平滑度 (Sheffield) で水 分含有量 4 ~ 6% の別の用紙を使 用してください。 縦目用紙を使用してください。

問題	原因	解決策
ページの印刷が歪んだり、位置がずれま す。	メディア ガイドの調整が不適切な可能 性があります。	給紙トレイからすべてのメディアを取り除き、用紙の束を揃えて、給紙トレイにセットし直します。使用するメディアの幅と長さに合わせてメディア ガイドを調整し、もう一度印刷します。
	スキャナの校正が必要な可能性がありま す。	トレイの位置調整を行ってから、スキャ ナの校正を行います。
		 デバイスのコントロール パネルで [管理] メニューを開き、トレイの位置を調整します。[印刷品質] サブメニューで、[登録の設定] をタッチします。[ソース] の下にあるトレイを選択し、テストページを実行します。詳細については、43ページの「[印刷品質] メニュー」を参照してください。
		 スキャナの校正方法については、 182ページの「スキャナの校正」 を参照してください。
同時に複数枚の用紙が送られます。	メディア トレイのメディアの量が多す ぎる可能性があります。	トレイからメディアの一部を取り除きます。 <u>89 ページの 「用紙と印刷メディア</u> <u>のセット」</u> を参照してください。
	メディアにしわが入る、折れている、または破損している可能性があります。	メディアにしわ、折れ、破損がないこと を確認します。新規または異なるパッケ ージのメディアの印刷を試してくださ い。
デバイスがメディア トレイからメディ アを引き出せません。	デバイスが手差しモードになっている可 能性があります。	• [手差し] がコントロール パネルの ディスプレイに表示される場合、 [OK] を押してジョブを印刷します。
		デバイスが手差しモードではない ことを確認し、ジョブを印刷し直 します。
	ピックアップ ローラーが汚れているか 破損している可能性があります。	HP カスタマ ケアにご連絡ください。252 ページの「HP カスタマ ケア」またはデバイスに付属のサポートパンフレットを参照してください。
	トレイの用紙の長さの調整コントロール が、メディアのサイズよりも長い位置に 設定されています。	

性能に関する問題

問題	原因	解決策
コピーが出てきませんでした。	給紙トレイが空になっている可能性があ ります。	デバイスにメディアをセットしてくださ い。
	原稿が正しくセットされていない可能性 があります。	ADF またはスキャナに原稿を下向きに セットします。
コピーが白紙です。	カートリッジにガムテープが貼り付いた ままになっている可能性があります。	プリント カートリッジを交換し、欠陥 カートリッジを返却します。
	原稿が正しくセットされていない可能性 があります。	ADF またはスキャナに原稿を下向きに セットします。
	メディアがプリンタの仕様を満たしてい ない可能性があります。	HP 仕様を満たしているメディアを使用 します。
違う原稿がコピーされました。	ADF に原稿がセットされている可能性 があります。	ADF が空であることを確認します。
コピーのサイズが小さくなります。	デバイス ソフトウェアでスキャンした イメージのサイズを縮小する設定になっ ている可能性があります。	設定の変更方法については、デバイス ソフトウェアの [ヘルプ] を参照してくだ さい。

電子メールの問題を解決する

デジタル送信機能を使用して電子メールを送信できない場合は、SMTP ゲートウェイ アドレスまたは LDAP ゲートウェイ アドレスを再設定する必要が生じる場合があります。設定ページを印刷して、SMTP と LDAP の現在のゲートウェイ アドレスを確認します。 154 ページの 「情報ページ」を参照してください。次の手順に従って、SMTP と LDAP のゲートウェイ アドレスが有効であるかどうかを確認します。

SMTP ゲートウェイ アドレスの検証

- ② 注記: この手順は Windows オペレーティング システムに適用されます。
 - 1. MS-DOS コマンド プロンプトを開きます ([スタート] メニューの [ファイル名を指定して実行] をクリックし、「cmd」と入力します)。
 - 2. 「telnet」の後に SMTP ゲートウェイ アドレスを入力し、MFP の通信に使用されるポート番号「25」を続けて入力します。たとえば、「telnet 123.123.123.123 25」と入力した場合、「123.123.123.123] は SMTP ゲートウェイ アドレスを表します。
 - **3.** Enter キーを押します。SMTP ゲートウェイ アドレスが *有効でない*場合は、「Could not open connection to the host on port 25: Connect Failed (ポート 25 のホストに接続できませんでした。接続に失敗しました)」というメッセージが戻されます。
 - **4.** SMTP ゲートウェイ アドレスが有効でない場合は、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

LDAP ゲートウェイ アドレスの検証

- 👸 注記: この手順は Windows オペレーティング システムに適用されます。
 - 1. Windows エクスプローラを開きます。アドレス バーに、「LDAP://」と LDAP ゲートウェイ アドレスを続けて入力します。たとえば、「LDAP://12.12.12.12」と入力した場合、「12.12.12.12」は LDAP ゲートウェイ アドレスを表します。
 - 2. Enter キーを押します。LDAP ゲートウェイ アドレスが有効な場合は、[Find People] ダイアロ グ ボックスが表示されます。
 - **3.** LDAP ゲートウェイ アドレスが有効でない場合は、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

ネットワーク接続に関するトラブルの解決

MFPでネットワーク接続に関する問題が発生している場合は、このセクションの指示に従って問題を解決してください。

ネットワーク印刷に関するトラブルの解決

- ② 注記: MFP をネットワークにインストールして設定するには、MFP CD を使用することをお勧めします。
 - ネットワーク ケーブルがフォーマッタの RJ45 コネクタにしっかりと差し込まれていることを確認します。
 - フォーマッタの RJ45 コネクタ上のリンク LED が点滅していることを確認します。
 - I/O カードが使用可能な状態になっていることを確認します。設定ページを印刷します (154ページの「情報ページ」を参照)。HP Jetdirect プリント サーバーがインストールされている場合、設定ページを印刷すると、2ページ目にネットワーク設定とステータスが印刷されます。
 - ② **注記**: HP Jetdirect プリント サーバーは、各種のネットワーク プロトコル (TCP/IP、IPX/SPX、Novell NetWare、AppleTalk、DCL/LLC など) をサポートしています。適切なプロトコルとネットワーク パラメータが正しく設定されていることを確認します。

HP Jetdirect の設定ページで、ご使用のプロトコルに関する次の項目を確認します。

- 。 「HP Jetdirect Configuration」セクションのステータスが「I/O Card Ready」になっている。
- 。 プロトコルのステータスが「Ready」になっている。
- IP アドレスが記載されている。
- 。 設定方法 (Config by:) が 正しく記載されている。どの方法が正しいかについて不明な場合 は、ネットワーク管理者にお問い合わせください。
- 別のコンピュータからジョブの印刷を試行します。
- MFP がコンピュータと正しく連動していることを確認するには、パラレル ケーブルを使用して、MFP をコンピュータに直接接続します。印刷ソフトウェアを再インストールする必要があります。過去に印刷を正しく実行できたプログラムを使用して、ドキュメントを印刷します。正しく印刷される場合、問題はネットワークにあることが考えられます。
- サポートが必要な場合は、ネットワーク管理者に連絡してください。

ネットワークの通信状態の検証

HP Jetdirect の設定ページに MFP の IP アドレスが表示されている場合は、ネットワーク経由で MFP と通信できることを、以下の手順に従って確認してください。

1. Windows の場合: [スタート] をクリックし、[ファイル名を指定して実行] をクリックして、「cmd」と入力します。MS-DOS コマンド プロンプトが開きます。

または

Mac の場合: **[アプリケーション]** メニューの **[ユーティリティ]** をクリックして、ターミナル アプリケーションを開きます。ターミナル ウィンドウが開きます。

- 2. 「ping」の後に IP アドレスを入力します。たとえば、「ping XXX.XXX.XXX.XXX」と入力します。"XXX.XXX.XXX.XXX" の部分には、HP Jetdirect の設定ページに表示されている IPv4 アドレスを入力してください。MFP がネットワーク上で通信している場合は、MFP からの応答のリストが戻されます。
- 3. アドレス解決プロトコル (arp -a) コマンドを使用して、IP アドレスがネットワーク上の重複アドレスでないことを確認します。プロンプトで「arp -a」と入力します。出力された一覧で該当する IP アドレスを探し、その物理アドレスを、HP Jetdirect の設定ページ ([HP Jetdirect 設定] セクション) に表示されているハードウェアのアドレスと比較します。アドレスが一致する場合は、すべてのネットワーク通信が有効であることを意味します。
- **4.** MFP がネットワーク上で通信していることを確認できない場合は、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

Macintosh に関する一般的なトラブルの解決

このセクションでは、Mac OS X で発生する可能性のある問題を示します。

表 12-1 Mac OS X に関する問題

プリンタ ドライバが、プリント センターまたはプリンタ設定ユーティリティに表示されません。

原因	解決方法
プリンタ ソフトウェアがインストールされていないか、正しくインストールされていない可能性があります。	プリンタの PPD ファイルがハードディスクの Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/ <lang>.lproj にあることを確認します (<lang>は使用言語を表す 2 文字の言語コード)。必要であれば、ソフトウェアを再インストールします。手順については、『セットアップ ガイド』を参照してください。</lang></lang>
PostScript プリンタ記述 (PPD) ファイルが壊れています。	PPD ファイルをハードディスクの Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/ <lang>.lproj フォルダから削除します。ここで、<lang>は使用する言語を表す 2 文字の言語コードです。ソフトウェアを再インストールします。手順については、『セットアップ ガイド』を参照してください。</lang></lang>

プリンタ名、IP アドレス、または Rendezvous/Bonjour ホスト名が、プリント センターまたはプリンタ設定ユーティリティのプリンタ リストに表示されません。

原因	解決方法
プリンタが使用可能な状態になっていない可能性があります。	ケーブルが正しく接続されていること、プリンタの電源がオンになっていること、そして印刷可ランプが点灯していることを確認します。USB または Ethernet ハブ経由で接続している場合、コンピュータに直接接続するか、異なるポートを試してください。
間違った接続タイプが選択されている可能性があります。	プリンタとコンピュータの接続方法に応じて、USB、IP 印刷、または Rendezvous が選択されていることを確認します。
間違ったプリンタ名、IP アドレス、または Rendezvous/Bonjour ホスト名が使用されています。	設定ページを印刷して、プリンタ名、IP アドレス、または Rendezvous ホスト名を確認します。設定ページのプリンタ名、IP アドレス、および Rendezvous ホスト名が、プリント センターまた はプリンタ設定ユーティリティに表示されたプリンタ名、IP アドレ ス、および Rendezvous ホスト名と同じであることを確認します。
インタフェース ケーブルに不具合があるか、品質に問題がある可能性があります。	インタフェース ケーブルを交換します。品質の良いケーブルを使用 していることを確認します。

プリンタ ドライバが、プリント センターまたはプリンタ設定ユーティリティで選択したプリンタを自動的に設定しません。

原因	解決方法
プリンタが使用可能な状態になっていない可能性があります。	ケーブルが正しく接続されていること、プリンタの電源がオンになっていること、そして印刷可ランプが点灯していることを確認します。USB または Ethernet ハブ経由で接続している場合、コンピュータに直接接続するか、異なるポートを試してください。
プリンタ ソフトウェアがインストールされていないか、正しくインストールされていない可能性があります。	プリンタの PPD ファイルがハードディスクの Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/ <lang>.lproj にあることを確認します (<lang>は使用言語を表す 2 文字の言語コード)。必要であれば、ソフトウェアを再インストールします。手順については、『セットアップ ガイド』を参照してください。</lang></lang>

表 12-1 Mac OS X に関する問題 (続き)

プリンタ ドライバが、プリント センターまたはプリンタ設定ユーティリティで選択したプリンタを自動的に設定しません。

原因	解決方法
PostScript プリンタ記述 (PPD) ファイルが壊れています。	PPD ファイルをハードディスクの Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/ <lang>.lproj フォルダから削除します。ここで、<lang>は使用する言語を表す 2 文字の言語コードです。ソフトウェアを再インストールします。手順については、『セットアップ ガイド』を参照してください。</lang></lang>
インタフェース ケーブルに不具合があるか、品質に問題がある可能 性があります。	インタフェース ケーブルを交換します。品質の良いケーブルを使用 していることを確認します。

印刷ジョブが選択したプリンタに送られませんでした。

原因	解決方法
プリント キューが停止している可能性があります。	プリント キューを再起動します。[プリント モニタ] を開き、 [ジョ ブを開始] を選択します。
間違ったプリンタ名または IP アドレスが使用されています。まったく同じか、似たようなプリンタ名、IP アドレス、または Rendezvous ホスト名を持つ別のプリンタが、印刷ジョブを受信した可能性があります。	設定ページを印刷して、プリンタ名、IP アドレス、または Rendezvous ホスト名を確認します。設定ページのプリンタ名、IP アドレス、および Rendezvous ホスト名が、プリント センターまた はプリンタ設定ユーティリティに表示されたプリンタ名、IP アドレ ス、および Rendezvous ホスト名と同じであることを確認します。

EPS (Encapsulated PostScript) ファイルが正しいフォントで印刷されません。

原因	解決方法	
この問題は一部のプログラムで発生します。	EPS ファイル内に格納されているフォントを、印刷する前に プリンタにダウンロードしてみてください。	
	ファイルをバイナリ エンコードではなく ASCII フォーマット で送信してください。	

サードパーティ製 USB カードから印刷できません。

原因	解决方法
このエラーは、USB プリンタ用のソフトウェアがインストールされていない場合に発生します。	サードパーティ製 USB カードを追加するときに Apple USB Adapter Card Support ソフトウェアが必要となる場合があります。このソフ トウェアの最新版は Apple の Web サイトから入手できます。

表 12-1 Mac OS X に関する問題 (続き)

USB ケーブルで接続しているときに、ドライブを選択した後にプリント センターまたはプリンタ設定ユーティリティにプリンタが表示 されません。

原因 解決方法

この問題は、ソフトウェアとハードウェア コンポーネントのいずれ ソフトウェアで発生するトラブルの解決 かが原因で発生します。

- お使いの Macintosh で USB がサポートされていることを確認 します。
- Macintosh のオペレーティング システムが Mac OS X バージョ ン 10.1 以降であることを確認します。
- お使いの Macintosh に Apple 製の適切な USB ソフトウェアが インストールされていることを確認します。

ハードウェアで発生するトラブルの解決

- プリンタの電源がオンになっていることを確認します。
- USB ケーブルが正しく接続されていることを確認します。
- 適切なハイスピード USB ケーブルが使用されていることを確 認します。
- チェーンにつながっている、電力を消費する USB デバイスが 多すぎないことを確認します。チェーンに接続されているデバ イスをすべて外し、ケーブルをホスト コンピュータの USB ポ ートに直接接続してみてください。
- チェーンにおいて、バスパワー動作の USB ハブが 3 つ以上連 続して接続されていないかを確認します。チェーンに接続され ているデバイスをすべて外し、ケーブルをホストコンピュー タの USB ポートに直接接続してみてください。

注記: iMac のキーボードはバスパワー動作の USB ハブで す。

A サプライ品とアクセサリ

このセクションでは、部品、サプライ品、アクセサリなどの注文方法を説明します。デバイスに対応 した部品およびアクセサリを使用してください。

- <u>部品、サプライ品、アクセサリなどの注文方法</u>
- 製品番号

JAWW 245

部品、サプライ品、アクセサリなどの注文方法

部品、サプライ品、アクセサリなどの注文方法はいくつかあります。

- HP から直接注文する
- サービス プロバイダまたはサポート プロバイダから注文する
- 内蔵 Web サーバーを通して直接注文する (プリンタがネットワークに接続されている場合)
- HP Easy Printer Care Software を通して直接注文する

HP から直接注文する

以下の商品は、HP から直接購入することができます。

- **交換部品**: 米国内から交換部品を注文するには、<u>www.hp.com/go/hpparts</u> にアクセスしてください。米国以外の国・地域からは、最寄りの HP 認定サービス センターまでお問い合わせのうえ 部品をご注文ください。
- サプライ品とアクセサリ: 米国内からサプライ品を注文するには、<u>www.hp.com/go/ljsupplies</u>にアクセスしてください。その他の国/地域からサプライ品を注文するには、<u>www.hp.com/ghp/buyonline.html</u>にアクセスしてください。アクセサリを注文するには、<u>www.hp.com/support/ljm9040mfp</u>または <u>www.hp.com/support/ljm9050mfp</u>にアクセスしてください。

サービス プロバイダまたはサポート プロバイダから注文する

部品またはアクセサリを注文するには、正規の HP サービスまたはサポート プロバイダにお問い合わせください

内蔵 Web サーバーを通して直接注文する (プリンタがネットワークに接続されている場合)

内蔵サーバーを通して印刷用のサプライ品を直接注文するには、以下の手順に従ってください。

- コンピュータの Web ブラウザで、デバイスの IP アドレスまたはホスト名を入力します。ステータス ウィンドウが表示されます。
- 2. [その他のリンク] 領域で [サプライ品の発注が必要] をダブルクリックします。消耗品を購入できるサイトの URL が表示されます。
- 3. 注文する品目の製品番号を選択して、画面の指示に従います。

HP Easy Printer Care Software を通して直接注文する

HP Easy Printer Care Software は、プリンタの設定、監視、サプライ品の注文、トラブルシューティング、更新をできるだけ簡単に効率よく行えるように設計されたプリンタ管理ツールです。HP Easy Printer Care Software の詳細については、www.hp.com/go/easyprintercare を参照してください。

製品番号

製品の種類	項目	説明または用途	注文番号
用紙処理	3,000 枚収納スタッカ	3,000 枚まで収納できる用紙 スタック デバイスです。ジョ ブ オフセット機能も使用でき ます。	C8084A
	3,000 枚用ステイプラ/スタッカ	3,000 枚まで収納できる用紙 スタック デバイスです。ドキュメントを最大 50 枚までス テイプルで留めることができ ます。ジョブ オフセット機能 も使用できます。	C8085A
	マルチファンクション フィニ ッシャ	用紙を 1,000 枚まで収納できるフィニッシャです。用紙を最大 50 枚までステイプルで留めることができます。また、ブックレット (用紙 10 枚まで) の折り畳み/中綴じも可能です。	C8088B
	8 ビン メールボックス	1 つの上向きビン (上部ビン) と 8 つの下向きビンが備わったデバイスで、各ビンをユーザーやワークグループごとに割り当てることができます。ジョブ仕分け、スタッカ、並べ替え/丁合いの機能も果たします。	Q5693A
印刷サプライ品	プリント カートリッジ (ISO/ IEC 19752 に基づき平均 38,000 ページの印刷が可能)	最大容量の交換用高性能プリ ント カートリッジです。	C8543X
	ステイプル カートリッジ	3,000 枚収納ステイプラ/スタッカに対応した、交換用の HP 製 5,000 本ステイプル カ ートリッジです。	C8091A
	ステイプル カートリッジ	マルチファンクション フィニッシャに対応した、交換用の HP 製 5,000 本ステイプル カ ートリッジです。	C8092A
メモリ	DDR SDRAM DIMM (100 ピ	MFP には、DIMM メモリ用ス	Q7715A (64MB)
	ン)	ロットが2つあります。片方のスロットには、出荷時に標	Q7718A (128MB)
		準設置されるメモリが装着さ れています。	Q7719A (256MB)
		これで MFP の性能を向上させると、大容量の保存ジョブが処理できるようになります (HP 製 DDR DIMM を使って最大 512MB まで拡張可能)。	Q7720A (512MB)

JAWW 製品番号 247

製品の種類	項目	説明または用途	注文番号
ケーブルおよびインタフェー ス アクセサリ	拡張 EIO カード	USB、シリアル、および LocalTalk 対応の HP Jetdirect 接続カード	J4135A
		HP Jetdirect 615N プリントサーバー (Fast Ethernet (10/100Base-TX) ネットワーク用) (RJ-45 のみ)	J6057A
		HP 680N ワイヤレス 802.11b 接続	J6058A
		HP Jetdirect 625N プリントサーバー (Fast Ethernet (10/100/1000Base-TX) ネットワーク用)	J7960A
	アナログ ファクス	MFP を単独のアナログ ファ クス機として機能させるため のアクセサリ (お客様の側で 装着可能)。	Q3701A
その他のソフトウェア機能	HP Digital Sending Software	拡張デジタル送信機能 (ネットワーク認証など) を備えた ソフトウェア アクセサリ。	T196AA
保守キット	プリンタ保守キット	キットには、タイプ 1 のロー ラー (2 個)、タイプ 2 のロー ラー (7 個)、トランスファー ローラー アセンブリ (1 個)、 フューザ アセンブリ (1 個) が 同梱されています。	C9152A (110V) C9153A (220V)

B サービスおよびサポート

Hewlett-Packard 限定保証書条項

HP 製品 限定保障期間

HP LaserJet M9040 MFP および HP LaserJet M9050 MFP

1年間のオンサイト保証

HPは、エンドユーザーに対して、購入日から上記の期間中、HPハードウェアとアクセサリに材料および製造上の瑕疵がないことを保証します。この保証期間中にHPが材料上または製造上の不具合に関する通知を受領した場合、HPは同社の裁量によって不具合があると証明された製品の修理または交換を行います。交換製品は新品か、または新品と同様の機能を有する製品のいずれかになります。

HP は、HP ソフトウェアを正しくインストールして使用した場合に、購入日から上記の期間中、材料および製造上の瑕疵が原因でプログラミング命令の実行が妨げられないことを保証します。HP は、保証期間中にこのような不具合の通知を受けた場合は、当該不具合によりプログラミング インストラクションが実行できないソフトウェア メディアの交換を行います。

HP は、HP 製品の使用における中断やエラーがないことを保証するものではありません。なお、HP が HP の製品を相当期間内に修理または交換できなかった場合、お客様は、当該製品を返却することで、当該製品の購入金額を HP に請求できます。

HP 製品には、新品と同等の性能を発揮する再生部品が無作為に使用されることがあります。

この保証は、(a) 不適切または不十分な保守やキャリブレーション、(b) HP 以外の業者により供給されたソフトウェア、インタフェース、部品、またはサプライ品の使用、(c) 権限のない改ざんや不正使用、(d) その製品の対象とする印刷環境仕様外での使用、または (e) 使用場所の不適切な準備および保守状態などに起因する不具合には適用されません。

特定目的のための適合性や市場商品力についての暗黙の保証は、上記で明記された保証の保証期間に限定されます。一部の国/地域では、暗黙の保証の保証期間を制限できない場合があるため、上記の制限や責任の排除はお客様に適用されない場合があります。本保証は特定の法律上の権利をお客様に認めるものです。また、お客様は、その国/地域の法律によっては、他の権利も認められる場合があります。 HP の限定保証は、HP が製品のサポートを提供し、かつ製品を販売している国/地域で有効です。お客様の受け取る保証サービスは、国/地域の標準規定によって異なる場合があります。 HP は、法律または規制上の理由で製品を機能させる意図のなかった国/地域で動作するように製品の形態、整合性、または機能を変更しません。

現地の法律で許容されている範囲内において、本保証書の責任が、HPの唯一で排他的な責任です。上記の規定以外は、契約あるいは法に基づくか否かにかかわらず、いかなる場合であっても、直接的損害、特殊な損害、間接的損害、必然的損害(利益逸失やデータ消失を含む)、その他の損害やデータの損失に対して HP 社およびその代理店は一切の責任を負いません。一部の国/地域では、付帯的または結果的な損害の排除や制限を認めない場合があり、上記の制限や排除はお客様に適用されない場合があります。

ここに含まれている保証条項は、法律で許される範囲を除いて、本製品の販売に適用されるお客様の必須の法的 権利を除外、制限、変更するものではなく、それらの権利に追加されるものです。

カスタマ自己修理の保証サービス

HP 製品には多くのカスタマ自己修理 (CSR) 部品が使用されているため、修理時間が最小限に抑えられ、欠陥部品の交換にも柔軟に対応できます。診断期間中に、CSR 部品を使用した修理が可能であると HP が判断した場合は、HP からお客様に直接その交換部品が発送されます。 CSR 部品は、次の 2 つのカテゴリに分類されます。1) お客様ご自身が修理する義務のある部品。これらの部品交換を HP に依頼した場合は、このサービスに対する交通費および人件費はお客様が負担するものとします。2) お客様による修理がオプションである部品。これらの部品もカスタマ自己修理に含まれています。ただし、HP に交換を依頼しても、製品に指定されている保証サービスによっては、その一部とみなされ、無料で行われます。

部品の在庫状況および配達地域により、CSR 部品は翌営業日に届くように発送されます。配達地域によっては、当日配達または4時間以内の配達を指定できる場合がありますが、当日または4時間以内の配達には追加料金がかかります。サポートが必要な場合は、HPテクニカルサポートセンターに電話でお問い合わせください。技術者がお客様の質問にお答えします。交換用の CSR 部品に同梱の資料には、欠陥部品を HP に返却いただく必要があるかどうかが指定されています。欠陥部品を HP に返却いただく必要がある場合は、定められた期間内(通常、5営業日以内)に欠陥部品を HP に発送しなければなりません。欠陥部品は、提供された梱包物に付属する文書とともに返却する必要があります。欠陥部品を返却されない場合は、交換部品の代金が HP から請求されます。カスタマ自己修理を利用した場合は、送料と部品返却料を HP が全額負担し、使用する宅配業者/運送業者は HP が決めるものとします。

プリント カートリッジ限定保証条項

この HP 製品は、材料および製造上の瑕疵がないことを保証します。

この限定保証は、(a) 補充、改変、再製または改ざんを施された製品、(b) 誤用、不適切な保管、またはデバイス製品の公開されている環境仕様以外で操作した製品、(c) 通常の使用による疲弊した製品には適用されません。

限定保証サービスを受けるには、製品を (不具合に関する書面と印刷サンプルを添付して) 購入店に返品するか HP カスタマ サポートまでお問い合わせください。HP の裁量で、HP は、瑕疵があることが判明した製品を交換するか、またはお客様に購入代金を返金します。

現地の法律で許されている範囲内において、上記の保証は排他的であり、その他の保証や条件は、書面または口頭を問わず、明示および黙示されません。HP社は、商品性、満足のゆく品質または特定の目的に対する適合性を含むいかなる黙示的な保証または条件に対する責任も負いません。

現地の法律で許されている範囲内において、契約あるいは法に基づくか否かにかかわらず、いかなる場合であっても、直接的損害、特殊な損害、間接的損害、必然的損害 (利益逸失やデータ消失を含む)、その他の損害に対して、HP 社およびその代理店は一切の責任を負いません。

ここに含まれている保証条項は、法律で許される範囲を除いて、本製品の販売に適用されるお客様の 必須の法的権利を除外、制限、変更するものではなく、それらの権利に追加されるものです。

HP カスタマ ケア

オンライン サービス

最新の HP デバイス固有のソフトウェア、製品情報、およびサポート情報には、インターネット経由で 24 時間アクセス可能です。次の Web サイトを参照してください。<u>www.hp.com/support/ljm9040mfp</u> または <u>www.hp.com/support/ljm9050mfp</u>.

HP Jetdirect 外付けプリント サーバーの情報については、<u>www.hp.com/support/net_printing</u> を参照してください。

HP Instant Support Professional Edition (ISPE) とは、デスクトップ コンピュータや印刷関連製品のトラブルシューティングを目的とした一連の Web ベース ツールの総称です。<u>instantsupport.hp.com</u> を参照してください。

電話サポート

HPでは保証期間中に無料電話サポートを提供しています。お客様がお住まいの国/地域のサポート電話番号については、デバイスに同梱のリーフレット、または www.hp.com/support をご覧ください。電話でお問い合わせいただく前に、 製品名およびシリアル番号、購入日、問題の発生状況などの情報をご用意ください。

ソフトウェア ユーティリティ、ドライバ、およびオンライン情報

www.hp.com/go/ljm9040mfp software \$\tau\text{ct} \text{www.hp.com/go/ljm9050mfp software}

ドライバが公開されている Web ページは英語ですが、各言語のドライバをダウンロードすることができます。

アクセサリおよびサプライ品の HP へのご注文

- 米国: <u>www.hp.com/sbso/product/supplies</u>
- カナダ: www.hp.ca/supplies
- ヨーロッパ: www.hp.com/supplies
- アジア太平洋: www.hp.com/paper

HP 純正の部品またはアクセサリを注文するには、HP Parts Store (<u>www.hp.com/buy/parts</u>) (米国とカナダのみ) にアクセスするか、1-800-538-8787 (米国) または 1-800-387-3154 (カナダ) までお問い合わせください。

HP サービス情報

HP 認定販売店情報については、1-800-243-9816 (米国) または 1-800-387-3867 (カナダ) にお問い合わせください。

米国およびカナダ以外の場合は、お客様の居住する国/地域のカスタマ サポート窓口までお問い合わせください。電話番号については、デバイスに同梱のリーフレットをご覧ください。

HP サービス契約

1-800-HPINVENT (1-800-474-6836 (米国)) または 1-800-268-1221 (カナダ) までお問い合わせください。 または、HP サポートパックおよび Carepaq[™] サービスの Web サイト www.hpexpress-services.com/10467a を参照してください。

延長サービスについては、1-800-446-0522 までお問い合わせください。

HP Easy Printer Care

デバイスのステータスおよび設定を確認したり、トラブルシューティング情報およびオンライン マニュアルを表示したりするには、HP Easy Printer Care を使用します。HP Easy Printer Care を使用するには、ソフトウェアをフル インストールする必要があります。160 ページの 「HP Easy Printer Care」を参照してください。

Macintosh コンピュータに関する HP のサポートおよび情報

Macintosh OS X サポート情報と、ドライバの更新に関する HP 購読サービスについては、<u>www.hp.com/go/macosx</u> を参照してください。

Macintosh ユーザー用の製品については、www.hp.com/go/mac-connect を参照してください。

JAWW HP カスタマ ケア 253

C 仕様

- 物理仕様
- 電気的仕様
- AE (acoustic emissions: アコースティック エミッション)
- 動作環境

JAWW 255

物理仕様

表 C-1 寸法

モデル	高さ	奥行き	幅	重量 1
HP LaserJet M9040 MFP	1219mm	1085mm	1334mm	143kg
HP LaserJet M9050 MFP	1219mm	1085mm	1334mm	143kg

¹ プリント カートリッジなしでの重量

表 C-2 すべてのドアとトレイを完全に開いた状態での寸法

モデル	高さ	奥行き	幅
HP LaserJet M9040 MFP	1664mm	1296mm	2501mm
HP LaserJet M9050 MFP	1664mm	1296mm	2501mm

256 付録 C 仕様 JAWW

電気的仕様

☆ 警告! 電源条件は、販売された国/地域によって異なります。稼動電圧を変換しないでください。デバイスが損傷を受ける可能性があり、保証の対象外となる場合があります。

表 C-3 電源条件

仕様	110 ポルト対応モデル	220 ボルト対応モデル
電源条件	100 ~ 127Vac	220 ~ 240Vac
	50/60Hz	50/60Hz
定格電流	12A	5.3A

表 C-4 消費電力 (平均値、単位は W)¹

モデル	印刷時 2	コピー時 ²	印刷可または スタンパイ ⁴	スリープ1³、 5	スリープ2	オフ
HP LaserJet M9040 MFP	1070W	1120W	305W	221W	59W	0.9W
HP LaserJet M9050 MFP	1130W	1160W	305W	221W	59W	0.9W

¹ 値は予備データに基づいています。最新の情報については、<u>www.hp.com/go/ljm9040mfp/regulatory</u> または <u>www.hp.com/go/ljm9050mfp/regulatory</u> をご覧ください。

5 スリープ 1 から印刷開始までの復帰時間は 20 秒、スリープ 2 から印刷開始までの復帰時間は 145 秒です。

JAWW 電気的仕様 257

² 消費電力は、標準電圧で測定されたすべての値のうちの最大値です。

³ 印刷可モードからスリープ 1 に移行するデフォルト時間は 15 分、スリープ 2 に移行するデフォルト時間は、90 分 (HP LaserJet M9050 MFP) または 60 分 (HP LaserJet M9040 MFP) です。

⁴ 印刷可モードでの熱損失は、1045BTU/時 (HP LaserJet M9050 MFP)、または 1045BTU/時 (HP LaserJet M9040 MFP) で _ま

AE (acoustic emissions: アコースティック エミッション)

表 C-5 発生騒音レベル 1,2

発生騒音レベル	ISO 9296 に準拠
印刷時3	L _{WAd} = 7.4Bel (A) [74dB(A)]
 準備完了	実質的に無音

¹ 値は予備データに基づいています。最新の情報については、<u>www.hp.com/go/ljm9040mfp/regulatory</u> または <u>www.hp.com/go/ljm9050mfp/regulatory</u> をご覧ください。

- ² テスト時の構成:排紙デバイスなしで、ADF を使用して A4 用紙の印刷とスキャンを連続で行うベース ユニット。
- ³ 印刷速度は、50ipm (HP LaserJet M9050 MFP) または 40ipm (HP LaserJet M9040 MFP) です。

表 C-6 音圧レベル ¹,²

音圧レベル	ISO 9296 に準拠
	L _{pAm} =58dB (A)
—————————————————————————————————————	実質的に無音

¹ 値は変更されることがあります。最新の情報については、<u>www.hp.com/support/ljm9040mfp</u> または <u>www.hp.com/support/</u> <u>ljm9050mfp</u> をご覧ください。

- ² テスト時の構成:排紙デバイスなしで、ADF を使用して A4 用紙の印刷とスキャンを連続で行うベース ユニット。
- ³ 印刷速度は、50ipm (HP LaserJet M9050 MFP) または 40ipm (HP LaserJet M9040 MFP) です。

動作環境

表 C-7 必要条件

環境条件	推奨	許容値
温度 (デバイスおよびプリンタ カートリッジ)	17.5 ~ 25.0° C (63 ~ 77° F)	0 ~ 40° C (32 ~ 104° F)
相対湿度	30 ~ 70%	0 ~ 95%

② 注記: デバイスの最適なパフォーマンスは、温度と湿度が仕様の推奨範囲内にある場合に保証されます。仕様の許容範囲外の温度や湿度でデバイスを動作させると、印刷品質が低下したり紙詰まりの発生率が高くなったりすることがあります。

258 付録 C 仕様 JAWW

D 規制に関する情報

JAWW 259

FCC 規格

本装置をテストした結果、Class A デジタル デバイスの基準に達し、FCC 規則の Part 15 に準拠していることが確認されました。これらの基準は、居住空間に装置を設置した場合の受信障害に対するしかるべき防止策を提供することを目的としています。本装置は、無線周波エネルギーを発生、使用し、放射する可能性があります。指示に従って本装置を設置し使用していない場合、無線通信に支障をきたす場合があります。しかし、特定の設置条件で障害が発生しないことを保証するものではありません。本装置の電源の投入時および切断時に、ラジオやテレビの電波受信に支障がある場合、次の処置の 1 つまたは複数を試すことをお勧めします。

- 受信アンテナの向きを変えるか、または設置場所を変える
- 装置と受信機の距離を広げる
- 受信機が接続されている電気回路とは別の回路上のコンセントに本装置を接続する
- 本装置の販売店、またはラジオ/テレビの専門技術者に相談する
- ② **注記**: HP が明示的に認めていないプリンタへの変更や改造を行うと、本装置を操作するユーザー の権利が無効になる場合があります。

FCC 規則の Part 15 の Class A 基準に準拠するには、シールド付きインターフェース ケーブルを使用してください。

環境に関するプロダクト スチュワードシップ プログラム

環境の保護

Hewlett-Packard 社は環境保全を考慮した上で、高品質の製品をお届けしています。この製品は、いくつかの点で環境への影響を最小限に抑えるように設計されています。

オゾン放出

この製品はオゾン ガス (O₃) をほとんど発生しません。

消費電力

印刷可モードまたはスリープモードでは電力消費量がかなり低下します。このモードでは天然資源を節約し、コストを削減しますが、この製品の高いパフォーマンスには影響を与えません。この製品のENERGY STAR® 認定ステータスを確認するには、製品データシートまたは仕様シートを参照してください。認定製品は、以下のサイトのリストにも示されています。

http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdesign/ecolabels.html

トナーの消費

Economode ではトナーの使用量が大幅に低減し、プリント カートリッジの耐用性が高まることが期待できます。

用紙の使用

本製品に装備されている手動またはオプションの自動両面印刷機能、および N-UP 印刷機能 (1 枚の用紙に複数ページを印刷する機能) によって、用紙の使用量を削減し、最終的には自然資源の節約にも貢献します。

プラスチック

25g を超えるプラスチック部品には、国際規格に基づく材料識別マークが付いているため、プリンタを処分する際にプラスチックを正しく識別することができます。

HP LaserJet 用サプライ品

空になった HP LaserJet プリント カートリッジは、HP Planet Partners が無料で回収し、リサイクルします。新しい HP LaserJet プリント カートリッジおよびサプライ品の箱には多言語によるプログラムの説明が同梱されています。複数のカートリッジをまとめて回収すれば、環境税も節約できます。

HPでは、製品設計および製造から販売、お客様によるご使用、そしてリサイクルに至るまで、環境に優しく、先進的で高品質の製品およびサービスを提供するよう努力しています。HP Planet Partners プログラムにご参加いただくことで、ご使用いただいた HP LaserJet プリント カートリッジは、適切にリサイクルされ、プラスチック部と金属部は新たな製品に使用するために生まれ変わり、埋立地から何百万トンもの廃棄物が削減されます。このカートリッジはリサイクルされ、新しい材料に使用されるため、お客様の元には戻りません。環境への私たちの取り組みにご協力いただきますようお願い申し上げます。

② 注記: オリジナルの HP LaserJet プリント カートリッジを返却する場合にのみ、回収ラベルをご使用ください。このラベルは、HP インクジェット カートリッジ、HP カートリッジ以外のカートリッジ、再充填または改ざんしたカートリッジ、または保証による返却には使用しないでください。HP インクジェット カートリッジのリサイクルの詳細については、http://www.hp.com/recycle をご覧ください。

回収およびリサイクル手順

米国およびプエルトリコ

HP LaserJet トナー カートリッジ ボックスの同梱されているラベルは、使用後の 1 つまたは複数の HP LaserJet プリント カートリッジの回収およびリサイクル用ラベルです。以下の該当する手順を実行してください。

複数のカートリッジの回収 (2~8個の場合)

- 1. HP LaserJet プリント カートリッジをそれぞれオリジナルのボックスおよびバッグに入れます。
- 2. ストラップ テープまたはパッケージ テープを使用して、最大 8 個の箱をテープでまとめます (最大重量は 31.5 kg)。
- 3. 前払いの発送ラベルを1枚使用します。

または

- **1.** 所有の適当な箱を使用するか、または http://www.hp.com/recycle または 1-800-340-2445 に問い合わせて、無料の一括回収用ボックスを請求してください (HP LaserJet プリント カートリッジを 8 個まで収容できます)。
- 2. 前払いの発送ラベルを1枚使用します。

1個のカートリッジの回収

- 1. HP LaserJet プリント カートリッジをオリジナルのボックスおよびバッグに入れます。
- 2. 発送ラベルをボックスの前面に貼付します。

発送

すべての HP LaserJet プリント カートリッジのリサイクル回収で、次回の集配時に UPS にパッケージを渡すか、または公認の UPS 持ち込みセンタにお持ちください。最寄りの UPS 持ち込みセンタについては、1-800-PICKUPS にお電話いただくか、または http://www.ups.com をご覧ください。USPSラベルを使用して返却する場合は、パッケージを郵便配達員に渡すか、または郵便局に直接お持ち込

みください。詳細、および一括回収用の追加ラベルまたはボックスの注文については、 http://www.hp.com/recycle を参照するか、または 1-800-340-2445 までお問い合わせください。UPS 収集を依頼すると、通常の収集料金がかかります。情報は予告なく変更される場合があります。

米国以外の回収

HP Planet Partners 回収およびリサイクル プログラムに参加するには、リサイクル ガイドの簡単な指示 (新しいプリンタのサプライ品のパッケージ内にあります) または http://www.hp.com/recycle をご覧ください。HP LaserJet 印刷用サプライ品の回収方法について、お住まいの国/地域を選択します。

用紙

この製品では、用紙が『HP LaserJet Printer Family Print Media Guide (HP LaserJet \mathcal{I} プリンタ \mathcal{I} ファミリー印刷メディアガイト)』に記載されている基準に適合している場合に限り、再生紙を使用することができます。この製品には、EN12281:2002 に準拠する再生紙を使用することができます。

材料の制限

この HP 製品には、スキャナとコントロール パネルの液晶ディスプレイの蛍光灯に水銀が使用されているため、耐用期間経過後に特別な取扱いが必要になる場合があります。

この HP 製品には電池が使用されているため、回収時に特別な取扱いが必要になる場合があります。この製品に Hewlett-Packard が使用している電池を以下に示します。

HP LaserJet M9040 および HP LaserJet M9050 デバイス		
タイプ	フッ化黒鉛リチウム電池 BR1632	
重量	1.5g	
実装位置	フォーマッタ ボード	
ユーザーによる取り外し	不可	





廢電池請回收

リサイクル情報については、<u>www.hp.com/recycle</u> にアクセスするか、最寄りの代理店または米国電子工業会 (www.eiae.org) にお問い合わせください。

EU (欧州連合) が定める一般家庭の使用済み機器の廃棄



製品または製品のパッケージにこのマークが付いている場合、この製品を家庭廃棄物と一緒に捨てることは禁止されています。使用済み機器の廃棄は消費者が責任を負うものとし、電気・電子機器廃棄物のリサイクルを行うための指定された回収拠点に持って行く必要があります。使用済み機器の廃棄に分別収集およびリサイクルを実行することより、天然資源を保護し、人間の健康と環境を守るリサイクルを実現します。使用済み機器のリサイクルを行う回収拠点については、居住地区の市役所、家庭廃棄物の収集業者、または製品を購入した販売店にお問い合わせください。

化学物質安全性データシート (MSDS)

化学物質 (トナーなど) が含まれているサプライ品の化学物質安全データシート (MSDS) は、HP Web サイト <u>www.hp.com/go/msds</u> または <u>www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment</u> で入手できます。

詳細について

これらの環境に関するトピック

- この製品やこの製品に関連する多くの HP 製品についての製品環境プロファイル
- HP 社の環境への貢献
- HP 社の環境管理システム
- HP 社の製品回収およびリサイクル プログラム
- 化学物質安全データシート (MSDS)

<u>www.hp.com/go/environment</u> または <u>www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment</u> にアクセスしてください。

国/地域ごとの規定

適合官言



invent 適合宣言

適合規格: ISO/IEC 17050-1 および EN 17050-1

製造者名: Hewlett-Packard Company 製造者住所: 11311 Chinden Boulevard, Boise, Idaho 83714-1021, USA

宣言対象製品

製品名: HP LaserJet M9040/ M9050 MFP シリーズ **付属物:** 2000 枚給紙フィーダ ユニット (C8531A)

8 ビンメールボックス (Q5693A)(GUADA-0401-00)

規制モデル番号²⁾: BOISB-0403-01

製品オプション: すべて トナー カートリッジ C8543X

次の製品仕様に準拠しています。

安全性: IEC 60950-1:2001 / EN60950-1: 2001 + A11

IEC 60825-1:1993 +A1 +A2 / EN 60825-1:1994 +A1 +A2 (クラス 1 レーザー/LED 製品)

GB4943-2001

EMC (電磁適合 CISPR22:2005 / EN 55022:2006 - クラス A^{1)、3)}

性): EN 61000-3-2:2000 +A2 EN 61000-3-3:1995 +A1

EN 55024:1998 +A1 +A2

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class A / ICES-003, Issue 4

GB9254-1998, GB17625.1-2003

補足情報:

本製品は、EMC 指令 2004/108/EC および低電圧指令 2006/95/EC の条件を満たしており、当該指令で規定されている CE マーク **く €** を 貼付しています。

本デバイスは FCC 規定 Part 15 に準拠しています。動作は次の 2 つの条件を前提とします。(1) 本デバイスによって有害な干渉が発生することはありません。(2) 本デバイスは予期しない動作の原因となる干渉も含め、あらゆる干渉を受け入れなければなりません。

- 1) 本製品は、Hewlett-Packard のパーソナル コンピュータ システムの標準的な構成でテスト済みです。
- 2) 規制上の理由により、本製品には規制のモデル番号が割り当てられています。この番号は、製品名や製造番号とは異なるので注意してください。
- 3) 警告:本製品はクラス A 製品です。屋内の環境下で、本製品が電波障害の原因になる場合もあります。このような問題が発生するときは、ユーザーが適切な処置を講じることが必要になる場合があります。

Boise, Idaho, USA

2007年7月23日

規制に関する問い合わせ先:

ヨーロッパでの問い 最寄りの Hewlett-Packard 販売代理店およびサービス事務所、または Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / 合わせ先: Standards Europe, Herrenberger Straáe 140,, D-71034 Böblingen, ドイツ, (FAX: +49-7031-14-3143), www.hp.com/

go/certificates

米国内の問い合わせ Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160,, Boise, Idaho 83707-0015, USA,

先: (電話番号: 208-396-6000)

レーザー製品の安全性

米国食品医薬品局の医療機器・放射線製品センタ (CDRH) では、1976 年 8 月 1 日以降に生産された レーザ製品の規定を定めています。米国で販売される製品では規定への準拠が必須です。このデバイ スは、1968 年の放射線規制法に基づく米国保健社会福祉省 (DHHS) の放射線性能基準のもと、「クラ ス 1」のレーザ製品に認定されています。このデバイス内で放射される放射線は保護用の筐体および 外部カバー内に密封されているので、ユーザーの通常の使用状況ではレーザ ビームが漏れることはあ りません。

△ **警告!** このユーザーズ ガイドに指定されていない制御を使用したり、調整を行ったり、手順を実行したりすると、危険な放射線が漏れる場合があります。

Canadian DOC regulations (カナダ DOC 規格)

Complies with Canadian EMC Class A requirements.

« Conforme la classe A des normes canadiennes de compatibilit lectromagntiques. « CEM ». »

VCCI 規格(日本)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

電源コード規格 (日本)

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

EMI 規格 (韓国)

A급 기기 (업무용 정보통신기기)

이 기기는 업무용으로 전자파적합등록을 한 기기이오니 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 만약 잘못판매 또는 구입하였을 때에는 가정용으로 교환하시기 바랍니다.

EMI 規格 (台湾)

警告使用者:

這是甲類的資訊產品,在居住的環境中使用時,可能會造成射頻 干擾,在這種情況下,使用者會被要求採取某些適當的對策。

レーザー製品に関する規定 (フィンランド)

Luokan 1 laserlaite

Klass 1 Laser Apparat

HP LaserJet M9040, M9050, laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn laitteen ulkopuolelle. Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti.

VAROITUS!

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

VARNING!

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

HUOLTO

HP LaserJet M9040, M9050 - kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.

VARO!

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle laitteen ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.

VARNING!

Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för osynlig laserstrålning. Betrakta ej strålen. Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista: Aallonpituus 775-795 nm Teho 5 m W Luokan 3B laser.

索引

記号/数字	ADF (自動文書フィーダ)	Equitrac デバイス 169
1 インチあたりのドット数	上部のガラス ストリップのクリ	
(dpi) 3	ーニング 178	EU (欧州連合)、廃棄物処理 264
1分あたりの画像数 3	送出システムのクリーニン	Explorer、サポートされているバー
1枚の用紙に印刷する複数ページ	グ 177	ジョン
Windows 105	ローラーのクリーニング 179	内蔵 Web サーバー 156
1枚の用紙に印刷するページ数	AppleTalk 設定 29, 81	F
Windows 105	В	FastRes 3
3000 枚収納スタッカ	Bonjour 設定] 66	FAX カード、注文 248
機能 8	[BOII]OUI 設定] OO	FCC 規格 260
注文 247	С	Foreign Interface Harness
容量 5	Canadian DOC regulations (カナダ	(FIH) 169
3000 枚用ステイプラ/スタッカ	DOC 規格) 267	(FIII) 109 FTP、送信先 147
ステイプル カートリッジ、注	Copitrak デバイス 169	111、及旧儿 147
文 247	Courier フォント設定 41	н
注文 247	Counci 7 % 7 1 EXC 41	 HP Digital Sending Software、注
詰まり、解消 205	D	文 248
ドキュメントのステイプル留 め 8	DIMM	HP Easy Printer Care Software (HP
	拡張オプション 3	簡易プリンタ管理ソフトウェア)
排紙場所の指定 100 針詰まり、解消 213	スロット 187	使用する 160, 185
町品より、暦月 213 ビン 99	注文 247	HP Easy Printer Care
マリック マラック マラック マラック マラック マッチ	取り付けの確認 190	オプション 160
- 谷里 5 500 枚給紙トレイ	取り付ける 187	説明 58
付属しているモデル 2	DLC/LLC の設定 29	ダウンロード 58
8 ビン メールボックス	dpi、設定 43	対応オペレーティング システ
後能 10	dpi、設定 66	ム 58
注文 247	• • • • • •	対応ブラウザ 58
注入 2-7 詰まり、解消 217	E	開く 160
出より、	Economode 43	HP Instant Support Professional
容量 5	EIO カード	Edition (ISPE) 252
仕里 ∪	スロット、位置の確認 7	HP Jetdirect プリント サーバー
A	装備 5	構成 81
A4 用紙設定 41	注文 248	設定内容 26
ADF	EIO ディスク	付属しているモデル 2
対応するサイズ 141	機能 6	HP Printer ユーティリティ 65
ADF (自動原稿送り装置)	ロック 172	HP-UX ソフトウェア 60
位置 7	EPS ファイル、トラブルシューテ	HP Web Jetadmin
容量 5	ィング 243	トナー残量の確認 185

JAWW 索引 269

HP カスタマケア 252 HP 認定販売店 252 HP の連絡先 252 HP 不正品ホットライン 184 HP ユニバーサル プリンタ ドライ バ 52 I I/O 設定 設定内容 26 HP Instant Support Professional Edition (ISPE) 252 Internet Explorer、サポートされて いるバージョン 内蔵 Web サーバー 156 I/O 設定 ネットワークの設定 78 IP アドレス Macintosh、トラブルシューティ ング 242 「IPX/SPX」設定 29	ソフトウェア 62 ソフトウェアの削除 67 対応オペレーティング システム 62 直接接無用印刷システムのインストール 62, 63 ドライバ、トラブルシューティング 242 ドライバ設定 67, 69 ネットワーク用印刷システムのインストール 63, 64 文書のサイズ変更 69 問題、トラブルシューティンタイグ 242 Macintosh ソフトウェアのアンインストール 67 Macintosh ソフトウェアの削除 67 Macintosh ドライバ設定カスタム用紙サイズ 69 [サービス] タブ 72	REt (レゾリューション エンハンス メント テクノロジ) 43 REt (レゾリューション エンハンス メント テクノロジ) 66 S Sleep ボタン 12 SMTP サーバー ゲートウェイ アドレスの確 認 239 ゲートウェイ アドレスの設 定 138 接続先 138 テスト 139 Solaris ソフトウェア 60 Start ボタン 12 Status ボタン 12 Stop ボタン 12
IPX/SPX] 設定 29 IPX/SPX 設定 80 IP アドレス	[サーヒス] ダフ・72 透かし 70 Macintosh のドライバ設定	U
変更 78 J	ジョブ保存 72 Memory Enhancement technology (MEt) 3	UNIX ソフトウェア 60 USB 構成 76 USB ポート
Jetadmin、HP Web 58, 163 Jetdirect プリント サーバー 構成 81 設定内容 26 付属しているモデル 2	Menu ボタン 12 N n-up 印刷 Windows 105 N-UP 印刷 70	Macintosh のトラブルシューティング 243 USB ポート Macintosh インストール 62,
L LAN コネクタ 5 LAN ファックス 152 LDAP サーバー	Netscape Navigator、サポートされ ているバージョン 内蔵 Web サーバー 156	W Web サイト HP Web Jetadmin、ダウンロー ド 163
ゲートウェイ アドレスの確認 239 接続先 138 Linux ソフトウェア 60 LocalTalk 接続 5	P PCL ドライバ ユニバーサル 52 PCL ドライバ デフォルト設定 41 PDF エラー ページ 41	ユニバーサル プリンタ ドライ バ 52 Web サイト Macintosh カスタマ サポー ト 253 化学物質安全性データシート
M Macintosh AppleTalk 設定 29 HP Printer ユーティリティ 65 USB カード、トラブルシューティング 243 サポート 253 ステイプル オプション 72	PDF エノー ページ 41 PIN、パーソナル ジョブ 118 PS エミュレーション ドライバ デフォルト設定 41 PS エラー ページ デフォルト設定 41 R Reset ボタン 12	(MSDS) 265 カスタマ サポート 252 サプライ品の注文 246 ファームウェアの更新 6 Web ブラウザ要件 内蔵 Web サーバー 156 Windows 2000 対応ファック ス 152

270 索引 JAWW

	TIII + 000	
Windows	環境 223	エラー メッセージ
対応オペレーティング システ	繰り返されるイメージ 233	電子メール警告 66
ム 50	欠落 225	45
対応ドライバ 51	白い線 231	おより、問題の知され
ドライバの設定 55	白い点 231	折れた用紙、問題の解決方
ユニバーサル プリンタ ドライ	線 226	法 230
バ 52	タイヤの跡 231	温度仕様 258
	トナーが落ちやすい 227	温度
あ	トナーが飛び散った線 232	条件 185
アイドル状態のタイムアウト 39	トナーのにじみ 227	オンライン サポート 252
アクセサリ	トラブルシューティング 223	
位置 7	灰色の背景 226	パネル 14
注文 246, 247	斑点 225	
アドレス、プリンタ	ぼやける 232	か
Macintosh、トラブルシューティ	メディア 223	ガラス
ング 242	歪んだ文字 229	対応するサイズ 141
アドレス帳、電子メール	連続した不正な印刷 228	カード、EIO
LDAP サポート 138	印刷部数	注文 248
アドレス帳、電子メール	Windows 107	カートリッジ、ステイプル
削除、アドレス 144	印刷メディア	空、停止または継続の設
追加、アドレス 143	サポート対象 85	定 109
自動入力機能 142	印刷要求の一時停止 113	セット 109
受信者リスト 143	印刷要求のキャンセル 113	針詰まり、スタッカ/ステイプラ
アドレス ブック、電子メール	印刷要求の取り消し 113	から取り除く 213
受信者一覧、作成する 143	印刷要求の停止 113	カートリッジ、プリント
消去 47	印字可ランプ	注文 247
安全規定 266, 267	位置 12	カートリッジ
,	インストール	[管理] メニュー 25
U.	Macintosh 直接接続用ソフトウ	- 内蔵 Web サーバーを通した注
衣服、トナーの洗い落とし 175	エア 62, 63	文 158
イメージの繰り返し、問題の解決方	Macintosh ネットワーク用ソフ	保証 251
法 233	トウェア 63, 64	解像度
イメージ品質	インターネット ファックス 152	設定 66
コピー、改善 235	102 401 01000	解像度
コピー、問題の解決方法 235	う	設定内容 43
設定内容 43	薄い印字	トラブルシューティング、品
印刷ジョブの制御 97	問題の解決方法 224	質 223
印刷ジョブ	薄いコピー 236	化学物質安全性データシート
デフォルト設定 22	74.0 - 2 - 200	(MSDS) 265
印刷出力品質	え	課金ハードウェア 169
コピー、改善 235	エコノミー設定 191	カスタマ サポート
コピー、問題の解決方法 235	エネルギー仕様 257	オンライン 252
設定内容 43	[エラー] ボタン、コントロール パ	内蔵 Web サーバーのリン
印刷の向き	ネルのタッチスクリーン 14	ク 158
設定、Windows 105	エラーメッセージ	カスタマ サポート
[印刷品質] メニュー、コントロー	種類 197	HP Printer ユーティリティ ペー
ルパネル 43	数値リスト 198	ジ 66
印刷品質	デフォルト設定 39	カスタム サイズの用紙
薄い印字 224	保守、リセット 186	デフォルト設定 22
紙詰まり、後 223	PROJECT TOO	カスタム用紙サイズ 87
фина от 7 1 (X) ———————————————————————————————————		— //13/19/17 / / O/

JAWW 索引 271

カスタム用紙サイズの設定	クロック	コントロール パネル
Macintosh 69	設定 173	位置 7
稼動音仕様 258		[印刷品質] メニュー 43
稼動環境仕様 185, 258	け	- [管理] メニュー 15, 25
紙詰まり	ゲートウェイ アドレスの確	- キー打鍵音、デフォルト設
後の印刷品質 223	認 239	定 39
解除の設定 39	ゲートウェイ	クリーニング ページ、印
繰り返し発生 218	アドレスの確認 239	刷 174
トレイ、解消 202	設定する 138	コピー画面 124
場所 199	テスト 139	サービス メニュー 47
封筒 221	言語、コントロール パネル 196	[時刻/スケジューリング] メニュ
カラー テキスト	言語、プリンタ	– 23
黒で印刷 107	デフォルト設定 41	情報メニュー 16
環境、仕様 185	言語	[初期セットアップ] メニュ
環境に関するスチュワードシップ	デフォルト、設定 39	— 26
プログラム 261	[警告] ボタン、コントロール パネ	設定内容 54
韓国 EMI 規格 267	ルのタッチスクリーン 14	[送信設定] メニュー 38
[管理] メニュー、コントロール パ	警告、電子メール 66	- タッチスクリーンのボタン 14
ネル 15	欠落、問題の解決方法 225	[デバイス動作] メニュー 39
[管理] メニュー 25		[デフォルト ジョブ オプション]
カートリッジ	- - -	メニュー 17
リサイクル 262	濃いコピー 236	デフォルト設定 39
カートリッジ、プリント	交換する	電子メール画面 140
Macintosh ステータス 72	ステイプル カートリッジ 109	[電子メール セットアップ] メニ
	構成、モデル 2	ュー 38
き	コール レポート、ファック	トラブルシューティング 196
キー、コントロール パネル	ス 155	[ファックス セットアップ] メニ
位置 12	コピー	ュー 35
音、設定 39	機能 4, 123	ヘルプ 14
タッチスクリーン 14	キャンセル 134	ボタン 12
機能 2	コントロール パネルの操	[ホーム] 画面 13
キャンセル	作 124	保守メッセージ、リセッ
印刷 113	サイズ、問題の解決方法 238	ト 186
キャンセル	ジョブの中断 40	メッセージ、種類 197
コピー ジョブ 134	ジョブモード 133	メッセージ、数値リスト 198
給紙に関する問題、メディ	写真 132	メニューのロック 172
ア 236	書籍 132	ランプ 12
給紙ミス、ADF 179	丁合い 131	[リセット] メニュー 47
	デフォルト設定 17, 18	コントロール パネル
\	品質、問題の解決方法 235	設定 66
グラフィック ディスプレイ、コン	複数部原稿 133	
トロール パネル 12	メディア、問題の解決方	t del a feligi
クイック設定 104 クリーニング	法 236	材料の制限 264
	問題、防止 235	サービス
ADF 送出システム 177 MED 174 176	問題の解決方法 238	HP 認定販売店 252
MFP 174, 176 ガラス 176	両面文書 128	[サービス] メニュー、コントロー
タッチスクリーン 176	コピーの丁合い 131 コピー部数	ルパネル 47
用紙経路 174	コヒー部数 デフォルト設定 18	最初のページ
/77 小从小工 PG 1 / **	/ ノ / / レ 一 以 た 10	速度、仕様 3

272 索引 JAWW

最初のページ	自動両面印刷の経路	しわになった用紙、問題の解決方
別の用紙の使用 69	ドキュメントのコピー 128	法 230
サイズ、コピー	受信者リスト 143	診断
問題の解決方法 238	[情報] タブ、内蔵 Web サーバ	ネットワーク 30
サイズ、メディア	— 157	
A4 の設定 41	情報ページ 154	す
デフォルト、選択 22	情報メニュー 16	水銀を含まない製品 264
サブネット マスク 79	上方用紙送り扉	透かし
サプライ品	位置 7	Windows 105
ステータス、HP Printer ユーテ	ジョブ	スキャナの校正 182
ィリティによる表示 65	Macintosh の設定 66	スキャン
リサイクル 262	ジョブの試し刷りと保留 118	即時 40
サプライ品	ジョブの保存	デフォルト設定 17
[管理] メニュー 25	Windows 106	スキャン、電子メール
- ステータス、内蔵 Web サーバー	ジョブ保存	アドレス帳 143
による表示 157	Macintosh の設定 72	スキャン、電子メールへの
ステータス ページ、印刷 154	ジョブ モード、コピー 133	受信者リスト 143
注文 246, 247	システム要件	[スタート] ボタン、コントロール
内蔵 Web サーバーを通した注	内蔵 Web サーバー 156	パネルのタッチスクリーン 14
文 158	湿度条件 185	ステイプラ/スタッカ
[リセット] メニュー 47	湿度	空、停止または継続の設
サプライ品のステータス	仕様 258	定 109
HP Easy Printer Care 160	問題の解決方法 223	ステイプル留め 108
サプライ品のステータス、[サービ	しみ、問題の解決方法 225	ステイプルのセット 109
ス] タブ	写真	排紙場所の指定 100
Macintosh 72	コピー 132	針詰まり、解消 213
サプライ品のステータス、[サービ	セット 141	ステイプラ
- ス] タブ	使用可能なメディア 85	デフォルト設定 18
Windows 107	詳細な印刷オプションの設定	ステイプル オプション
サポート	Windows 107	Macintosh 72
オンライン 252	使用状況ページ、印刷 154	Windows 106
内蔵 Web サーバーのリン	使用状況ログ、ファックス 155	ステイプル カートリッジ
ク 158	正面ドア	空、停止または継続の設
サポートされているオペレーティン	紙詰まりの場所 199	定 109
グ システム 50	正面扉	セット 109
サポート	位置 7	ステイプル留め 108
HP Printer ユーティリティ ペー	仕様	ステータス
ジ 66	音響ノイズ 258	内蔵 Web サーバー 157
オンライン 107	稼動環境 185, 258	[ホーム] 画面、コントロール パ
[サービス] タブ	電気的 257	ネル 13
Macintosh 72	物理的 256	メッセージ、種類 197
	メディア 83	ステータス
L	[初期セットアップ] メニュー 26	HP Easy Printer Care 160
時刻、設定する 23	書籍	HP Printer ユーティリティ、
時刻、設定 173	コピー 132	Macintosh 65
[時刻/スケジューリング] メニュ		Macintosh サービス タブ 72
	白い線または点、問題の解決方	スリープ時刻、設定 24, 191
自動文書フィーダ (ADF)	法 231	スリープの設定
給紙ミス 179	白または薄い色の線 235	スリープ時刻 191
ローラーのクリーニング 179	白または薄い色の縦線 235	

JAWW 索引 273

スリープを では、191 スリープを には、191 スリープを には、191 スリープを には、191 スリープを では、191 スリープを では、191 スリープを では、191 スリープを では、191 では、1	送信、電子メール アドレス帳 143 受信者リスト 143 ソフトウェア HP Easy Printer Care 58, 160 HP Printer ユーティリティ 65 HP Web Jetadmin 58 Macintosh のアンインストール 67 設定 66 対応 オペレーティング システム 62 直接接続インストール、 Macintosh 62, 63 内蔵 Web サーバー 58, 68 ネットワーク インストール、 Macintosh 63, 64 ソフトウェア Macintosh 62 Windows 49 設定内容 54 対応 50	フラ/ス フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー
セット スキャナ ガラス 141 ステイプル 109	試し刷り後に保留 Windows 106	ドキュメントをセットす る 141 ドキュメントを送信す

274 索引 JAWW

デバイスの環境	説明 137, 138, 141	ショートカット
問題の解決方法 223	デフォルト設定 20	(Windows) 104
デバイスのステータス	ドキュメントをセットす	設定 55, 66, 67
Macintosh サービス タブ 72	る 141	プリセット (Macintosh) 69
[デフォルト ジョブ オプション] メ	ドキュメントを送信す	ユニバーサル 52
ニュー 17	る 141	ドライバ
デフォルト設定	トラブルシューティング 196	Macintosh、トラブルシューティ
印刷 22	電子メール	ング 242
原稿 17	LDAP サポート 138	サポート対象 51
コピー 18	SMTP サポート 138	設定内容 54
[デバイス動作] メニュー 39	アドレス帳 143	登録、トレイの調整 43
電子メール 20	ゲートウェイ アドレスの確	特殊なメディア
フォルダに送信 21	認 239	ガイドライン 88
[リセット] メニュー 47	コントロール パネルの設	特殊な用紙
デューティ サイクル 3	定 140	ガイドライン 88
電圧、トラブルシューティン	ジョブ設定 145	トナーが落ちやすい、問題の解決方
グ 196	設定する 138	法 227
電圧仕様 257	説明 137, 141	トナー残量の確認
電気的仕様 257	デフォルト設定 20	HP Easy Printer Care Software
電源仕様 257	ドキュメントをセットす	(HP 簡易プリンタ管理ソフト
電源	る 141	ウェア) 185
トラブルシューティング 194	ドキュメントを送信す	トナー
[電子メール セットアップ] メニュ	る 141	Economode 43
ー 38	トラブルシューティング 196	落ちやすい、問題の解決方
電子メールのスキャン	電子メール警告 66	法 227
ゲートウェイ アドレスの確	電子メール	定着の問題、解決方法 236
認 239	アドレス帳 143	にじみ、問題の解決方法 227
電子メールへのスキャン	自動入力機能 142	トナーのにじみ、問題の解決方
LDAP サポート 138	受信者リスト 143	法 227
SMTP サポート 138	電話回線、ファックス アクセサリ	トナー
アドレス帳 143	の接続 150	濃度の設定 66
コントロール パネルの設	テキスト、問題の解決方法	ドア
定 140	欠落 225	紙詰まりの場所 199
ジョブ設定 145	ぼやける 232, 236	扉
設定する 138 説明 137, 141 デフォルト設定 20 ドキュメントをセットす る 141 ドキュメントを送信す る 141	歪んだ文字 229 テクニカル サポート オンライン 252 テスト ネットワーク 30 点、問題の解決方法 231	位置 7 トラブルシューティング EPS ファイル 243 Macintosh に関する問題 242 OHP フィルム 221 印刷出力品質 223 紙詰まり 199, 218
トラブルシューティング 196 電子メールへの送信 LDAP サポート 138 SMTP サポート 138 アドレス帳 143 ゲートウェイ アドレスの確 認 239 ジョブ設定 145 設定内容 140	と ドア 左、紙詰まりの解消 216 右、紙詰まりの解消 202 ドット、問題の解決方法 225, 231, 235 ドライバ Macintosh 設定 69 Windows、開く 104	ゲートウェイ アドレス 239 コントロール パネル 196 コントロール パネルのメッセー ジ、数値 198

索引 275 JAWW

メディアの取り扱いに関する問 題 219	トレイのステータス HP Easy Printer Care 160	Macintosh インストール 63, 64
西面印刷 222	The Lasy Finite Care 100	Macintosh の設定 66
トラブルの解決方法	な	
電子メール警告 66	内蔵 TrueType フォント 4	⊘
トランスファー ユニットの保	内蔵 Web サーバー	濃度
証 251	機能 156 トナー残量の確認 185	設定 66
取り付ける プリンタ保守キット 186	パスワードの割り当て 169	濃度 設定内容 43
メモリ 187	内蔵 Web サーバー 58, 68	問題の解決方法 224
トレイ 1 71	中綴じ 10	
トレイ 1	波打つ用紙、問題解決 230	は
位置 7		パーソナリティ
紙詰まりの場所 199		デフォルト設定 41
詰まり、解消 202	日本 VCCI 規格 267 認定販売店 252	パーソナル ジョブ 118 ハード ディスクの消去 170
封筒のセット 114 フューザ レバー 115, 116	認足规定店 232	ハード ディスクの消去 170
フューリ レハー T15, T16 用紙のセット 89	ね	消去 170
容量 4	[ネットワーキング] タブ、内蔵 Web	灰色の背景、問題の解決方
トレイ 2	サーバー 158	法 226
詰まり、解消 202	ネットワーク	廃棄、耐用期間経過後 264
トレイ2またはトレイ3	AppleTalk 設定 29	排紙ビン
位置 7	DLC/LLC の設定 29 DLC/LLC の無効化 81	選択、Windows 106 白紙コピー、問題解決 238
カスタム用紙、セット 94	IPX/SPX の設定 29	ロベコ C 一、问题解次 230 斑点、問題の解決方法 225, 231
紙詰まりの場所 199 自動認識が可能な標準サイズの	IP アドレス 78	近流、同處の行為分別及 220, 201
日勤認識が可能な標準サイスの 用紙のセット 90	SMTP サーバー 138	U
自動認識が不可能な標準サイズ	SMTP 設定のテスト 139	ビン
の用紙のセット 92	TCP/IP の設定 26	位置 99
詰まり、解消 203	TCP/IP パラメータ 78	選択する 100
容量 4	印刷のトラブルシューティン グ 240	デフォルト設定 22 マルチファンクション フィニッ
トレイ3	ゲートウェイ アドレスの確	シャ 99
詰まり、解消 202 トレイ 4	認 239	容量 5
位置 7	ゲートウェイ アドレスの設	 日付、設定する 23
詰まり、解消 204	定 138	日付、設定 173
容量 5	サブネット マスク 79	表紙 69
トレイ	診断 30	表紙 104
Macintosh の設定 66	セキュリティ 30 設定 78	品質 コピー、改善 235
両面印刷 71		コピー、改善 235 コピー、問題の解決方法 235
トレイ 給紙に関する問題、解決方	プロトコルの設定ページ、印	
和和に関する问題、 <i>附次力</i> 法 237	刷 34	
設定 97	プロトコルの無効化 80	<u> ১</u>
装備 2	付属のプリント サーバー 2	
詰まり、解消 202	リンク速度設定 33	ブックレット ビン、マルチファン
デフォルト設定 40	ネットワーク フォルダ、スキャ	クション フィニッシャ 99 物理的仕様 256
登録、設定 43	ン 146 ネットワーク	プライベート ジョブ
容量 4	HP Web Jetadmin 163	Windows 106

276 索引 JAWW

ブラウザ要件 内蔵 Web サーバー 156	[ファックス セットアップ] メニュ ー 35	タッチスクリーン 14
プリセット (Macintosh) 69 設定ページ	ファックス送信、デジタル 152 ファックス レポート、印刷 16,	法 232
Macintosh 65 プリンタの環境	155 ファン、トラブルシューティン	[ホーム] 画面、コントロール パネ ル 13
仕様 258	グ 196	[ホーム] ボタン、コントロール パ
プリンタの保守の実行を勧めるメッ	ファームウェアのアップデート、	
セージ 186	Macintosh 66	補助接続構成 77
プリント カートリッジ	フィンランドのレーザー製品の安全	
HP 純正品 184	性に関する記述 267	注文 248
HP 製以外 184	封筒	保証
[管理] メニュー 25 管理 184	印刷 114 紙詰まり 221	カスタマ自己修理 250
音垤 104 寿命 185	_{和品より 221} しわ、問題の解決方法 230	製品 249 トランスファー ユニットとフュ
トナー残量の確認 185		ーザ 251
内蔵 Web サーバーを通した注		プリント カートリッジ 251
文 158	フォルダ	保存、ジョブ
認証 184	送信先 146	アクセス 117
保管 185	デフォルト設定 21	機能 117
保証 251	フォント	クイックコピー 119
プリント カートリッジ	Macintosh へのアップロー	設定内容 25
Macintosh ステータス 72	F 66	試し刷りと保留 118
リサイクル 262	フォント Courier 設定 41	パーソナル 118 保存 120
プリント サーバー 5 ブロックされたファックス リス	EPS ファイル、トラブルシュー	保存 120 保存ジョブ 120
ト、印刷 155	ティング 243	保存、ジョブ
プロトコルの設定ページ、印	リスト、印刷 16, 155	Macintosh の設定 66, 72
刷 34	複数フィード 237	保留、ジョブ
文書サイズの変更	付属のバッテリ 264	アクセス 117
Windows 105	フューザ	機能 117
文書のサイズ変更	保証 251	クイックコピー 119
Macintosh 69	モード 43	試し刷りと保留 118
文書の拡大縮小	フラッシュ メモリ アップグレード 187	パーソナル 118
Macintosh 69 Windows 105	7979D-F 187	保存 120 保留されたジョブ 118
文書フィーダ	^	休田 ごれパンコン 110
「一) 一 一	ページのずれ 229	ま
ファームウェア	ページの歪み 229	マージン
更新 6	ページ順序の変更 107	登録、設定 43
ファイル ディレクトリ、印	ヘルプ、コントロール パネル 14	
刷 154	[ヘルプ] ボタン、コントロール パ	マルチファンクション フィニッシ
ファイルのアップロード、	ネルのタッチスクリーン 14	Ψ # III + 3
Macintosh 66	ほ	使用する 8
ファックス アクセサリ	は ポート	ステイプル カートリッジ、注 文 247
印刷スケジュール 24 電話回線の接続 150	Macintosh のトラブルシューテ	文 247 注文 247
モ西回線の接続 130 ファックス使用状況ログ	ィング 243	容量 5
消去 47	ボタン、コントロール パネル	丸まった用紙、問題の解決方
	位置 12	法 230, 236

JAWW 索引 277

み	装備 2	カスタム サイズ、Macintosh の
右扉	追加 187	設定 69
位置 7		最初のページ 69
	ŧ	用紙あたりのページ数 70
め	文字、歪み 229	用紙
メッセージ	モデル、機能 2	A4 の設定 41
種類 197	問題の解決方法	カスタム サイズ、選択 104
数値リスト 198	薄い印字 224	最初のページと最後のページ、
デフォルト設定 39	[エラー] ボタン、コントロール	別の用紙の使用 104
メッセージ	パネルのタッチスクリー	サイズ、選択 104
電子メール警告 66	ン 14	種類、選択 104
メディア	環境 223	使用可能なサイズ 85
カスタムサイズ、Macintosh の	繰り返されるイメージ 233	しわ 230
設定 69	欠落 225	ずれ 229
最初のページ 69	コピー 235, 238	デフォルト サイズ、選択 22
用紙あたりのページ数 70	コピー サイズ 238	表紙、別の用紙の使用 104
メディア	コピー品質 235	フューザ モード 43
A4 の設定 41	白い点 231	丸まった 230, 236
カスタム、セット 94	しわになった用紙 230	問題の解決方法 223, 236
使用可能なサイズ 85	線、コピー 235	容量
しわ 230	線 226, 231	ビン 4
ずれ 229	タイヤの跡 231	横方向
セット 89	テキストの品質 229, 232	設定、Windows 105
デフォルト サイズ、選択 22	トナーが飛び散った線 232	5
フューザ モード 43	トナーのにじみ 227	ら - 、 -
丸まった 230, 236	ネットワーク 30	ランプ
問題の解決方法 223, 236	灰色の背景 226	コントロール パネル 12
メニュー、コントロール パネル	斑点 225	IJ
ロック 172	ページのずれ 229	ッ リアルタイム クロック 173
メニュー、コントロール パネル 印刷品質 43	ぼやけた印刷 232	リサイクル 262
行响品员 43 管理 15, 25	丸まった用紙 230 メッセージ、種類 197	リサイクル
自垤 15, 25 サービス 47	メディア 223, 236	HP 印刷サプライ品回収および
ゥーこへ +7 時刻/スケジューリング 23	連続した不正な印刷 228	環境プログラム 262
情報 16	達売した作品は同利 220	[リセット] メニュー、コントロー
初期セットアップ 26	ф	ルパネル 47
送信設定 38	優先度、設定 54	リソースのロック、
デバイス動作 39	優先度、設定 66	Macintosh 66
デフォルト ジョブ オプショ	歪んだ文字、問題の解決方	両面、印刷
ン 17	法 229	空白ページのデフォルト設
ー 電子メール セットアップ 38	ユニバーサル プリンタ ドライ	定 40
ファイアウォール セットアッ	バ 52	デフォルト設定 22
プ 35		両面、コピー
リセット 47	よ	デフォルト設定 17
メニュー マップ	用紙あたりのページ数 70	両面印刷アクセサリ
印刷 154	用紙経路	位置 7
情報メニュー 16	クリーニング 174	両面印刷ユニット
メモリ	用紙	Macintosh の設定 66
アップグレード 187	カスタム サイズ 87	印刷、両面
管理 187		Windows 105

278 索引 JAWW

```
両面印刷
    Macintosh の設定 66
    Windows 105
両面印刷
    空白ページ、デフォルト設定 20
デフォルト設定 22
ドキュメントのコピー 128
両面コピー デフォルト設定 17
両面、印刷
    Macintosh の設定 66
リンク速度設定 33
```

れ

レゾリューション エンハンスメント テクノロジ (REt) 43 レゾリューション エンハンスメント テクノロジ (REt) 66 レターヘッド用紙、セット 107 連続した不正な印刷、問題の解決方法 228, 233 レーザー製品の安全性に関する規定 266, 267

ろ


ロック コントロール パネル メニュ ー 172

ゎ

ワークフロー、送信先 147 ワークフローに送信 147 ワークフローへのスキャン 147

JAWW 索引 279

280 索引 JAWW





CC395-90945